



■ FUNCIONAMIENTO

1. Coloque el exprimidor en una superficie firme, no resbaladiza y nivelada, fuera del alcance de los niños.
2. Enchufe el exprimidor a una toma de corriente.
3. Coloque la jarra (3) correctamente sobre el cuerpo del exprimidor (4) y gire en sentido horario para bloquear.
4. Coloque el filtro para pulpa (5) sobre la jarra (3) haciendo coincidir la manija del regulador de pulpa con el asa de la jarra (3).
5. Encaje el cono pequeño en el eje central. Puede colocar el cono grande sobre el pequeño.
6. Puede ajustar la manija del regulador de pulpa en 3 posiciones distintas para regular la apertura del filtro (5).
7. Corte los cítricos por la mitad, coloque la sección cortada sobre el cono (2) y presione la fruta contra él. Al ejercer presión sobre el cono (2), el motor comenzará a girar automáticamente en sentido horario u antihorario.
8. Al presionar la fruta repetidas veces sobre el cono (2) el sentido de la rotación cambiará. La fruta será exprimida completamente de esta manera; al levantar la presión sobre el cono (2), el motor dejará de girar.
9. Una vez exprimida la fruta, puede colocar la tapa (1), así evitará que se depositen partículas de polvo.
10. Retire el enchufe de la toma de corriente y vierta el contenido en el recipiente que desee.



■ LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Antes de proceder a la limpieza del exprimidor, asegúrese de retirar el enchufe de la toma de corriente.
2. Desmonte todos los accesorios del exprimidor para limpiarlos por separado.
3. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no limpie la base del exprimidor ni el cable de alimentación con agua.
4. No sumerja el cuerpo del exprimidor (4) en agua.
5. No utilice abrasivos, soluciones de limpieza ásperas ni cepillos duros para la limpieza.
6. Limpie el cuerpo del exprimidor (4) con un paño ligeramente húmedecido.
7. Los accesorios: tapa (1), conos (2), jarra (3) y filtro para pulpa (5) deben limpiarse a fondo con agua tibia y jabonosa. Después enjuáguelos bien con agua y séquelos.
8. Antes de guardarlo, enrolle el cable alrededor del recogecables situado en la base del exprimidor.

■ RECICLAJE



Al final de la vida del aparato, no lo tire junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.



Instrucciones de uso



Exprimidor eléctrico





Lea atentamente las instrucciones antes de usar el aparato y guárdelas junto con el justificante de compra y, a ser posible, con el embalaje.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Antes de enchufar el aparato a la red eléctrica, compruebe que el voltaje de la toma de corriente corresponde con el que está indicado en la etiqueta de características.
2. Desenchufe el aparato de la corriente eléctrica después de usarlo y/o antes de limpiarlo. Para esto, nunca tire del cable, hágalo desde la clavija.
3. No permita que el aparato, sus accesorios o su cable de conexión entren en contacto con superficies calientes o con fuentes de calor.
4. Nunca sumerja el aparato en agua. Proteja el cable de conexión contra la humedad.
5. No use el aparato si cree que está dañado. Compruebe regularmente que el cable, el enchufe y sus componentes estén en buenas condiciones. En caso de avería o mal funcionamiento, no trate de repararlo usted mismo, lleve el aparato a un Servicio Técnico Autorizado para su revisión y/o reparación.
6. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por un Servicio Técnico Autorizado.
7. Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico, no comercial o industrial.
8. Este aparato debe utilizarse únicamente con los accesorios proporcionados por el fabricante y de acuerdo con los propósitos descritos en este manual.
9. El aparato no está entendido para ser operado mediante temporizadores externos o sistemas de control remoto.
10. Los niños no son conscientes de los peligros que suponen operar con aparatos eléctricos. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
11. Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato. No deje el aparato desatendido durante su funcionamiento.
12. Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que sean instruidos o supervisados por una persona responsable de su seguridad.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS



DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

- | | |
|----------|----------------------------------|
| 1. Tapa | 4. Cuerpo del exprimidor |
| 2. Conos | 5. Filtro con regulador de pulpa |
| 3. Jarra | |

MODELO

MGF 3466 Exprimidor eléctrico VITAM 10



PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA

1. Al presionar el cono (2) para extraer el zumo de una fruta, no bloquee la rotación del motor aplicando una presión excesiva, ya que podría estropear el exprimidor.
2. Este exprimidor está diseñado para exprimir frutas de pulpa blanda como naranjas, etc. No utilice otro tipo de fruta dura a fin de evitar posibles averías.
3. Evite el calentamiento del exprimidor utilizándolo durante más de 5 minutos de forma ininterrumpida.
4. Desenchufe el exprimidor después de cada uso. Para desconectar el exprimidor, espere hasta que el motor se pare completamente, luego retire el enchufe de la toma de corriente.

RECOMENDACIONES

1. Antes del primer uso se recomienda limpiar el exprimidor y todos sus accesorios (vea el apartado “Limpieza y mantenimiento”).
2. El exprimidor posee dos tamaños diferentes de conos (2). Utilice el adecuado para el cítrico que vaya a exprimir (normalmente se utiliza el de menor tamaño para limones/limas y el del mayor tamaño para naranjas).



CERTIFICADO DE GARANTÍA

MOD.

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

FECHA DE VENTA

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL COMPRADOR

Los productos amparados bajo la presente póliza están garantizados por el plazo de 2 años contra todo defecto de fabricación.

CONDICIONES DE LA PÓLIZA

• La presente póliza garantiza este producto durante el plazo de 2 años a partir de la fecha de compra, contra todo defecto de fabricación. Durante el periodo de vigencia de esta garantía, el titular de la misma tendrá derecho a:

- a) La reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios.
- b) En los supuestos en que la reparación efectuada no fuera satisfactoria y el producto no revistiese las condiciones óptimas para cumplir el uso al que estuviese destinado, el titular de esta garantía tendrá derecho a la sustitución del producto adquirido, por otro de idénticas características o a la devolución del precio pagado.

EXCLUSIONES

- Las consecuencias derivadas de una mala utilización del aparato: no cumplir estrictamente las instrucciones que figuran en el manual relativas al uso, funcionamiento, mantenimiento y limpieza, golpes, etc.
- Reparaciones efectuadas por personal no autorizado o inclusión de **Recambios NO Originales**.
- Desgastes de piezas y/o deterioros estéticos producidos por un uso habitual del aparato.
- Averías producidas por causas fortuitas o causas de fuerza mayor (fenómenos geográficos, atmosféricos, etc).

ANULACIÓN DE LA GARANTÍA

- La presente garantía será anulada en los casos en los que el aparato haya sido manipulado, modificado o reparado por personas ajenas al **Servicio Técnico Autorizado** o por la utilización de recambios no oficiales de la marca **Magefesa**.

MUY IMPORTANTE: LA GARANTÍA SÓLO SERÁ EFECTIVA, EN EL CASO DE QUE SEA TOTALMENTE CUMPLIMENTADA POR EL ESTABLECIMIENTO VENDEDOR, EN EL MOMENTO DE LA COMPRA Y SE ACREDITE MEDIANTE EL TICKET O FACTURA CORRESPONDIENTE.

La presente garantía es compatible e independiente a los derechos otorgados por el RDL 1/2007 (*Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios*).

En caso de que la compra haya sido realizada en un país distinto a ESPAÑA, para poder hacer uso de la presente garantía, el comprador deberá dirigirse al establecimiento en el cual el producto fue adquirido. En casos extraordinarios donde sea imposible lo referido anteriormente, se le suministrarán los datos de contacto de la delegación del fabricante en el país correspondiente.

DATOS DE CONTACTO
RHOINTER ESPAÑA

Tel. 94 612 61 11 / Email de contacto: satmagefesa@rhointer.es