

■ ATENCIÓN

Lea atentamente las instrucciones antes de usar el aparato y guárdelas junto con el justificante de compra y, a ser posible, con el embalaje.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Retire cualquier embalaje y pegatinas promocionales antes de utilizar el aparato por primera vez. Este material (plásticos, espumas, bolsas, etc.) puede ser peligroso para los niños. Para evitar riesgo de asfixia mantenga estos embalajes lejos del alcance de los menores.
2. Antes de enchufar el aparato a la red eléctrica, compruebe que el voltaje de la toma de corriente corresponde con el que está indicado en la placa de características. Si el dispositivo no es de Clase II (回) debe conectar el producto solo a enchufes con toma de tierra. Es un requisito obligatorio para la protección contra choques eléctricos.
3. Desenchufe el aparato de la corriente eléctrica después de usarlo y/o antes de limpiarlo o si tiene que poner o quitar algún accesorio. Para esto, nunca tire del cable, hágalo desde la clavija.
4. Mantenga el aparato desenchufado para su almacenaje o mientras no se encuentre en uso.
5. No permita que el aparato, sus accesorios o su cable de conexión entren en contacto con superficies calientes o con fuentes de calor.
6. Nunca sumerja el aparato, su cable o enchufe en agua ni en ningún otro líquido. Proteja el cable de conexión contra la humedad.
7. Se proporciona un cable de conexión corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezar con él. Desenrolle completamente el cable antes de usarlo. No deje que el cable cuelgue ni sobresalga del borde de la mesa para evitar tropiezos o enganchones. Si el cable de alimentación está dañado debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio postventa o por un servicio técnico autorizado.
8. No use el aparato si cree que está dañado. En caso de avería o mal funcionamiento no trate de repararlo usted mismo. Lleve el aparato a un servicio técnico autorizado para su revisión y/o reparación.

9. Nunca intente reparar, desmontar o modificar los componentes del aparato. Ante cualquier avería póngase en contacto con Magefesa o el servicio técnico autorizado más cercano.
10. Este aparato debe utilizarse únicamente con los accesorios proporcionados por el fabricante y de acuerdo con los propósitos descritos en este manual.
11. El aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado. Si utiliza dispositivos o cables alargadores asegúrese que estos cumplen con las normas de seguridad, no están dañados y que son compatibles con el voltaje y potencia del producto.
12. Solo para Europa: Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas a falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión. Para regiones fuera de Europa: Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que sean instruidos o supervisados por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato.
13. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños y no deje el aparato desatendido durante su funcionamiento.
14. Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico, no comercial o industrial.
15. No toque las superficies calientes. Las superficies cromadas puede estar extremadamente calientes.
16. No debe insertar en el tostador alimentos de gran tamaño, utensilios metálicos o de plástico ya que hay riesgo de fuego o cortocircuito.

17. No quite los alimentos cuando el tostador está encendido.
18. Para evitar un posible fuego, no deje el tostador desatendido durante su uso. No lo use cerca de materiales inflamables como cortinas, papel de pared, etc.
19. Saque las migas acumuladas frecuentemente para evitar riesgos. No use alimentos que se deshagan cuando se calienten.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS



■ DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1. Portapán | 5. Bandeja recoge-migas |
| 2. Botón CANCELAR | 6. Asa cargador |
| 3. Botón CALENTAR | 7. Selector de temperatura |
| 4. Botón DESCONGELAR | |

■ MODELO

MGF 3334 Tostador eléctrico con capacidad para 2 tostadas.



■ PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA

1. Para evitar quemaduras no toque directamente las superficies calientes. Las partes metálicas pueden estar demasiado calientes durante el funcionamiento del aparato.
2. No extraiga los alimentos con el tostador encendido.
3. No use el tostador cerca de materiales inflamables como cortinas, ni lo deje desatendido durante su uso.
4. No tueste alimentos que se deshagan al ser calentados.
5. No introduzca alimentos demasiado grandes de manera forzada. El pan no debe sobresalir por las rejillas que lo protegen.
6. Nunca limpie el tostador con estropajos metálicos, puede rallar la superficie y las fibras de metal que se suelen soltar, pueden depositarse en las partes eléctricas y provocar un cortocircuito.

■ ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todo el material de embalaje y, si es posible, consérvelo durante un tiempo antes de tirarlo. Compruebe que en el interior del portapán (1) no queden restos del embalaje.
2. Antes del primer uso se recomienda limpiar todas las piezas (vea el apartado "Limpieza y mantenimiento").
3. Antes de usar el tostador por primera vez, enchufe el aparato con el portapán (1) vacío, gire el selector de temperatura (7) hasta la posición "3" y presione el asa cargador (6) hasta que se bloquee. Debido al polvo o suciedad que se pueda haber acumulado durante el ensamblado del aparato, es posible que salga algo de humo. Espere a que se enfríe antes del primer uso.





■ FUNCIONAMIENTO

1. Asegúrese de que la bandeja recoge-migas (5) está correctamente colocada.
2. Coloque el tostador en una superficie firme y plana.
3. Enchufe el aparato a una toma de corriente cercana.
4. Introduzca las rebanadas en el portapán (1).
5. Gire el selector de temperatura (7) a la posición deseada. Utilice los valores más altos para que las rebanadas queden más tostadas.
6. Presione el asa cargador (6) hasta que se bloquee para que comience el proceso de tostado (el asa cargador (6) no se bloqueará si el tostador no está enchufado).
7. Cuando el ciclo de tostado se complete, el portapán (1) se levantará automáticamente. Si desea parar el proceso antes de que termine, pulse el botón CANCELAR (2).
8. Sujete el asa cargador (6) y tire ligeramente hacia arriba para utilizar la función "elevación extra", que le ayudará a retirar las rebanadas más pequeñas.

■ BOTÓN CALENTAR

1. Inserte las rebanadas de pan.
2. Presione el asa cargador hacia abajo (6).
3. Presione el botón de CALENTAR (3).
4. Cuando el ciclo esté completo el portapan subirá automáticamente. Si desea parar el proceso antes de que haya terminado, presione el botón CANCELAR (2).



■ BOTÓN DESCONGELAR

El botón DESCONGELAR (4) está diseñado, primero, para descongelar el pan, y luego, para tostarlo, por lo tanto se alarga el proceso de tostado.

1. Inserte las rebanadas de pan.
2. Gire el selector de temperatura (7) a la posición deseada:
 - a. *Posición 1-2:* Pan refrigerado o suavemente congelado.
 - b. *Posición 3-4:* Pasteles, gófres, tostadas francesas y bollos refrigerados.
 - c. *Posición 5-7:* Trozos gruesos congelados como los bollos, pan cortado a mano o tostadas francesas gruesas.
3. Presione el asa cargador (6) hacia abajo.
4. Presione el botón DESCONGELAR (4).
5. Cuando el ciclo esté completo el portapan subirá automáticamente. Si desea parar el proceso antes de que haya terminado, presione el botón CANCELAR (2).

■ NOTAS DE TOSTADO

El tostado es una combinación para calentar y secar el pan. Los niveles de humedad difieren de un pan a otro, por lo cual, puede haber una variación en el tiempo de tostado.

1. Para tostar pan muy seco, sitúe el selector de temperatura (7) en posiciones bajas. Utilice posiciones altas para tostar pan fresco o de trigo entero. Los panes cuya superficie no es uniforme (como los bollos ingleses) requerirán posiciones altas.



2. Los alimentos cortados en trozos muy gruesos deberían tener un proceso de tostado largo. Algunos trozos muy gruesos requerirán dos ciclos.
3. Selector de temperatura:
 - Posición 1-3: rebanada fina.
 - Posición 3-6: rebanada normal.
 - Posición 7: rebanada gruesa.

■ LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Antes de comenzar la limpieza asegúrese de desenchufar el tostador de la corriente eléctrica y de dejar que se enfríe.
2. Limpie la parte exterior con un trapo ligeramente humedecido y después seque bien la superficie.
3. Saque la bandeja recoge-migas (5), deseche las migas y lave la bandeja con agua templada y jabón. Limpie las manchas difíciles con un estropajo no metálico. Séquela antes de volver a colocarla en su sitio.
4. Vacíe cualquier resto de pan del tostador y sacúdalo bien. Nunca introduzca ningún instrumento duro o afilado ya que podría dañar el tostador.

■ RECICLAJE



Al final de la vida del aparato, no lo tire junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.



Instrucciones de uso



Tostador eléctrico

