



■ PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA

1. Al presionar el cono (2) para extraer el zumo de una fruta, no bloquee la rotación del motor aplicando una presión excesiva, ya que podría estropear el exprimidor.
2. Este exprimidor está diseñado para exprimir frutas de pulpa blanda como naranjas, etc. No utilice otro tipo de fruta dura a fin de evitar posibles averías.
3. Evite el calentamiento del exprimidor utilizándolo durante más de 5 minutos de forma ininterrumpida.
4. Desenchufe el exprimidor después de cada uso. Para desconectar el exprimidor, espere hasta que el motor se pare completamente, luego retire el enchufe de la toma de corriente.

■ RECOMENDACIONES

1. Antes del primer uso se recomienda limpiar el exprimidor y todos sus accesorios (vea el apartado "Limpieza y mantenimiento").
2. El exprimidor posee dos tamaños diferentes de conos (2). Utilice el adecuado para el cítrico que vaya a exprimir (normalmente se utiliza el de menor tamaño para limones/limas y el del mayor tamaño para naranjas).

■ FUNCIONAMIENTO

1. Coloque el exprimidor en una superficie firme, no resbaladiza y nivelada, fuera del alcance de los niños.
2. Enchufe el exprimidor a una toma de corriente.
3. Coloque la jarra (3) correctamente sobre el cuerpo del exprimidor (4).
4. Coloque el filtro para pulpa (5) sobre la jarra (3) haciendo coincidir su saliente con la boca de vertido de la jarra (3).
5. Encaje el cono pequeño en el eje central. Puede colocar el cono grande sobre el pequeño.
6. Corte los cítricos por la mitad, coloque la sección cortada sobre el cono (2) y presione la fruta contra él. Al ejercer presión sobre el cono (2), el motor comenzará a girar automáticamente en sentido horario u antihorario.



7. Al presionar la fruta repetidas veces sobre el cono (2) el sentido de la rotación cambiará. La fruta será exprimida completamente de esta manera; al levantar la presión sobre el cono (2), el motor dejará de girar.
8. Una vez exprimida la fruta, puede colocar la tapa (1), así evitará que se depositen partículas de polvo.
9. Retire el enchufe de la toma de corriente y vierta el contenido en el recipiente que desee.
10. Retire la tapa (1), el cono (2) y el filtro para pulpa (5) y separar la jarra (3) del cuerpo del exprimidor (4) para proceder a la limpieza del aparato y de todos sus accesorios (vea la sección "Limpieza y mantenimiento").

■ LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Antes de proceder a la limpieza del exprimidor, asegúrese de retirar el enchufe de la toma de corriente.
2. Desmonte todos los accesorios del exprimidor para limpiarlos por separado.
3. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no limpie la base del exprimidor ni el cable de alimentación con agua.
4. No sumerja el cuerpo del exprimidor (4) en agua.
5. No utilice abrasivos, soluciones de limpieza ásperas ni cepillos duros para la limpieza.
6. Limpie el cuerpo del exprimidor (4) con un paño ligeramente húmedecido con agua.
7. Los accesorios: tapa (1), conos (2), jarra (3) y filtro para pulpa (5) deben limpiarse a fondo con agua tibia y jabonosa. Después enjuáguelos bien con agua y séquelos.

■ RECICLAJE



Al final de la vida del aparato, no lo tire junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.



Instrucciones de uso



Exprimidor eléctrico



ATENCIÓN

Lea atentamente las instrucciones antes de usar el aparato y guárdelas junto con el justificante de compra y, a ser posible, con el embalaje.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Retire cualquier embalaje y pegatinas promocionales antes de utilizar el aparato por primera vez. Este material (plásticos, espumas, bolsas, etc.) puede ser peligroso para los niños. Para evitar riesgo de asfixia mantenga estos embalajes lejos del alcance de los menores.
2. Antes de enchufar el aparato a la red eléctrica, compruebe que el voltaje de la toma de corriente corresponde con el que está indicado en la placa de características. Si el dispositivo no es de Clase II (⏏) debe conectar el producto solo a enchufes con toma de tierra. Es un requisito obligatorio para la protección contra choques eléctricos.
3. Desenchufe el aparato de la corriente eléctrica después de usarlo y/o antes de limpiarlo o si tiene que poner o quitar algún accesorio. Para esto, nunca tire del cable, hágalo desde la clavija.
4. Mantenga el aparato desenchufado para su almacenaje o mientras no se encuentre en uso.
5. No permita que el aparato, sus accesorios o su cable de conexión entren en contacto con superficies calientes o con fuentes de calor.
6. Nunca sumerja el aparato, su cable o enchufe en agua ni en ningún otro líquido. Proteja el cable de conexión contra la humedad.
7. Se proporciona un cable de conexión corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezar con él. Desenrolle completamente el cable antes de usarlo. No deje que el cable cuelgue ni sobresalga del borde de la mesa para evitar tropiezos o enganchones. Si el cable de alimentación está dañado debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio postventa o por un servicio técnico autorizado.
8. No use el aparato si cree que está dañado. En caso de avería o mal funcionamiento no trate de repararlo usted mismo. Lleve el aparato a un servicio técnico autorizado para su revisión y/o reparación.

9. Nunca intente reparar, desmontar o modificar los componentes del aparato. Ante cualquier avería póngase en contacto con Magefesa o el servicio técnico autorizado más cercano.
10. Este aparato debe utilizarse únicamente con los accesorios proporcionados por el fabricante y de acuerdo con los propósitos descritos en este manual.
11. El aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado. Si utiliza dispositivos o cables alargadores asegúrese que estos cumplen con las normas de seguridad, no están dañados y que son compatibles con el voltaje y potencia del producto.
12. Solo para Europa: Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas a falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.
Para regiones fuera de Europa: Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que sean instruidos o supervisados por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato.
13. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños y no deje el aparato desatendido durante su funcionamiento.
14. Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico, no comercial o industrial.

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
PARA FUTURAS CONSULTAS**



DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

- | | |
|----------|--------------------------|
| 1. Tapa | 4. Cuerpo del exprimidor |
| 2. Conos | 5. Filtro para pulpa |
| 3. Jarra | |

MODELO

MGF 3465 Exprimidor eléctrico VITAM 5