

USER GUIDE XGM24V11

Gaming monitor



MADE FOR E-SPORT



Leer las instrucciones
antes de usar.
Read the instructions
before using.

PRODUCT DESCRIPTION

The XGM24V11 is a 23.8" monitor, which offers you an unprecedented combination of experience for your enjoyment with comfort for your eyes and great image sharpness.

Its screen is optimized to reduce the emission of blue light waves and minimize flickering, it will protect your eyes so you can spend more time in front of the screen. Do not miss detail.

This monitor is suitable for gaming with its response time of 1 ms, you will play more fluently.

CONTENTS OF THE PACKAGING

XGM24V11.
User's Guide.
Base and screws.
12 V / 2.5 A power adapter.
HDMI cable.

Note:

Make sure your packaging contains the items described above. If you find that any item is missing or damaged, please contact your dealer.

SAFETY AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Read this guide before using the device.

Never open internal electronic parts, danger of electric shock.

Do not insert objects of any kind into the unit through the electronic openings as they may come into contact with voltage points and short-circuit parts and cause fire or electric shock.

Do not spill any liquid on the unit.

Never throw the product into a source of heat or fire.

Always keep the product at room temperature, maximum 30° C.

Do not drop the product, do not sit on it, do not bend the cable. Danger of breakage.

Always place this device on a stable surface. Otherwise, it may fall and be damaged.

Do not use this product at altitudes above 2000 m, please note the operating voltage indicated on the back of the monitor and on the supplied adapter (in this case 12 VDC / 2.5 A).

Do not connect the power adaptor to a mains socket with wet hands, otherwise an electric shock may occur.

Always use the supplied power adapter. Do not use a compatible or damaged one. Failure to do so may result in electric shock or fire.

When cleaning the device, be sure to disconnect the power adapter, use a soft cloth instead of industrial chemicals to clean the device, be sure not to let water enter the device.

Do not disassemble this device without permission.

In the event of a fault, be sure to contact a service person to fix it.

Unauthorised disassembly of this device may result in electric shock or fire.

In case of unusual odour or noise from this device, be sure to disconnect the power adaptor and contact authorised service personnel.

When this device is idle for a long time, be sure to turn off the power. Otherwise, electric shock or fire may occur.

Follow local ordinances for disposal of the product.

INPUTS AND OUTPUTS

HDMI input

If your PC has HDMI video output, connect the supplied HDMI cable between the HDMI input of the monitor and the HDMI output of the PC. HDMI 1.4 version.

VGA input

If your PC has VGA video output, purchase a VGA cable and connect it between the VGA input of the monitor and the VGA output of the PC.

3.5 mm jack input

This input can only be used if the monitor is connected via a VGA cable, purchase a 3.5 mm Jack to 3.5 mm Jack (male-male) cable and connect it between the audio output of your PC and the 3.5 mm Jack input of the monitor, the PC audio will be played through the rear speakers of the monitor.

DC input

Connect the supplied power cable to the DC input of the Monitor and connect the adapter to a household electrical outlet. Power adapter: 12 VDC / 2.5 A.

FUNCTIONS OF THE BUTTONS

On/Off button: If you want to turn on the monitor press the on/off button, if you want to turn off the monitor press it again.

M button: The OSD menu is displayed on the screen. Once inside, it also has the function to accept or access the interior functions.

E button: Exits the current menu or exits the OSD menu.

Up / Down direction buttons: The up and down direction button allows you to move between the different menus and modify values.

OSD MENU

The OSD menu of the monitor provides various settings for the monitor, such as colour, brightness and contrast, etc.

Main Menu	Icon	Submenu	Sub-submenu	Description
BRIGHTNESS		BRIGHTNESS		Adjust brightness
		CONTRAST		Adjust contrast
		ECO	Standard	Adjust lighting adapted to normal use
			Game	Adjust lighting adapted to use in games
			Movie	Adjust lighting adapted to Movie
			Internet	Adjust lighting adapted for internet
		DCR	On	Enable DCR
			Off	Disable DCR
IMAGE		HORIZONTAL		Adjust image position horizontally
		VERTICAL		Adjust image position vertically
		CLOCK		Adjust the clock rate
		PHASE		Adjust the phase on the image
		ASPECT RATIO	Wide	Adjust the wide in the image
			4:3	Automatically adjusts the image ratio to 4:3
COLOR		COLOR TEMP	Normal	Adjust the color in standards tones
			Warm	Adjust the color in warm tones
			Cool	Adjust color in cool tones
			User	Enable custom color adjustment
		RED		Adjust red values
		BLUE		Adjust blue values
		GREEN		Adjust green values
		BLUE FILTER	On	Enable Low blue filter
			Off	Disable Low blue filter
SETUP		LANGUAGE		Select the language displayed in the OSD menu
		HORIZONTAL		Adjust OSD menu position horizontally
		VERTICAL		Adjust OSD menu position vertically
		TIMEOUT		Adjust the OSD menu time
		TRANSPARENCY		Adjust OSD menu transparency
RESET		AUTO ADJUST		Auto-adjust the image values
		COLOR ADJUST		Auto-adjust the image color values
		FACTORY RESET		Restore to default settings
OTHERS		INPUT SELECT	HDMI	Select HDMI input
			VGA	Select the VGA input
		MUTE	On	Enable audio output
			Off	Disable audio output
		VOLUMEN		Adjust the volume output
		FREESYNC	On	Enable FreeSync
			Off	Disable FreeSync
		OVERDRIVE	On	Enable Overdrive
			Off	Disable Overdrive

TECHNICAL SUPPORT

For more information about the installation of this product, please visit our website keepoutgaming.com or send an email to support@keep-out.eu.

TECHNICAL SPECIFICATIONS EXTERNAL POWER SUPPLY

Name or brand	KEEP OUT GAMING
Commercial registration number	B-91202499
Manufacturer's address	C/ Tecnología, 5 Gelves Sevilla (Spain)
Model ID	DC-852-1202500V
Description Model identifier	AC/DC adapter for XGM24V11
Input voltage	100 - 240 VAC
Input AC frequency	50 / 60 Hz
Output voltage	12 VDC
Output Current max	2.5 A
Output power max	30 W
Average active efficiency	88.47 %
Low-load efficiency (10%)	87.12 %
Consumption without load	0.08 W

RECYCLING



WEEE. This product contains substances that can harm the environment and human health if not properly disposed of. Therefore, we provide you with the following information in order to prevent the release of these substances and optimize the use of natural resources. Electrical and electronic products should not be disposed of as normal household waste, but should be collected and treated correctly. The crossed-out trash bin symbol on the product and on this page is a reminder to properly dispose of the product at the end of its useful life. In this way, it can prevent the non-specific treatment of the substances contained in these products, or the improper use of parts of them, from having harmful consequences for the environment and human health. In addition, it can contribute to the recovery, recycling and reuse of many of the materials that make up these products.

Manufacturers and distributors of electrical and electronic equipment therefore organise proper collection and disposal. At the end of the product's life, contact your dealer for disposal instructions. Disposal of the product in any other way will be subject to the penalties prescribed by law and in force in the country in which the product is disposed of. In addition, we recommend the following measures to protect the environment: recycling the inner and outer packaging supplied with the product and proper disposal of used batteries (if the product contains them). With your help, we can reduce the amount of natural resources used in the production of electrical and electronic equipment, minimize the use of landfills, and improve the quality of life by avoiding the release of potentially hazardous substances into the environment.

PACKAGING. In Spain, in compliance with Royal Decree 1055/2022, of 27 December, on packaging and packaging waste, please deposit the main packaging of the cardboard product in the blue container (cardboard), the internal protections and internal plastic bags in the yellow container (plastic). For other countries, follow local ordinances for depositing packaging, internal protections, and plastic bags.



Main carton packaging.



Plastic bags and internal plastic protections.

WARRANTY (VALIDITY AND LIMITATIONS)

The period of validity of the warranty is governed by the local legislative decree.

The warranty is valid if the product has a manufacturing or material defect.

The buyer will not be entitled to the warranty in the following cases:

- Unauthorized repair attempts of hardware and display parts and/or modifications or use of software other than the installed one.
- Use of accessories or items not supplied with the product.
- Normal wear and tear of the product.

- Accidental damage and falls.



This product complies with RoHS directive 2011/65/EU – 2015/863/EU. The Product has the CE marking and therefore complies with the safety standards established by the European Union.

Note: The content of this guide is subject to typographical errors.

KEEP OUT is a registered trademark owned by Approx Iberia S.L. All trademarks are registered trademarks of their respective owners.

Produced, distributed and imported by Approx Iberia S.L. C/Tecnología 5, 41120, Gelves, Seville – Spain.

Made in China.

www.keepoutgaming.com. For more information and contact, write an email to: support@keep-out.eu

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il XGM24V11 è un monitor da 23,8", che ti offre una combinazione senza precedenti di esperienza per il tuo divertimento con comfort per i tuoi occhi e grande nitidezza dell'immagine.

Il suo schermo è ottimizzato per ridurre l'emissione di onde di luce blu e ridurre al minimo lo sfarfallio, proteggerà i tuoi occhi in modo da poter trascorrere più tempo davanti allo schermo. Non perdere i dettagli.

Questo monitor è adatto per i giochi con il suo tempo di risposta di 1 ms, giocherai in modo più fluido.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

XGM24V11.
Guida per l'utente.
Base e viti.
Adattatore di alimentazione da 12 V / 2,5 A.
Cavo HDMI.

Nota:

Assicurati che la confezione contenga gli articoli descritti sopra. Se riscontri che un articolo è mancante o danneggiato, contatta il tuo rivenditore.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA E MANUTENZIONE

Leggere questa guida prima di utilizzare il dispositivo.

Non aprire mai le parti elettroniche interne, pericolo di scosse elettriche.

Non inserire oggetti di alcun tipo nell'unità attraverso le aperture elettroniche in quanto potrebbero entrare in contatto con voltage punti e parti in cortocircuito e causare incendi o scosse elettriche.

Non versare liquidi sull'unità.

Non gettare mai il prodotto in una fonte di calore o fuoco.

Conservare sempre il prodotto a temperatura ambiente, massimo 30° C.

Non far cadere il prodotto, non sedersi su di esso, non piegare il cavo. Pericolo di rottura.

Posizionare sempre questo dispositivo su una superficie stabile. In caso contrario, potrebbe cadere e danneggiarsi.

Non utilizzare questo prodotto ad altitudini superiori a 2000 m, si prega di notare la tensione di esercizio indicata sul retro del monitor e sull'adattatore in dotazione (in questo caso 12 VDC / 2.5 A).

Non collegare l'adattatore di alimentazione a una presa di corrente con le mani bagnate, altrimenti potrebbero verificarsi scosse elettriche.

Utilizzare sempre l'adattatore di alimentazione in dotazione. Non utilizzarne uno compatibile o danneggiato. In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.

Quando si pulisce il dispositivo, assicurarsi di scollegare l'alimentatore, utilizzare un panno morbido invece di prodotti chimici industriali per pulire il dispositivo, assicurarsi di non far entrare acqua nel dispositivo.

Non smontare questo dispositivo senza autorizzazione.

In caso di guasto, assicurarsi di contattare un tecnico dell'assistenza per risolverlo.

Lo smontaggio non autorizzato di questo dispositivo può provocare scosse elettriche o incendi.

In caso di odori o rumori insoliti provenienti da questo dispositivo, assicurarsi di scollegare l'adattatore di alimentazione e contattare il personale di assistenza autorizzato.

Quando questo dispositivo rimane inattivo per un lungo periodo, assicurarsi di spegnere l'alimentazione. In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.

Seguire le ordinanze locali per lo smaltimento del prodotto.

INGRESSI E USCITE

Ingresso HDMI

Se il PC dispone di un'uscita video HDMI, collegare il cavo HDMI in dotazione tra l'ingresso HDMI del monitor e l'uscita HDMI del PC. Versione HDMI 1.4.

Ingresso VGA

Se il PC dispone di un'uscita video VGA, acquistare un cavo VGA e collegarlo tra l'ingresso VGA del monitor e l'uscita VGA del PC.

Ingresso jack da 3,5 mm

Questo ingresso può essere utilizzato solo se il monitor è collegato tramite un cavo VGA, acquistare un cavo da Jack da 3,5 mm a Jack da 3,5 mm (maschio-maschio) e collegarlo tra l'uscita audio del PC e l'ingresso Jack da 3,5 mm del monitor, l'audio del PC verrà riprodotto attraverso gli altoparlanti posteriori del monitor.

Ingresso CC

Collegare il cavo di alimentazione in dotazione all'ingresso CC del monitor e collegare l'adattatore a una presa elettrica domestica. Adattatore di alimentazione: 12 VDC / 2,5 A.

FUNZIONI DEI PULSANTI

Pulsante On/Off: Se si desidera accendere il monitor premere il pulsante di accensione/spegnimento, se si desidera spegnere il monitor premerlo di nuovo.

Pulsante M: Sullo schermo viene visualizzato il menu OSD. Una volta all'interno, ha anche la funzione di accettare o accedere alle funzioni interne.

Pulsante E: Esce dal menu corrente o esce dal menu OSD.

Pulsanti di direzione su/giù: il pulsante di direzione su e giù consente di spostarsi tra i diversi menu e modificare i valori.

OSD MENU

Il menu OSD del monitor fornisce varie impostazioni per il monitor, come colore, luminosità e contrasto, ecc.

Menu principale	Icona	Sottomenu	Sottomenu	Descrizione
LUMINOSITÀ		LUMINOSITÀ		Regola la luminosità
		CONTRASTO		Regolare il contrasto
		ECO	Standard	Regolare l'illuminazione in base all'uso normale
			Gioco	Regola l'illuminazione adattata all'uso nei giochi
			Film	Regola l'illuminazione adattata al film
			Internet	Regola l'illuminazione adattata a Internet
		Registrazione	Su	Abilita DCR
			Spento	Disabilita DCR
IMMAGINE		ORIZZONTALE		Regola la posizione dell'immagine orizzontalmente
		VERTICALE		Regola la posizione dell'immagine verticalmente
		OROLOGIO		Regola la frequenza di clock
		PHASE		Regola il phase sull'immagine
		PROPORZIONI	Largo	Regola l'ampiezza nell'immagine
			4:3	Regola automaticamente il rapporto dell'immagine a 4:3
COLORE		TEMPERATURA COLORE	Normale	Regolare il colore nei toni standard
			Caldo	Regola il colore in toni caldi
			Bello	Regola il colore in toni freddi
			Utente	Abilita la regolazione personalizzata del colore
		ROSSO		Regolare i valori del rosso
		BLU		Regolare i valori del blu
		VERDE		Regolare i valori del verde
		FILTRO BLU	Su	Abilita filtro blu basso
			Spento	Disabilita il filtro blu basso
APPARECCHIO		LINGUA		Selezionare la lingua visualizzata nel menu OSD
		ORIZZONTALE		Regolare la posizione del menu OSD orizzontalmente
		VERTICALE		Regola la posizione del menu OSD verticalmente
		TIMEOUT		Regolare l'ora del menu OSD
		TRASPARENZA		Regola la trasparenza del menu OSD
RESETTARE		REGOLAZIONE AUTOMATICA		Regolazione automatica dei valori dell'immagine
		REGOLAZIONE DEL COLORE		Regolazione automatica dei valori del colore dell'immagine
		RIPRISTINO DI FABBRICA		Ripristina le impostazioni predefinite
ALTRI		SELEZIONE INGRESSO	HDMI	Seleziona l'ingresso HDMI
			VGA	Seleziona l'ingresso VGA
		MUTO	Su	Abilita uscita audio
			Spento	Disabilita l'uscita audio
		VOLUMEN		Regola l'uscita del volume
		SINCRONIZZAZIONE LIBERA	Su	Abilita FreeSync
			Spento	Disabilita FreeSync
		OVERDRIVE	Su	Abilita Overdrive
			Spento	Disabilita l'overdrive

SUPPORTO TECNICO

Per ulteriori informazioni sull'installazione di questo prodotto, visitare il nostro website keepoutgaming.com o inviare un'e-mail a support@keep-out.eu.

SPECIFICHE TECNICHE ALIMENTAZIONE ESTERNA

Nome o marchio	KEEP OUT GAMING
Numero di registrazione commerciale	B-91202499
Indirizzo del produttore	C/ Tecnología, 5 Gelves Sevilla (Spagna)
ID modello	CC-852-1202500V
Descrizione Identificatore del modello	Adattatore AC/DC per XGM24V11
Tensione di ingresso	100 - 240 V c.a.
Frequenza CA in ingresso	50 / 60 Hz
Tensione di uscita	12 V CC
Corrente di uscita max	2.5 A
Potenza di uscita max	30 W
Efficienza attiva media	88.47 %
Efficienza a basso carico (10%)	87.12 %
Consumo senza carico	0,08 W

RICICLAGGIO



RAEE. Questo prodotto contiene sostanze che possono danneggiare l'ambiente e la salute umana se non smaltite correttamente. Pertanto, vi forniamo le seguenti informazioni al fine di prevenire il rilascio di queste sostanze e ottimizzare l'uso delle risorse naturali. I prodotti elettrici ed elettronici non devono essere smaltiti come normali rifiuti domestici, ma devono essere raccolti e trattati correttamente. Il simbolo del cestino barrato sul prodotto e in questa pagina ricorda di smaltire correttamente il prodotto al termine della sua vita utile. In questo modo, si può evitare che il trattamento non specifico delle sostanze contenute in questi prodotti, o l'uso improprio di parti di essi, abbia conseguenze dannose per l'ambiente e la salute umana. Inoltre, può contribuire al recupero, al riciclaggio e al riutilizzo di molti dei materiali che compongono questi prodotti. I produttori e i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche organizzano quindi una corretta raccolta e smaltimento. Al termine della vita utile del prodotto, contattare il rivenditore per le istruzioni sullo smaltimento. Lo smaltimento del prodotto in qualsiasi altro modo sarà soggetto alle sanzioni previste dalla legge e in vigore nel paese in cui il prodotto viene smaltito. Inoltre, si raccomandano le seguenti misure per proteggere l'ambiente: riciclaggio dell'imballaggio interno ed esterno fornito con il prodotto e corretto smaltimento delle batterie usate (se il prodotto le contiene). Con il tuo aiuto, possiamo ridurre la quantità di risorse naturali utilizzate nella produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ridurre al minimo l'uso di discariche e migliorare la qualità della vita evitando il rilascio di sostanze potenzialmente pericolose nell'ambiente.

IMBALLAGGIO. In Spagna, in conformità con il Regio Decreto 1055/2022, del 27 dicembre, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, si prega di depositare l'imballaggio principale del prodotto in cartone nel contenitore blu (cartone), le protezioni interne e i sacchetti di plastica interni nel contenitore giallo (plastica). Per gli altri paesi, segui le ordinanze locali per il deposito di imballaggi, protezioni interne e sacchetti di plastica.



Imballaggio in cartone principale.



Sacchetti di plastica e protezioni interne in plastica.

GARANZIA (VALIDITÀ E LIMITAZIONI)

Il periodo di validità della garanzia è regolato dal decreto legislativo locale.

La garanzia è valida se il prodotto presenta un difetto di fabbricazione o di materiale.

L'acquirente non avrà diritto alla garanzia nei seguenti casi:

- Tentativi di riparazione non autorizzati di hardware e parti del display e/o modifiche o utilizzo di software diversi da quello installato.
- Utilizzo di accessori o articoli non forniti con il prodotto.
- Normale usura del prodotto.

- Danni accidentali e cadute.



Questo prodotto è conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE – 2015/863/UE. Il Prodotto ha la marcatura CE e quindi è conforme agli standard di sicurezza stabiliti dall'Unione Europea.

Nota: il contenuto di questa guida è soggetto a errori tipografici.

KEEP OUT è un marchio registrato di proprietà di Approx Iberia S.L. Tutti i marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Prodotto, distribuito e importato da Approx Iberia S.L. C/Tecnología 5, 41120, Gelves, Siviglia – Spagna.

Prodotto in Cina.

www.keepoutgaming.com. Per maggiori informazioni e contatti, scrivi una mail a: support@keep-out.eu

ES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El XGM24V11 es un monitor de 23,8", que te ofrece una combinación de experiencia sin precedentes para que disfrutes con comodidad para tus ojos y gran nitidez de imágenes.

Su pantalla está optimizada para reducir la emisión de ondas de luz azul y minimizar el parpadeo, protegerá tus ojos para que puedas estar más tiempo jugando a tus juegos frente a la pantalla. No pierdas detalle.

Es apto para juegos con un tiempo de respuesta de 1 ms para jugar con mayor fluidez.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

XGM24V11.
Guía de usuario.
Base y tornillos.
Adaptador de corriente 12 V / 2,5 A.
Cable HDMI.

Nota:

Asegúrese de que su embalaje contiene los elementos descritos arriba. Si encuentra que falta algún elemento o está dañado, por favor, contacte con su distribuidor.

ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea esta guía antes de usar el dispositivo.

Nunca abra las partes internas electrónicas, peligro de descarga eléctrica.

No introduzca objetos de ningún tipo en la unidad a través de los orificios electrónicos ya que pueden entrar en contacto con puntos de tensión y desencadenar cortocircuitos en las piezas y provocar incendios o descargas eléctricas. No derrame ningún tipo de líquido sobre la unidad.

Nunca arroje el producto a una fuente de calor o fuego. Mantenga siempre el producto a una temperatura ambiente, máximo 30° C.

No deje caer el producto, no se sienta sobre él, no doble el cable. Peligro de rotura.

Coloque siempre este dispositivo sobre una superficie estable. De lo contrario, podría caerse y dañarse.

No use este producto en lugares con altitud superior a 2000 m, tenga en cuenta el voltaje de uso indicado en la parte trasera del monitor y en el adaptador suministrado (en este caso 12 VDC / 2,5 A).

No conecte el adaptador de alimentación a una toma de red eléctrica con las manos mojadas, en caso contrario, puede producirse una descarga eléctrica.

Utilice siempre el adaptador de alimentación suministrado. No utilice otro compatible o dañado. De lo contrario, puede producirse una descarga eléctrica o un incendio.

Cuando limpie el dispositivo, asegúrese de desconectar el adaptador de alimentación, use un paño suave en lugar de químicos industriales para limpiar el dispositivo, asegúrese de no dejar entrar agua en el dispositivo.

No desmonte este dispositivo sin permiso.

En caso de fallo, asegúrese de ponerse en contacto con una persona de servicio técnico para solucionarlo.

El desmontaje no autorizado de este dispositivo puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

En caso de olor o ruido raro en este dispositivo, asegúrese de desconectar el adaptador de alimentación y contactar con el servicio técnico autorizado.

Cuando este dispositivo esté inactivo durante mucho tiempo, asegúrese de apagarlo. De lo contrario, puede producirse una descarga eléctrica o un incendio.

Seguir las ordenanzas locales para desechar el producto.

ENTRADAS Y SALIDAS

Entrada HDMI

Si su PC tiene salida de video HDMI, conecte el cable HDMI suministrado entre la entrada HDMI del monitor y la salida HDMI del PC. Versión HDMI 1.4.

Entrada VGA

Si su PC tiene salida de video VGA, adquiera un cable VGA y conéctelo entre la entrada VGA del monitor y la salida VGA del PC.

Entrada Jack 3,5 mm

Esta entrada solo puede ser usada si el monitor está conectado a través de un cable VGA, adquiera un cable Jack 3,5 mm a Jack 3,5 mm (macho-macho) y conéctelo entre la salida de audio de su PC y la entrada Jack 3,5 mm del monitor, el audio del PC se reproducirá a través de los altavoces traseros del monitor.

Entrada DC

Conecte el cable del alimentador suministrado a la entrada DC del Monitor y conecte el adaptador a una toma eléctrica del hogar. Tensión de alimentación: 12 VDC / 2,5 A.

FUNCIONES DE LOS BOTONES

Botón Encender / Apagar: Si desea encender el monitor presione el botón de encendido / apagado, si desea apagar el monitor vuelva a pulsarlo.

Botón M: Se despliega el menú OSD en la pantalla. Una vez dentro tiene también la función de aceptar o acceder a las funciones interiores.

Botón E: Permite salir del menú actual o salir del menú OSD.

Botones dirección Arriba / Abajo: El botón dirección arriba y abajo te permite moverte entre los distintos menús y modificar valores.

MENÚ OSD

El menú OSD del monitor proporciona varios ajustes para el monitor, tales como color, brillo y contraste, etc.

Menú Principal	Icono	Submenú	Sub-submenú	Descripción
BRILLO		BRILLO		Ajusta brillo en pantalla
		CONTRASTE		Ajusta contraste en pantalla
		ECO	ESTANDAR	Ajusta iluminación adaptada al uso normal
			JUEGO	Ajusta iluminación adaptada al uso en juegos
			PELICULA	Ajusta iluminación adaptada para películas
			INTERNET	Ajusta iluminación adaptada para internet
		DCR	ENCENDIDO	Habilita DCR
			APAGADO	Deshabilita DCR
IMAGEN		POSICIÓN H		Ajusta posición de imagen horizontalmente
		POSICIÓN V		Ajusta posición de imagen verticalmente
		RELOJ		Ajusta la frecuencia de imagen
		ENFOQUE		Ajusta el enfoque en la imagen
		REL. IMAGEN	ANCHO	Ajusta el ancho en la imagen
			4:3	Ajusta automáticamente la relación aspecto a 4:3
COLOR		TEMP COLOR	NORMAL	Ajusta el color en tonos estándares
			CALIDO	Ajusta el color en tonos cálidos
			FRIO	Ajusta el color en tonos fríos
			USUARIO	Habilita el ajuste del color personalizado
		ROJO		Ajusta valores de rojos
		VERDE		Ajusta valores de verdes
		AZUL		Ajusta valores de azules
		MODO AZUL BAJO	ENCENDIDO	Habilita filtro bajo en azules
			APAGADO	Deshabilita filtro bajo en azules
OSD		IDIOMA		Permite seleccionar el idioma que se muestra en el menú OSD
		POSICIÓN HORIZONTAL		Ajusta posición del menú OSD horizontalmente
		POSICIÓN VERTICAL		Ajusta posición del menú OSD verticalmente
		TIEMPO OSD		Ajusta el tiempo del menú OSD
		TRANSPARENCIA		Ajusta la transparencia del menú OSD
REINICIAR		AJUSTE IMAGEN AUTO		Realiza un auto ajuste de la imagen en todos sus valores
		AJUSTE COLOR AUTO		Realiza un auto ajuste del color de imagen en todos sus valores
		REINICIAR		Restaura la configuración a sus valores por defecto
OTROS		SELECCIONAR ENTRADA	HDMI	Selecciona la entrada HDMI
			VGA	Selecciona la entrada VGA
		SILENCIO	ENCENDIDO	Habilita el audio
			APAGADO	Deshabilita el audio
		VOLUMEN		Ajusta el volumen de salida
		FREESYNC	ENCENDIDO	Habilita el FreeSync
			APAGADO	Deshabilita el FreeSync
		OVERDRIVE	ENCENDIDO	Habilita el Overdrive
			APAGADO	Deshabilita el Overdrive

SOPORTE TÉCNICO

Para más información sobre la instalación de este producto, por favor visite nuestra web keepoutgaming.com o envíe un correo a support@keep-out.eu

ESPECIFICACIONES DEL ADAPTADOR DE CORRIENTE

Nombre o marca	KEEP OUT GAMING
Número del registro mercantil	B-91 202499
Dirección del fabricante	C/ Tecnología, 5 Gelves Sevilla (España)
Identificador del modelo	DC-852-1202500V
Descripción Identificador del modelo	Adaptador AC/DC para XGM24V11
Tensión de entrada	100-240 VAC, 1,0 A
Frecuencia de la CA de entrada	50 / 60 Hz
Tensión de salida	12 VDC
Intensidad de salida máx.	2,5 A
Potencia de salida máx.	30 W
Eficiencia media en activo	88,47 %
Eficiencia a baja carga (10%)	87,12 %
Consumo eléctrico en vacío	0,08 W

RECICLADO



RAEE. Este producto contiene sustancias que pueden dañar el medio ambiente y la salud humana si no se eliminan adecuadamente. Por ello, le facilitamos la siguiente información con el fin de evitar la liberación de estas sustancias y optimizar el uso de los recursos naturales. Los productos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse como residuos domésticos normales, sino que deben recogerse y tratarse correctamente. El símbolo del contenedor de basura tachado en el producto y en esta página es un recordatorio para desechar correctamente el producto al final de su vida útil. De este modo, puede evitar que el tratamiento no específico de las sustancias contenidas en estos productos, o el uso inadecuado de partes de los mismos, tenga consecuencias perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana. Además, se puede contribuir a la recuperación, reciclaje y reutilización de muchos de los materiales que componen estos productos. Por ello, los fabricantes y distribuidores de aparatos eléctricos y electrónicos organizan una recogida y eliminación adecuadas. Al final de la vida útil del producto, póngase en contacto con su distribuidor para obtener instrucciones sobre su eliminación. La eliminación del producto de cualquier otra forma estará sujeta a las sanciones prescritas por la ley y vigentes en el país en el que se elimine el producto. Además, recomendamos las siguientes medidas para proteger el medio ambiente: reciclaje del embalaje interior y exterior suministrado con el producto y eliminación adecuada de las pilas usadas (si el producto las contiene). Con su ayuda, podemos reducir la cantidad de recursos naturales utilizados en la producción de aparatos eléctricos y electrónicos, minimizar el uso de vertederos y mejorar la calidad de vida evitando la liberación de sustancias potencialmente peligrosas en el medio ambiente.

ENVASES. En España, cumpliendo con Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases, por favor deposite el envase principal del producto de cartón en el contenedor azul (cartón), las protecciones internas y bolsas internas de plástico en el contenedor amarillo (plástico). Para otros países siga las ordenanzas locales para depositar el envase, protecciones internas y bolsas de plástico.



Envase principal de cartón.



Bolsas de plástico y protecciones internas de plástico.

GARANTÍA (VALIDEZ Y LIMITACIONES)

El periodo de validez de la garantía se rige por el decreto legislativo local.

La garantía es válida si el producto presenta un defecto de fabricación o de material.

El comprador no tendrá derecho a la garantía en los siguientes casos:

- Intentos de reparación no autorizados de piezas de hardware y pantalla y/o modificaciones o uso de software distinto del instalado.
- Uso de accesorios o elementos no suministrados con el producto.
- Desgaste normal del producto.
- Daños y caídas accidentales.



Este producto cumple con la directiva RoHS 2011/65/UE – 2015/863/UE. El Producto dispone del marcado CE y por tanto cumple con los estándares de seguridad establecidos por la Unión Europea.

Nota: El contenido de esta guía está sujeta a errores tipográficos.

KEEP OUT es una marca registrada propiedad de Approx Iberia S.L. Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Producido, distribuido e importado por Approx Iberia S.L. C/Tecnología 5, 41120, Gelves, Sevilla – España.

Fabricado en China.

www.keepoutgaming.com. Para más información y contacto, escriba un correo a: support@keep-out.eu.

PT

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O XGM24V11 é um monitor de 23,8", que lhe oferece uma combinação sem precedentes de experiência para o seu prazer com conforto para os seus olhos e grande nitidez de imagem.

Sua tela é otimizada para reduzir a emissão de ondas de luz azul e minimizar a cintilação, ele irá proteger seus olhos para que você possa passar mais tempo em frente à tela. Não perca detalhes.

Este monitor é adequado para jogos com seu tempo de resposta de 1 ms, você vai jogar mais fluentemente.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

XGM24V11.
Guia do Utilizador.
Base e parafusos.
Adaptador de alimentação de 12 V / 2,5 A.
Cabo HDMI.

Observação:

Certifique-se de que a sua embalagem contém os itens descritos acima. Se verificar que algum artigo está em falta ou danificado, contacte o seu concessionário.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

Leia este guia antes de usar o dispositivo.

Nunca abra peças eletrônicas internas, perigo de choque elétrico.

Não insira objetos de qualquer tipo na unidade através das aberturas eletrônicas, uma vez que podem entrar em contacto com pontos de tensão e peças de curto-circuito e causar incêndio ou choque elétrico.

Não derrame qualquer líquido sobre a unidade.

Nunca deite o produto numa fonte de calor ou fogo.

Mantenha sempre o produto à temperatura ambiente, máximo de 30°C.

Não deixe cair o produto, não se sente sobre ele, não dobre o cabo. Perigo de quebra.

Coloque sempre este dispositivo numa superfície estável. Caso contrário, pode cair e ser danificado.

Não utilize este produto a altitudes superiores a 2000 m, tenha em atenção a tensão de funcionamento indicada na parte traseira do monitor e no adaptador fornecido (neste caso 12 VDC / 2,5 A).

Não ligue o adaptador de alimentação a uma tomada com as mãos molhadas, caso contrário poderá ocorrer um choque elétrico.

Utilize sempre o adaptador de alimentação fornecido. Não utilize um compatível ou danificado. Se não o fizer, pode provocar um choque elétrico ou um incêndio.

Ao limpar o dispositivo, certifique-se de desconectar o adaptador de alimentação, use um pano macio em vez de produtos químicos industriais para limpar o dispositivo, certifique-se de não deixar a água entrar no dispositivo.

Não desmonte este dispositivo sem permissão.

Em caso de falha, não se esqueça de entrar em contato com uma pessoa de serviço para corrigi-la.

A desmontagem não autorizada deste dispositivo pode provocar um choque elétrico ou um incêndio.

Em caso de odor ou ruído invulgar deste dispositivo, certifique-se de que desliga o adaptador de alimentação e contacta o pessoal de assistência autorizado.

Quando este dispositivo estiver inativo por um longo tempo, certifique-se de desligar a energia. Caso contrário, pode ocorrer choque elétrico ou incêndio.

Siga as portarias locais para descarte do produto.

ENTRADAS E SAÍDAS

Entrada HDMI

Se o seu PC tiver saída de vídeo HDMI, ligue o cabo HDMI fornecido entre a entrada HDMI do monitor e a saída HDMI do PC. Versão HDMI 1.4.

Entrada VGA

Se o seu PC tiver saída de vídeo VGA, compre um cabo VGA e conecte-o entre a entrada VGA do monitor e a saída VGA do PC.

Entrada jack de 3,5 mm

Esta entrada só pode ser usada se o monitor estiver conectado através de um cabo VGA, comprar um cabo Jack de 3,5 mm a 3,5 mm Jack (macho-macho) e conectá-lo entre a saída de áudio do seu PC e a entrada de 3,5 mm Jack do monitor, o áudio do PC será reproduzido através dos alto-falantes traseiros do monitor.

Entrada DC

Ligue o cabo de alimentação fornecido à entrada CC do Monitor e ligue o adaptador a uma tomada elétrica doméstica. Adaptador de alimentação: 12 VDC / 2,5 A.

FUNÇÕES DOS BOTÕES

Botão Ligar/Desligar: Se quiser ligar o monitor prima o botão ligar/desligar, se quiser desligar o monitor prima novamente.

Botão M: O menu OSD é exibido na tela. Uma vez no interior, tem também a função de aceitar ou aceder às funções interiores.

Botão E: Sai do menu atual ou do menu OSD.

Botões de direção para cima / para baixo: O botão de direção para cima e para baixo permite que você se mova entre os diferentes menus e modifique os valores.

OSD MENU

O menu OSD do monitor fornece várias configurações para o monitor, como cor, brilho e contraste, etc.

Menu Principal	Ícone	Submenu	Sub-submenu	Descrição
BRILHO		BRILHO		Ajustar o brilho
		CONTRASTE		Ajustar o contraste
		ECO	Padrão	Ajuste a iluminação adaptada ao uso normal
			Jogo	Ajuste a iluminação adaptada ao uso em jogos
			Filme	Ajustar a iluminação adaptada ao filme
			Internet	Ajuste a iluminação adaptada para internet
		DCR	Em	Ativar DCR
			Desligado	Desativar DCR
IMAGEM		HORIZONTAIS		Ajustar a posição da imagem horizontalmente
		VERTICAIS		Ajustar a posição da imagem verticalmente
		RELÓGIO		Ajustar a taxa de relógio
		FHASE		Ajustar o fase na imagem
		RELAÇÃO DE ASPETO	Ampla	Ajuste a largura na imagem
			4:3	Ajusta automaticamente a proporção da imagem para 4:3
COR		TEMPERATURA DE COR	Normal	Ajustar a cor em tons padrão
			Quente	Ajuste a cor em tons quentes
			Fresco	Ajuste a cor em tons frios
			Utilizador	Ativar ajuste de cor personalizado
		VERMELHO		Ajustar valores vermelhos
		AZUL		Ajustar valores azuis
		VERDE		Ajustar valores verdes
		FILTRO AZUL	Em	Ativar filtro azul baixo
			Desligado	Desativar filtro azul baixo
CONFIGURAÇÃO		IDIOMA		Selecione o idioma exibido no menu OSD
		HORIZONTAIS		Ajustar a posição do menu OSD horizontalmente
		VERTICAIS		Ajustar a posição do menu OSD verticalmente
		TEMPO LIMITE		Ajustar a hora do menu OSD
		TRANSPARÊNCIA		Ajustar a transparência do menu OSD
REPOR		AJUSTE AUTOMÁTICO		Ajuste automático dos valores da imagem
		AJUSTE DE COR		Ajuste automático os valores de cor da imagem
		REPOSIÇÃO DE FÁBRICA		Restaurar para as configurações padrão
OUTROS		SELEÇÃO DE ENTRADA	Porta HDMI	Selecione a entrada HDMI
			VGA	Selecione a entrada VGA
		MUTE	Em	Ativar saída de áudio
			Desligado	Desativar saída de áudio
		VOLUMEN		Ajustar a saída de volume
		FREESYNC	Em	Ativar FreeSync
			Desligado	Desativar FreeSync
		OVERDRIVE	Em	Ativar Overdrive
			Desligado	Desativar Overdrive

SUPORTE TÉCNICO

Para obter mais informações sobre a instalação deste produto, visite nosso site keepoutgaming.com ou envie um e-mail para support@keep-out.eu.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA

Nome ou marca	KEEP OUT GAMING
Número de registo comercial	B-91202499
Endereço do fabricante	C/ Tecnología, 5 Gelves Sevilla (Espanha)
ID do modelo	DC-852-1202500V
Descrição Identificador do modelo	Adaptador AC/DC para XGM24V11
Tensão de entrada	100 - 240 VCA
Frequência AC de entrada	50 / 60 Hz
Tensão de saída	12 VCC
Corrente de saída max	2.5 A
Potência de saída máxima	30 W
Eficiência ativa média	88.47 %
Eficiência de baixa carga (10%)	87.12 %
Consumo sem carga	0,08 W

RECICLAGEM



REEE. Este produto contém substâncias que podem prejudicar o ambiente e a saúde humana se não forem eliminadas corretamente. Portanto, fornecemos as seguintes informações para evitar a liberação dessas substâncias e otimizar o uso dos recursos naturais. Os produtos elétricos e eletrônicos não devem ser eliminados como resíduos domésticos normais, mas sim recolhidos e tratados corretamente. O símbolo da lixeira riscada no produto e nesta página é um lembrete para descartar corretamente o produto no final de sua vida útil. Desta forma, pode evitar que o tratamento inespecífico das substâncias contidas nesses produtos, ou o uso indevido de partes deles, tenha consequências nocivas para o meio ambiente e a saúde humana. Além disso, pode contribuir para a valorização, reciclagem e reutilização de muitos dos materiais que compõem estes produtos. Por conseguinte, os fabricantes e distribuidores de equipamentos elétricos e eletrônicos organizam a recolha e eliminação adequadas. No final da vida útil do produto, contacte o seu revendedor para obter instruções de eliminação. O descarte do produto por qualquer outra forma estará sujeito às penalidades previstas por lei e em vigor no país em que o produto é descartado. Além disso, recomendamos as seguintes medidas para proteger o meio ambiente: reciclagem das embalagens internas e externas fornecidas com o produto e descarte adequado das pilhas usadas (se o produto as contiver). Com a sua ajuda, podemos reduzir a quantidade de recursos naturais utilizados na produção de equipamentos elétricos e eletrônicos, minimizar a utilização de aterros sanitários e melhorar a qualidade de vida, evitando a libertação de substâncias potencialmente perigosas no ambiente.

EMBALAGEM. Em Espanha, em conformidade com o Real Decreto 1055/2022, de 27 de dezembro, sobre embalagens e resíduos de embalagens, deposite a embalagem principal do produto de cartão no contentor azul (cartão), as proteções internas e os sacos de plástico internos no recipiente amarelo (plástico). Para outros países, siga as leis locais para depositar embalagens, proteções internas e sacolas plásticas.



Embalagem principal em cartão.



Sacos de plástico e proteções plásticas internas.

GARANTIA (VALIDADE E LIMITAÇÕES)

O período de validade da garantia é regido pelo decreto legislativo local.

A garantia é válida se o produto tiver um defeito de fabrico ou material.

O comprador não terá direito à garantia nos seguintes casos:

- Tentativas não autorizadas de reparação de hardware e peças de visualização e/ou modificações ou utilização de software diferente do instalado.
- Uso de acessórios ou itens não fornecidos com o produto.

- Desgaste normal do produto.

- Danos acidentais e quedas.



Este produto está em conformidade com a diretiva RoHS 2011/65/EU – 2015/863/EU. O Produto tem a marcação CE e, portanto, está em conformidade com as normas de segurança estabelecidas pela União Europeia.

Nota: O conteúdo deste guia está sujeito a erros tipográficos.

KEEP OUT é uma marca registada propriedade da Approx Iberia S.L. Todas as marcas comerciais são marcas registadas dos respetivos proprietários.

Produzido, distribuído e importado pela Approx Iberia S.L. C/Tecnología 5, 41120, Gelves, Sevilha – Espanha.

Fabricado na China.

www.keepoutgaming.com. Para mais informações e contactos, escreva um e-mail para: support@keep-out.eu

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le XGM24V11 est un moniteur de 23,8 pouces, qui vous offre une combinaison sans précédent d'expérience pour votre plaisir, de confort pour vos yeux et d'une grande netteté d'image.

Son écran est optimisé pour réduire l'émission d'ondes lumineuses bleues et minimiser le scintillement, il protégera vos yeux afin que vous puissiez passer plus de temps devant l'écran. Ne manquez pas de détails.

Ce moniteur est adapté aux jeux avec son temps de réponse de 1 ms, vous jouerez plus couramment.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

XGM24V11.
Guide de l'utilisateur.
Base et vis.
Adaptateur secteur 12 V / 2,5 A.
Câble HDMI.

Note:

Assurez-vous que votre emballage contient les éléments décrits ci-dessus. Si vous constatez qu'un article est manquant ou endommagé, veuillez contacter votre revendeur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET D'ENTRETIEN

Lisez ce guide avant d'utiliser l'appareil.

N'ouvrez jamais les pièces électroniques internes, risque de choc électrique.

N'insérez pas d'objets de quelque nature que ce soit dans l'appareil par les ouvertures électroniques car ils pourraient entrer en contact avec des points de tension et des pièces de court-circuit et provoquer un incendie ou un choc électrique.

Ne renversez aucun liquide sur l'appareil.

Ne jetez jamais le produit dans une source de chaleur ou de feu.

Conservez toujours le produit à température ambiante, maximum 30° C.

Ne laissez pas tomber le produit, ne vous asseyez pas dessus, ne pliez pas le câble. Danger de casse.

Placez toujours cet appareil sur une surface stable. Sinon, il risque de tomber et d'être endommagé.

N'utilisez pas ce produit à des altitudes supérieures à 2000 m, veuillez noter le vol de fonctionnement indiqué à l'arrière du moniteur et sur l'adaptateur fourni (dans ce cas 12 VDC / 2,5 A).

Ne branchez pas l'adaptateur secteur sur une prise secteur avec les mains mouillées, sinon un choc électrique pourrait se produire. Utilisez toujours l'adaptateur secteur fourni. N'utilisez pas un compatible ou endommagé. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique ou un incendie.

Lors du nettoyage de l'appareil, assurez-vous de débrancher l'adaptateur secteur, utilisez un chiffon doux au lieu de produits chimiques industriels pour nettoyer l'appareil, assurez-vous de ne pas laisser d'eau pénétrer dans l'appareil.

Ne démontez pas cet appareil sans autorisation.

En cas de panne, assurez-vous de contacter un technicien pour le réparer.

Le démontage non autorisé de cet appareil peut entraîner un choc électrique ou un incendie.

En cas d'odeur ou de bruit inhabituel provenant de cet appareil, assurez-vous de débrancher l'adaptateur secteur et de contacter le personnel de service agréé.

Lorsque cet appareil est inactif pendant une longue période, assurez-vous de couper l'alimentation. Sinon, un choc électrique ou un incendie peut se produire.

Suivez les ordonnances locales pour l'élimination du produit.

ENTRÉES ET SORTIES

Entrée HDMI

Si votre PC dispose d'une sortie vidéo HDMI, connectez le câble HDMI fourni entre l'entrée HDMI du moniteur et la sortie HDMI du PC. Version HDMI 1.4.

Entrée VGA

Si votre PC dispose d'une sortie vidéo VGA, achetez un câble VGA et connectez-le entre l'entrée VGA du moniteur et la sortie VGA du PC.

Entrée jack 3,5 mm

Cette entrée ne peut être utilisée que si le moniteur est connecté via un câble VGA, achetez un câble Jack 3,5 mm vers Jack 3,5 mm (mâle-mâle) et connectez-le entre la sortie audio de votre PC et l'entrée Jack 3,5 mm du moniteur, l'audio du PC sera lu via les haut-parleurs arrière du moniteur.

Entrée DC

Connectez le câble d'alimentation fourni à l'entrée CC du moniteur et connectez l'adaptateur à une prise électrique domestique. Adaptateur secteur : 12 VDC / 2,5 A.

FONCTIONS DES BOUTONS

Bouton On/Off : Si vous souhaitez allumer le moniteur, appuyez sur le bouton marche/arrêt, si vous souhaitez éteindre le moniteur, appuyez à nouveau.

Touche M : Le menu OSD s'affiche à l'écran. Une fois à l'intérieur, il a également la fonction d'accepter ou d'accéder aux fonctions intérieures.

Touche E : Quitte le menu actuel ou quitte le menu OSD.

Boutons de direction haut / bas : Le bouton de direction haut et bas vous permet de vous déplacer entre les différents menus et de modifier les valeurs.

OSD MENU

Le menu OSD du moniteur fournit divers paramètres pour le moniteur, tels que la couleur, la luminosité et le contraste, etc.

Menu principal	Icône	Sous-menu	Sous-sous-menu	Description
LUMINOSITÉ		LUMINOSITÉ		Ajuster la luminosité
		CONTRASTE		Ajuster le contraste
		ÉCO	Standard	Ajuster l'éclairage en fonction d'une utilisation normale
			Jeu	Ajuster l'éclairage adapté à une utilisation dans les jeux
			Film	Ajuster l'éclairage adapté au film
			Internet	Ajuster l'éclairage adapté à internet
		Le	Sur	Activer DCR
			De	Désactiver DCR
IMAGE		HORIZONTAL		Ajuster la position de l'image horizontalement
		VERTICAL		Ajuster la position de l'image verticalement
		HORLOGE		Ajuster la fréquence de l'horloge
		PHASE		Ajustez le phase sur l'image
		RAPPORT D'ASPECT	Large	Ajuster le large de l'image
			4:3	Ajuste automatiquement le rapport d'image à 4:3
COULEUR		TEMPÉRATURE DE COULEUR	Normal	Ajuster la couleur dans des tons standard
			Chaud	Ajustez la couleur dans des tons chauds
			Refroidir	Ajustez la couleur dans des tons froids
			Utilisateur	Activer l'ajustement personnalisé des couleurs
		ROUGE		Ajuster les valeurs rouges
		BLEU		Ajuster les valeurs bleues
		VERT		Ajuster les valeurs vertes
		FILTRE BLEU	Sur	Activer le filtre bleu faible
			De	Désactiver le filtre bleu faible
COUP MONTÉ		LANGUE		Sélectionnez la langue affichée dans le menu OSD
		HORIZONTAL		Ajuster la position du menu OSD horizontalement
		VERTICAL		Ajuster la position du menu OSD verticalement
		TIMEOUT		Ajuster l'heure du menu OSD
		TRANSPARENCE		Ajuster la transparence du menu OSD
RÉINITIALISATION		RÉGLAGE AUTOMATIQUE		Ajustement automatique des valeurs de l'image
		AJUSTER LA COULEUR		Ajustement automatique des valeurs de couleur de l'image
		RÉINITIALISATION D'USINE		Restaurer les paramètres par défaut
AUTRUI		SÉLECTION D'ENTRÉE	HDMI	Sélectionnez l'entrée HDMI
			VGA	Sélectionnez l'entrée VGA
		MUET	Sur	Activer la sortie audio
			De	Désactiver la sortie audio
		VOLUMEN		Régler le volume de sortie
		FREESYNC	Sur	Activer FreeSync
			De	Désactiver FreeSync
		SURMULTIPLIÉE	Sur	Activer l'overdrive
			De	Désactiver l'overdrive

SOUTIEN TECHNIQUE

Pour plus d'informations sur l'installation de ce produit, veuillez visiter notre site Web keepoutgaming.com ou envoyer un e-mail à support@keep-out.eu.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ALIMENTATION EXTERNE

Nom ou marque	KEEP OUT GAMING
Numéro d'enregistrement commercial	Réf. B-91202499
Adresse du fabricant	C/ Tecnología, 5 Gelves Sevilla (Espagne)
ID du modèle	DC-852-1202500V
Description Identificateur de modèle	Adaptateur AC/DC pour XGM24V11
Tension d'entrée	100 à 240 V c.a.
Fréquence AC d'entrée	50 / 60 Hz
Tension de sortie	12 VDC
Courant de sortie max	2.5 A
Puissance de sortie max	30 W
Efficacité active moyenne	88.47 %
Rendement à faible charge (10 %)	87.12 %
Consommation à vide	0,08 W

RECYCLAGE



DEEE. Ce produit contient des substances qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé humaine s'il n'est pas éliminé correctement. Par conséquent, nous vous fournissons les informations suivantes afin d'éviter le rejet de ces substances et d'optimiser l'utilisation des ressources naturelles. Les produits électriques et électroniques ne doivent pas être jetés comme des ordures ménagères normales, mais doivent être collectés et traités correctement. Le symbole de la corbeille barrée sur le produit et sur cette page est un rappel de l'élimination appropriée du produit à la fin de sa vie utile. De cette façon, il peut éviter que le traitement non spécifique des substances contenues dans ces produits, ou l'utilisation inappropriée de parties de ceux-ci, n'ait des conséquences néfastes pour l'environnement et la santé humaine. De plus, il peut contribuer à la récupération, au recyclage et à la réutilisation de nombreux matériaux qui composent ces produits. Les fabricants et les distributeurs d'équipements électriques et électroniques organisent donc une collecte et une élimination appropriées. À la fin de la durée de vie du produit, contactez votre revendeur pour obtenir des instructions d'élimination. L'élimination du produit de toute autre manière sera soumise aux sanctions prescrites par la loi et en vigueur dans le pays dans lequel le produit est éliminé. En outre, nous recommandons les mesures suivantes pour protéger l'environnement : recyclage de l'emballage intérieur et extérieur fourni avec le produit et élimination appropriée des piles usagées (si le produit en contient). Avec votre aide, nous pouvons réduire la quantité de ressources naturelles utilisées dans la production d'équipements électriques et électroniques, minimiser l'utilisation des sites d'enfouissement et améliorer la qualité de vie en évitant le rejet de substances potentiellement dangereuses dans l'environnement.

EMBALLAGE. En Espagne, conformément au décret royal 1055/2022, du 27 décembre, sur les emballages et les déchets d'emballage, veuillez déposer l'emballage principal du produit en carton dans le conteneur bleu (carton), les protections internes et les sacs en plastique internes dans le conteneur jaune (plastique). Pour les autres pays, respectez les ordonnances locales pour la consigne des emballages, des protections internes et des sacs en plastique.



Emballage principal en carton.



Sacs en plastique et protections internes en plastique.

GARANTIE (VALIDITÉ ET LIMITATIONS)

La période de validité de la garantie est régie par le décret législatif local.

La garantie est valable si le produit présente un défaut de fabrication ou de matériau.

L'acheteur n'aura pas droit à la garantie dans les cas suivants :

- Tentatives de réparation non autorisées de matériel et de pièces d'affichage et/ou modifications ou utilisation de logiciels autres que celui installé.
- Utilisation d'accessoires ou d'articles non fournis avec le produit.

- Usure normale du produit.
- Dommages accidentels et chutes.



Ce produit est conforme à la directive RoHS 2011/65/UE – 2015/863/UE. Le produit possède le marquage CE et est donc conforme aux normes de sécurité établies par l'Union européenne.

Remarque : Le contenu de ce guide est sujet à des erreurs typographiques.

KEEP OUT est une marque déposée appartenant à Approx Iberia S.L. Toutes les marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Produit, distribué et importé par Approx Iberia S.L. C/Tecnología 5, 41120, Gelves, Séville – Espagne.

Fabriqué en Chine.

www.keepoutgaming.com. Pour plus d'informations et pour contacter, écrivez un courriel à : support@keep-out.eu

DE

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der XGM24V11 ist ein 23,8-Zoll-Monitor, der Ihnen eine noch nie dagewesene Kombination aus Erlebnis für Ihren Genuss mit Komfort für Ihre Augen und hervorragender Bildschärfe bietet.

Sein Bildschirm ist optimiert, um die Emission von blauen Lichtwellen zu reduzieren und das Flackern zu minimieren, er schützt Ihre Augen, damit Sie mehr Zeit vor dem Bildschirm verbringen können. Verpassen Sie keine Details.

Dieser Monitor ist mit seiner Reaktionszeit von 1 ms für Spiele geeignet, Sie werden flüssiger spielen.

INHALT DER VERPACKUNG

XGM24V11.
Benutzerhandbuch.
Sockel und Schrauben.
12 V / 2,5 A Netzteil.
HDMI-Kabel.

Anmerkung:

Stellen Sie sicher, dass Ihre Verpackung die oben beschriebenen Artikel enthält. Wenn Sie feststellen, dass ein Artikel fehlt oder beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

SICHERHEITS- UND WARTUNGSHINWEISE

Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie das Gerät verwenden.

Öffnen Sie niemals interne elektronische Teile, Gefahr eines Stromschlags.

Führen Sie keine Gegenstände jeglicher Art durch die elektronischen Öffnungen in das Gerät ein, da diese mit Spannungspunkten und Kurzschlussstellen in Berührung kommen und einen Brand oder Stromschlag verursachen können.

Verschütten Sie keine Flüssigkeit auf dem Gerät.

Werfen Sie das Produkt niemals in eine Hitze- oder Feuerquelle.

Bewahren Sie das Produkt immer bei Raumtemperatur von maximal 30° C auf.

Lassen Sie das Produkt nicht fallen, setzen Sie sich nicht darauf, biegen Sie das Kabel nicht. Bruchgefahr.

Stellen Sie dieses Gerät immer auf eine stabile Oberfläche. Andernfalls kann es herunterfallen und beschädigt werden.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Höhen über 2000 m, bitte beachten Sie die auf der Rückseite des Monitors und auf dem mitgelieferten Adapter angegebene Betriebsspannung (in diesem Fall 12 VDC / 2,5 A).

Schließen Sie das Netzteil nicht mit nassen Händen an eine Steckdose an, da es sonst zu einem Stromschlag kommen kann.

Verwenden Sie immer das mitgelieferte Netzteil. Verwenden Sie keine kompatiblen oder beschädigten. Andernfalls kann es zu Stromschlägen oder Bränden kommen.

Achten Sie beim Reinigen des Geräts darauf, das Netzteil zu trennen, verwenden Sie ein weiches Tuch anstelle von Industriechemikalien, um das Gerät zu reinigen, und achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.

Zerlegen Sie dieses Gerät nicht ohne Erlaubnis.

Wenden Sie sich im Falle eines Fehlers an einen Servicetechniker, um ihn zu beheben.

Eine unbefugte Demontage dieses Geräts kann zu Stromschlägen oder Bränden führen.

Falls ungewöhnliche Gerüche oder Geräusche von diesem Gerät ausgehen, trennen Sie das Netzteil und wenden Sie sich an autorisiertes Servicepersonal.

Wenn dieses Gerät längere Zeit inaktiv ist, schalten Sie das Gerät aus. Andernfalls kann es zu einem Stromschlag oder Brand kommen.

Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung des Produkts.

EIN- UND AUSGÄNGE

HDMI-Eingang

Wenn Ihr PC über einen HDMI-Videoausgang verfügt, verbinden Sie das mitgelieferte HDMI-Kabel zwischen dem HDMI-Eingang des Monitors und dem HDMI-Ausgang des PCs. HDMI 1.4-Version.

VGA-Eingang

Wenn Ihr PC über einen VGA-Videoausgang verfügt, erwerben Sie ein VGA-Kabel und schließen Sie es zwischen dem VGA-Eingang des Monitors und dem VGA-Ausgang des PCs an.

3,5 mm Klinkeneingang

Dieser Eingang kann nur verwendet werden, wenn der Monitor über ein VGA-Kabel angeschlossen wird, kaufen Sie ein 3,5-mm-Klinkenkabel auf 3,5-mm-Klinke (Stecker-Stecker) und verbinden Sie es zwischen dem Audioausgang Ihres PCs und dem 3,5-mm-Klinkeneingang des Monitors, der PC-Ton wird über die hinteren Lautsprecher des Monitors wiedergegeben.

DC-Eingang

Schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel an den Gleichstromeingang des Monitors an und schließen Sie den Adapter an eine Haushaltssteckdose an. Netzteil: 12 VDC / 2,5 A.

FUNKTIONEN DER TASTEN

Ein-/Aus-Taste: Wenn Sie den Monitor einschalten möchten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, wenn Sie den Monitor ausschalten möchten, drücken Sie sie erneut.

M-Taste: Das OSD-Menü wird auf dem Bildschirm angezeigt. Einmal im Inneren, hat es auch die Funktion, die Innenfunktionen zu akzeptieren oder darauf zuzugreifen.

Taste E: Beendet das aktuelle Menü oder das OSD-Menü.

Tasten nach oben / unten: Mit der Aufwärts- und Abwärtstaste können Sie zwischen den verschiedenen Menüs wechseln und Werte ändern.

OSD-MENÜ

Das OSD-Menü des Monitors bietet verschiedene Einstellungen für den Monitor, wie z.B. Farbe, Helligkeit und Kontrast usw.

Hauptmenü	Ikone	Untermenü	Unter-Untermenü	Beschreibung
HELLIGKEIT		HELLIGKEIT		Helligkeit anpassen
		KONTRAST		Anpassen des Kontrasts
		ÖKO	Norm	Passen Sie die Beleuchtung an den normalen Gebrauch an
			Spiel	Passen Sie die Beleuchtung an die Verwendung in Spielen an
			Film	Passen Sie die Beleuchtung an den Film an
		DCR	Internet	Passen Sie die Beleuchtung an das Internet an
			Auf	DCR aktivieren
BILD		HORIZONTAL		Bildposition horizontal anpassen
				Bildposition vertikal anpassen
		UHR		Passen Sie die Taktrate an
		PHASE		Passen Sie die Farbfelder auf dem Bild an
		SEITENVERHÄLTNIS	Breit	Passen Sie die Breite im Bild an
			4:3	Passt das Bildverhältnis automatisch auf 4:3 an
FARBE		FARBE TEMP	Normal	Passen Sie die Farbe in Standardtönen an
			Warm	Passen Sie die Farbe in warmen Tönen an
			Kühl	Passen Sie die Farbe in kühlen Tönen an
			Benutzer	Benutzerdefinierte Farbanpassung aktivieren
		ROT		Anpassen von Rotwerten
		BLAU		Anpassen von Blauwerten
		GRÜN		Anpassen von Grünwerten
		BLAUER FILTER	Auf	Filter für niedrigen Blauanteil aktivieren
EINRICHTUNG		SPRACHE		Wählen Sie die im OSD-Menü angezeigte Sprache aus
		HORIZONTAL		OSD-Menüposition horizontal anpassen
		SENKRECHT		OSD-Menüposition vertikal anpassen
		ZEITÜBERSCHREITUNG		Passen Sie die OSD-Menüzeit an
		TRANSPARENZ		Anpassen der Transparenz des OSD-Menüs
ZURÜCKSETZEN		AUTOMATISCHE ANPASSUNG		Automatisches Anpassen der Bildwerte
		FARBE ANPASSEN		Automatisches Anpassen der Bildfarbwerte
		ZURÜCKSETZEN AUF WERKEINSTELLUNGEN		Wiederherstellen der Standardeinstellungen
ANDERE		EINGABE AUSWÄHLEN	HDMI-Anschluss	HDMI-Eingang auswählen
			VGA	Wählen Sie den VGA-Eingang
		STUMM	Auf	Audioausgabe aktivieren
			Aus	Audioausgabe deaktivieren
		VOLUMEN		Passen Sie die Lautstärke an
		FREESYNC	Auf	FreeSync aktivieren
			Aus	FreeSync deaktivieren
		ÜBERSTEUERN	Auf	Overdrive aktivieren
			Aus	Overdrive deaktivieren

TECHNISCHER SUPPORT

Für weitere Informationen zur Installation dieses Produkts besuchen Sie bitte unsere Website keepoutgaming.com oder senden Sie eine E-Mail an support@keep-out.eu.

TECHNISCHE DATEN EXTERNES NETZTEIL

Name oder Marke	KEEP OUT GAMING
Handelsregisternummer	Nr. B-91202499
Adresse des Herstellers	C/ Tecnología, 5 Gelves Sevilla (Spanien)
Modell-ID	Gleichstrom-852-1202500V
Beschreibung Modell-Kennung	AC/DC-Adapter für XGM24V11
Eingangsspannung	100 - 240 VAC
AC-Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Ausgangsspannung	12 VDC
Ausgangsstrom max	2.5 A
Ausgangsleistung max	30 W
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad	88.47 %
Wirkungsgrad bei geringer Last (10 %)	87.12 %
Verbrauch ohne Last	0,08 W

RECYCLING



Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Dieses Produkt enthält Substanzen, die bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädigen können. Daher stellen wir Ihnen die folgenden Informationen zur Verfügung, um die Freisetzung dieser Stoffe zu verhindern und die Nutzung natürlicher Ressourcen zu optimieren. Elektro- und Elektronikprodukte sollten nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern ordnungsgemäß gesammelt und behandelt werden. Das durchgestrichene Mülleimersymbol auf dem Produkt und auf dieser Seite ist eine Erinnerung daran, das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer ordnungsgemäß zu entsorgen. Auf diese Weise kann verhindert werden, dass die unspezifische Behandlung der in diesen Produkten enthaltenen Stoffe oder die unsachgemäße Verwendung von Teilen davon schädliche Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit hat. Darüber hinaus kann es zur Rückgewinnung, zum Recycling und zur Wiederverwendung vieler Materialien beitragen, aus denen diese Produkte bestehen. Hersteller und Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sorgen daher für eine ordnungsgemäße Sammlung und Entsorgung. Wenden Sie sich am Ende der Lebensdauer des Produkts an Ihren Händler, um Anweisungen zur Entsorgung zu erhalten. Die Entsorgung des Produkts auf andere Weise unterliegt den gesetzlich vorgeschriebenen und in dem Land geltenden Strafen, in dem das Produkt entsorgt wird. Darüber hinaus empfehlen wir folgende Maßnahmen zum Schutz der Umwelt: das Recycling der mit dem Produkt gelieferten Innen- und Außenverpackungen und die ordnungsgemäße Entsorgung gebrauchter Batterien (sofern das Produkt solche enthält). Mit Ihrer Hilfe können wir den Verbrauch natürlicher Ressourcen bei der Herstellung von Elektro- und Elektronikgeräten reduzieren, den Einsatz von Deponien minimieren und die Lebensqualität verbessern, indem wir die Freisetzung potenziell gefährlicher Substanzen in die Umwelt vermeiden.

VERPACKUNG. In Spanien entsorgen Sie in Übereinstimmung mit dem Königlichen Dekret 1055/2022 vom 27. Dezember über Verpackungen und Verpackungsabfälle bitte die Hauptverpackung des Kartonprodukts in den blauen Behälter (Karton), die internen Schutzvorrichtungen und die inneren Plastiktüten in den gelben Behälter (Kunststoff). Befolgen Sie für andere Länder die örtlichen Vorschriften für die Abgabe von Verpackungen, internen Schutzvorrichtungen und Plastiktüten.



Hauptverpackung des Kartons.



Plastiktüten und interne Kunststoffschutzvorrichtungen.

GARANTIE (GÜLTIGKEIT UND EINSCHRÄNKUNGEN)

Die Gültigkeitsdauer der Garantie richtet sich nach der örtlichen Gesetzesverordnung.

Die Garantie gilt, wenn das Produkt einen Herstellungs- oder Materialfehler aufweist.

Der Käufer hat in folgenden Fällen keinen Anspruch auf die Gewährleistung:

- Nicht autorisierte Reparaturversuche von Hardware- und Displayteilen und/oder Modifikationen oder Verwendung anderer als der installierten Software.

- Verwendung von Zubehör oder Artikeln, die nicht mit dem Produkt geliefert wurden.
- Normaler Verschleiß des Produkts.
- Unfallschäden und Stürze.



Dieses Produkt entspricht der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU – 2015/863/EU. Das Produkt verfügt über die CE-Kennzeichnung und entspricht somit den von der Europäischen Union festgelegten Sicherheitsstandards.

Hinweis: Der Inhalt dieses Handbuchs unterliegt Tippfehlern.

KEEP OUT ist eine eingetragene Marke von Approx Iberia S.L. Alle Marken sind eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

Produziert, vertrieben und importiert von Approx Iberia S.L. C/Tecnología 5, 41120, Gelves, Sevilla – Spanien.

Hergestellt in China.

www.keepoutgaming.com. Für weitere Informationen und Kontakt schreiben Sie bitte eine E-Mail an: support@keep-out.eu



Keep Out es una marca registrada de Approx Iberia S.L. con domicilio en C/Tecnología 5, 41120 Gelves, Sevilla (Spain). Keep Out no está asociado a ningún fabricante. Todos los nombres de marca y marcas registradas que aparecen en este producto son propiedad de sus respectivos propietarios y sólo son usados con fines descriptivos. Fabricado en China.

Keep Out is a registred brand of Approx Iberia. S.L. C/Tecnología 5, 41120 Gelves, Sevilla (Spain). Keep Out is not associated to any manufacturer. All brands and registered trademarks are the property of their respective owners and are used for descriptive purposes only. Made in China.

Keep Out est une marque déposée de Approx Iberia S.L. C/Tecnología 5, PO, 41120 Gelves, Sevilla (Espagne). Keep Out est pas associé à aucun fabricant. Toutes les marques et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et sont utilisés uniquement à des fins descriptives. Made in China.

Keep Out ist eine eingetragene Marke von Approx Iberia. S.L. C / Tecnología 5, 41120 Gelves, Sevilla (Spanien). Keep Out ist keinem Hersteller zugeordnet. Alle Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden nur zu beschreibenden Zwecken verwendet. In China hergestellt.

Soporte técnico
Technical support
Support technique
Technischer Support:
support@keep-out.eu.

El contenido de esta guía está sujeto a errores tipográficos.
The content of this guide is subject to typographical errors.
Le contenu de ce guide est sujette à des erreurs typographiques.
Der Inhalt dieses Handbuchs unterliegt Tippfehlern.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Importado por
Imported by
Importé par
Eingeführt von:
APPROX IBERIA S.L.
CIF: B-91202499