cecotec

FREESTYLE GRIND & LATTE

Cafetera con molinillo y depósito de leche. /
Coffee maker with grinder and milk tank.

Manual de instrucciones
Instruction manual
Manuel d'instructions
Bedienungsanleitung
Manuale di istruzioni
Manual de instruções
Handleiding
Instrukcja obsługi
Návod k použití
Kullanma kılavuzu
Οδηγίες χρήσης
Manual d'instruccions
Használati útmutató
دليل التعليمات

ÍNDICE

1. Piezas y componentes 6
2. Antes de usar 6
3. Funcionamiento 7
4. Limpieza y mantenimiento 14
5. Resolución de problemas 18
6. Copyright 22
7. Declaración UE de conformidad simplificada 23

INDEX

1. Parts and components 24
2. Before use 24
3. Operation 25
4. Cleaning and maintenance 32
5. Troubleshooting 36
6. Copyright 39
7. Simplified EU Declaration of Conformity 39

SOMMAIRE

1. Pièces et composants 40
2. Avant utilisation 40
3. Fonctionnement 41
4. Nettoyage et entretien 48
5. Résolution de problèmes 52
6. Copyright 56
7. Déclaration de conformité simplifiée de l'UE 57

INDEX

1. Teile und Komponenten 58
2. Vor der Verwendung 58
3. Bedienung 59
4. Reinigung und Wartung 67
5. Problemlösung 71
6. Urheberrecht 75
7. Vereinfachte EU-Konformitätserklärung 75

INDICE

1. Parti e componenti 77
2. Prima dell'uso 77
3. Operazione 78
4. Pulizia e manutenzione 86
5. Risoluzione dei problemi 90
6. Diritto d'autore 94
7. Dichiarazione di conformità UE semplificata 95

ÍNDICE

1. peças e componentes 96
2. Antes da utilização 96
3. Funcionamento 97
4. Limpeza e manutenção 104
5. Resolução de problemas 108
6. Direitos de autor 112
7. Declaração de conformidade simplificada da UE 112

INDEX

1. Onderdelen en componenten 113
2. Voor gebruik 113
3. Bediening 114
4. Reiniging en onderhoud 121
5. Probleemoplossing 125
6. Auteursrecht 130
7. Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring 130

INDEKS

1. Części i komponenty 131
2. Przed użyciem 131
3. Działanie 132
4. Czyszczenie i konserwacja 139
5. Rozwiązywanie problemów 143
6. Prawa autorskie 147
7. Uproszczona deklaracja zgodności UE 147

INDEX

1. Díly a komponenty 148
2. Před použitím 148
3. Provoz 149
4. Čištění a údržba 156
5. Řešení problémů 159
6. Autorská práva 162
7. Zjednodušené EU prohlášení o shodě 163

DIZIN

1. Parçalar ve bileşenler 164
2. Kullanmadan önce 164
3. Operasyon 165
4. Temizlik ve bakım 172
5. Problem çözme 175
6. Telif Hakkı 180
7. Basitleştirilmiş AB uygunluk beyanı 180

ΔΕΙΚΤΗΣ

1. Μέρη και εξαρτήματα 181
2. Πριν από τη χρήση 181
3. Λειτουργία 182
4. Καθαρισμός και συντήρηση 189
5. Επίλυση προβλημάτων 194
6. Πνευματικά δικαιώματα 198
7. Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ 199

ÍNDEX

1. Peces i components 200
2. Abans de fer servir 200
3. Funcionament 201
4. Neteja i manteniment 208
5. Resolució de problemes 211
6. Copyright 215
7. Declaració UE de conformitat simplificada 215

INDEX

1. Alkatrészek és alkatrészek 216
2. Használat előtt 216
3. Működés 217
4. Tisztítás és karbantartás 224
5. Problémamegoldás 228
6. Szerzői jog 231
7. Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat 231

فهرس

1. الأجزاء والمكونات 232
2. قبل الاستخدام 232
3. التشغيل 233
4. التنظيف والصيانة 239
5. حل المشكلات 243
6. حقوق الطبع والنشر 246
7. إعلان المطابقة المبسط للاتحاد الأوروبي 246

NOTA

EU01_109567 Freestyle Grind & Latte

ES • La codificación de este manual es genérica y se aplica a todas las variantes de códigos del aparato.

EN • The coding in this manual is generic and applies to all code variants of the appliance.

FR • Le codage figurant dans ce manuel est générique et s'applique à toutes les variantes de code de l'appareil.

DE • Die Codierung in dieser Bedienungsanleitung ist allgemein und gilt für alle Codevarianten des Geräts.

IT • La codifica riportata nel presente manuale è generica e si applica a tutte le varianti di codici dell'apparecchio.

PT • A codificação apresentada neste manual é genérica e aplica-se a todas as variantes de código do aparelho.

NL • De codering in deze handleiding is algemeen en geldt voor alle codevarianten van het apparaat.

PL • Kody podane w niniejszej instrukcji są ogólne i mają zastosowanie do wszystkich wariantów kodowych urządzenia.

CZ • Kódování obsažené v tomto návodu je generické a platí pro všechny kódové varianty spotřebiče.

TR • Bu kılavuzdaki kodlama geneldir ve cihazın tüm kod varyantları için geçerlidir.

GR • Η κωδικοποίηση σε αυτό το εγχειρίδιο είναι γενική και ισχύει για όλες τις παραλλαγές κώδικα της συσκευής.

CAT • La codificació del manual és genèrica i s'aplica a totes les variants de codis de l'aparell.

HU • Ez a kézikönyv egységes kódolást használ, amely az eszköz minden típusára érvényes

عربي • الدليل عام ويُنطبق على جميع متغيرات التعليمات البرمجية الخاصة بالجهاز.

1. PIEZAS Y COMPONENTES

Figura 1

1. Depósito de agua extraíble
2. Panel de control
3. Botón de encendido/apagado
4. Depósito de leche extraíble
5. Palanca de preparación de café
6. Adaptador para café molido/ cápsulas
7. Soporte para taza pequeña
8. Bandeja de goteo extraíble
9. Tolva de granos de café
10. Soporte para adaptador de café molido

NOTA:
Los gráficos de este manual son representaciones esquemáticas y puede que no coincidan exactamente con los del producto.

2. ANTES DE USAR

- Este aparato presenta un embalaje diseñado para protegerlo durante su transporte. Saque el aparato de su caja y retire todo el material de embalaje. Puede guardar la caja original y otros elementos del embalaje en un lugar seguro para prevenir daños en el aparato si necesita transportarlo en el futuro. Si desea deshacerse del embalaje original, asegúrese de reciclar todos los elementos correctamente.
- Asegúrese de que todas las piezas y componentes están incluidos y en buen estado. Si faltara alguno o no estuviera en buen estado, contacte de forma inmediata con el Servicio de Atención Técnica Oficial de Cecotec.
- No retire el número de serie del producto, para mantener una correcta trazabilidad de su equipo en caso de solicitar asistencia.

Contenido de la caja
- Cafetera
- Cuchara para café molido
- Cepillo de limpieza
- Anillo dosificador
- Soplador de aire de silicona
- Filtro para un café
- Filtro para dos cafés

1. Sitúe la caja en una superficie amplia, estable y nivelada.
2. Retire y deseche todas las etiquetas y materiales de embalaje adheridos a su máquina. Asegúrese de haber retirado todas las partes y accesorios antes de desechar el embalaje.
3. Gire la caja de manera que la parte trasera de la cafetera quede hacia abajo.
4. Deslice con cuidado la cafetera fuera de la caja.
5. Aparte la caja y guarde los protectores de embalaje originales. Le recomendamos conservarlos por si necesitara transportar la cafetera en el futuro.
6. Retire la bolsa de plástico que protege la cafetera.
7. Retire la bolsa de plástico que contiene el filtro de agua y el soporte del filtro de agua.

Importante: Mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños.
Nota: Todas las partes deben limpiarse a mano usando agua tibia y un detergente suave. No use limpiadores abrasivos, almohadillas o paños que puedan rayar la superficie. No limpie ninguna de las partes o accesorios en el lavavajillas.

3. FUNCIONAMIENTO

Primer Uso

1. Presione el botón de encendido ⏻ para encender la máquina. El icono de calentamiento ≋ se iluminará.
2. Será necesario llenar el depósito de agua y colocar la tolva de granos de café.
3. La máquina emitirá un sonido de "bip" y le indicará que está lista para usar.

Panel de Control

Fig. 2

1. Icono luminosos de Aviso de Descalcificación
2. Icono luminosos de Adaptador no Insertado
3. Icono luminosos de Precalentamiento
4. Icono luminosos de Depósito de posos mal colocado
5. Icono luminosos de Falta de Agua
6. Icono táctil de Espumar leche (Steam Milk)
7. Icono táctil de Café con leche (Latte)
8. Icono táctil de Café largo (Lungo)
9. Icono táctil de Espresso (Espresso)
10. Icono táctil de Dosis simple de café molido
11. Icono táctil de Dosis doble de café molido
12. Icono táctil de Autolimpieza / Rellenar agua (Clean)

Funciones táctiles

- Icono táctil de encendido/apagado: Púlselo para encender y apagar la cafetera.
- Icono táctil de molienda (Dosis simple/doble): Púlselo para iniciar automáticamente el molido del café directamente al adaptador para café molido. Vuelva a pulsarlo para detener el molido en cualquier momento.
- Icono táctil de café (Espresso/Lungo): Espresso-50 ml, Lungo-100 ml
- Icono táctil a base de leche (Latte/Espumar leche): Latte-270 ml, Espumar leche-220 ml
- Icono táctil de Autolimpieza/ Rellenar agua: Púlselo para iniciar el ciclo de autolimpieza de la cafetera. Este icono también se iluminará cuando necesite rellenar el depósito de agua.

Indicadores luminosos

- Indicador luminoso de falta de agua: Este indicador se iluminará cuando la cafetera no tenga suficiente agua. Para solucionarlo; rellene el depósito de agua y pulse el icono táctil "Limpieza / Rellenar agua" para que la cafetera sepa que ya tiene agua.
- Indicador luminoso de llenado de granos: Este indicador le avisará cuando necesite rellenar la tolva con granos de café o cuando la tolva de granos de café no esté bien posicionada. Añada granos de café a la tolva.
- Indicador luminoso de precalentamiento: Este indicador se muestra cuando la cafetera se está calentando.
- Importante: Mientras este indicador esté encendido, las funciones de preparación de café no estarán disponibles temporalmente. Espere a que se apague para preparar su café.
- Indicador luminoso del adaptador no insertado: Este indicador le avisa de que el adaptador para café molido o cápsulas no está correctamente colocado. Compruebe que el adaptador de preparación está en la posición correcta y bien encajado.
- Indicador luminoso de descalcificación: Este indicador se iluminará para avisarle de que la cafetera necesita ser descalcificada. Consulte la sección de "Limpieza y Mantenimiento" del manual para saber cómo descalcificar la cafetera.

Preparación de la Cafetera

1. Antes de utilizar la cafetera por primera vez, limpie el depósito de agua, el depósito de leche, la bandeja de goteo y otras partes extraíbles con agua tibia y jabón suave. Séquelas completamente antes de volver a montarlas.
2. Inserte la bandeja de goteo con la rejilla colocada en la cafetera. Empújela firmemente hasta que encaje en su sitio. Esto evitará que el agua se derrame. No deje ningún hueco entre la bandeja y la cafetera. Fig. 3
3. Llenado del depósito de agua: Retire la tapa del depósito de agua antes de usar. Extraiga el depósito de agua de la cafetera. Llene el depósito con agua fresca y potable hasta el nivel máximo indicado. No sobrepase la marca de máximo. Vuelva a colocar el depósito de agua en la cafetera, asegurándose de que quede bien encajado en las ranuras correspondientes. El depósito de agua tiene una capacidad de 1,6 litros. Fig. 4

¡Importante! Nunca llene el depósito con agua caliente, con gas u otro líquido, ya que podría dañar tanto el depósito como la cafetera.

Nota: Siempre verifique el nivel de agua antes de usar y reemplace el agua diariamente. Recomendamos usar agua fría y filtrada. No recomendamos el uso de agua desmineralizada o destilada ni de ningún otro líquido, ya que esto puede afectar el sabor del espresso y el funcionamiento diseñado de la máquina

1. Ciclo de limpieza inicial: Asegúrese de que la palanca de preparación de café esté en la posición de reposo (cerrada).

Enchufe la cafetera a una toma de corriente.
Pulse el botón de encendido/apagado para encender la cafetera.
Coloque un recipiente grande (de al menos 500 ml) debajo del dispensador de café.
Pulse el icono táctil de Café Largo o Autolimpieza/Rellenar agua para iniciar un ciclo de enjuague inicial. Deje que la cafetera dispense agua caliente a través del sistema. Esto ayudará a limpiar el interior y precalentar la máquina.
Repita este ciclo de enjuague 2-3 veces.

2. Una vez completados los ciclos de enjuague, su cafetera está lista para preparar su primer café.

Funcionamiento del molinillo

Para activar las funciones del molinillo integrado, es necesario colocar el adaptador en el soporte del molinillo. El adaptador está diseñado con un imán en su extremo. Al introducir el adaptador en el soporte, el imán hace contacto con la pared interior, activando automáticamente las opciones del molinillo en la máquina. Como confirmación visual de la activación, se encenderán los iconos táctiles de molienda correspondientes a dosis simple y dosis doble en el panel de control. De esta manera, la cafetera detecta que el adaptador está correctamente colocado y listo para moler café en grano.
La tolva del molinillo tiene una capacidad máxima de 30 gramos de café en grano.
Para asegurar la frescura óptima del café molido y un rendimiento eficiente del molinillo, se recomienda llenar la tolva con granos de café y moler cantidades inferiores a 13 gramos por vez. Moler pequeñas cantidades justo antes de preparar el café garantiza un aroma y sabor más intensos en cada taza.

IMPORTANTE:
Para un uso adecuado, utilice el molinillo durante menos de 90 segundos cada vez, y mantenga un tiempo de reposo mínimo de 90 segundos entre dos ciclos de molido consecutivos.
El molinillo no debe funcionar durante más de 6 minutos seguidos en un periodo de 10 minutos, y debe reposar durante 30 minutos si el tiempo de funcionamiento supera los 6 minutos.

Para poder moler café, es necesario colocar el adaptador en el soporte para café molido (bajo el molinillo). Si la máquina no detecta el adaptador, no dará la posibilidad de moler café.

Ajuste del tamaño de molienda
El tamaño de molido afectará a la velocidad del flujo de agua a través del café del filtro y al sabor del espresso. Al ajustar el tamaño de molido, se recomienda una molienda fina.

El selector de tamaño de molienda cuenta con una enumeración. Cuanto menor sea el número, más fino será el molido. Cuanto mayor sea el número, más grueso será el molido.

Seleccione el tamaño de molido girando el selector de molido hacia la izquierda o hacia la derecha (1 = fino, 7 = grueso). Fig. 5

Cuando el molinillo de la cafetera sale de fábrica, esta sale con una configuración predeterminada, el indicador del selector apunta a la posición 2 (Fig. 6), que es el rango óptimo para extraer café espresso. Si necesita extraer otros tipos de café, siga las instrucciones y recomendaciones que se indican a continuación para los ajustes.

Tamaño de molienda
El selector de molido permite seleccionar distintos ajustes de molido, adaptados a diferentes métodos de preparación de café o gustos personales.

TURCO (Ajuste de molienda 0-1)
Para el café turco: cuanto más fino sea el molido, mejor. Idealmente, debería ser extremadamente fino.

Este es un ajuste extremo. No se recomienda utilizar los ajustes 0-1 de forma habitual, ya que tras varios usos, el polvo fino podría obstruir la máquina. Puede utilizar los ajustes 1-7, que muelen diferentes tipos de granos de café para reducir el riesgo de obstrucción.

ESPRESSO (Ajuste de molienda 2-4)
Dado que el espresso tiene un tiempo de preparación más corto (unos 30 segundos), el tamaño de molienda de los granos de café utilizados es ligeramente más grueso que el del café turco, pero sigue siendo muy fino. Sin embargo, el nivel de molienda de los granos de café molidos variará dependiendo del grado de tueste.

MOKA (Ajuste de molienda 4-5)
El tamaño de molienda para el café preparado con una cafetera moka es ligeramente más grueso que el espresso, pero sigue siendo importante asegurar que los granos de café se distribuyan uniformemente en la cafetera para una buena extracción. El tamaño de molienda se sitúa aproximadamente entre el espresso y el café de filtro, siendo más grueso que el espresso pero más fino que el de filtro.

FILTRO (5-7 Marcha de molienda)
El café de filtro o de goteo suele utilizar un tamaño de molido medio a medio-fino. Esto se debe a que el proceso de extracción del café de filtro es más suave en comparación con el espresso. El tamaño de molido recomendado para el café de filtro es similar al tamaño de los gránulos de azúcar fino, mientras que para el café de goteo, el tamaño de molido puede ser ligeramente más grueso, pero normalmente se sitúa dentro del rango medio.

Influencia de los niveles de tostado en el tamaño de molienda
Elegir una configuración de molienda entre 2 y 5 resultará en una molienda más gruesa.
Elegir una configuración de molienda alrededor de 1.5-3.5 permitirá moler café tostado medio-ligero.

Café tostado oscuro o medio: Los granos son más frágiles y propensos a molerse fino, por lo que el ajuste de molienda puede ajustarse a una configuración más gruesa.
Café tostado claro: Los granos son más duros y menos propensos a molerse fino, requiriendo así un ajuste de molienda más fino.

Selección del tamaño del filtro
Seleccione un filtro de 1 taza o 2 tazas en el adaptador de potencia. Fig. 7

Leyenda figura 7
1. Filtro de 1 taza
2. Filtro de 2 tazas
3. Adaptador de café

Utilización del adaptador
1. Debajo del soporte del adaptador de café, se encuentra un anillo dosificador de café molido, extráigalo cuidadosamente con la mano y colóquelo suavemente encima del adaptador de café molido, donde ya se ha colocado el filtro de acero inoxidable. Fig. 8
2. Introduzca el adaptador de café molido con el anillo dosificador de café en el soporte del molinillo. Fig. 9
3. Seleccione el tamaño de dosis de la función de café molido en el panel de control: taza individual, dosis simple, (8s) o taza doble, dosis doble (12s).
4. Compacte el café molido utilizando un prensador. Abra la palanca e introduzca el adaptador en el compartimento de preparación.

Preparación del café
Nota: Puede presionar pulsar cualquier botón de café. El café fluirá automáticamente cuando la máquina esté lista.
1. Levante la palanca de preparación de café por completo e introduzca la cápsula. Fig. 10
2. Cierre la palanca y coloque una taza debajo del dispensador de café. Fig. 11
3. Presione el icono táctil de Espresso—50 ml o Café Largo (Lungo)—100 ml.

Nota: Para detener el flujo de café o completar su café, presione de nuevo. Levante y cierre la palanca para expulsar la cápsula en el contenedor de cápsulas usadas.
Es normal notar cierta resistencia al presionar la palanca.

Preparación de café con leche (usando el depósito de leche)
Montaje del Sistema de espumado automático de leche

1. Retire la tapa del depósito de leche. Para ello, mantenga pulsado el botón de liberación de la tapa, se encuentra en la parte derecha del tanque, y tire de la tapa hacia arriba.
2. Introduzca el tubo de salida de espuma de leche en el depósito de leche. Fig. 12
3. Inserte el tubo de recogida de leche en la válvula de conexión que se encuentra en el interior de la tapa del depósito de leche. Fig. 13
4. Llene el depósito de leche con leche fría y ciérrelo con la tapa. El depósito de leche tiene una capacidad de 0,35 litros.Fig. 14
5. Coloque el sistema de espumado de leche ya montado en las ranuras de montaje y presiónelo hasta que quede fijo. Fig. 15

Preparación de Cappuccino y Café con Leche (Latte)

- La densidad y la cantidad de espuma de leche dependerán de la leche utilizada. Para garantizar un espumado óptimo, utilice leche fría (la temperatura aproximada debe ser de 5 °C, con un contenido de grasa del 2,5-4,5 %).
- Cuando utilice el vaporizador y el modo “Steam” (Vapor), saldrá vapor caliente del vaporizador y el propio vaporizador se calentará mucho. ¡Tenga cuidado!

6. Levante completamente la palanca e inserte la cápsula. Fig. 16
7. Presione el icono táctil de Café con leche (Latte)— leche 220 ml / café 50 ml. Si vuelve a pulsar, la preparación se parará automáticamente.
8. Si es necesario, comenzará el proceso de precalentamiento y el indicador parpadeará suavemente en la pantalla.
9. Una vez finalizado el precalentamiento y el indicador se apague, la cafetera comenzará el proceso de preparación. Primero, la leche se verterá en la taza y, a continuación, el café.

Notas:
Dependiendo de la bebida que elija, la proporción de café y leche será diferente.
Para detener el proceso de preparación de la bebida, presione el icono táctil de la bebida seleccionada o el icono táctil de “Encendido/Apagado”. El dispositivo emitirá un pitido, el icono de la bebida seleccionada parpadeará rápidamente y se apagará, y la preparación de la bebida se detendrá. Si ha detenido el proceso de preparación usando el icono, la cafetera se apagará.

10. Al completar la preparación, sonará un pitido, el icono de bebida se apagará y el indicador parpadeará suavemente en la pantalla.

11. Cuando el indicador deje de parpadear, el dispositivo emitirá un pitido y todos los iconos táctiles del panel de control se iluminarán.
12. Presione el icono táctil de "Encendido/Apagado" para apagar y limpiar la cafetera.
13. Desconecte el sistema de espumado automático de leche y límpielo siempre.

Programación de la cantidad
Ajuste del café espresso (gusto personal/tamaño personalizado de taza)
El volumen de café del producto se puede programar de 25 a 250 ml.

1. Levante completamente la palanca e inserte la cápsula.
2. Presione y mantenga el icono táctil de Espresso o Café largo hasta que se alcance la cantidad deseada, a continuación suelte uno de los dos iconos táctiles que pretende ajustar. La cantidad se guarda automáticamente.
3. La próxima vez que lo use, el ajuste del tamaño de taza para su gusto personal habrá sido memorizado por la cafetera. La cantidad de café extraído es la cantidad que acaba de establecer.

Se activa automáticamente cuando se presiona continuamente el icono táctil de Espresso o Café largo durante más de 2 segundos.

- Cantidad mínima = 25 ml
- Cantidad máxima = 250 ml

Restaurar la cantidad a los ajustes de fábrica
1. Cuando la máquina esté encendida y haya alcanzado la temperatura correcta, presione y mantenga los iconos táctiles de Espresso (taza pequeña) + Café Largo (taza mediana) al mismo tiempo durante 5 segundos.
2. 2 pitidos sonarán y 6 luces parpadean rápidamente durante 5 segundos. Se ha completado así la configuración de fábrica.

Configuración del volumen de la espuma de leche (gusto personal / tamaño de taza personalizado)
Puede ajustar el volumen de la bebida:
- Cappuccino: café 30-100 ml (volumen estándar de unos 40 ml), leche 40-250 ml (volumen estándar de unos 60 ml)
- Latte: café 30-100 ml (volumen estándar de unos 40 ml), leche 80-250 ml (volumen estándar de unos 100 ml)

Para ajustar el volumen:
1. Mantenga pulsado el icono táctil de la bebida que desee. El aparato emitirá 2 pitidos y comenzará a salir líquido por el tubo de salida de espuma de leche. Cuando se haya formado una cantidad suficiente de espuma de leche en la taza, suelte el icono de la

bebida. El aparato emitirá 2 pitidos y el flujo de líquido se detendrá. La cafetera habrá memorizado sus ajustes para la cantidad de leche y la próxima vez preparará la cantidad que haya especificado.
2. Mantenga pulsado de nuevo el icono táctil de la bebida que desee. El aparato emitirá otro pitido. Cuando la taza contenga la cantidad de café deseada, suelte el icono de la bebida que haya elegido. El aparato emitirá 2 pitidos y el flujo de líquido se detendrá.

Espuma de leche:
- Tiempo mínimo programable = 10 segundos
- Tiempo máximo programable = 60 segundos

Restaurar cantidad a la configuración de fábrica:
1. Cuando la máquina esté encendida y haya alcanzado la temperatura correcta, presione los iconos táctiles de Espresso y Café largo al mismo tiempo durante 5 segundos.
2. 2 pitidos, 6 luces de bebidas parpadean rápidamente durante 5 segundos, la configuración de fábrica está hecha.

NOTAS:
1. El volumen de espuma de leche depende del tipo de leche que se utilice y de su temperatura.
2. Le recomendamos que mantenga los ajustes de fábrica para Espresso y Lungo para asegurar los mejores resultados en taza para cada una de nuestras variedades de café.
3. El volumen de café se puede programar de 25 a 250 ml.

4. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza automática del sistema

Espumado de leche
¡ATENCIÓN! Esta limpieza debe realizarse después de cada preparación de bebidas con leche como latte o cappuccino y después de usar el sistema de espumado de leche. De lo contrario, el sistema de espumado de leche se obstruirá.

1. Coloque un recipiente o vaporizador debajo del tubo de salida de espuma de leche (dependiendo del sistema de espumado de leche que tenga conectado en ese momento) y pulse el icono táctil “Autolimpieza” para iniciar el proceso de limpieza. La cafetera hará ruido y saldrá agua del tubo de salida de espuma de leche o del vaporizador. Solo el icono táctil del panel de control permanecerá encendido.
2. Cuando el proceso de limpieza se complete, el dispositivo emitirá un pitido, el icono táctil se apagará y el indicador de precalentamiento parpadeará suavemente en la pantalla.

3. Cuando el proceso de precalentamiento termine, la cafetera se apagará, el indicador emitirá otra señal de sonido y todos los iconos táctiles del panel de control se iluminarán.

Limpieza del espumador de leche- Limpieza del depósito de leche y el tubo para dispensar leche y el tubo para dispensar espuma de leche

Nota: Este procedimiento debe realizarse después de cada preparación de lattes y capuchinos para asegurar el correcto funcionamiento del sistema.

1. Desconecte el sistema de espumado automático de leche de la cafetera.
2. Retire la tapa del depósito de leche pulsando el botón de liberación de la tapa y tirando de la tapa hacia arriba.
3. Vacíe el depósito de leche.
4. Desconecte el tubo de recogida de leche de la tapa tirando de él hacia arriba. Fig. 18
5. Desconecte el tubo de salida de espuma de leche tirando de él hacia arriba. Fig. 19
6. Enjuague todas las partes bajo agua corriente y colóquelas en su lugar.

¡ATENCIÓN! Si omite la limpieza automática del sistema de espumado, experimentará un espumado deficiente y flujo de leche al preparar espuma de leche.

1. Desconecte el espumador de leche automático. Para ello, pulse el botón de liberación de la tapa del depósito de leche y tire del dispositivo. Fig. 20
2. Tome un objeto delgado (aguja, clip, alambre) y limpie cuidadosamente el orificio del espumador y el orificio de entrada de leche. Fig. 21
3. Limpie también la boquilla con un objeto fino.
4. Inserte el espumador de leche en su lugar. Fig. 22

Descalcificación
Al descalcificar la cafetera, coloque el tanque de leche y un adaptador. Utilice también un recipiente de al menos 350 ml.

La descalcificación consiste en eliminar los depósitos de calcio que se forman con el tiempo en el interior de la cafetera. La frecuencia con la que se debe de realizar una descalcificación realmente depende de la dureza del agua del grifo y del uso de la máquina.

Operación de descalcificación
Puede iniciar la descalcificación aunque la máquina no se lo indique. Para activarla, siga estos pasos:

1. Cuando la máquina esté encendida, mantenga pulsado el icono táctil de Autolimpieza durante 5 segundos para iniciar el proceso.

2. Cuando el icono de Espresso se encienda, pulselo para iniciar el 1er ciclo de fase.
3. La bomba comenzará a trabajar y el icono de Espresso se apagará.
4. Al final de la 1ª fase se escuchará un pitido y el icono de Espresso se volverá a encender. .
5. Presione el icono táctil de Espresso para iniciar el 2º ciclo de fase.
6. La bomba se iniciará, el icono de Espresso se apagará.
7. Al final de la fase 2, un pitido y pasar a la función normal.

Proceso de descalcificación
El proceso de descalcificación interno consiste en:

Fase 1

1.1- Bombar 40 ml de agua a través del tubo de vapor.
1.2- Bombar 60 ml de agua a través de la salida de café.
1.3- La bomba se detiene y descansa 2 min y medio.
1.4- Repite del paso 1.1 a 1.3 la operación otras 6 veces (total 7 veces).
1.5- Bombar 40 ml de agua a través del tubo de vapor.
1.6- La bomba se detiene hasta que el tanque de agua esté vacío a través de la salida de café.
1.7- Un beep y finaliza la fase 1.

Fase 2

2.1- Bombar 0.2L de agua a través del tubo de vapor.
2.2- Bombar 0.5L de agua a través del tubo de café.
2.3- Un beep, luego entra en función normal.

Notas:
- Llene la jarra de leche con agua.
- Si se detiene el proceso de descalcificación por falta de agua, rellene el depósito y continúe el proceso.
- Si el ciclo se detiene accidentalmente por corte de energía o apagado, la próxima vez que se use la cafetera, pedirá completar el proceso de descalificación.

Limpieza de las muelas cónicas del molinillo
La limpieza regular ayuda a que las muelas del molinillo consigan resultados de molienda consistentes, lo cual es especialmente importante al moler para espresso.

1. Asegúrese de que la cafetera esté completamente apagada y desenchufada por seguridad antes de comenzar la limpieza.
2. Levante la tapa del depósito de café en grano, la tolva, y retírela.
3. Gire el dial de ajuste de molienda en sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posición de desbloqueo. Fig. 23

4. Una vez en la posición de desbloqueo, tire suavemente del dial de ajuste para retirarlo. Fig. 24
5. Ahora podrá ver la muela cónica superior. Levántela con cuidado para extraerla del molinillo. Fig. 25
6. Observe la muela cónica superior que acaba de extraer. Fig. 26
7. Utilice un cepillo de limpieza pequeño (normalmente incluido con la cafetera o molinillos de café) para eliminar los restos de café molido de la muela cónica inferior que permanece en el molinillo.
8. Vuelva a colocar la muela cónica superior en el molinillo, asegurándose de que encaje correctamente en su posición. Empújela firmemente hasta que esté bien asentada.
9. Vuelva a colocar el dial de ajuste de molienda. Gírelo en sentido horario para bloquearlo en su sitio. Asegúrese de que quede bien fijado. Fig. 27
10. Coloque de nuevo la tapa del de la tolva.
11. Si retiró alguna tapa superior de la cafetera para acceder al molinillo, coloquela en su sitio.
12. Vuelva a enchufar la cafetera y enciéndala.
13. Coloque el adaptador para recoger el café molido en la salida del molinillo. Fig. 28
14. Inicie el proceso de molienda.
15. Deje que el molinillo funcione durante unos segundos. Esto ayudará a expulsar cualquier resto de café molido que pudiera quedar en las muelas cónicas después de la limpieza.

Cuidado Diario de su Cafetera

Para mantener su cafetera en perfectas condiciones y asegurar un rendimiento óptimo, siga estos sencillos pasos de limpieza diariamente o después de cada uso, según se indique:

Limpieza Exterior:

- Superficie de la máquina: Limpie la superficie exterior de la cafetera con un paño húmedo y limpio. Para manchas difíciles, puede utilizar un detergente suave o jabón neutro diluido en agua. Asegúrese de que el paño esté solo húmedo, no mojado, para evitar que entre agua en el interior de la máquina.
- Salida de café: Limpie la salida de café con un paño húmedo para eliminar cualquier resto de café.

¡Importante! No utilice agentes de limpieza fuertes, abrasivos o disolventes, ya que podrían dañar la superficie de la cafetera.

Limpieza Interior y Enjuague:

- Adaptadores de cápsulas/café molido: Levante la palanca de la cafetera y retire los adaptadores. Extraiga y deseche cualquier cápsula usada o resto de café molido de los adaptadores.
- Bandeja de goteo: Retire la bandeja de goteo, vacíela y enjuáguela con agua. Asegúrese de volver a colocarla correctamente.

- Depósito de agua: Retire el depósito de agua, vacíelo y enjuáguelo con agua potable. Rellénelo con agua potable fresca antes de volver a colocarlo en la cafetera.
- Enjuague del circuito de café: Inserte nuevamente el adaptador vacío y cierre la palanca. Coloque un recipiente debajo de la salida de café. Presione el icono táctil Café Largo para enjuagar el circuito de café con agua limpia. Esto ayuda a eliminar cualquier residuo interno.

Componentes NO aptos para lavavajillas:
¡Atención! Ningún componente de la cafetera es apto para el lavavajillas. Lave todas las piezas desmontables (bandeja de goteo, depósito de agua, adaptadores) a mano, con agua y jabón suave, y séquelas cuidadosamente antes de volver a montarlas.

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Posible solución
El motor del molinillo arranca pero no sale café molido de la salida de molienda.	> No hay granos de café en la tolva. > El molinillo/tolva está bloqueado. > El café puede haberse atascado en la tolva.	> Llene la tolva con granos de café frescos. > Retire la tolva. Inspeccione la tolva y las fresas por obstrucciones.
El motor del molinillo arranca pero opera con un ruido fuerte de "clic".	> El molinillo está bloqueado con objetos extraños o la tolva está bloqueada. > Humedad obstruyendo el molinillo.	> Retire la tolva, inspeccione las muelas y elimine cualquier objeto extraño. > Deje que las muelas se sequen completamente antes de volver a ensamblar. Es posible usar un secador de pelo para soplar aire en el área para acelerar el proceso de secado.
Incapaz de bloquear la tolva de granos en posición.	> Los granos de café obstruyen el dispositivo de bloqueo de la tolva.	> Retire la tolva. Limpie los granos de café de las muelas cónicas. > Vuelva a bloquear la tolva en posición.

Problema	Posible causa	Posible solución
El café se desborda del filtro del adaptador.	> Agregar más de la cantidad recomendada de granos de café a la tolva puede causar problemas. Generalmente, para una taza simple, se recomienda usar un máximo de 8-9 gramos de granos de café, y para una taza doble, 10-12 gramos es lo sugerido. Exceder este rango puede resultar en demasiado o muy poco café molido.	> Se recomienda usar una báscula electrónica pequeña para medir el peso exacto de los granos, adecuado para una taza simple o doble. Luego, vierta los granos en el molinillo en porciones individuales. Esto permitirá una molienda más precisa de los granos y asegurará que cada taza de café permanezca fresca. Como los granos de café tienen una vida útil corta una vez abiertos, una tolva de granos abierta puede llevar a desperdicio. Nuestra tolva de granos puede contener un máximo de alrededor de 50 g.
Parada de emergencia del molinillo	> La tapa de la tolva o el adaptador de café molido no está en la posición correcta.	> Debe mantener la tapa de la tolva y el adaptador de café molido en la posición correcta al mismo tiempo: la tapa de la tolva debe mantenerse sobre la tolva.
El molinillo funciona continuamente	> No hay granos de café en la tolva.	> Llene la tolva con granos. > Retire el adaptador de café molido del portamolinillo.

El espresso se derrama por el borde del adaptador o el adaptador sale de la cabeza de molienda durante una extracción.	> El adaptador de café molido no está insertado correctamente en la cabeza de molienda; el mango no está bloqueado. > Hay café molido alrededor de la taza simple o doble del adaptador. > La taza simple o doble del adaptador está húmeda o la parte inferior del adaptador está mojada. Las superficies mojadas reducen la fricción necesaria para mantener el adaptador en su lugar mientras está bajo presión durante una extracción.	> Asegúrese siempre de que el adaptador de café molido esté completamente seco antes de llenarlo con café, prensarlo e insertarlo en la cabeza de molienda.
No sale agua de la cabeza de molienda.	> La máquina no ha alcanzado la temperatura de funcionamiento. > El tanque de agua está vacío. > El tanque de agua no está completamente insertado en la posición correcta.	> Permita que la máquina alcance la temperatura de funcionamiento. > Llene el tanque de agua. > Prime el sistema del tanque llenando el botón de preparación de taza pequeña o grande para hacer correr agua a través de la cabeza de molienda.
El dispositivo no funciona	> El dispositivo no está conectado a la corriente. > Icono tátil de encendido/apagado no presionado.	> Verifique la integridad del cable de alimentación y el enchufe del dispositivo. > Enchufe el cable de alimentación en la toma de corriente. > Presione el icono táctil de encendido/apagado para encender la cafetera.

Sin respuesta o respuesta retardada después de presionar múltiples veces un icono táctil de función en el panel de control.	> El dispositivo está sujeto a interferencias electromagnéticas. > El panel de control está sucio. > No se presiona toda la almohadilla de su dedo sobre el icono táctil de función en el panel de control. > Haciendo clic en el área incorrecta de la imagen del icono táctil de función en el panel de control.	> Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación durante unos minutos y luego vuelva a encenderlo. > Limpie el panel de control usando un paño suave o paño suave. > Presione toda la almohadilla de su dedo sobre el icono de función en el panel de control. > Intente hacer clic en la parte inferior de la imagen del icono de función en el panel de control.
El agua se filtra desde la cafetera	> Demasiada agua en la bandeja de goteo.	> Vacíe la bandeja.
La cafetera ha dejado de hacer café o se ha apagado.	> El sistema de protección contra sobrecalentamiento se ha activado. Para proteger la cafetera y ahorrar energía, se apaga automáticamente.	> No es un mal funcionamiento.
No produce espuma de leche	> Sistema de espumado automático. > La leche o el vaporizador están sucios. > La leche no está lo suficientemente fría o no es adecuada para espumar.	> Limpie el sistema de espumado automático de leche o vaporizador. > Realice la limpieza automática después de cada uso de capuchino, latte o vaporizador.
El indicador se enciende en la pantalla	> No hay suficiente agua en el tanque de agua.	> Vierta agua en el tanque de agua entre las marcas MIN y MAX.

El indicador se enciende en la pantalla	> El adaptador no está insertado en el compartimento. > El adaptador no está insertado correctamente en el compartimento del adaptador. > El adaptador no está asegurado.	> Inserte el adaptador en el compartimento. > Verifique que el adaptador esté posicionado correctamente en el compartimento del adaptador. > Una vez que haya insertado el adaptador en el compartimento del adaptador, no olvide presionar el mango para asegurar el adaptador.
La palanca no se presiona completamente	> El adaptador no está insertado correctamente en el compartimento del adaptador.	> Verifique que el adaptador esté posicionado correctamente en el compartimento del adaptador.
El indicador parpadea en la pantalla	> Es hora de limpiar la escala.	> Realice la descalcificación.
No hay icono táctil de Espumar leche (Steam Milk) en el panel de control	> El vaporizador no está conectado a la cafetera.	> El icono de icono táctil de “Espumar leche” aparece en el panel de control sólo cuando un vaporizador está conectado a la cafetera.
No hay icono táctil de Limpieza (Clean), en el panel de control	> El vaporizador no está conectado a la cafetera.	> El icono táctil de limpieza aparece en el panel de control sólo cuando el vaporizador/ sistema está conectado.

6. COPYRIGHT

Los derechos de propiedad intelectual sobre los textos de este manual pertenecen a CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Quedan reservados todos los derechos. El contenido de esta publicación no podrá, ni en parte ni en su totalidad, reproducirse, almacenarse en un sistema de recuperación, transmitirse o distribuirse por ningún medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación o similar) sin la previa autorización de CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

7. DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

Por la presente, Cecotec Innovaciones declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las normativas aplicables en la Unión Europea. Este producto ha sido diseñado, fabricado y probado con el cumplimiento de los estándares de seguridad y calidad requeridos. El texto completo de la Declaración de Conformidad de la UE se puede encontrar en la siguiente dirección web: https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity

1. PARTS AND COMPONENTS

Fig. 1

1. Removable water tank
2. Control panel
3. Power button
4. Removable milk tank
5. Coffee brewing lever
6. Ground coffee/capsule adapter
7. Small cup holder
8. Removable drip tray
9. Coffee bean hopper
10. Ground coffee adapter holder

NOTE:
The graphics in this manual are schematic representations and may not exactly match the product.

2. BEFORE USE

- This appliance comes in a packaging designed to protect it during transport. Take the appliance out of its box and remove all packaging materials. You can keep the original box and other packaging materials in a safe place to prevent damage to the appliance if you need to transport it in the future. If you wish to dispose of the original packaging, make sure all items are recycled properly.
- Check that all parts and components are included and in good condition. If any of them are missing or damaged, please contact the Cecotec's Official Technical Support Service immediately.
- Do not remove the serial number of the appliance in order to keep a correct traceability of it in case of assistance.

Box content

- Coffee machine
- Measuring spoon
- Cleaning brush
- Dosing ring
- Silicone air blower
- Single-coffee filter
- Double-coffee filter

1. Place the box on a large, stable and level surface.
2. Remove and discard all labels and packaging materials attached to your machine. Make sure that all parts and accessories have been removed before discarding the packaging.
3. Rotate the box so that the back of the brewer is facing down.
4. Carefully slide the brewer out of the box.
5. Remove the box and keep the original packing protectors. We recommend that you keep them in case you need to transport the coffee machine in the future.
6. Remove the plastic bag protecting the coffee machine.
7. Remove the plastic bag containing the water filter and the water filter holder.

Warning: Keep plastic bags out of the reach of children.
Note: All parts should be cleaned by hand using warm water and a mild detergent. Do not use abrasive cleaners, pads or cloths that may scratch the surface. Do not put any parts or accessories in the dishwasher.

3. OPERATION

First use

1. Press the power button to switch on the coffee machine. The heating icon will light up.
2. It will be necessary to fill the water tank and place the coffee bean hopper.
3. The machine will beep and indicate that it is ready for use.

Control panel

Fig. 2

1. Decalcification warning indicator light
2. Adapter not inserted indicator light
3. Preheating indicator light
4. Badly positioned coffee grounds hopper indicator light
5. Empty water tank indicator light
6. Steam milk touch icon
7. Latte coffee touch icon
8. Lungo coffee touch icon
9. Espresso touch icon
10. Single Dose of ground coffee touch icon
11. Double Dose of ground coffee touch icon
12. Self-cleaning / Refill water touch icon (Clean)

Touch functions

- Power button: Press it to switch on/off the coffee machine.
- Grind (single/double dose) touch icon: Press it to automatically start grinding coffee directly to the ground coffee adapter. Press it again to stop grinding at any time.
- Coffee touch icon (Espresso/Lungo): Espresso-50 ml, Lungo-100 ml
- Milk-based touch icon (Latte/Frothing milk): Latte-270 ml, Frothing milk-220 ml
- Self-cleaning/ Refill water touch icon: Press to start the self-cleaning cycle of the coffee machine. This icon will also light up when you need to refill the water tank.

Indicator lights

- Empty water tank indicator light: This indicator will light up when the coffee machine does not have enough water. To solve it; refill the water tank and press the "Clean / Refill water" touch icon to let the coffee machine know that there is already water in the tank.
- Coffee beans filling indicator light: This indicator will alert you when you need to refill the hopper with coffee beans or when the coffee bean hopper is not properly positioned. Add coffee beans to the hopper.
- Preheating indicator light: This indicator is displayed when the coffee machine is heating.
- Warning: While this indicator is lit, the coffee preparation functions are temporarily unavailable. Wait until it turns off to prepare your coffee.
- Adapter not inserted Indicator light: This indicator warns you that the adapter for ground coffee or capsules is not correctly positioned. Check that the preparation adapter is in the correct position and properly engaged.
- Decalcification warning indicator light: This indicator will illuminate to warn you that the coffee machine needs to be descaled. Refer to the "Cleaning and Maintenance" section of the manual to learn how to descale the brewer.

Preparing the coffee machine

1. Before using the coffee machine for the first time, clean the water tank, milk tank, drip tray and other removable parts with warm water and mild soap. Dry them completely before reassembly.
2. Insert the drip tray with the grid in the brewer. Push it firmly until it clicks into place. This will prevent water spillage. Do not leave a gap between the tray and the brewer. Fig. 3
3. Filling up the water tank: Remove the water tank lid before use. Remove the water tank from the coffee machine. Fill the tank with fresh, potable water up to the maximum level indicated. Do not exceed the MAX mark. Replace the water tank in the brewer, making sure that it is well fitted into the corresponding slots. The water tank has a 1.6 L capacity. Fig. 4

Important! Never fill the tank with hot water, gas or any other liquid, as this could damage both the tank and the coffee machine.

Note: Always check the water level before use and replace water daily. We recommend using

cold, filtered water. We do not recommend the use of demineralized or distilled water or any other liquid, as this may affect the espresso flavour and the designed operation of the machine.

1. Initial cleaning cycle: Make sure that the coffee brewing lever is in the rest position (closed).

Plug the appliance into a mains socket.
Press the power button to switch on the coffee machine.
Place a large container (at least 500 ml) under the coffee dispenser.
Press the Lungo coffee or Clean/Refill Water touch icon to initiate an initial rinse cycle. Allow the brewer to dispense hot water through the system. This will help clean the interior and preheat the machine.
Repeat this rinse cycle 2-3 times.

2. Once the rinsing cycles are completed, your coffee machine is ready to prepare its first coffee.

Operation of the grinder

To activate the functions of the integrated grinder, it is necessary to place the adapter in the grinder holder. The adapter is designed with a magnet at the end. When the adapter is inserted into the holder, the magnet makes contact with the inner wall, automatically activating the grinder options on the machine. As a visual confirmation of activation, the tactile grinding icons for single and double dose will light up on the control panel. In this way, the coffee machine detects that the adapter is correctly positioned and ready to grind coffee beans.
The grinder hopper has a maximum capacity of 30 g of coffee beans.
To ensure optimum freshness of the ground coffee and efficient performance of the grinder, it is recommended to fill the hopper with coffee beans and grind quantities of less than 13 g at a time. Grinding small quantities just before preparing the coffee guarantees a more intense aroma and flavour in each cup.

IMPORTANT:
For proper use, use the grinder for less than 90 seconds at a time, and maintain a minimum rest time of 90 seconds between two consecutive grinding cycles.
The grinder should not run for more than 6 minutes at a time in a 10-minute period and should rest for 30 minutes if the running time exceeds 6 minutes.
In order to be able to grind coffee, it is necessary to place the adapter in the ground coffee holder (under the grinder). If the machine does not detect the adapter, it will not be able to grind coffee.

Adjusting the coffee grind size
The grind size will affect the speed of water flow through the filter coffee and the espresso flavour. When adjusting the grind size, a fine grind is recommended.

The grind size knob is numbered. The lower the number, the finer the grind. Selecting a higher number means a coarser grind.

Select the grind size by turning the grind knob to the left or right (1 = fine, 7 = coarse). Fig. 5.

When the grinder of the coffee machine leaves the factory, it leaves with a predetermined configuration, the selector indicator points to position 2 (Fig. 6), which is the optimum range to extract espresso coffee. If you need to extract other types of coffee, follow the instructions and recommendations below for adjustments.

Grind size
The grind selector allows the selection of different grind settings, adapted to different coffee preparation methods or personal tastes.

TURKISH (Grinding setting 0-1)
For Turkish coffee: the finer the grind, the better. Ideally, it should be extremely thin.

This is an extreme fit. It is not recommended to use the 0-1 settings on a regular basis, as after several uses, fine dust may clog the machine. You can use settings 1-7, which grind different types of coffee beans to reduce the risk of clogging.

ESPRESSO (Grind setting 2-4)
Since espresso has a shorter brewing time (about 30 seconds), the grind size of the coffee beans used is slightly coarser than that of Turkish coffee, but still very fine. However, the grind level of ground coffee beans will vary depending on the degree of roasting.

MOKA (Grind setting 4-5)
The grind size for coffee prepared with a moka coffee machine is slightly coarser than espresso, but it is still important to ensure that the coffee beans are evenly distributed in the coffee machine for a good extraction. The grind size is approximately between espresso and filter coffee, being coarser than espresso but finer than filter coffee.

FILTER (5-7 Grinding run)
Filter or drip coffee usually uses a medium to medium-fine grind size. This is due to the fact that the extraction process of filter coffee is smoother compared to espresso. The recommended grind size for filter coffee is similar to the size of fine sugar granules, while for drip coffee, the grind size may be slightly coarser but normally falls within the medium range.

Influence of roasting levels on grind size
Choosing a grind setting between 2 and 5 will result in a coarser grind.
Choosing a grind setting around 1.5-3.5 will allow you to grind medium-light roasted coffee.

Dark or medium roasted coffee: The beans are more fragile and prone to fine grinding, so the grind setting can be adjusted to a coarser setting.
Light roasted coffee: The beans are harder and less likely to be finely ground, thus requiring a finer grind setting.

Filter size selection
Select a 1-cup or 2-cup filter on the power adapter. Fig. 7

Fig. 7
1. Single-cup filter
2. Double-cup filter
3. Coffee adapter

Adapter usage
1. A ground coffee dosing ring is located under the coffee adapter holder. Carefully remove it by hand and gently place it on top of the ground coffee adapter, where the stainless steel filter has already been placed. Fig. 8
2. Insert the ground coffee adapter with the coffee dosing ring into the grinder holder. Fig. 9
3. Select the dose size of the ground coffee function on the control panel: single cup, single dose (8s) or double cup, double dose (12s).
4. Press the ground coffee using a tamper. Open the lever and insert the adapter into the brewing compartment.

Coffee preparation
Note: You can press any coffee touch icon. The coffee will flow automatically when the machine is ready.
1. Lift the coffee brewing lever completely and insert the capsule. Fig. 10
2. Close the lever and place a cup under the coffee spout. Fig. 11
3. Press the touch icon for Espresso-50 ml or Café Largo (Lungo)-100 ml.

Note: To stop the coffee flow or complete your coffee, press again. Lift and close the lever to eject the capsule into the used capsule container.
It is normal to feel some resistance when pressing the lever.

Preparation of coffee with milk (using the milk reservoir)
Assembling the automatic milk-frothing system

1. Remove the milk tank cover. To do this, press and hold the lid release button, located on the right side of the tank, and pull the lid upwards.
2. Insert the milk froth spout into the milk reservoir. Fig. 12
3. Insert the milk collection tube into the connection valve on the inside of the milk reservoir lid. Fig. 13
4. Fill the milk reservoir with cold milk and close it with the lid. The milk tank has a capacity of 0.35 L. Fig. 14
5. Place the assembled milk frothing system into the mounting slots and press it into place. Fig. 15

Preparation of Cappuccino and Coffee with Milk (Latte)

- The density and amount of milk froth will depend on the milk used. To ensure optimal frothing, use cold milk (the temperature should be approximately 5 °C, with a fat content of 2.5-4.5 %).
- When using the steamer and the “Steam” mode, hot steam will come out of the steamer and the steamer itself will become very hot. Be careful!

6. Fully lift the lever and insert the capsule. Fig. 16
7. Press the Latte touch icon - milk 220 ml / coffee 50 ml. If you press again, the preparation will stop automatically.
8. If necessary, the preheating process will start, and the indicator will flash gently on the display.
9. Once the preheating process is finished and the indicator turns off, the coffee machine will begin the preparation process. First, the milk is poured into the cup, followed by the coffee.

Note:
Depending on the beverage you choose, the proportion of coffee and milk will be different. To stop the beverage preparation process, press the touch icon of the selected beverage or the power button. The appliance will beep once, the icon of the selected beverage will flash rapidly and turn off, and the beverage preparation will stop. If you have stopped the preparation process using the icon, the coffee machine will turn off.

10. When the preparation is complete, a beep will sound, the beverage icon will turn off and the indicator will flash softly on the display.
11. When the indicator stops flashing, the appliance will beep and all touch icons on the control panel will light up.
12. Press the power button to switch off the coffee machine and then clean it.
13. Disconnect the automatic milk frothing system and always clean it.

Coffee quantity setting
Espresso coffee setting (personal taste/custom cup size)
The coffee volume of the product can be programmed from 25 to 250 ml.

1. Fully lift the lever and insert the capsule.
2. Press and hold the Espresso or Lungo coffee touch icon until the desired amount is reached, then release one of the two touch icons you intend to adjust. The quantity is saved automatically.
3. The next time you use it, the cup size setting for your personal taste will have been memorized by the coffee machine. The amount of coffee extracted is the amount you have just established.

It is automatically activated when the Espresso or Lungo coffee touch icon is pressed continuously for more than 2 seconds.

- Minimum quantity = 25 ml
- Max. quantity = 250 ml

Restore quantity to factory settings
1. When the machine is on and has reached the correct temperature, press and hold the Espresso (small cup) + Lungo coffee (medium cup) touch icons at the same time for 5 seconds.
2. 2 beeps will sound, and 6 lights will flash rapidly for 5 seconds. This completes the factory settings.

Milk froth volume setting (personal taste / custom cup size)
Can adjust the volume of the beverage:
- Cappuccino: coffee 30-100 ml (standard volume of about 40 ml), milk 40-250 ml (standard volume of about 60 ml)
- Latte: coffee 30-100 ml (standard volume approx. 40 ml), milk 80-250 ml (standard volume approx. 100 ml)

To adjust the volume:
1. Press and hold the touch icon of the desired beverage. The appliance will beep twice, and liquid will start to flow out of the milk froth spout. When enough milk froth has formed in the cup, release the drink icon. The appliance will beep twice, and the liquid flow will stop. The coffee machine will have memorized your settings for the amount of milk and the next time it will prepare the amount you have specified.
2. Press and hold the touch icon of the desired beverage again. The appliance will beep again. When the cup contains the desired amount of coffee, release the icon of the beverage of your choice. The appliance will beep twice, and the liquid flow will stop.

Milk froth:
- Minimum programmable time = 10 seconds
- Maximum programmable time = 60 seconds

Restore quantity to factory settings:
1. When the machine is on and has reached the correct temperature, press the Espresso and Lungo coffee touch icons at the same time for 5 seconds.
2. 2 beeps, 6 beverage lights flash rapidly for 5 seconds, factory setting is done.

NOTES:
1. The volume of milk froth depends on the type of milk used and its temperature.
2. We recommend that you keep the factory settings for Espresso and Lungo to ensure the best cup results for each of our coffee varieties.
3. The coffee volume can be programmed from 25 to 250 ml.

4. CLEANING AND MAINTENANCE

Automatic cleaning system

Milk frother
WARNING! This cleaning should be done after each preparation of milk beverages such as latte or cappuccino and after using the milk frothing system. Otherwise, the milk frothing system will become clogged.

1. Place a container or frother under the milk froth spout (depending on the milk frothing system you currently have connected) and press the “Self-clean” touch icon to start the cleaning process. The coffee machine will make noise, and water will come out of the milk froth spout or frother. Only the touch icon on the control panel will remain lit.
2. When the cleaning process is complete, the appliance will beep once, the touch icon will turn off and the preheating indicator will flash softly on the display.
3. When the preheating process is finished, the coffee machine will turn off, the indicator will emit another sound signal and all the touch icons on the control panel will light up.

Cleaning the milk frother- Cleaning the milk reservoir and milk dispensing tube and milk froth dispensing tube

Note: This procedure must be performed after each preparation of lattes and cappuccinos to ensure the correct functioning of the system.

1. Disconnect the automatic milk frothing system from the coffee machine.

2. Remove the milk reservoir lid by pressing the lid release button and pulling the lid upward.
3. Empty the milk tank.
4. Disconnect the milk collection tube from the cap by pulling it upwards. Fig. 18
5. Disconnect the milk froth outlet tube by pulling it upwards. Fig. 19
6. Rinse all parts under running water and put them back in place.

WARNING! If you omit the automatic cleaning of the frothing system, you will experience poor frothing and milk flow when preparing milk froth.

1. Switch off the automatic milk frother. To do this, press the release button on the milk reservoir lid and pull the appliance. Fig. 20
2. Take a thin object (needle, paper clip, wire) and carefully clean the frother hole and the milk inlet hole. Fig. 21
3. Also clean the nozzle with a fine object.
4. Insert the milk frother in its place. Fig. 22

Descaling
When descaling the coffee machine, place the milk tank and an adapter. Also use a container of at least 350 ml.

Descaling consists of eliminating the calcium deposits that form over time inside the coffee machine. The frequency of descaling really depends on the hardness of the tap water and the use of the machine.

Descaling function
You can start descaling even if the machine does not tell you to do so. To activate it, follow these steps:

1. When the machine is on, press and hold the Clean touch icon for 5 seconds to start the process.
2. When the Espresso icon lights up, press it to start the 1st phase cycle.
3. The pump will start working and the Espresso icon will turn off.
4. At the end of the 1st phase a beep will sound and the Espresso icon will turn back on.
5. Press the Espresso touch icon to start the 2nd phase cycle.
6. The pump will start, the Espresso icon will turn off.
7. At the end of phase 2, a beep and switch to normal function.

Descaling process
The internal decalcification process consists of:

Phase 1

1.1- Pump 40 ml of water through the steam tube.
1.2- Pump 60 ml of water through the coffee outlet.
1.3- The pump stops and rests for 2.5 min.
1.4- Repeat from step 1.1 to 1.3 the operation another 6 times (total 7 times).
1.5- Pump 40 ml of water through the steam tube.
1.6- The pump stops until the water tank is empty through the coffee outlet.
1.7- A beep and phase 1 ends.

Phase 2

2.1- Pump 0.2L of water through the steam tube.
2.2- Pumping 0.5L of water through the coffee tube.
2.3- One beep, then it enters normal function.

Note:
- Fill the milk jug with water.
- If the descaling process stops due to lack of water, refill the tank and continue the process.
- If the cycle is accidentally stopped due to power failure or shutdown, the next time the brewer is used, it will ask to complete the disqualification process.

Cleaning the conical grinding wheels of the grinder

Regular cleaning helps the grinder wheels achieve consistent grinding results, which is especially important when grinding for espresso.

1. Make sure the brewer is completely turned off and unplugged for safety before cleaning.
2. Lift the bean hopper cover, the hopper, and remove it.
3. Turn the grinding adjustment dial counterclockwise to the unlocked position. Fig. 23
4. Once in the unlocked position, gently pull the adjustment dial to remove it. Fig. 24
5. You will now be able to see the upper conical grinding wheel. Lift it carefully to remove it from the grinder. Fig. 25
6. Note the upper conical tooth that has just been removed. Fig. 26 mm
7. Use a small cleaning brush (usually included with the coffee machine or coffee grinder) to remove the ground coffee residue from the lower conical grinding wheel that remains in the grinder.
8. Replace the upper conical grinding wheel on the grinder, making sure that it fits correctly into position. Push it firmly until it is well seated.
9. Replace the grinding adjustment dial. Turn it clockwise to lock it in place. Make sure it is correctly fixed. Fig. 27
10. Replace the hopper cover.
11. If you removed any top cover from the brewer to access the grinder, put it back in place.

12. Plug the coffee machine back in and turn it on.
13. Place the adapter to collect the ground coffee in the outlet of the grinder. Fig. 28
14. Start the grinding process.
15. Let the grinder run for a few seconds. This will help to expel any coffee grounds that may remain in the conical grinding wheels after cleaning.

Daily care of your coffee machine

To keep your coffee machine in perfect condition and ensure optimal performance, follow these simple cleaning steps daily or after each use, as directed:

Cleaning the housing:

- Machine surface: Clean the coffee machine's housing with a clean, damp cloth. For stubborn stains, you can use a mild detergent or neutral soap diluted in water. Make sure that the cloth is only damp, not wet, to prevent water from entering the inside of the machine.
- Coffee spout: Clean the coffee outlet with a damp cloth to remove any coffee residue.

Important! Do not use strong cleaning agents, abrasives or solvents, as they may damage the surface of the coffee machine.

Interior Cleaning and Rinsing:

- Ground coffee/capsule adapters: Lift the lever on the brewer and remove the adapters. Remove and discard any used capsules or coffee grounds from the adapters.
- Drip tray: Remove the drip tray, empty it and rinse it with water. Make sure to put it back in place correctly.
- Water tank: Remove the water tank, empty it and rinse it with potable water. Refill it with fresh drinking water before placing it back in the brewer.
- Rinsing of the coffee circuit: Reinsert the empty adapter and close the lever. Place a container under the coffee spout. Press the Lungo coffee touch icon to rinse the coffee circuit with clean water. This helps to eliminate any internal residue.

Parts that are NOT dishwasher safe:

Warning! All components of the coffee machine are dishwasher safe. Wash all removable parts (drip tray, water reservoir, adapters) by hand with mild soap and water and dry thoroughly before reassembly.

5. TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Possible solution
The grinder motor starts but no ground coffee comes out of the grinding outlet.	> There are no coffee beans in the hopper. > The grinder/hopper is blocked. > Coffee may be stuck in the hopper.	> Fill the hopper with fresh coffee beans. > Remove the hopper. Inspect the hopper and burrs for blockages.
The grinder motor starts but operates with a loud "clicking" noise.	> The grinder is blocked with foreign objects, or the hopper is blocked. > Moisture clogging the grinder.	> Remove the hopper, inspect the grinding wheels and remove any foreign objects. > Allow the grinding wheels to dry completely before reassembly. It is possible to use a hair dryer to blow air into the area to speed up the drying process.
Unable to lock the coffee beans hopper in position.	> Coffee grounds clog the hopper locking appliance.	> Remove the hopper. Clean the coffee beans from the conical grinding wheels. > Lock the hopper back into position.
Coffee overflows from the adapter filter.	> Adding more than the recommended amount of coffee beans to the hopper can cause problems. Generally, for a single cup, it is recommended to use a maximum of 8-9 g of coffee beans, and for a double cup, 10-12 g is suggested. Exceeding this range can result in too much or too little ground coffee.	> It is recommended to use a small electronic scale to measure the exact weight of the beans, suitable for a single or double cup. Then, pour the beans into the grinder in individual portions. This will allow a more precise grinding of the beans and ensure that each cup of coffee remains fresh. As coffee beans have a short shelf life once opened, an open bean hopper can lead to waste. The coffee beans hopper can hold a maximum of about 50 g.

Problem	Possible cause	Possible solution
Grinder emergency stop	> The hopper lid or ground coffee adapter is not in the correct position.	> You must keep the hopper lid and the ground coffee adapter in the correct position at the same time: the hopper lid must be kept on the hopper.
The grinder is in continuous operation	> There are no coffee beans in the hopper.	> Fill the hopper with fresh coffee beans. > Remove the ground coffee adapter from the grinder holder.
Espresso spills over the edge of the adapter or the adapter comes out of the grinding head during an extraction.	> The ground coffee adapter is not inserted correctly into the grinding head; the handle is not locked. > There is ground coffee around the single or double cup of the adapter. > The single or double adapter cup is wet, or the bottom of the adapter is wet. Wetted surfaces reduce the friction needed to hold the adapter in place while under pressure during an extraction.	> Always make sure that the ground coffee adapter is completely dry before filling it with coffee, pressing it and inserting it into the grinding head.
No water comes out of the grinding head.	> The machine has not reached operating temperature. > The water tank is empty. > The water tank is not fully inserted in the correct position.	> Allow the machine to reach operating temperature. > Fill the water tank. > Prime the tank system by pressing the small or large cup brew touch icon to run water through the grinding head.
The appliance does not work.	> The appliance is not plugged into the mains supply. > The power button is being pressed.	> Check the integrity of the power cord and plug of the appliance. > Plug the power cord into the mains socket. > Press the power button to switch on the coffee machine.

No response or delayed response after multiple presses of a function touch icon on the control panel.	> The appliance is subject to electromagnetic interference. > The control panel is dirty. > You do not press the entire pad of your finger on the function touch icon on the control panel. > Clicking on the wrong area of the function touch icon image in the control panel.	> Disconnect the appliance from the power supply for a few minutes and then turn it on again. > Clean the control panel using a soft cloth or soft cloth. > Press the entire pad of your finger on the function icon on the control panel. > Try clicking on the bottom of the function icon image in the control panel.
Water leaks from the coffee machine	> There is too much water in the drip tray.	> Empty the tray.
The coffee machine has stopped making coffee or has turned off.	> The overheating protection system has been activated. To protect the coffee machine and save energy, it shuts off automatically.	> It is not a malfunction.
No milk frothing	> Automatic foaming system. > The milk frother is dirty. > The milk is not cold enough or not suitable for frothing.	> Clean the automatic milk frothing system or frother. > Perform automatic cleaning after each cappuccino, latte or frother use.
The indicator light illuminates on the display	> There is not enough water in the water tank.	> Pour water into the water tank between the MIN and MAX marks.
The indicator light illuminates on the display	> The adapter is not inserted in the compartment. > The adapter is not inserted correctly in the adapter compartment. > The adapter is not secured.	> Insert the adapter into the compartment. > Verify that the adapter is positioned correctly in the adapter compartment. > Once you have inserted the adapter into the adapter compartment, do not forget to press the handle to secure the adapter.

Lever is not fully depressed	> The adapter is not inserted correctly in the adapter compartment.	> Verify that the adapter is positioned correctly in the adapter compartment.
The indicator light flashes on the display	> It's time to clean the scale.	> Start descaling.
The Steam milk touch icon does not light up on the control panel	> The steamer is not connected to the coffee machine.	> The "Frothing milk" touch icon appears on the control panel only when a frother is connected to the brewer.
The Clean touch icon does not light up on the control panel	> The steamer is not connected to the coffee machine.	> The cleaning touch icon appears on the control panel only when the vaporizer/system is switched on.

6. COPYRIGHT

The intellectual property rights over the texts in this manual belong to CECOTEC INNOVACIONES, S.L. All rights reserved. The contents of this publication may not, in whole or in part, be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted, or distributed by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or similar) without the prior authorization of CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

7. SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

CE Cecotec Innovaciones hereby declares that this appliance complies with the essential requirements and other relevant provisions of the regulations applicable in the European Union. This appliance has been designed, manufactured and tested in compliance with required safety and quality standards. The full text of the EU Declaration of Conformity can be found on the following website: https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity

1. PIÈCES ET COMPOSANTS

Image 1

1. Réservoir d'eau amovible
2. Panneau de contrôle
3. Bouton marche/arrêt
4. Réservoir de lait extractible
5. Levier de préparation du café
6. Adaptateur pour café moulu/dosettes
7. Petit porte-gobelet
8. Plateau de récupération qui s'extrait
9. Trémie à grains de café
10. Support pour adaptateur à café moulu

NOTE :
Les graphiques de ce manuel sont des représentations schématiques et peuvent ne pas correspondre exactement à ceux du produit.

2. AVANT UTILISATION

- Cet appareil possède un emballage conçu pour le protéger pendant son transport. Sortez l'appareil de sa boîte et retirez tout le matériel qui compose l'emballage. Rangez la boîte d'origine et le reste des éléments provenant de l'emballage dans un endroit sûr pour éviter d'endommager l'appareil si vous devez le transporter à l'avenir. Si vous devez vous défaire de l'emballage d'origine, assurez-vous de recycler tous les éléments correctement.
- Assurez-vous que toutes les pièces et les composants sont inclus et en bon état. Si l'un d'entre eux manque ou n'est pas en bon état, veuillez contacter immédiatement le service technique officiel de Cecotec.
- Ne retirez pas le numéro de série du produit, afin de conserver un suivi correct de votre produit en cas de problème.

Contenu de la boîte
- Machine à café
- Cuillère à café moulu
- Brosse de nettoyage
- Anneau de dosage
- Souffleur d'air en silicone
- Filtre pour un café
- Filtre pour 2 cafés

1. Placez la boîte sur une grande surface stable et plane.
2. Retirez et mettez au rebut toutes les étiquettes et tous les matériaux d'emballage attachés à votre machine. Assurez-vous que toutes les pièces et tous les accessoires ont été retirés avant de jeter l'emballage.
3. Tournez le boîtier de manière à ce que l'arrière de l'infuseur soit orienté vers le bas.
4. Faites glisser l'infuseur avec précaution hors de la boîte.
5. Retirez la boîte et conservez les protections de l'emballage d'origine. Nous vous recommandons de les conserver au cas où vous auriez besoin de transporter la machine à l'avenir.
6. Retirez le sac en plastique qui protège la machine à café.
7. Retirez le sac en plastique contenant le filtre à eau et le support du filtre à eau.

Important : Gardez les sacs en plastique hors de portée des enfants.
Note : Toutes les pièces doivent être nettoyées à la main avec de l'eau chaude et un détergent doux. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs, de tampons ou de chiffons qui pourraient rayer la surface. Ne mettez pas les pièces ou les accessoires dans le lave-vaisselle.

3. FONCTIONNEMENT

Première utilisation

1. Appuyez sur le bouton d'allumage pour allumer la machine. L'icône de chauffage s'allume.
2. Il faudra remplir le réservoir d'eau et placer la trémie à grains de café.
3. L'appareil émet un signal sonore pour indiquer qu'il est prêt à être utilisé.

Panneau de contrôle

Img. 2

1. Icône du témoin de décalcification
2. Icône lumineuse de l'adaptateur non inséré
3. Témoins lumineux de préchauffage
4. Icône lumineuse du bac à marc de café mal positionné
5. Absence d'icône de lumière de l'eau
6. Icône tactile Steam Milk (Steam Milk)
7. Icône tactile Latte (café au lait)
8. Icône tactile Lungo (café allongé)
9. Icône tactile Espresso (Espresso)
10. Dose unique de café moulu icône tactile
11. Double dose de café moulu icône tactile
12. Icône tactile Self Clean / Refill water (Clean)

Fonctions tactiles

- Icône tactile marche/arrêt : Appuyez sur cette touche pour allumer et éteindre la machine.
- Icône de broyage (dose simple/double) : Appuyez sur cette touche pour commencer automatiquement à moudre le café directement dans l'adaptateur pour café moulu. Appuyez à nouveau sur cette touche pour arrêter le broyage à tout moment.
- Icône tactile café (Espresso/Lungo) : Espresso-50 ml, Lungo-100 ml
- Icône tactile à base de lait (Latte/Lait mousseux) : Latte-270 ml, lait mousseux-220 ml
- Auto-nettoyage/ Icône tactile de remplissage d'eau : Appuyez sur cette touche pour lancer le cycle d'auto-nettoyage de l'appareil. Cette icône s'allume également lorsque vous devez remplir le réservoir d'eau.

Témoins lumineux

- Témoin lumineux de manque d'eau : Cet indicateur s'allume lorsque la machine n'a pas assez d'eau. Pour y remédier, remplissez le réservoir d'eau et appuyez sur l'icône tactile «Nettoyer / Remplir l'eau» pour indiquer à l'appareil qu'il y a de l'eau dans le réservoir.
- Témoin de remplissage des grains : Cet indicateur vous signale qu'il faut remplir la trémie de grains de café ou que la trémie de grains de café n'est pas correctement positionnée. Ajouter les grains de café dans la trémie.
- Témoin lumineux de préchauffage : Cet indicateur s'affiche lorsque la machine est en train de chauffer.
- Important : Lorsque ce témoin est allumé, les fonctions de préparation du café sont temporairement indisponibles. Attendez qu'il soit éteint pour préparer votre café.
- Voyant lumineux pour l'adaptateur non inséré : Cet indicateur vous signale que l'adaptateur pour café moulu ou capsules n'est pas inséré correctement. Vérifiez que l'adaptateur de préparation est dans la bonne position et bien en place.
- Témoin lumineux de décalcification : Cet indicateur s'allume pour vous avertir que l'appareil doit être détartré. Reportez-vous à la section «Nettoyage et entretien» du manuel pour savoir comment détartrer l'appareil.

Préparation de la machine à café

1. Avant d'utiliser la machine pour la première fois, nettoyez le réservoir d'eau, le réservoir à lait, le bac d'égouttage et les autres parties amovibles avec de l'eau tiède et du savon doux. Séchez-les complètement avant de les remonter.
2. Insérez le plateau d'égouttage avec la grille dans l'infuseur. Poussez-le fermement jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Cela permet d'éviter les fuites d'eau. Ne laissez pas d'espace entre le plateau et la machine. Img. 3
3. Remplir le réservoir d'eau : Retirez le couvercle du réservoir d'eau avant utilisation. Retirez le réservoir d'eau de la machine à café. Remplir le réservoir avec de l'eau douce et potable jusqu'au niveau maximum indiqué. Ne dépassez pas la marque « max ». Replacez le réservoir d'eau dans l'appareil, en veillant à ce qu'il s'insère correctement dans les

fentes prévues à cet effet. Le réservoir d'eau a une capacité de 1,6 L. Img. 4
Important ! Ne remplissez jamais le réservoir avec de l'eau chaude, de l'eau gazeuse ou tout autre liquide susceptible d'endommager le réservoir ou la machine à café.

Note : Vérifiez toujours le niveau d'eau avant utilisation et remplacez l'eau quotidiennement. Nous recommandons d'utiliser de l'eau froide et filtrée. Nous déconseillons l'utilisation d'eau déminéralisée ou distillée ou de tout autre liquide, car cela peut affecter le goût de l'espresso et le bon fonctionnement de la machine.

1. Cycle de nettoyage initial : Assurez-vous que le levier de brassage est en position de repos (fermé).

Branchez la machine à café sur une prise de courant.
Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer la machine.
Placez un grand récipient (au moins 500 ml) sous le distributeur de café.
Appuyez sur l'icône tactile Café long ou Autonettoyage/Remplissage d'eau pour lancer un cycle de rinçage initial. Laissez la machine distribuer de l'eau chaude dans le système. Cela permet de nettoyer l'intérieur et de préchauffer la machine.
Répéter ce cycle de rinçage 2 à 3 fois.

2. Une fois les cycles de rinçage terminés, votre machine est prête à préparer votre premier café.

Fonctionnement du moulin

Pour activer les fonctions du broyeur intégré, il est nécessaire de placer l'adaptateur dans le porte-broyeur. L'adaptateur est conçu avec un aimant à l'extrémité. Lorsque l'adaptateur est inséré dans le support, l'aimant entre en contact avec la paroi intérieure, activant automatiquement les options de broyage de la machine. Pour confirmer visuellement l'activation, les icônes tactiles de broyage pour la dose simple et la dose double s'allument sur le panneau de commande. La machine à café détecte ainsi que l'adaptateur est correctement positionné et prêt à moudre les grains de café.
La trémie du moulin a une capacité maximale de 30 grammes de grains de café.
Pour garantir une fraîcheur optimale du café moulu et un fonctionnement efficace du moulin, il est recommandé de remplir la trémie de grains de café et de moudre des quantités inférieures à 13 grammes à la fois. Le fait de moudre de petites quantités juste avant l'infusion permet d'obtenir un arôme et une saveur plus intenses dans chaque tasse.

IMPORTANT :
Pour une utilisation correcte, utilisez le broyeur pendant moins de 90 secondes à la fois et respectez un temps de repos minimum de 90 secondes entre deux cycles de broyage consécutifs.
Le broyeur ne doit pas fonctionner plus de 6 minutes à la fois par période de 10 minutes, et

doit se reposer pendant 30 minutes si le temps de fonctionnement dépasse 6 minutes. Pour pouvoir moudre du café, l'adaptateur doit être placé dans le support de café moulu (sous le moulin). Si la machine ne détecte pas l'adaptateur, elle ne donnera pas la possibilité de moudre le café.

Réglage de la mouture
La taille de la mouture affecte la vitesse d'écoulement de l'eau à travers le café filtre et le goût de l'espresso. Lors du réglage de la taille de la mouture, il est recommandé d'utiliser une mouture fine.

Le sélecteur de taille de broyage comporte une énumération. Plus le chiffre est bas, plus la mouture est fine. Plus le chiffre est élevé, plus la mouture est grossière.

Sélectionnez la taille de la mouture en tournant le sélecteur de mouture vers la gauche ou la droite (1 = fine, 7 = grossière). Img. 5

Lorsque le moulin de la machine à café quitte l'usine, il laisse la machine avec un réglage par défaut, l'indicateur de sélection pointe sur la position 2 (Fig. 6), qui est la plage optimale pour l'extraction du café espresso. Si vous devez extraire d'autres types de café, suivez les instructions et recommandations ci-dessous pour les réglages.

Taille de la mouture
Le sélecteur de mouture vous permet de choisir différents réglages de mouture pour répondre aux différentes méthodes de préparation du café ou aux goûts personnels.

TURQUE (réglage de la mouture 0-1)
Pour le café turc : plus la mouture est fine, mieux c'est. Idéalement, il doit être extrêmement fin.

Il s'agit d'un ajustement extrême. Il n'est pas recommandé d'utiliser régulièrement les réglages 0-1, car après plusieurs utilisations, de fines poussières peuvent obstruer l'appareil. Vous pouvez utiliser les réglages 1 à 7, qui permettent de moudre différents types de grains de café afin de réduire le risque de colmatage.

ESPRESSO (réglage de la mouture 2-4) «
Le temps de préparation de l'espresso étant plus court (environ 30 secondes), la mouture des grains de café utilisés est légèrement plus grossière que celle du café turc, mais reste très fine. Toutefois, le niveau de mouture des grains de café moulus varie en fonction du degré de torréfaction.

MOKA (réglage de la mouture 4-5)
La mouture du café préparé avec une machine à café moka est légèrement plus grossière que celle de l'espresso, mais il est toujours important de veiller à ce que les grains de café soient répartis uniformément dans la machine pour une bonne extraction. La taille de la mouture se situe à peu près entre celle de l'espresso et celle du café filtre, étant plus grossière que celle de l'espresso mais plus fine que celle du café filtre.

FILTRE (5-7 mouture)
Le café filtre ou goutte à goutte utilise généralement une mouture de taille moyenne à moyenne-fine. En effet, le processus d'extraction du café filtre est plus doux que celui de l'espresso. La taille de la mouture recommandée pour le café filtre est similaire à la taille des granulés de sucre fin, tandis que pour le café goutte à goutte, la taille de la mouture peut être légèrement plus grossière, mais se situe normalement dans la fourchette moyenne.

Influence des niveaux de torréfaction sur la taille de la mouture.
Le choix d'un réglage de mouture entre 2 et 5 permet d'obtenir une mouture plus grossière. En choisissant un réglage de mouture d'environ 1,5 à 3,5, vous pourrez moudre un café moyennement torréfié.

Café torréfié foncé ou moyennement torréfié : Les grains sont plus fragiles et susceptibles d'être moulus finement, le réglage de la mouture peut donc être plus grossier.
Café légèrement torréfié : Les grains sont plus durs et moins susceptibles d'être finement moulus, ce qui nécessite un réglage plus fin de la mouture.

Sélection de la taille du filtre
Sélectionnez un filtre de 1 tasse ou de 2 tasses sur l'adaptateur d'alimentation. Img. 7

Image 7
1. Filtre 1 tasse
2. Filtre 2 tasses
3. Adaptateur de café

Utilisation de l'adaptateur
1. Un anneau de dosage de café moulu se trouve sous le support de l'adaptateur de café. Retirez-le délicatement à la main et placez-le doucement sur l'adaptateur de café moulu où le filtre en acier inoxydable a déjà été installé. Img. 8
2. Insérer l'adaptateur de café moulu avec l'anneau de dosage dans le support du moulin. Img. 9
3. Sélectionnez la taille de la dose de la fonction café moulu sur le panneau de commande : une tasse, une dose (8s) ou une double tasse, une double dose (12s).
4. Compacter le café moulu à l'aide d'un presseur. Ouvrez le levier et insérez l'adaptateur dans le compartiment de préparation.

Préparation du café

Note : Vous pouvez appuyer sur n'importe quel bouton de café. Le café s'écoule automatiquement lorsque la machine est prête.

1. Soulever complètement le levier d'infusion et insérer la capsule. Img. 10
2. Fermez le levier et placez une tasse sous le distributeur de café. Img. 11
3. Appuyez sur l'icône tactile pour Espresso - 50 ml ou Café Largo (Lungo) - 100 ml.

Remarque : Pour arrêter l'écoulement du café ou pour terminer votre café, appuyez à nouveau sur la touche. Soulevez et fermez le levier pour éjecter la gélule dans le conteneur de gélules usagées.

Il est normal de sentir une certaine résistance lorsque l'on appuie sur le levier.

Préparation du café avec du lait (en utilisant le récipient à lait)

Montage du système de moussage automatique du lait

1. Retirez le couvercle du réservoir de lait. Pour ce faire, appuyez sur le bouton d'ouverture du couvercle situé sur le côté droit du réservoir et maintenez-le enfoncé, puis tirez le couvercle vers le haut.
2. Insérer le bec verseur de mousse de lait dans le récipient à lait. Img. 12
3. Insérez le tube de collecte du lait dans la valve de connexion située à l'intérieur du couvercle du récipient à lait. Img. 13
4. Remplir le récipient de lait avec du lait froid et le fermer avec le couvercle. Le réservoir à lait a une capacité de 0,35 litre. 14
5. Placez le système de moussage de lait pré-assemblé dans les fentes de montage et appuyez dessus pour le mettre en place. Img. 15

Préparation du Cappuccino et du Latte

- La densité et la quantité de mousse de lait dépendent du lait utilisé. Pour obtenir une mousse optimale, il convient d'utiliser du lait froid (température d'environ 5 °C, teneur en matières grasses de 2,5 à 4,5 %).
- Lorsque vous utilisez le four vapeur et le mode «Vapeur», de la vapeur chaude s'échappe du four vapeur et le four vapeur lui-même devient très chaud. Veuillez faire attention !

6. Soulevez complètement le levier et insérez la capsule. Img. 16
7. Appuyez sur l'icône Latte touch - lait 220 ml / café 50 ml. Si vous appuyez à nouveau, la préparation s'arrête automatiquement.
8. Si nécessaire, le processus de préchauffage démarre et l'indicateur clignote légèrement sur l'écran.
9. Lorsque le préchauffage est terminé et que l'indicateur s'éteint, la machine commence le processus d'infusion. Le lait est versé en premier dans la tasse, suivi du café.

Notes
Selon la boisson choisie, la proportion de café et de lait sera différente.
Pour arrêter le processus de préparation de la boisson, appuyez sur l'icône tactile de la boisson sélectionnée ou sur l'icône tactile «On/Off». L'appareil émet un bip, l'icône de la boisson sélectionnée clignote rapidement et s'éteint, et la préparation de la boisson s'arrête. Si vous avez arrêté le processus d'infusion à l'aide de l'icône, la machine s'éteint.

10. Lorsque l'infusion est terminée, un signal sonore retentit, l'icône de la boisson s'éteint et l'indicateur clignote doucement sur l'écran.
11. Lorsque l'indicateur cesse de clignoter, l'appareil émet un bip et toutes les icônes tactiles du panneau de commande s'allument.
12. Appuyez sur l'icône marche/arrêt pour éteindre et nettoyer la machine à café.
13. Arrêtez le système de moussage automatique du lait et nettoyez-le systématiquement.

Programmation de la quantité
Réglage de l'espresso (goût personnel/taille de tasse personnalisée)
Le volume de café du produit peut être programmé de 25 à 250 ml.

1. Soulevez complètement le levier et insérez la capsule.
2. Appuyez sur l'icône tactile Espresso ou Café long et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la quantité souhaitée soit atteinte, puis relâchez l'une des deux icônes tactiles que vous souhaitez ajuster. La quantité est enregistrée automatiquement.
3. La prochaine fois que vous l'utiliserez, la machine aura mémorisé le réglage de la taille de tasse correspondant à vos goûts personnels. La quantité de café extraite est celle que vous venez d'établir.

Il est automatiquement activé lorsque l'icône tactile Espresso ou Café long est appuyée de manière continue pendant plus de 2 secondes.

- Quantité minimale = 25 ml
- Quantité maximale = 250 ml

Rétablir la quantité aux réglages d'usine
1. Lorsque la machine est allumée et qu'elle a atteint la bonne température, appuyez simultanément sur les icônes Espresso (petite tasse) + Café long (tasse moyenne) et maintenez-les enfoncées pendant 5 secondes.
2. 2 bips retentissent et 6 voyants clignotent rapidement pendant 5 secondes. Les réglages d'usine sont ainsi terminés.

Réglage du volume de mousse de lait (goût personnel / taille de tasse personnalisée)
Vous pouvez régler le volume de la boisson :
- Cappuccino : café 30-100 ml (volume standard d'environ 40 ml), lait 40-250 ml (volume standard d'environ 60 ml).

- Latte : café 30-100 ml (volume standard env. 40 ml), lait 80-250 ml (volume standard env. 100 ml)

Pour régler le volume :
1. Appuyez sur l'icône tactile de la boisson souhaitée et maintenez-la enfoncée. L'appareil émet deux bips et le liquide commence à s'écouler de la buse de mousse de lait. Lorsqu'une quantité suffisante de mousse de lait s'est formée dans la tasse, relâchez l'icône de boisson. L'appareil émet deux bips et l'écoulement du liquide s'arrête. La machine aura mémorisé vos réglages pour la quantité de lait et la prochaine fois, elle préparera la quantité de lait que vous avez spécifiée.
2. Appuyez à nouveau sur l'icône tactile de la boisson souhaitée et maintenez-la enfoncée. L'appareil émet un nouveau bip. Lorsque la tasse contient la quantité de café souhaitée, relâchez l'icône pour la boisson de votre choix. L'appareil émet deux bips et l'écoulement du liquide s'arrête.

Mousse de lait :
- Durée minimale programmable = 10 secondes
- Durée maximale programmable = 60 secondes

Restaurer les réglages d'usine :
1. Lorsque la machine est allumée et qu'elle a atteint la bonne température, appuyez simultanément sur les icônes Espresso et Café long pendant 5 secondes.
2. 2 bips, 6 voyants de boisson clignotent rapidement pendant 5 secondes, le réglage d'usine est terminé.

NOTES :
1. Le volume de la mousse de lait dépend du type de lait utilisé et de sa température.
2. Nous vous recommandons de conserver les réglages d'usine pour Espresso et Lungo afin de garantir les meilleurs résultats pour chacune de nos variétés de café.
3. Le volume de café peut être programmé de 25 à 250 ml.

4. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyage automatique du système

Moussage du lait
ATTENTION ! Ce nettoyage doit être effectué après chaque préparation de boissons à base de lait telles que le latte ou le cappuccino et après l'utilisation du système de moussage du lait. Sinon, le système de moussage du lait se bouchera.

1. Placez un récipient ou une buse sous le bec verseur de mousse de lait (en fonction du système de mousse de lait que vous avez connecté à ce moment-là) et appuyez sur l'icône tactile «Auto-nettoyage» pour lancer le processus de nettoyage. L'appareil émet un bruit et de l'eau sort de la buse ou du mousseur à lait. Seule l'icône tactile du panneau de commande doit rester allumée.
2. Lorsque le processus de nettoyage est terminé, l'appareil émet un bip, l'icône tactile s'éteint et l'indicateur de préchauffage clignote doucement sur l'écran.
3. Lorsque le processus de préchauffage est terminé, l'appareil s'éteint, l'indicateur émet un nouveau bip et toutes les icônes tactiles du panneau de commande s'allument.

Nettoyage du mousseur à lait - Nettoyage du récipient à lait et du tube de distribution du lait et du tube de distribution de la mousse de lait»

Note : Cette procédure doit être effectuée après chaque préparation de lattes et de cappuccinos pour assurer le bon fonctionnement du système.

1. Débranchez le système de moussage automatique du lait de la machine.
2. Retirez le couvercle du récipient à lait en appuyant sur le bouton d'ouverture du couvercle et en tirant le couvercle vers le haut.
3. Videz le réservoir de lait.
4. Déconnectez le tube de collecte du lait du couvercle en le tirant vers le haut. Img. 18
5. Déconnectez le bec verseur de mousse de lait en le tirant vers le haut. Img. 19
6. Rincer toutes les pièces à l'eau courante et les remettre en place.

AVERTISSEMENT : Si vous omettez le nettoyage automatique du système de moussage, le moussage et l'écoulement du lait seront médiocres lors de la préparation de la mousse de lait.

1. Éteindre le mousseur à lait automatique. Pour ce faire, appuyez sur le bouton de déverrouillage du couvercle du récipient à lait et retirez le dispositif. Img. 20
2. Prenez un objet fin (aiguille, trombone, fil de fer) et nettoyez soigneusement le trou de l'écumeur et le trou d'entrée du lait. Img. 21
3. Nettoyez également la buse avec un objet fin.
4. Insérez le mousseur à lait à sa place. Img. 22

Détartrage
Lors du détartrage de la machine, installez le réservoir à lait et un adaptateur. Utilisez également un récipient d'au moins 350 ml.

Le détartrage consiste à éliminer les dépôts de calcaire qui se forment au fil du temps à l'intérieur de la machine à café. La fréquence du détartrage dépend en fait de la dureté de l'eau du robinet et de l'utilisation de l'appareil.

Détartrage
Vous pouvez commencer le détartrage même si l'appareil ne vous le demande pas. Pour l'activer, procédez comme suit :

1. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur l'icône tactile Self-Clean et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes pour lancer le processus.
2. Lorsque l'icône Espresso s'allume, appuyez dessus pour lancer le cycle de la première phase.
3. La pompe se met en marche et l'icône Espresso s'éteint.
4. A la fin de la première phase, un bip retentit et l'icône Espresso s'allume à nouveau.
5. Appuyez sur l'icône tactile Espresso pour lancer le cycle de la deuxième phase.
6. La pompe se met en marche, l'icône Espresso s'éteint.
7. À la fin de la phase 2, un signal sonore retentit et le système repasse en mode normal.

Processus de détartrage
Le processus de décalcification interne consiste à

Phase 1

1.1- Pomper 40 ml d'eau dans le tuyau de vapeur.
1.2- Pomper 60 ml d'eau par l'écoulement du café.
1.3- La pompe s'arrête et se repose pendant 2,5 min.
1.4- Répéter l'opération de l'étape 1.1 à 1.3 6 fois de plus (7 fois au total).
1.5- Pomper 40 ml d'eau dans le tube à vapeur.
1.6- La pompe s'arrête jusqu'à ce que le réservoir d'eau soit vide par la sortie du café.
1.7- Un bip et la phase 1 se termine.

Phase 2

2.1- Pomper 0,2L d'eau dans le tuyau de vapeur.
2.2- Pomper 0,5L d'eau dans le tuyau de café.
2.3- Un bip, puis il entre en fonction normale.

Notes
- Remplissez le réservoir à lait d'eau.
- Si le processus de détartrage s'arrête en raison d'un manque d'eau, remplissez le réservoir et poursuivez le processus.
- Si le cycle est accidentellement interrompu en raison d'une panne de courant ou d'un arrêt, lors de la prochaine utilisation de la machine, il sera demandé de terminer le processus de disqualification.

Nettoyage des meules coniques
Un nettoyage régulier permet aux meules d'obtenir des résultats de mouture constants, ce qui est particulièrement important pour la mouture d'un espresso.

1. Veillez à ce que la machine soit complètement éteinte et débranchée pour des raisons de sécurité avant de la nettoyer.
2. Soulever le couvercle du bac à grains, la trémie, et l'enlever.
3. Tournez la molette de réglage de l'affûtage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position déverrouillée. Img. 23
4. Une fois en position déverrouillée, tirez doucement sur la molette de réglage pour la retirer. Img. 24
5. Vous pouvez maintenant voir la meule conique supérieure. Soulevez-le avec précaution pour le retirer du broyeur. Img. 25
6. Notez la dent conique supérieure qui vient d'être retirée. Img. 26
7. Utilisez une petite brosse de nettoyage (généralement fournie avec la machine à café ou le moulin à café) pour enlever les résidus de café moulu de la meule conique inférieure qui reste dans le moulin.
8. Replacez la meule conique supérieure sur la meuleuse, en veillant à ce qu'elle s'enclenche correctement. Poussez-le fermement jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
9. Remettre en place la molette de réglage de l'affûtage. Tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller. Vérifiez qu'elle soit bien fixe. Img. 27
10. Remettez le couvercle de la trémie en place.
11. Si vous avez retiré le capot supérieur de l'appareil pour accéder au broyeur, remettez-le en place.
12. Rebranchez l'appareil et mettez-le en marche.
13. Placer l'adaptateur pour recueillir le café moulu dans la sortie du moulin. Img. 28
14. Démarrer le processus de broyage.
15. Laisser tourner le broyeur pendant quelques secondes. Cela permet d'expulser le marc de café qui pourrait rester dans les meules coniques après le nettoyage.

Entretien quotidien de votre machine
Pour maintenir votre machine à café en parfait état et garantir des performances optimales, suivez ces simples étapes de nettoyage tous les jours ou après chaque utilisation, comme indiqué :

Nettoyage de l'extérieur de l'appareil :
- Surface de la machine : Nettoyez la surface extérieure de l'appareil avec un chiffon propre et humide. Pour les taches tenaces, vous pouvez utiliser un détergent doux ou un savon neutre dilué dans de l'eau. Veillez à ce que le chiffon soit seulement humide, et non mouillé, afin d'éviter que de l'eau ne pénètre à l'intérieur de l'appareil.
- Sortie du café : Essuyez l'écoulement de café avec un chiffon humide pour éliminer tout résidu de café.

Important ! N'utilisez pas de produits de nettoyage puissants, d'abrasifs ou de solvants, car ils risquent d'endommager la surface de la machine.

Nettoyage et rinçage de l'intérieur :
- Adaptateurs pour capsules et café moulu : Soulevez le levier de la machine à café et retirez les adaptateurs. Retirez les capsules usagées ou le marc de café des adaptateurs et jetez-les.
- Plateau d'égouttage : Retirer le bac de récupération, le vider et le rincer à l'eau. Assurez-vous qu'il est bien placé.
- Réservoir d'eau: Retirer le réservoir d'eau, le vider et le rincer à l'eau potable. Remplissez-le avec de l'eau potable fraîche avant de le remettre dans la cafetière.
- Rincer le circuit du café : Réinsérez l'adaptateur vide et refermez le levier. Placez un récipient sous la sortie du café. Appuyez sur l'icône tactile Café long pour rincer le circuit de café avec de l'eau fraîche. Cela permet d'éliminer les débris internes.

Les composants ne passent pas au lave-vaisselle :
Attention ! Toutes les pièces de la machine peuvent être lavées au lave-vaisselle. Lavez toutes les pièces amovibles (bac de récupération, réservoir d'eau, adaptateurs) à la main avec de l'eau et du savon doux et séchez-les soigneusement avant de les remonter.

5. RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Problème	Cause possible	Possible solution
Le moteur du moulin démarre mais aucun café moulu ne sort de la sortie du moulin.	> Il n'y a pas de grains de café dans la trémie. > Le broyeur/la trémie est bloqué(e). > Le café est peut-être bloqué dans la trémie.	> Remplissez la trémie de grains de café frais. > Retirez la trémie. Inspecter la trémie et les couteaux pour vérifier qu'ils ne sont pas obstrués.
Le moteur du broyeur démarre mais fonctionne avec un fort bruit de "cliquetis".	> Le broyeur est bloqué par des corps étrangers ou la trémie est bloquée. > Humidité obstruant le broyeur.	> Retirez la trémie, inspectez les meules et retirez tout objet étranger. > Laissez les meules sécher complètement avant de les remonter. Il est possible d'utiliser un sèche-cheveux pour souffler de l'air sur la zone afin d'accélérer le processus de séchage.

Problème	Cause possible	Possible solution
Impossible de verrouiller la trémie à grains en position.	> Les grains de café obstruent le dispositif de verrouillage de la trémie.	> Retirez la trémie. Nettoyer les grains de café des meules coniques. > Verrouillez la trémie en position.
Le café déborde du filtre de l'adaptateur.	> L'ajout d'une quantité de grains de café supérieure à celle recommandée dans la trémie peut entraîner des problèmes. En règle générale, il est recommandé de ne pas dépasser 8 à 9 grammes de grains de café pour une tasse simple et 10 à 12 grammes pour une tasse double. Le dépassement de cette plage peut entraîner un excès ou une insuffisance de café moulu.	> Il est recommandé d'utiliser une petite balance électronique pour mesurer le poids exact des grains, adapté à une tasse simple ou double. Verser ensuite les grains dans le broyeur par portions individuelles. Cela permet de moudre les grains avec plus de précision et de garantir la fraîcheur de chaque tasse de café. Les grains de café ayant une durée de conservation courte une fois ouverts, une trémie à grains ouverte peut entraîner des pertes. Notre trémie à grains peut contenir un maximum d'environ 50 g.
Arrêt d'urgence du broyeur	> Le couvercle de la trémie ou l'adaptateur pour café moulu n'est pas dans la bonne position.	> Vous devez maintenir le couvercle de la trémie et l'adaptateur pour café moulu dans la bonne position en même temps : le couvercle de la trémie doit être maintenu sur la trémie.
Le moulin fonctionne en continu	> Il n'y a pas de grains de café dans la trémie.	> Remplissez la trémie de grains de café. > Retirez l'adaptateur pour café moulu du support de broyeur.

L'espresso déborde du bord de l'adaptateur ou l'adaptateur sort de la tête de broyage pendant l'extraction.	> L'adaptateur pour café moulu n'est pas inséré correctement dans la tête de broyage ; la poignée n'est pas verrouillée. > Il y a du café moulu autour de la tasse simple ou double de l'adaptateur. > Le godet de l'adaptateur simple ou double est mouillé ou le fond de l'adaptateur est mouillé. Les surfaces mouillées réduisent la friction nécessaire pour maintenir l'adaptateur en place lorsqu'il est sous pression pendant une extraction.	> Assurez-vous toujours que l'adaptateur pour café moulu est complètement sec avant de le remplir de café, de le presser et de l'insérer dans la tête de broyage.
Aucune eau ne sort de la tête de broyage.	> La machine n'a pas atteint la température de fonctionnement. > Le réservoir d'eau est vide. > Le réservoir d'eau n'est pas complètement inséré dans la bonne position.	> Laisser la machine atteindre sa température de fonctionnement. > Remplissez le réservoir d'eau. > Amorcer le système de réservoir en remplissant la petite ou la grande tasse bouton d'infusion pour faire couler l'eau à travers la tête de broyage.
L'appareil ne fonctionne pas.	> L'appareil n'est pas bien branché sur la prise de courant. > L'icône de basculement marche/arrêt n'est pas enfoncée.	> Vérifiez l'intégrité du câble d'alimentation et de la fiche de l'appareil. > Branchez le câble d'alimentation sur une prise de courant. > Appuyez sur l'icône marche/arrêt pour allumer la machine à café

Pas de réponse ou réponse retardée après plusieurs pressions sur l'icône tactile d'une fonction sur le panneau de commande.	> L'appareil est soumis à des interférences électromagnétiques. > Le panneau de contrôle est sale. > Vous n'appuyez pas la totalité de votre doigt sur l'icône tactile de la fonction sur le panneau de commande. > Clic sur la mauvaise zone de l'image de l'icône tactile de la fonction sur le panneau de commande.	> Déconnectez l'appareil du réseau électrique pendant quelques minutes, puis rallumez-le. > Nettoyez le panneau de commande à l'aide d'un chiffon doux ou d'un tissu doux. > Appuyez sur l'icône de la fonction sur le panneau de commande. > Essayez de cliquer sur le bas de l'image de l'icône de la fonction dans le panneau de contrôle.
Fuites d'eau de la machine à café	> Il y a trop d'eau dans le plateau d'égouttage.	> Videz le bac.
La machine à café a cessé de produire du café ou s'est éteinte.	> Le système de protection contre la surchauffe s'est activé. Pour protéger la machine et économiser de l'énergie, il s'éteint automatiquement.	> Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
Pas de mousse de lait	> Système de moussage automatique. > Le lait ou le mousseur est sale. > Le lait n'est pas assez froid ou n'est pas adapté à la formation de mousse.	> Nettoyez le système de moussage automatique du lait ou la buse. > Effectuer un nettoyage automatique après chaque utilisation d'un cappuccino, d'un café au lait ou d'une buse.
Le témoin s'allume sur l'écran.	> Il n'y a pas suffisamment d'eau dans le réservoir d'eau.	> Versez de l'eau dans le réservoir d'eau entre les repères MIN et MAX.
Le témoin s'allume sur l'écran.	> L'adaptateur n'est pas inséré dans le compartiment. > L'adaptateur n'est pas inséré correctement dans le compartiment de l'adaptateur. > L'adaptateur n'est pas sécurisé.	> Insérer l'adaptateur dans le compartiment. > Vérifiez que l'adaptateur est correctement positionné dans le compartiment de l'adaptateur. > Une fois l'adaptateur inséré dans son compartiment, n'oubliez pas d'appuyer sur la poignée pour le fixer.

Le levier n'est pas complètement enfoncé	> L'adaptateur n'est pas inséré correctement dans le compartiment de l'adaptateur.	> Vérifiez que l'adaptateur est correctement positionné dans le compartiment de l'adaptateur.
> Le témoin lumineux clignote sur l'écran.	> Il est temps de nettoyer l'échelle.	> Effectuez le détartrage
Pas d'icône tactile pour Steam Milk dans le panneau de contrôle	> Le mousseur n'est pas connecté à la machine à café.	> L'icône tactile "Mousse de lait" apparaît sur le panneau de commande uniquement lorsqu'un mousseur est connecté à l'appareil.
Il n'y a pas d'icône Clean touch sur le panneau de contrôle.	> Le mousseur n'est pas connecté à la machine à café.	> L'icône de la touche de nettoyage n'apparaît sur le panneau de commande que lorsque le vaporisateur/système est en marche.

6. COPYRIGHT

Les droits de propriété intellectuelle des textes de ce manuel appartiennent à CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Tous droits réservés. Le contenu de cette publication ne peut être, en totalité ou en partie, reproduit, stocké dans un système de récupération de données, transmis ou distribué par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou similaire) sans l'autorisation préalable de CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

7. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE DE L'UE

CE Par la présente, Cecotec Innovaciones déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la réglementation applicable dans l'Union européenne. Ce produit a été conçu, fabriqué et testé pour répondre aux normes de sécurité et de qualité requises. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE peut être consulté sur le site web suivant : https://www.storececotec.fr/fr/information/declaration-of-conformity

1. TEILE UND KOMPONENTEN

Abbildung 1

1. Abnehmbarer Wassertank
2. Bedienfeld
3. Ein-/Aus-Taste
4. Abnehmbarer Milchtank
5. Hebel zur Kaffeezubereitung
6. Adapter für gemahlenen Kaffee/Kapseln
7. Kleiner Getränkehalter
8. Abnehmbare Tropfschale
9. Kaffeebohnenbehälter
10. Adapterhalter für gemahlenen Kaffee

NOTIZ:
Die Grafiken in diesem Handbuch sind schematische Darstellungen und stimmen möglicherweise nicht genau mit denen auf dem Produkt überein.

2. VOR DER VERWENDUNG

- Dieses Gerät wird in einer Verpackung geliefert, die es während des Transports schützt. Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial. Sie können die Originalverpackung und andere Verpackungselemente an einem sicheren Ort aufbewahren, um Schäden am Gerät zu vermeiden, falls Sie es später transportieren müssen. Wenn Sie die Originalverpackung entsorgen möchten, achten Sie darauf, alle Artikel ordnungsgemäß zu recyceln.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile und Komponenten enthalten und in gutem Zustand sind. Wenn eines davon fehlt oder nicht in gutem Zustand ist, wenden Sie sich umgehend an den offiziellen technischen Support von Cecotec .
- Entfernen Sie die Seriennummer nicht vom Produkt, um die ordnungsgemäße Rückverfolgbarkeit Ihres Geräts zu gewährleisten, falls Sie Unterstützung anfordern.

Lieferumfang

- Kaffeemaschine
- Messlöffel für gemahlenen Kaffee
- Reinigungsbürste
- Dosierring
- Silikon-Luftgebläse
- Filter für einen Kaffee
- Filter für zwei Kaffees

1. Stellen Sie die Kiste auf eine große, stabile und ebene Fläche.
2. Entfernen und entsorgen Sie alle an Ihrer Maschine angebrachten Etiketten und Verpackungsmaterialien. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile und Zubehörteile entfernt haben, bevor Sie die Verpackung entsorgen.
3. Drehen Sie die Schachtel so, dass die Rückseite der Kaffeemaschine nach unten zeigt.
4. Schieben Sie die Kaffeemaschine vorsichtig aus der Verpackung.
5. Legen Sie den Karton beiseite und bewahren Sie die Schutzfolien der Originalverpackung auf. Wir empfehlen, sie aufzubewahren, falls Sie die Kaffeemaschine später transportieren müssen.
6. Entfernen Sie die Plastiktüte, die die Kaffeemaschine schützt.
7. Entfernen Sie die Plastiktüte mit dem Wasserfilter und dem Wasserfilterhalter.

Wichtig: Plastiktüten außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Hinweis: Alle Teile sollten von Hand mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Pads oder Tücher, die die Oberfläche zerkratzen könnten. Reinigen Sie keine Teile oder Zubehörteile in der Spülmaschine.

3. BEDIENUNG

Erste Verwendung

1. Drücken Sie die Einschalttaste, um das Gerät einzuschalten. Das Heizsymbol leuchtet auf.
2. Sie müssen den Wassertank füllen und den Kaffeebohnenbehälter installieren.
3. Das Gerät piept und zeigt damit an, dass es betriebsbereit ist.

Bedienfeld

Abb. 2

1. Entkalkungs- Warnleuchtensymbole
2. Lichtsymbol „ Adapter nicht eingesteckt “
3. Vorheizlichtsymbole
4. Leuchtsymbole für falsch positionierten Satzbehälter
5. Leuchtende Symbole für Wassermangel
6. Berühren Sie das Symbol zum Aufschäumen von Milch (Dampf). Milch)
7. Latte -Touch -Symbol
8. Lungo) – Touch-Symbol
9. Espresso- Touch - Symbol (Espresso)
10. Touch-Symbol für gemahlenen Kaffee für Einzeldosis
11. Doppelter Schuss gemahlener Kaffee Touch-Symbol
12. Selbstreinigung / Wasser nachfüllen, Symbol berühren (Reinigen)

Touch-Funktionen

- Ein/Aus-Touch-Symbol: Drücken, um die Kaffeemaschine ein- und auszuschalten.
- Grind-Touch-Symbol (Einzel-/Doppeldosis): Drücken Sie, um automatisch mit dem Mahlen des Kaffees direkt in den Adapter für gemahlenen Kaffee zu beginnen. Durch erneutes Drücken können Sie das Mahlen jederzeit beenden.
- Symbol Kaffee -Touch (Espresso/Lungo): Espresso-50 ml, Lungo-100 ml
- Milchbasiertes Touch-Symbol (Latte /Milch aufschäumen): Latte – 270 ml, Milch aufschäumen – 220 ml
- Selbstreinigungs-/Wassernachfüllsymbol berühren: Drücken, um den Selbstreinigungszyklus der Kaffeemaschine zu starten. Dieses Symbol leuchtet auch auf, wenn Sie den Wassertank nachfüllen müssen.

Kontrollleuchten

- Wassermangel-Kontrollleuchte: Diese Anzeige leuchtet auf, wenn die Kaffeemaschine nicht genügend Wasser hat. Um es zu lösen; Füllen Sie den Wassertank und drücken Sie auf das Touch-Symbol „Reinigen/Wasser nachfüllen", um der Kaffeemaschine mitzuteilen, dass sie bereits Wasser hat.
- Bohnenfüllanzeige: Diese Anzeige informiert Sie, wenn Sie den Behälter mit Kaffeebohnen nachfüllen müssen oder wenn der Kaffeebohnenbehälter nicht richtig positioniert ist. Geben Sie Kaffeebohnen in den Trichter.
- Vorheizkontrollleuchte: Diese Anzeige leuchtet, wenn die Kaffeemaschine aufheizt.
- Wichtig: Während diese Anzeige leuchtet, sind die Kaffeezubereitungsfunktionen vorübergehend nicht verfügbar. Warten Sie, bis es sich ausschaltet, um Ihren Kaffee zuzubereiten.
- Kontrollleuchte „Adapter nicht eingesetzt": Diese Anzeige warnt Sie, dass der Adapter für gemahlenen Kaffee oder Kapseln nicht richtig eingesetzt ist. Prüfen Sie, ob der Vorbereitungsadapter an der richtigen Position und richtig sitzt.
- Entkalkungsanzeige: Diese Anzeige leuchtet auf, um Sie darauf hinzuweisen, dass die Kaffeemaschine entkalkt werden muss. Informationen zum Entkalken Ihrer Kaffeemaschine finden Sie im Abschnitt „Reinigung und Wartung" im Handbuch.

Vorbereiten der Kaffeemaschine

1. Reinigen Sie vor der ersten Verwendung der Kaffeemaschine den Wassertank, den Milchtank, die Tropfschale und andere abnehmbare Teile mit warmem Wasser und milder Seife. Trocknen Sie sie vor dem erneuten Zusammenbau vollständig.
2. Setzen Sie die Tropfschale mit dem angebrachten Rost in die Kaffeemaschine ein. Drücken Sie fest darauf, bis es einrastet. Dadurch wird verhindert, dass Wasser verschüttet wird. Lassen Sie keinen Spalt zwischen dem Tablett und der Kaffeemaschine. Abb. 3
3. Befüllen des Wassertanks: Entfernen Sie vor der Verwendung den Deckel des Wassertanks. Entfernen Sie den Wassertank aus der Kaffeemaschine. Füllen Sie den Tank

bis zur angegebenen Höchstmarke mit frischem Trinkwasser. Überschreiten Sie nicht die Maximalmarke. Setzen Sie den Wassertank wieder in die Kaffeemaschine ein und achten Sie darauf, dass er fest in die entsprechenden Schlitze passt. Der Wassertank hat ein Fassungsvermögen von 1,6 Litern. Abb. 4

Wichtig! Füllen Sie den Tank niemals mit heißem Wasser, kohlensäurehaltigem Wasser oder anderen Flüssigkeiten, da dies sowohl den Tank als auch die Kaffeemaschine beschädigen könnte.

Hinweis: Kontrollieren Sie vor Gebrauch stets den Wasserstand und wechseln Sie das Wasser täglich. Wir empfehlen die Verwendung von kaltem, gefiltertem Wasser. Wir raten von der Verwendung von demineralisiertem oder destilliertem Wasser oder anderen Flüssigkeiten ab, da dies den Geschmack des Espressos und die vorgesehene Funktion der Maschine beeinträchtigen kann.

1. Erster Reinigungszyklus: Stellen Sie sicher, dass sich der Brühhebel in der Ruheposition (geschlossen) befindet.

Schließen Sie die Kaffeemaschine an eine Steckdose an.
Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die Kaffeemaschine einzuschalten.
Stellen Sie ein großes Gefäß (mindestens 500 ml) unter den Kaffeeauslauf.
Drücken Sie das Touch-Symbol „Langer Kaffee“ oder „Selbstreinigung/Wasser nachfüllen“, um einen ersten Spülzyklus zu starten. Lassen Sie die Kaffeemaschine heißes Wasser durch das System ausgeben. Dies hilft, das Innere zu reinigen und die Maschine vorzuwärmen.
Wiederholen Sie diesen Spülgang 2–3 Mal.

2. Sobald die Spülzyklen abgeschlossen sind, ist Ihre Kaffeemaschine bereit, Ihre erste Tasse Kaffee zuzubereiten.

Bedienung der Mühle

Um die Funktionen der eingebauten Mühle zu aktivieren, müssen Sie den Adapter in die Mühlenhalterung einsetzen. Der Adapter ist an seinem Ende mit einem Magneten ausgestattet. Wenn Sie den Adapter in die Halterung einsetzen, berührt der Magnet die Innenwand und aktiviert automatisch die Mahloptionen der Maschine. Als optische Bestätigung der Aktivierung leuchten auf dem Bedienfeld die Touch-Symbole für die Einzel- und Doppeldosismahlung auf. Auf diese Weise erkennt die Kaffeemaschine, dass der Adapter richtig eingesetzt ist und bereit ist, Kaffeebohnen zu mahlen.
Der Mahlbehälter hat ein Fassungsvermögen von maximal 30 Gramm Kaffeebohnen.
Um optimale Frische des gemahlenen Kaffees und eine effiziente Leistung des Mahlwerks zu gewährleisten, wird empfohlen, den Trichter mit Kaffeebohnen zu füllen und jeweils weniger als 13 Gramm zu mahlen. Das Mahlen kleiner Mengen unmittelbar vor der Kaffeezubereitung sorgt für ein intensiveres Aroma und einen intensiveren Geschmack in jeder Tasse.

WICHTIG:
Für eine ordnungsgemäße Verwendung lassen Sie die Mühle jeweils weniger als 90 Sekunden laufen und halten Sie zwischen zwei aufeinanderfolgenden Mahlzyklen eine Ruhezeit von mindestens 90 Sekunden ein.
Die Mühle sollte innerhalb von 10 Minuten nicht länger als 6 Minuten am Stück laufen und sollte 30 Minuten ruhen, wenn die Laufzeit 6 Minuten überschreitet.
Um Kaffee zu mahlen, müssen Sie den Adapter in den Kaffeemehlbehälter (unter der Mühle) einsetzen. Wenn die Maschine den Adapter nicht erkennt, kann sie keinen Kaffee mahlen.

Mahlgrad einstellen
Der Mahlgrad beeinflusst die Geschwindigkeit, mit der das Wasser durch den Filterkaffee fließt, und den Geschmack des Espressos . Bei der Einstellung des Mahlgrads empfiehlt sich ein feiner Mahlgrad.

Der Mahlgradwähler ist mit einer Nummerierung versehen. Je niedriger die Zahl, desto feiner der Mahlgrad. Je höher die Zahl, desto gröber der Mahlgrad.

Wählen Sie den Mahlgrad durch Drehen des Mahlgradwählers nach links oder rechts (1 = fein, 7 = grob). Abb. 5

Wenn die Kaffeemaschinenmühle das Werk verlässt, ist sie mit einer Standardeinstellung ausgestattet, der Wählanzeiger zeigt auf Position 2 (Abb. 6), was den optimalen Bereich für die Zubereitung von Espressokaffee darstellt . Wenn Sie andere Kaffeesorten zubereiten müssen, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen und Empfehlungen zur Anpassung.

Mahlgrad
Mit dem Mahlgradwähler können Sie verschiedene Mahleinstellungen auswählen, angepasst an unterschiedliche Kaffeezubereitungsmethoden oder Ihren persönlichen Geschmack.

TÜRKISCH (Mahlgrad 0-1)
Für türkischen Kaffee gilt: Je feiner der Mahlgrad, desto besser. Idealerweise sollte es extrem dünn sein.

Dies ist eine extreme Situation. Es wird nicht empfohlen, die Einstellungen 0-1 regelmäßig zu verwenden, da Feinstaub die Maschine nach mehrmaligem Gebrauch verstopfen kann. Sie können die Einstellungen 1-7 verwenden, die unterschiedliche Kaffeebohnensorten mahlen, um das Risiko einer Verstopfung zu verringern.

ESPRESSO (Mahlgrad 2-4)
Da Espresso eine kürzere Brühzeit (ca. 30 Sekunden) hat, ist der Mahlgrad der verwendeten Kaffeebohnen etwas gröber als bei türkischem Kaffee, aber immer noch sehr fein. Der Mahlgrad der gemahlenen Kaffeebohnen variiert jedoch je nach Röstgrad.

MOKA (Mahlstufe 4-5)
Der Mahlgrad für Kaffee, der mit einer Mokkakanne zubereitet wird, ist etwas gröber als für Espresso , dennoch ist darauf zu achten, dass der Kaffeesatz für eine gute Extraktion gleichmäßig in der Kanne verteilt wird. Der Mahlgrad liegt ungefähr zwischen Espresso und Filterkaffee, ist also gröber als Espresso , aber feiner als Filterkaffee.

FILTER (5-7 Mahlgeschwindigkeit)
Für Filter- oder Filterkaffee wird normalerweise ein mittlerer bis mittelfein gemahlener Kaffee verwendet. Dies liegt daran, dass der Extraktionsprozess von Filterkaffee im Vergleich zu Espresso schonender ist . Der empfohlene Mahlgrad für Filterkaffee entspricht in etwa der Größe feiner Zuckerkörner, während der Mahlgrad für Filterkaffee etwas gröber sein kann, sich aber typischerweise im mittleren Bereich bewegt.

Einfluss des Röstgrades auf den Mahlgrad
Wenn Sie einen Mahlgrad zwischen 2 und 5 wählen, erhalten Sie einen gröberen Mahlgrad. Wenn Sie einen Mahlgrad von etwa 1,5–3,5 wählen, können Sie mittelhell gerösteten Kaffee mahlen.

Dunkel oder mittel gerösteter Kaffee: Die Bohnen sind empfindlicher und neigen dazu, fein gemahlen zu werden, daher kann der Mahlgrad gröber eingestellt werden.
Hell gerösteter Kaffee: Die Bohnen sind härter und lassen sich weniger fein mahlen, daher ist eine feinere Mahleinstellung erforderlich.

Auswahl der Filtergröße
Wählen Sie am Netzteil einen 1-Tassen- oder 2-Tassen-Filter. Abb. 7

Legende Abbildung 7
1. 1 Tassenfilter
2. 2-Tassen-Filter
3. Kaffeeadapter

Verwenden des Adapters
1. Unter dem Kaffeeadapterhalter befindet sich ein Dosierring für gemahlenen Kaffee. Nehmen Sie ihn vorsichtig mit der Hand heraus und legen Sie ihn vorsichtig auf den Kaffeepulveradapter, wo sich bereits der Edelstahlfilter befindet. Abb. 8
2. Setzen Sie den Kaffeepulveradapter mit dem Kaffeedosierring in die Mühlenhalterung ein. Abb. 9
3. Wählen Sie die Dosisgröße für die Funktion gemahlenen Kaffee auf dem Bedienfeld: Einzeltasse, Einzeldosis (8 s) oder Doppeltasse, Doppeldosis (12 s).
4. Den gemahlenen Kaffee mit einem Tamper verdichten. Öffnen Sie den Hebel und setzen Sie den Adapter in die Brühkammer ein.

Kaffeezubereitung

Hinweis: Sie können jede beliebige Kaffeetaste drücken. Der Kaffee fließt automatisch, wenn die Maschine bereit ist.

1. Heben Sie den Kaffeebrühhebel vollständig an und legen Sie die Kapsel ein. Abb. 10
2. Schließen Sie den Hebel und stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf. Abb. 11
3. Drücken Sie das Touch-Symbol für Espresso – 50 ml oder großen Kaffee (Lungo) – 100 ml.

Hinweis: Um den Kaffeefluss zu stoppen oder Kaffee nachzufüllen, drücken Sie erneut.
Heben und schließen Sie den Hebel, um die Kapsel in den Behälter für gebrauchte Kapseln auszuwerfen.
Es ist normal, beim Drücken des Hebels einen gewissen Widerstand zu spüren.

Kaffee mit Milch zubereiten (mithilfe des Milchtanks)
Montage des automatischen Milchaufschäumsystems

1. Nehmen Sie den Deckel vom Milchtank ab. Halten Sie hierzu die Deckelentriegelungstaste an der rechten Seite des Tanks gedrückt und ziehen Sie den Deckel nach oben.
2. Stecken Sie den Milchschaumauslaufschlauch in den Milchtank. Abb. 12
3. Stecken Sie den Milchsammelschlauch in das Anschlussventil im Deckel des Milchtanks. Abb. 13
4. Füllen Sie den Milchbehälter mit kalter Milch und verschließen Sie ihn mit dem Deckel. Der Milchtank hat ein Fassungsvermögen von 0,35 Litern.Abb . 14
5. Setzen Sie das montierte Milchaufschäumsystem in die Aufnahmeschlitze ein und drücken Sie es fest. Abb. 15

Zubereitung von Cappuccino und Milchkaffee (Latte)

- Die Dichte und Menge des Milchschaums hängen von der verwendeten Milch ab. Um optimales Aufschäumen zu gewährleisten, verwenden Sie kalte Milch (die Temperatur sollte ungefähr 5 °C betragen, mit einem Fettgehalt von 2,5–4,5 %).
- Bei Verwendung des Dampfgarers und der Betriebsart „Dampf“ tritt heißer Dampf aus dem Dampfgarer aus und der Dampfgarer selbst wird sehr heiß. Seien Sie vorsichtig!

6. Heben Sie den Hebel ganz an und legen Sie die Kapsel ein. Abb. 16
7. Latte -Touch-Symbol – 220 ml Milch / 50 ml Kaffee. Durch erneutes Drücken wird die Zubereitung automatisch gestoppt.
8. Falls erforderlich, beginnt der Vorheizvorgang und die Anzeige blinkt sanft im Display.
9. Sobald das Vorheizen abgeschlossen ist und die Anzeige erlischt, beginnt die Kaffeemaschine mit dem Brühvorgang. Zuerst wird die Milch in die Tasse gegossen und dann der Kaffee.

Noten:
Je nach gewähltem Getränk ist das Verhältnis von Kaffee zu Milch unterschiedlich.
Um die Getränkezubereitung zu stoppen, drücken Sie auf das Touch-Symbol des ausgewählten Getränks oder auf das Touch-Symbol „Ein/Aus“. Das Gerät piept, das ausgewählte Getränkesymbol blinkt schnell und erlischt und die Getränkezubereitung wird gestoppt. Wenn Sie den Brühvorgang über das Symbol gestoppt haben, schaltet sich die Kaffeemaschine aus.

10. Wenn der Brühvorgang abgeschlossen ist, ertönt ein Piepton, das Getränkesymbol erlischt und die Anzeige auf dem Display blinkt sanft.
11. Wenn die Anzeige aufhört zu blinken, piept das Gerät und alle Touch-Symbole auf dem Bedienfeld leuchten auf.
12. Drücken Sie das Touch-Symbol „Ein/Aus“, um die Kaffeemaschine auszuschalten und zu reinigen.
13. Das automatische Milchaufschäumsystem unbedingt abmontieren und reinigen.

Mengenprogrammierung
Espresso -Kaffee-Einstellung (persönlicher Geschmack/individuelle Tassengröße)
Die Kaffeemenge des Produkts lässt sich von 25 bis 250 ml programmieren.

1. Heben Sie den Hebel ganz an und legen Sie die Kapsel ein.
2. Touch-Symbol Espresso oder Long Coffee gedrückt , bis die gewünschte Menge erreicht ist, und lassen Sie dann eines der beiden Touch-Symbole los, die Sie anpassen möchten. Der Betrag wird automatisch gespeichert.
3. Bei der nächsten Benutzung ist die Tassengröße für Ihren persönlichen Geschmack bereits von der Kaffeemaschine gespeichert. Die extrahierte Kaffeemenge entspricht der Menge, die Sie gerade eingestellt haben.

Die Aktivierung erfolgt automatisch, wenn das Touch-Symbol Espresso oder Long Coffee länger als 2 Sekunden gedrückt gehalten wird.

- Mindestmenge = 25 ml
- Maximale Menge = 250 ml

Stellen Sie die Menge auf die Werkseinstellungen zurück
1. Touch-Symbole Espresso (kleine Tasse) + Long Coffee (mittlere Tasse) gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt.
2. Es ertönen 2 Pieptöne und 6 Lichter blinken 5 Sekunden lang schnell. Die Werkseinstellungen sind nun abgeschlossen.

Milchschaummengeneinstellung (persönlicher Geschmack/individuelle Tassengröße)
Sie können die Menge des Getränks anpassen :

- Cappuccino: Kaffee 30–100 ml (Standardvolumen ca. 40 ml), Milch 40–250 ml (Standardvolumen ca. 60 ml)
- Latte : Kaffee 30–100 ml (Standardvolumen ca. 40 ml), Milch 80–250 ml (Standardvolumen ca. 100 ml)

So passen Sie die Lautstärke an:

1. Halten Sie das Touch-Symbol des gewünschten Getränks gedrückt. Das Gerät piept zweimal und Flüssigkeit beginnt aus dem Milchschaumauslassrohr zu fließen. Wenn sich ausreichend Milchschaum in der Tasse gebildet hat, lassen Sie das Getränkesymbol los. Das Gerät piept zweimal und der Flüssigkeitsfluss wird gestoppt. Die Kaffeemaschine hat sich Ihre Einstellungen zur Milchmenge gemerkt und bereitet beim nächsten Mal die von Ihnen angegebene Menge zu.
2. Halten Sie das Touch-Symbol des gewünschten Getränks erneut gedrückt. Das Gerät piept erneut. Wenn die Tasse die gewünschte Menge Kaffee enthält, lassen Sie das Symbol des ausgewählten Getränks los. Das Gerät piept zweimal und der Flüssigkeitsfluss wird gestoppt.

Milchschaum:

- Minimale programmierbare Zeit = 10 Sekunden
- Maximal programmierbare Zeit = 60 Sekunden

Menge auf Werkseinstellungen zurücksetzen :

1. gleichzeitig 5 Sekunden lang die Touch-Symbole „Espresso“ und „Langer Kaffee“.
2. 2 Pieptöne, 6 Getränkelichter blinken 5 Sekunden lang schnell, die Werkseinstellungen sind abgeschlossen.

KLASSEN:

1. Die Menge des Milchschaums hängt von der verwendeten Milchsorte und deren Temperatur ab.
2. Wir empfehlen, die Werkseinstellungen für Espresso und Lungo beizubehalten , um für jede unserer Kaffeesorten das beste Tassenergebnis zu gewährleisten.
3. Die Kaffeemenge lässt sich von 25 bis 250 ml programmieren.

4. REINIGUNG UND WARTUNG

Automatische Systemreinigung

Milchschaum
AUFMERKSAMKEIT! Diese Reinigung sollte nach jeder Zubereitung von milchbasierten Getränken wie Latte Macchiato oder Cappuccino und nach der Verwendung des Milchaufschäumsystems durchgeführt werden. Andernfalls verstopft das Milchaufschäumsystem.

1. Stellen Sie einen Behälter oder Dampfgarer unter den Milchschaumauslaufschlauch (je nachdem welches Milchaufschäumsystem Sie aktuell angeschlossen haben) und drücken Sie das Touch-Symbol „Self-Clean", um den Reinigungsvorgang zu starten. Die Kaffeemaschine macht Geräusche und Wasser kommt aus dem Milchschaumauslauf oder Dampfgarer. Nur das Touch-Symbol auf dem Bedienfeld bleibt beleuchtet.
2. Wenn der Reinigungsvorgang abgeschlossen ist, piept das Gerät, das Touch-Symbol erlischt und die Vorheizanzeige blinkt sanft auf dem Bildschirm.
3. Wenn der Vorheizvorgang abgeschlossen ist, schaltet sich die Kaffeemaschine aus, die Anzeige gibt einen weiteren Piepton von sich und alle Touch-Symbole auf dem Bedienfeld leuchten auf.

Milchaufschäumer reinigen - Milchtank und Milchauslaufschlauch sowie Milchschaumauslaufschlauch reinigen

Hinweis: Dieser Vorgang sollte nach jeder Zubereitung von Latte Macchiato und Cappuccino durchgeführt werden, um die ordnungsgemäße Funktion des Systems sicherzustellen.

1. Trennen Sie das automatische Milchaufschäumsystem von der Kaffeemaschine.
2. Entfernen Sie den Milchtankdeckel, indem Sie die Deckelentriegelungstaste drücken und den Deckel nach oben ziehen.
3. Leeren Sie den Milchtank.
4. Trennen Sie den Milchauffangschlauch vom Deckel, indem Sie ihn nach oben ziehen. Abb. 18
5. Den Milchschaumauslaufschlauch durch Ziehen nach oben abtrennen. Abb. 19
6. Spülen Sie alle Teile unter fließendem Wasser ab und setzen Sie sie wieder ein.

AUFMERKSAMKEIT! Wenn Sie auf die automatische Reinigung des Aufschäumsystems verzichten, kommt es bei der Milchschaumzubereitung zu mangelhaftem Aufschäumen und Milchfluss.

1. Ziehen Sie den Stecker des automatischen Milchaufschäumers. Drücken Sie hierzu die Entriegelungstaste am Milchbehälterdeckel und ziehen Sie das Gerät heraus. Abb. 20
2. Nehmen Sie einen dünnen Gegenstand (Nadel, Klammer, Draht) und reinigen Sie vorsichtig die Aufschäumeröffnung und die Milcheinlassöffnung. Abb. 21
3. Reinigen Sie auch die Düse mit einem feinen Gegenstand.
4. Setzen Sie den Milchaufschäumer ein. Abb. 22

Entkalkung
Beim Entkalken der Kaffeemaschine setzen Sie den Milchtank und einen Adapter ein. Bitte verwenden Sie außerdem ein Gefäß mit mindestens 350 ml Inhalt.

Beim Entkalken werden Kalkablagerungen entfernt, die sich im Laufe der Zeit im Inneren der Kaffeemaschine bilden. Wie oft Sie entkalken müssen, hängt wirklich von der Härte Ihres Leitungswassers und davon ab, wie oft Sie Ihre Maschine benutzen.

Entkalkungsvorgang
Sie können mit dem Entkalken beginnen , auch wenn die Maschine Sie nicht dazu auffordert. Um es zu aktivieren, folgen Sie diesen Schritten:

1. Wenn die Maschine eingeschaltet ist, halten Sie das Self-Clean-Touch-Symbol 5 Sekunden lang gedrückt, um den Vorgang zu starten.
2. Espresso- Symbol aufleuchtet, drücken Sie darauf , um den Zyklus der 1. Phase zu starten.
3. Die Pumpe beginnt zu arbeiten und das Espresso -Symbol erlischt.
4. Am Ende der 1. Phase hören Sie einen Piepton und das Espresso- Symbol leuchtet wieder auf . .
5. Espresso- Touch-Symbol, um den Zyklus der zweiten Phase zu starten.
6. Die Pumpe startet, das Espresso -Symbol erlischt.
7. Am Ende der Phase 2 ertönt ein Piepton und die Funktion kehrt zur Normalität zurück.

Entkalkungsprozess
Der interne Entkalkungsprozess besteht aus:

Phase 1

1.1- Pumpen Sie 40 ml Wasser durch das Dampfrohr.
1.2- Pumpen Sie 60 ml Wasser durch den Kaffeeauslass.
1.3- Die Pumpe stoppt und ruht sich zweieinhalb Minuten lang aus.
1.4 – Wiederholen Sie die Schritte 1.1 bis 1.3 noch 6 Mal (insgesamt 7 Mal).
1.5- Pumpen Sie 40 ml Wasser durch das Dampfrohr.
1.6- Die Pumpe stoppt, bis der Wassertank durch den Kaffeeauslass geleert ist.
1.7- Ein Piepton und Phase 1 endet.

Phase 2

2.1- Pumpen Sie 0,2 l Wasser durch das Dampfrohr.
2.2- Pumpen Sie 0,5 l Wasser durch den Kaffeeschlauch.
2.3- Ein Piepton , dann geht es in den Normalbetrieb über.

Noten:
- Füllen Sie den Milchkrug mit Wasser.
- Sollte der Entkalkungsvorgang aufgrund von Wassermangel abbrechen, füllen Sie den Tank erneut auf und setzen Sie den Vorgang fort.
- Wenn der Zyklus aufgrund eines Stromausfalls oder einer Abschaltung versehentlich gestoppt wird, werden Sie bei der nächsten Verwendung der Kaffeemaschine aufgefordert, den Entkalkungsvorgang abzuschließen.

Reinigung der konischen Mahlwerke der Mühle
Durch regelmäßiges Reinigen der Mahlscheiben werden gleichmäßige Mahlergebnisse erzielt, was insbesondere beim Mahlen von Espresso wichtig ist .

1. Stellen Sie aus Sicherheitsgründen sicher, dass die Kaffeemaschine vollständig ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
2. Heben Sie den Deckel des Kaffeebohnenbehälters bzw. des Trichters an und entfernen Sie ihn.
3. Drehen Sie den Mahlgrad-Einstellknopf gegen den Uhrzeigersinn in die entriegelte Position. Abb. 23
4. Sobald es sich in der entriegelten Position befindet, ziehen Sie vorsichtig am Einstellrad, um es zu entfernen. Abb. 24
5. Sie können nun die obere konische Schleifscheibe sehen. Heben Sie es vorsichtig aus der Mühle. Abb. 25
6. Beachten Sie den oberen konischen Zahn, der gerade entfernt wurde. Abb. 26
7. Verwenden Sie eine kleine Reinigungsbürste (normalerweise im Lieferumfang Ihrer Kaffeemaschine oder Kaffeemühle enthalten), um alle Kaffeemehlreste aus dem unteren konischen Mahlwerk der Mühle zu entfernen.
8. Setzen Sie das obere konische Mahlwerk wieder auf die Mühle und achten Sie dabei darauf, dass es richtig sitzt. Drücken Sie fest darauf, bis es vollständig einrastet.
9. Ersetzen Sie den Mahlgrad-Einstellknopf. Drehen Sie es im Uhrzeigersinn, um es zu verriegeln. Stellen Sie sicher, dass es sicher befestigt ist. Abb. 27
10. Setzen Sie den Trichterdeckel wieder auf.
11. Wenn Sie die obere Abdeckung der Kaffeemaschine entfernt haben, um an das Mahlwerk zu gelangen, setzen Sie sie wieder auf.
12. Schließen Sie die Kaffeemaschine wieder an und schalten Sie sie ein.
13. Setzen Sie den Adapter zum Auffangen des gemahlenen Kaffees auf den Auslauf des Mahlwerks. Abb. 28

14. Starten Sie den Schleifvorgang.
15. Lassen Sie die Mühle einige Sekunden laufen. Dadurch werden alle Kaffeemehlreste entfernt, die nach der Reinigung möglicherweise noch auf den konischen Mahlwerken verbleiben.

Tägliche Pflege Ihrer Kaffeemaschine
Um Ihre Kaffeemaschine in einem Top-Zustand zu halten und eine optimale Leistung sicherzustellen, befolgen Sie diese einfachen Reinigungsschritte täglich oder nach jedem Gebrauch wie angegeben:

Außenreinigung:
- Maschinenoberfläche: Wischen Sie die Außenfläche der Kaffeemaschine mit einem sauberen, feuchten Tuch ab. Bei hartnäckigen Flecken können Sie ein mildes Reinigungsmittel oder eine mit Wasser verdünnte Neutralseife verwenden. Achten Sie darauf, dass das Tuch nur feucht und nicht nass ist, um zu verhindern, dass Wasser in das Innere der Maschine eindringt.
- Kaffeeauslauf: Reinigen Sie den Kaffeeauslauf mit einem feuchten Tuch, um eventuelle Kaffeereste zu entfernen.

Wichtig! Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel, Scheuermittel oder Lösungsmittel, da diese die Oberfläche der Kaffeemaschine beschädigen können.

Innenreinigung und Spülung:
- Adapter für Kapseln/gemahlenen Kaffee: Heben Sie den Hebel an der Kaffeemaschine an und entfernen Sie die Adapter. Entfernen und entsorgen Sie alle gebrauchten Kapseln oder Kaffeepulverreste aus den Adaptern.
- Tropfschale: Tropfschale entnehmen, leeren und mit Wasser ausspülen. Stellen Sie sicher, dass Sie es wieder richtig einsetzen.
- Wassertank: Den Wassertank entnehmen, entleeren und mit Trinkwasser ausspülen. Füllen Sie es mit frischem Trinkwasser auf, bevor Sie es wieder in die Kaffeemaschine einsetzen.
- Kaffeekreislauf spülen: Leeren Adapter wieder einsetzen und Hebel schließen. Stellen Sie einen Behälter unter den Kaffeeauslauf. Drücken Sie das Long Coffee-Touch-Symbol, um den Kaffeekreislauf mit sauberem Wasser zu spülen. Dies hilft, alle inneren Ablagerungen zu entfernen.

NICHT spülmaschinengeeignete Komponenten:
Aufmerksamkeit! Kein Bestandteil der Kaffeemaschine ist spülmaschinenfest. Waschen Sie alle abnehmbaren Teile (Tropfschale, Wasserbehälter, Adapter) von Hand mit milder Seife und Wasser und trocknen Sie sie gründlich ab, bevor Sie sie wieder zusammenbauen.

5. PROBLEMLÖSUNG

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Der Motor der Mühle startet, aber es kommt kein gemahlener Kaffee aus dem Auslauf der Mühle.	> Es befinden sich keine Kaffeebohnen im Behälter. > Die Mühle/der Trichter ist blockiert. > Möglicherweise ist der Kaffee im Trichter stecken geblieben.	> Füllen Sie den Trichter mit frischen Kaffeebohnen. > Den Trichter entfernen. Überprüfen Sie den Trichter und die Schneider auf Verstopfungen.
Der Motor der Mühle startet, macht jedoch ein lautes „Klick"-Geräusch.	> Die Mühle ist durch Fremdkörper blockiert oder der Trichter ist verstopft. > Feuchtigkeit verstopft die Mühle.	> Entfernen Sie den Trichter, überprüfen Sie die Schleifscheiben und entfernen Sie alle Fremdkörper. > Lassen Sie die Schleifscheiben vor dem Zusammenbau vollständig trocknen. Sie können mit einem Haartrockner Luft auf die Stelle blasen, um den Trocknungsprozess zu beschleunigen.
Getreidebehälter kann nicht in seiner Position verriegelt werden.	> Kaffeebohnen verstopfen die Trichterverriegelung.	> Den Trichter entfernen. Reinigen Sie die konischen Mahlwerke von den Kaffeebohnen. > Verriegeln Sie den Trichter wieder in seiner Position.

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Kaffee läuft aus dem Adapterfilter über.	> Das Einfüllen einer größeren als der empfohlenen Menge Kaffeebohnen in den Trichter kann zu Problemen führen. Im Allgemeinen wird empfohlen, für eine einzelne Tasse maximal 8–9 Gramm Kaffeebohnen zu verwenden, für eine doppelte Tasse 10–12 Gramm. Das Überschreiten dieses Bereichs kann dazu führen, dass zu viel oder zu wenig gemahlener Kaffee verwendet wird.	> Es wird empfohlen, eine kleine elektronische Waage zu verwenden, um das genaue Gewicht der Bohnen zu messen, geeignet für eine einzelne oder doppelte Tasse. Anschließend die Bohnen portionsweise in die Mühle geben. Dadurch können die Bohnen präziser gemahlen werden und jede Tasse Kaffee bleibt frisch. Da Kaffeebohnen nach dem Öffnen nur eine kurze Haltbarkeit haben, kann ein offener Bohnenbehälter zu Abfall führen. Unser Getreidebehälter fasst maximal ca. 50g.
Not-Aus der Mühle	> Der Behälterdeckel oder der Kaffeepulveradapter befindet sich nicht in der richtigen Position.	> Achten Sie darauf, dass sich der Behälterdeckel und der Kaffeepulveradapter gleichzeitig in der richtigen Position befinden: Der Behälterdeckel muss auf dem Behälter bleiben.
Das Mahlwerk läuft ständig	> Es befinden sich keine Kaffeebohnen im Behälter.	> Füllen Sie den Trichter mit Getreide. > Nehmen Sie den Kaffeepulveradapter aus der Mühlenhalterung .

Espresso läuft über den Rand des Adapters oder der Adapter löst sich während einer Extraktion vom Mahlkopf .	> Der Kaffeepulveradapter ist nicht richtig in den Mahlkopf eingesetzt; der Griff ist nicht verriegelt. > Rund um den Einzel- oder Doppeltassenadapter befindet sich gemahlener Kaffee. > Die Einzel- oder Doppeltasse des Adapters ist nass oder der Boden des Adapters ist nass. Benetzte Oberflächen verringern die Reibung, die erforderlich ist, um den Adapter während einer Extraktion unter Druck an Ort und Stelle zu halten.	> Stellen Sie immer sicher, dass der Kaffeepulveradapter vollständig trocken ist, bevor Sie ihn mit Kaffee füllen, festdrücken und in den Mahlkopf einsetzen.
Aus dem Mahlkopf kommt kein Wasser.	> Die Maschine hat die Betriebstemperatur nicht erreicht. > Der Wassertank ist leer. > Der Wassertank ist nicht vollständig in der richtigen Position eingesetzt.	> Lassen Sie die Maschine auf Betriebstemperatur kommen. > Füllen Sie den Wassertank. > Bereiten Sie das Tanksystem vor, indem Sie die Brühtaste für kleine oder große Tassen betätigen, um Wasser durch den Mahlkopf laufen zu lassen.
Das Gerät funktioniert nicht	> Das Gerät ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen. Touch -Ein/Aus -Symbol nicht gedrückt.	> Überprüfen Sie die Unversehrtheit des Netzkabels und des Steckers des Geräts. > Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose. > Drücken Sie das Ein-/ Aus-Touch-Symbol, um die Kaffeemaschine einzuschalten.

Keine oder verzögerte Reaktion nach mehrmaligem Drücken eines Funktions-Touch-Symbols auf dem Bedienfeld.	> Das Gerät ist elektromagnetischen Störungen ausgesetzt. > Das Bedienfeld ist verschmutzt. > Drücken Sie nicht mit der gesamten Fingerkuppe auf das Touch-Funktionssymbol auf dem Bedienfeld. > Klicken Sie auf den falschen Bereich des Funktions-Touch-Symbolbilds auf dem Bedienfeld.	> Trennen Sie das Gerät für einige Minuten von der Stromversorgung und schalten Sie es anschließend wieder ein. > Reinigen Sie das Bedienfeld mit einem weichen Tuch oder Lappen. > Drücken Sie mit der gesamten Fingerkuppe auf das Funktionssymbol auf dem Bedienfeld. > Versuchen Sie, in der Systemsteuerung auf den unteren Rand des Funktionssymbolbilds zu klicken.
Wasser wird aus der Kaffeemaschine gefiltert	> Zu viel Wasser in der Tropfschale.	> Leeren Sie das Fach.
Die Kaffeemaschine hat aufgehört, Kaffee zuzubereiten oder hat sich ausgeschaltet.	> Das Überhitzungsschutzsystem wurde aktiviert. Um die Kaffeemaschine zu schützen und Energie zu sparen, schaltet sie sich automatisch ab.	> Es handelt sich nicht um eine Fehlfunktion.
Produziert keinen Milchschaum	> Automatisches Schaumsystem. > Die Milch oder der Dampfgarer sind verschmutzt. > Die Milch ist nicht kalt genug oder nicht zum Aufschäumen geeignet.	> Reinigen Sie das automatische Milchaufschäumsystem oder den Dampfgarer. > Führen Sie nach jeder Verwendung von Cappuccino, Latte oder Steamer eine automatische Reinigung durch.
Die Anzeige leuchtet auf dem Bildschirm	> Es ist nicht genügend Wasser im Wassertank.	> Füllen Sie Wasser in den Wassertank bis zur Markierung MIN und MAX.

Die Anzeige leuchtet auf dem Bildschirm	> Der Adapter ist nicht in das Fach eingesteckt. > Der Adapter ist nicht richtig in das Adapterfach eingesetzt. > Der Adapter ist nicht gesichert.	> Stecken Sie den Adapter in das Fach. > Prüfen Sie, ob der Adapter richtig im Adapterfach sitzt. > Nachdem Sie den Adapter in das Adapterfach eingesetzt haben, vergessen Sie nicht, den Griff zu drücken, um den Adapter zu sichern.
Der Hebel ist nicht vollständig gedrückt	> Der Adapter ist nicht richtig in das Adapterfach eingesetzt.	> Prüfen Sie, ob der Adapter richtig im Adapterfach sitzt.
Die Anzeige blinkt auf dem Bildschirm	> Es ist Zeit, die Waage zu reinigen.	> Entkalkung durchführen.
Es gibt kein Touch-Symbol zum Aufschäumen von Milch (Dampf) Milch) im Bedienfeld	> Der Dampfgarer ist nicht mit der Kaffeemaschine verbunden.	> Das Touch-Symbol „Milch aufschäumen“ wird auf dem Bedienfeld nur angezeigt, wenn ein Aufschäumer an die Kaffeemaschine angeschlossen ist.
Auf dem Bedienfeld befindet sich kein Clean -Touch-Symbol	> Der Dampfgarer ist nicht mit der Kaffeemaschine verbunden.	> Das Touch-Reinigungssymbol wird auf dem Bedienfeld nur angezeigt, wenn der Verdampfer/ das System angeschlossen ist.

6. URHEBERRECHT

Die geistigen Eigentumsrechte an den Texten in diesem Handbuch liegen bei CECOTEC INNOVACIONES, SL. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige Genehmigung von CECOTEC INNOVACIONES, SL weder ganz noch teilweise reproduziert, in einem Datenabfragesystem gespeichert, übertragen oder auf irgendeine Weise (elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren, Aufzeichnen oder Ähnliches) verbreitet werden.

7. VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

CE Cecotec Innovations erklärt hiermit , dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der in der Europäischen Union geltenden Vorschriften entspricht. Dieses Produkt wurde so konzipiert, hergestellt und getestet, dass es die erforderlichen Sicherheits- und Qualitätsstandards erfüllt. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Webadresse: https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity

1. PARTI E COMPONENTI

Figura 1

1. Serbatoio dell'acqua rimovibile
2. pannello di controllo
3. Pulsante di accensione/spegnimento
4. Serbatoio del latte rimovibile
5. Leva per la preparazione del caffè
6. Adattatore per caffè macinato/capsule
7. Piccolo portabicchieri
8. Vassoio raccogli-gocce rimovibile
9. Contenitore per chicchi di caffè
10. Supporto per adattatore per caffè macinato

NOTA:
Le immagini contenute nel presente manuale sono rappresentazioni schematiche e potrebbero non corrispondere esattamente a quelle del prodotto.

2. PRIMA DELL'USO

- Questo apparecchio viene consegnato in un imballaggio studiato appositamente per proteggerlo durante il trasporto. Estrarre l'apparecchio dalla scatola e rimuovere tutto il materiale d'imballaggio. È possibile conservare la scatola originale e gli altri elementi dell'imballaggio in un luogo sicuro per evitare danni al dispositivo qualora fosse necessario trasportarlo in futuro. Se si desidera smaltire l'imballaggio originale, assicurarsi di riciclare correttamente tutti gli articoli.
- Assicurarsi che tutte le parti e i componenti siano inclusi e in buone condizioni. Se uno di questi dovesse mancare o non essere in buone condizioni, contattare immediatamente il Servizio di Assistenza Tecnica Ufficiale di Cecotec .
- Non rimuovere il numero di serie dal prodotto, per garantire una corretta tracciabilità della tua attrezzatura in caso di richiesta di assistenza.

Contenuto della confezione
- macchina per il caffè
- Paletta per caffè macinato
- Spazzola per la pulizia
- Anello di dosaggio
- Soffiatore d'aria in silicone
- Filtro per un caffè
- Filtro per due caffè

1. Posizionare la scatola su una superficie ampia, stabile e piana.
2. Rimuovere e gettare via tutte le etichette e i materiali di imballaggio attaccati alla macchina. Prima di smaltire l'imballaggio, assicurarsi di aver rimosso tutte le parti e gli accessori.
3. Girare la scatola in modo che il retro della macchina per il caffè sia rivolto verso il basso.
4. Estrarre con cautela la macchina per il caffè dalla scatola.
5. Metti da parte la scatola e conserva le protezioni originali dell'imballaggio. Consigliamo di conservarli nel caso in cui in futuro fosse necessario trasportare la macchina per il caffè.
6. Rimuovere il sacchetto di plastica che protegge la macchina per il caffè.
7. Rimuovere il sacchetto di plastica contenente il filtro dell'acqua e il relativo supporto.

Importante: tenere i sacchetti di plastica fuori dalla portata dei bambini.
Nota: tutte le parti devono essere pulite a mano utilizzando acqua calda e un detergente delicato. Non utilizzare detergenti, spugne o panni abrasivi che potrebbero graffiare la superficie. Non lavare alcuna parte o accessorio in lavastoviglie.

3. OPERAZIONE

Primo utilizzo

1. Premere il pulsante di accensione per accendere la macchina. L'icona del riscaldamento si illuminerà.
2. Sarà necessario riempire il serbatoio dell'acqua e installare il contenitore dei chicchi di caffè.
3. La macchina emetterà un segnale acustico e indicherà che è pronta per l'uso.

Pannello di controllo

Figura 2

1. Icone luminose di avvertimento per la decalcificazione
2. Icona luminosa " adattatore non inserito"
3. Icone della luce di preriscaldamento
4. Icone illuminate per contenitore fondi posizionato in modo errato
5. Icone luminose per mancanza d'acqua
6. Tocca l'icona per la schiuma del latte (vapore) Latte)
7. Icona touch del latte
8. Lungo) icona touch
9. Icona Espresso Touch (Espresso)
10. Icona touch per caffè macinato monodose
11. Icona Touch per caffè macinato Double Shot
12. Autopulizia / Riempimento acqua icona touch (Pulizia)

Funzioni touch

- Icona touch On/Off: premere per accendere e spegnere la macchina per il caffè.
- Icona Grind Touch (dose singola/doppia): premere per avviare automaticamente la macinatura del caffè direttamente nell'adattatore per caffè macinato. Per interrompere la macinatura in qualsiasi momento, premerlo nuovamente.
- Icona Tocco di caffè (Espresso/Lungo): Espresso-50 ml, Lungo-100 ml
- Icona touch a base di latte (Latte /Latte schiumogeno): Latte-270 ml, Latte schiumogeno-220 ml
- Icona Autopulizia/Riempimento Acqua: premere per avviare il ciclo di autopulizia della macchina per il caffè. Questa icona si illuminerà anche quando sarà necessario riempire il serbatoio dell'acqua.

Luci di segnalazione

- Spia luminosa livello acqua basso: questa spia si accende quando la macchina per il caffè non ha abbastanza acqua. Per risolverlo; Riempire il serbatoio dell'acqua e premere l'icona touch "Pulizia/Riempimento acqua" per far sapere alla macchina per il caffè che c'è già acqua.
- Spia di riempimento dei chicchi di caffè: questa spia ti avvisa quando è necessario riempire nuovamente il contenitore con chicchi di caffè o quando il contenitore dei chicchi di caffè non è posizionato correttamente. Aggiungere i chicchi di caffè nella tramoggia.
- Spia luminosa di preriscaldamento: questa spia si accende quando la macchina per il caffè è in fase di riscaldamento.
- Importante: quando questa spia è accesa, le funzioni di preparazione del caffè saranno temporaneamente non disponibili. Aspetta che si spenga per preparare il caffè.
- Spia luminosa adattatore non inserito: questa spia avvisa che l'adattatore per caffè macinato o capsule non è inserito correttamente. Controllare che l'adattatore di preparazione sia nella posizione corretta e montato correttamente.
- Spia luminosa di decalcificazione: questa spia si accenderà per segnalare che è necessario decalcificare la macchina per il caffè. Per informazioni su come decalcificare la macchina per il caffè, consultare la sezione "Pulizia e manutenzione" del manuale.

Preparazione della macchina per il caffè

1. Prima di utilizzare la macchina per il caffè per la prima volta, pulire il serbatoio dell'acqua, il serbatoio del latte, la vaschetta raccogli-gocce e le altre parti rimovibili con acqua tiepida e sapone delicato. Asciugarli completamente prima di rimontarli.
2. Inserire la vaschetta raccogli-gocce con la griglia attaccata nella macchina per il caffè. Spingere con decisione finché non scatta in posizione. In questo modo si eviterà che l'acqua fuoriesca. Non lasciare spazi vuoti tra il vassoio e la macchina per il caffè. Figura 3
3. Riempimento del serbatoio dell'acqua: rimuovere il tappo del serbatoio dell'acqua prima dell'uso. Rimuovere il serbatoio dell'acqua dalla macchina per il caffè. Riempire il serbatoio con acqua fresca e potabile fino al livello massimo indicato. Non superare

il limite massimo. Riposizionare il serbatoio dell'acqua nella macchina per il caffè, assicurandosi che si adatti perfettamente agli alloggiamenti corrispondenti. Il serbatoio dell'acqua ha una capacità di 1,6 litri. Figura 4

Importante! Non riempire mai il serbatoio con acqua calda, acqua gassata o altri liquidi, poiché ciò potrebbe danneggiare sia il serbatoio sia la macchina per il caffè.

Nota: controllare sempre il livello dell'acqua prima dell'uso e sostituirla quotidianamente. Si consiglia di utilizzare acqua fredda e filtrata. Si sconsiglia l'uso di acqua demineralizzata o distillata o di qualsiasi altro liquido, poiché ciò potrebbe alterare il gusto dell'espresso e il funzionamento previsto della macchina.

1. Ciclo di pulizia iniziale: assicurarsi che la leva di erogazione sia in posizione di riposo (chiusa).

Collegare la macchina per il caffè a una presa di corrente.
Premere il pulsante on/off per accendere la macchina per il caffè.
Posizionare un contenitore capiente (almeno 500 ml) sotto l'erogatore del caffè.
Premere l'icona Caffè lungo o Autopulizia/Riempimento acqua per avviare un ciclo di risciacquo iniziale. Lasciare che la macchina per il caffè eroghi acqua calda attraverso il sistema. Questo aiuterà a pulire l'interno e a preriscaldare la macchina.
Ripetere questo ciclo di risciacquo 2-3 volte.

2. Una volta completati i cicli di risciacquo, la macchina per il caffè è pronta per preparare la tua prima tazza di caffè.

Funzionamento del macinino

Per attivare le funzioni del macinino integrato è necessario posizionare l'adattatore nel supporto del macinino. L'adattatore è progettato con una calamita all'estremità. Quando si inserisce l'adattatore nel supporto, il magnete entra in contatto con la parete interna, attivando automaticamente le opzioni di macinatura della macchina. Come conferma visiva dell'attivazione, sul pannello di controllo si illumineranno le icone touch per la macinatura a dose singola e doppia. In questo modo la macchina per il caffè rileva che l'adattatore è inserito correttamente ed è pronto per macinare i chicchi di caffè.
La tramoggia del macinacaffè ha una capacità massima di 30 grammi di chicchi di caffè. Per garantire la freschezza ottimale del caffè macinato e le prestazioni efficienti del macinacaffè, si consiglia di riempire la tramoggia con chicchi di caffè e di macinare quantità inferiori a 13 grammi alla volta. Macinare piccole quantità appena prima di preparare il caffè garantisce un aroma e un sapore più intensi in ogni tazza.

IMPORTANTE:
Per un utilizzo corretto, far funzionare il macinacaffè per meno di 90 secondi alla volta e mantenere un tempo di riposo minimo di 90 secondi tra due cicli di macinatura consecutivi.

Il macinino non deve funzionare per più di 6 minuti consecutivi in un periodo di 10 minuti e deve riposare per 30 minuti se il tempo di funzionamento supera i 6 minuti.
Per macinare il caffè è necessario posizionare l'adattatore nel contenitore per caffè macinato (sotto il macinino). Se la macchina non rileva l'adattatore, non sarà in grado di macinare il caffè.

Regolazione della dimensione della macinatura
La dimensione della macinatura influirà sulla velocità del flusso dell'acqua attraverso il caffè filtrato e sul sapore dell'espresso . Quando si regola la macinatura, si consiglia una macinatura fine.

Il selettore della macinatura è numerato. Più basso è il numero, più fine è la macinatura. Più alto è il numero, più grossolana è la macinatura.

Selezionare la macinatura ruotando il selettore verso sinistra o verso destra (1 = fine, 7 = grossolana). Figura 5

Quando il macinacaffè della macchina da caffè esce dalla fabbrica, è impostato di default; l'indicatore del selettore è posizionato sulla posizione 2 (Fig. 6), che è l'intervallo ottimale per l'estrazione del caffè espresso . Se è necessario estrarre altri tipi di caffè, seguire le istruzioni e i consigli riportati di seguito per le regolazioni.

Dimensione della macinatura
Il selettore del grado di macinatura consente di scegliere diverse impostazioni di macinatura, adatte a diversi metodi di preparazione del caffè o ai gusti personali.

TURCO (macinatura 0-1)
Per il caffè turco: più fine è la macinatura, meglio è. L'ideale sarebbe che fosse estremamente sottile.

Questa è una situazione estrema. Si sconsiglia di utilizzare regolarmente le impostazioni 0-1, poiché la polvere sottile potrebbe intasare la macchina dopo diversi utilizzi. È possibile utilizzare le impostazioni da 1 a 7, che macinano diversi tipi di chicchi di caffè per ridurre il rischio di intasamento.

ESPRESSO (macinatura 2-4)
Poiché il tempo di preparazione dell'espresso è più breve (circa 30 secondi), la macinatura dei chicchi di caffè utilizzati è leggermente più grossolana rispetto a quella del caffè turco, ma comunque molto fine. Tuttavia, il livello di macinatura dei chicchi di caffè macinati varia a seconda del grado di tostatura.

MOKA (macinatura 4-5)
La macinatura del caffè preparato con la moka è leggermente più grossolana rispetto a quella dell'espresso , ma è comunque importante assicurarsi che i fondi di caffè siano distribuiti uniformemente nella moka per una buona estrazione. La dimensione della macinatura è più o meno a metà tra quella dell'espresso e quella del caffè filtro: più grossolana dell'espresso ma più fine del caffè filtro.

FILTRO (5-7 Velocità di macinazione)
Il caffè filtrato o filtro solitamente utilizza una macinatura da media a medio-fine. Questo perché il processo di estrazione del caffè filtrato è più delicato rispetto a quello dell'espresso . La dimensione della macinatura consigliata per il caffè filtro è simile a quella dei granuli di zucchero fini, mentre per il caffè filtro la macinatura può essere leggermente più grossolana, ma in genere rientra nella media.

Influenza dei livelli di tostatura sulla dimensione della macinatura
Scegliendo un'impostazione di macinatura compresa tra 2 e 5 si otterrà una macinatura più grossolana.
Scegliendo un'impostazione di macinatura compresa tra 1,5 e 3,5 potrai macinare un caffè dalla tostatura medio-chiara.

Caffè tostato scuro o medio: i chicchi sono più fragili e tendono a essere macinati finemente, quindi è possibile regolare la macinatura su un valore più grossolano.
Caffè tostato chiaro: i chicchi sono più duri e hanno meno probabilità di essere macinati finemente, pertanto richiedono una macinatura più fine.

Selezione della dimensione del filtro
Selezionare un filtro da 1 tazza o da 2 tazze sull'adattatore di alimentazione. Figura 7

Legenda figura 7
1. Filtro da 1 tazza
2. Filtro da 2 tazze
3. Adattatore per caffè

Utilizzo dell'adattatore
1. Sotto il supporto dell'adattatore per il caffè si trova un anello dosatore per il caffè macinato. Rimuoverlo con cautela manualmente e posizionarlo delicatamente sopra l'adattatore per caffè macinato, dove è già stato inserito il filtro in acciaio inossidabile. Figura 8
2. Inserire l'adattatore per caffè macinato con l'anello dosatore del caffè nel supporto del macinacaffè. Figura 9
3. Selezionare la dimensione della dose per la funzione caffè macinato sul pannello di controllo: tazza singola, dose singola (8s) o tazza doppia, dose doppia (12s).

4. Compattare il caffè macinato utilizzando un pressino. Aprire la leva e inserire l'adattatore nel vano di infusione.

Preparazione del caffè

Nota: è possibile premere qualsiasi pulsante per l'erogazione del caffè. Il caffè uscirà automaticamente quando la macchina sarà pronta.

1. Sollevare completamente la leva di erogazione del caffè e inserire la capsula. Figura 10
2. Chiudere la leva e posizionare una tazza sotto l'erogatore del caffè. Figura 11
3. Premere l'icona touch per Espresso (50 ml) o Caffè lungo (Lungo) (100 ml).

Nota: per interrompere l'erogazione del caffè o aggiungerne altro, premere nuovamente. Sollevare e chiudere la leva per espellere la capsula nel contenitore delle capsule usate. È normale avvertire una certa resistenza quando si preme la leva.

Preparazione del caffè con latte (utilizzando il serbatoio del latte)
Montaggio del sistema automatico di schiumatura del latte

1. Togliere il coperchio dal serbatoio del latte. Per fare ciò, premere e tenere premuto il pulsante di rilascio del coperchio, situato sul lato destro del serbatoio, e tirare il coperchio verso l'alto.
2. Inserire il tubo di uscita della schiuma di latte nel serbatoio del latte. Figura 12
3. Inserire il tubo di raccolta del latte nella valvola di collegamento situata all'interno del coperchio del serbatoio del latte. Figura 13
4. Riempire il contenitore del latte con latte freddo e chiuderlo con il coperchio. Il serbatoio del latte ha una capacità di 0,35 litri.Fig . 14
5. Inserire il sistema di schiumatura del latte assemblato nelle fessure di montaggio e premerlo in posizione. Figura 15

Preparazione del cappuccino e del caffè con latte (Latte)

- La densità e la quantità della schiuma di latte dipenderanno dal tipo di latte utilizzato. Per ottenere una schiuma ottimale, utilizzare latte freddo (la temperatura dovrebbe essere di circa 5°C, con un contenuto di grassi del 2,5-4,5%).
- Quando si utilizza il vaporizzatore in modalità "Vapore" , dal vaporizzatore uscirà vapore caldo e il vaporizzatore stesso diventerà molto caldo. Stai attento!

6. Sollevare completamente la leva e inserire la capsula. Figura 16
7. icona touch Latte : latte 220 ml / caffè 50 ml. Premendo nuovamente, la preparazione si interromperà automaticamente.
8. Se necessario, verrà avviato il processo di preriscaldamento e la spia lampeggerà delicatamente sul display.
9. Una volta completato il preriscaldamento e spenta la spia, la macchina per il caffè inizierà il processo di erogazione. Per prima cosa verrà versato nella tazza il latte, poi il caffè.

Gradi:
Il rapporto tra caffè e latte varierà a seconda della bevanda scelta.
Per interrompere il processo di preparazione della bevanda, premere l'icona touch della bevanda selezionata o l'icona touch "On/Off". Il dispositivo emetterà un segnale acustico, l'icona della bevanda selezionata lampeggerà rapidamente e si spegnerà e la preparazione della bevanda si interromperà. Se si interrompe il processo di erogazione tramite l'icona , la macchina per il caffè si spegnerà.

10. Una volta completata la preparazione, verrà emesso un segnale acustico, l'icona della bevanda si spegnerà e l'indicatore lampeggerà delicatamente sul display.
11. Quando l'indicatore smette di lampeggiare, il dispositivo emette un segnale acustico e tutte le icone touch sul pannello di controllo si illuminano.
12. Premere l'icona touch "On/Off" per spegnere e pulire la macchina per il caffè.
13. Scollegare il sistema automatico di schiumatura del latte e pulirlo sempre.

Programmazione quantitativa
Impostazione del caffè espresso (gusto personale/dimensione della tazza personalizzata)
La quantità di caffè erogata può essere programmata da 25 a 250 ml.

1. Sollevare completamente la leva e inserire la capsula.
2. icona touch Espresso o Caffè lungo fino a raggiungere la quantità desiderata, quindi rilasciare una delle due icone touch che si desidera regolare. L'importo viene salvato automaticamente.
3. La prossima volta che la utilizzerai, la dimensione della tazza impostata in base al tuo gusto personale sarà stata memorizzata dalla macchina per il caffè. La quantità di caffè estratta è quella appena impostata.

Si attiva automaticamente quando si tiene premuta l'icona touch Espresso o Caffè lungo per più di 2 secondi.

- Quantità minima = 25 ml
- Quantità massima = 250 ml

Ripristinare la quantità alle impostazioni di fabbrica
1. contemporaneamente le icone touch Espresso (tazza piccola) + Caffè lungo (tazza media) per 5 secondi.
2. Verranno emessi 2 segnali acustici e 6 luci lampeggeranno rapidamente per 5 secondi. Le impostazioni di fabbrica sono ora completate.

Impostazioni del volume della schiuma di latte (gusto personale/dimensione della tazza personalizzata)

È possibile regolare il volume della bevanda **:**

- Cappuccino: caffè 30-100 ml (volume standard circa 40 ml), latte 40-250 ml (volume standard circa 60 ml)
- Latte : caffè 30-100 ml (volume standard circa 40 ml), latte 80-250 ml (volume standard circa 100 ml)

Per regolare il volume:

1. Tieni premuta l'icona touch della bevanda che desideri. L'apparecchio emetterà due segnali acustici e il liquido inizierà a fuoriuscire dal tubo di uscita della schiuma di latte. Quando nella tazza si è formata una quantità sufficiente di schiuma di latte, rilasciare l'icona della bevanda. Il dispositivo emetterà due segnali acustici e il flusso del liquido si arresterà. La macchina per il caffè avrà memorizzato le impostazioni relative alla quantità di latte e la prossima volta preparerà la quantità specificata.
2. Premere e tenere nuovamente premuta l'icona touch della bevanda desiderata. Il dispositivo emetterà un altro segnale acustico. Quando la tazza contiene la quantità di caffè desiderata, rilascia l'icona della bevanda scelta. Il dispositivo emetterà due segnali acustici e il flusso del liquido si arresterà.

Schiuma di latte:

- Tempo minimo programmabile = 10 secondi
- Tempo massimo programmabile = 60 secondi

Ripristinare la quantità alle impostazioni di fabbrica :

1. contemporaneamente le icone touch Espresso e Caffè lungo per 5 secondi.
2. 2 segnali acustici, 6 spie delle bevande lampeggiano velocemente per 5 secondi, l'impostazione di fabbrica è completata.

GRADI:

1. Il volume della schiuma di latte dipende dal tipo di latte utilizzato e dalla sua temperatura.
2. Consigliamo di mantenere le impostazioni di fabbrica per Espresso e Lungo per garantire i migliori risultati in tazza per ciascuna delle nostre varietà di caffè.
3. La quantità di caffè può essere programmata da 25 a 250 ml.

4. PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulizia automatica del sistema

schiuma di latte
ATTENZIONE! Questa pulizia deve essere eseguita dopo ogni preparazione di bevande a base di latte, come caffellatte o cappuccini, e dopo aver utilizzato il sistema di schiumatura del latte. Altrimenti il sistema di schiumatura del latte si ostruirà.

1. icona touch “Autopulizia “ per avviare il processo di pulizia. La macchina per il caffè farà rumore e l'acqua uscirà dal beccuccio per la schiuma di latte o dal vaporizzatore. Resterà accesa solo l' icona touch sul pannello di controllo.
2. Una volta completato il processo di pulizia, il dispositivo emetterà un segnale acustico, l'icona touch si spegnerà e l'indicatore di preriscaldamento lampeggerà delicatamente sullo schermo.
3. Una volta completato il preriscaldamento, la macchina per il caffè si spegnerà, la spia emetterà un altro segnale acustico e tutte le icone touch sul pannello di controllo si illumineranno.

Pulizia del cappuccinatore - Pulizia del serbatoio del latte, del tubo di erogazione del latte e del tubo di erogazione della schiuma di latte

Nota: questa procedura deve essere eseguita dopo ogni preparazione di caffè latte e cappuccino per garantire il corretto funzionamento del sistema.

1. Scollegare il sistema automatico di schiumatura del latte dalla macchina per il caffè.
2. Rimuovere il coperchio del serbatoio del latte premendo il pulsante di sgancio del coperchio e tirando il coperchio verso l'alto.
3. Svuotare il serbatoio del latte.
4. Scollegare il tubo di raccolta del latte dal coperchio tirandolo verso l'alto. Figura 18
5. Scollegare il tubo di uscita della schiuma di latte tirandolo verso l'alto. Figura 19
6. Sciacquare tutti i pezzi sotto l'acqua corrente e rimetterli a posto.

ATTENZIONE! Se si salta la pulizia automatica del sistema di schiumatura, la schiuma e il flusso del latte saranno scarsi durante la preparazione della schiuma di latte.

1. Scollegare il cappuccinatore automatico. Per fare ciò, premere il pulsante di sblocco sul coperchio del contenitore del latte ed estrarre l'apparecchio. Figura 20
2. Prendi un oggetto sottile (ago, graffetta, filo metallico) e pulisci con attenzione il foro del cappuccinatore e il foro di ingresso del latte. Figura 21
3. Pulire anche l'ugello con un oggetto sottile.
4. Inserire il cappuccinatore in posizione. Figura 22

Decalcificazione
Quando si decalcifica la macchina per il caffè, inserire al suo interno il serbatoio del latte e un adattatore. Si prega di utilizzare un contenitore di almeno 350 ml.

La decalcificazione consiste nella rimozione dei depositi di calcio che con il tempo si formano all'interno della macchina per il caffè. La frequenza con cui è necessario decalcificare dipende in realtà dalla durezza dell'acqua del rubinetto e da quanto si utilizza la macchina.

Operazione di decalcificazione
È possibile avviare la decalcificazione anche se la macchina non lo richiede. Per attivarlo, segui questi passaggi:

1. Quando la macchina è accesa, tenere premuta l'icona touch Self-Clean per 5 secondi per avviare il processo.
2. icona Espresso si illumina, premerla per avviare il ciclo della 1a fase.
3. La pompa inizierà a funzionare e l' icona Espresso si spegnerà.
4. Al termine della 1a fase sentirete un segnale acustico e l' icona Espresso si riaccenderà . .
5. Espresso touch per avviare il ciclo di 2a fase.
6. La pompa si avvia e l' icona Espresso si spegne.
7. Al termine della fase 2 verrà emesso un segnale acustico e il dispositivo tornerà al funzionamento normale.

Processo di decalcificazione
Il processo di decalcificazione interna consiste in:

Fase 1

1.1- Pompare 40 ml di acqua attraverso il tubo del vapore.
1.2- Pompare 60 ml di acqua attraverso l'erogatore del caffè.
1.3- La pompa si ferma e rimane in riposo per 2 minuti e mezzo.
1.4- Ripetere i passaggi da 1.1 a 1.3 altre 6 volte (7 volte in totale).
1.5- Pompare 40 ml di acqua attraverso il tubo del vapore.
1.6- La pompa si ferma finché il serbatoio dell'acqua non si svuota attraverso l'uscita del caffè.
1.7- Un segnale acustico e la fase 1 termina.

Fase 2

2.1- Pompare 0,2 l di acqua attraverso il tubo del vapore.
2.2- Pompare 0,5 l di acqua attraverso il tubo del caffè.
2.3- Un segnale acustico , poi torna al funzionamento normale.

Gradi:
- Riempi la brocca del latte con acqua.
- Se il processo di decalcificazione si interrompe per mancanza di acqua, riempire il serbatoio e continuare il processo.
- Se il ciclo viene interrotto accidentalmente a causa di un'interruzione di corrente o di uno spegnimento, la volta successiva che si utilizza la macchina per il caffè verrà richiesto di completare il processo di decalcificazione.

Pulizia delle macine coniche del macinacaffè

Una pulizia regolare aiuta le macine del macinacaffè a ottenere risultati di macinatura uniformi, il che è particolarmente importante quando si macina il caffè per l'espresso .

1. Per motivi di sicurezza, prima di iniziare la pulizia, assicurarsi che la macchina per il caffè sia completamente spenta e scollegata.
2. Sollevare il coperchio del contenitore dei chicchi di caffè, la tramoggia, ed estrarlo.
3. Ruotare la manopola di regolazione della macinatura in senso antiorario fino alla posizione di sblocco. Figura 23
4. Una volta sbloccata, tirare delicatamente la manopola di regolazione per rimuoverla. Figura 24
5. Ora potete vedere la mola conica superiore. Sollevarlo con cautela dal macinino. Figura 25
6. Notare il dente conico superiore che è stato appena rimosso. Figura 26
7. Utilizzare una piccola spazzola per la pulizia (solitamente inclusa nella macchina per il caffè o nel macinacaffè) per rimuovere eventuali residui di caffè macinato dalla macina conica inferiore del macinacaffè.
8. Riposizionare la macina conica superiore sul macinino, assicurandosi che sia posizionata correttamente. Spingerlo con decisione finché non è completamente inserito.
9. Riposizionare la manopola di regolazione della macinatura. Ruotarlo in senso orario per bloccarlo in posizione. Assicuratevi che sia fissato saldamente. Figura 27
10. Riposizionare il coperchio della tramoggia.
11. Se è stato rimosso uno dei coperchi superiori della macchina per il caffè per accedere al macinacaffè, riposizionarlo .
12. Ricollegare la macchina per il caffè alla presa di corrente e accenderla.
13. Posizionare l'adattatore per raccogliere il caffè macinato sull'uscita del macinacaffè. Figura 28
14. Avviare il processo di macinazione.
15. Lasciare funzionare il macinino per qualche secondo. Questo aiuterà a rimuovere eventuali residui di caffè macinato rimasti sulle macine coniche dopo la pulizia.

Cura quotidiana della tua macchina da caffè
Per mantenere la tua macchina per il caffè in condizioni ottimali e garantirne prestazioni ottimali, segui questi semplici passaggi per la pulizia quotidianamente o dopo ogni utilizzo, come indicato:

Pulizia esterna:
- Superficie della macchina: pulire la superficie esterna della macchina per il caffè con un panno pulito e umido. Per le macchie ostinate, puoi usare un detersivo delicato o un sapone neutro diluito in acqua. Assicurarsi che il panno sia solo umido e non bagnato, per evitare che l'acqua penetri all'interno della macchina.
- Erogatore del caffè: pulire l'erogatore del caffè con un panno umido per rimuovere eventuali residui di caffè.

Importante! Non utilizzare detergenti aggressivi, abrasivi o solventi, poiché potrebbero danneggiare la superficie della macchina per il caffè.

Pulizia e risciacquo degli interni:
- Adattatori per capsule/caffè macinato: sollevare la leva sulla macchina per il caffè e rimuovere gli adattatori. Rimuovere e gettare via eventuali capsule usate o residui di caffè macinato dagli adattatori.
- Vaschetta raccogligocce: rimuovere la vaschetta raccogligocce, svuotarla e sciacquarla con acqua. Assicuratevi di rimetterlo correttamente.
- Serbatoio dell'acqua: rimuovere il serbatoio dell'acqua, svuotarlo e sciacquarlo con acqua potabile. Riempirlo con acqua fresca potabile prima di riporlo nella macchina per il caffè.
- Risciacquo del circuito del caffè: Reinserire l'adattatore vuoto e chiudere la leva. Posizionare un contenitore sotto l'erogatore del caffè. Premere l'icona touch Caffè Lungo per risciacquare il circuito del caffè con acqua pulita. Ciò aiuta a rimuovere eventuali detriti interni.

Componenti NON adatti alla lavastoviglie:
Attenzione! Nessun componente della macchina per il caffè è lavabile in lavastoviglie. Lavare a mano tutte le parti rimovibili (vaschetta raccogligocce, serbatoio dell'acqua, adattatori) con acqua e sapone delicato e asciugarle accuratamente prima di rimontarle.

5. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Possibile soluzione
Il motore del macinacaffè si avvia ma il caffè macinato non esce dall'uscita del macinacaffè.	> Non ci sono chicchi di caffè nella tramoggia. > Il macinacaffè/tramoggia è bloccato. > Il caffè potrebbe essere rimasto incastrato nella tramoggia.	> Riempire la tramoggia con chicchi di caffè freschi. > Rimuovere la tramoggia. Controllare che la tramoggia e le lame non siano ostruite.
Il motore del macinacaffè si avvia ma produce un forte rumore di "clic".	> Il macinacaffè è bloccato da corpi estranei oppure la tramoggia è bloccata. > Umidità che intasa il macinacaffè.	> Rimuovere la tramoggia, ispezionare le mole e rimuovere eventuali corpi estranei. > Lasciare asciugare completamente le mole prima di rimontarle. Per accelerare il processo di asciugatura, è possibile utilizzare un asciugacapelli per soffiare aria sulla zona interessata.
Impossibile bloccare la tramoggia del grano in posizione.	> I chicchi di caffè ostruiscono il dispositivo di bloccaggio della tramoggia.	> Rimuovere la tramoggia. Pulire i chicchi di caffè dalle macine coniche. > Richiudere la tramoggia e bloccarla in posizione.

Problema	Possibile causa	Possibile soluzione
Il caffè trabocca dal filtro dell'adattatore.	> Aggiungere nella tramoggia una quantità di chicchi di caffè superiore a quella consigliata può causare problemi. In genere, per una tazza singola si consiglia di utilizzare al massimo 8-9 grammi di chicchi di caffè, mentre per una tazza doppia se ne suggeriscono 10-12. Superare questo intervallo potrebbe dare come risultato una quantità di caffè macinato eccessiva o insufficiente.	> Si consiglia di utilizzare una piccola bilancia elettronica per misurare il peso esatto dei chicchi, adatta per una tazza singola o doppia. Poi versare i chicchi nel macinino in porzioni individuali. Ciò consentirà una macinatura più precisa dei chicchi e garantirà che ogni tazza di caffè rimanga fresca. Poiché i chicchi di caffè hanno una breve durata una volta aperti, un contenitore per i chicchi aperto può generare sprechi. La nostra tramoggia per cereali può contenere al massimo circa 50 g.
Arresto di emergenza della smerigliatrice	> Il coperchio della tramoggia o l'adattatore per caffè macinato non sono nella posizione corretta.	> È necessario mantenere contemporaneamente il coperchio della tramoggia e l'adattatore per caffè macinato nella posizione corretta: il coperchio della tramoggia deve essere mantenuto sulla tramoggia.
Il macinino funziona continuamente	> Non ci sono chicchi di caffè nella tramoggia.	> Riempire la tramoggia con i cereali. > Rimuovere l'adattatore per caffè macinato dal supporto del macinacaffè .

L'espresso fuoriesce dal bordo dell'adattatore oppure l'adattatore si stacca dalla testina di macinazione durante l'estrazione .	> L'adattatore per caffè macinato non è inserito correttamente nella testina di macinazione; la maniglia non è bloccata. > C'è del caffè macinato attorno all'adattatore per tazza singola o doppia. > La tazza singola o doppia dell'adattatore è bagnata oppure la parte inferiore dell'adattatore è bagnata. Le superfici bagnate riducono l'attrito necessario per tenere in posizione l'adattatore quando è sotto pressione durante un'estrazione.	> Assicurarsi sempre che l'adattatore per caffè macinato sia completamente asciutto prima di riempirlo di caffè, pressarlo e inserirlo nella testina di macinazione.
Non esce acqua dalla testa di macinazione.	> La macchina non ha raggiunto la temperatura di esercizio. > Il serbatoio dell'acqua è vuoto. > Il serbatoio dell'acqua non è completamente inserito nella posizione corretta.	> Lasciare che la macchina raggiunga la temperatura di esercizio. > Riempire il serbatoio dell'acqua. > Adescare il sistema del serbatoio riempiendo il pulsante di erogazione per tazze piccole o grandi per far scorrere l'acqua attraverso la testina di macinazione.
Il dispositivo non funziona	> Il dispositivo non è collegato all'alimentazione. L'icona di accensione / spegnimento non è stata premuta.	> Verificare l'integrità del cavo di alimentazione e della spina del dispositivo. > Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente. > Premere l'icona touch on/off per accendere la macchina per il caffè.

Nessuna risposta o risposta ritardata dopo aver premuto più volte un'icona di funzione touch sul pannello di controllo.	> Il dispositivo è soggetto a interferenze elettromagnetiche. > Il pannello di controllo è sporco. > Non premere l'intero polpastrello sull'icona della funzione touch sul pannello di controllo. > Fare clic sull'area sbagliata dell'immagine dell'icona della funzione touch sul pannello di controllo.	> Scollegare il dispositivo dall'alimentazione elettrica per alcuni minuti e poi riaccenderlo. > Pulire il pannello di controllo utilizzando un panno morbido o un panno morbido. > Premere con l'intero polpastrello sull'icona della funzione sul pannello di controllo. > Prova a cliccare nella parte inferiore dell'immagine dell'icona della funzione nel pannello di controllo.
L'acqua viene filtrata dalla macchina del caffè	> Troppa acqua nella vaschetta raccogli-gocce.	> Svuotare il vassoio.
La macchina per il caffè ha smesso di preparare il caffè o si è spenta.	> È stato attivato il sistema di protezione dal surriscaldamento. Per proteggere la macchina del caffè e risparmiare energia, questa si spegne automaticamente.	> Non si tratta di un malfunzionamento.
Non produce schiuma di latte	> Sistema di schiumatura automatico. > Il vaporizzatore o il latte sono sporchi. > Il latte non è abbastanza freddo o non è adatto alla schiuma.	> Pulire il sistema automatico di schiumatura del latte o il vaporizzatore. > Eseguire la pulizia automatica dopo ogni utilizzo di cappuccino, latte o vaporizzatore.
L'indicatore si illumina sullo schermo	> Non c'è abbastanza acqua nel serbatoio.	> Versare l'acqua nel serbatoio tra i segni MIN e MAX.

L'indicatore si illumina sullo schermo	> L'adattatore non è inserito nel vano. > L'adattatore non è inserito correttamente nel vano adattatore. > L'adattatore non è fissato.	> Inserire l'adattatore nel vano. > Verificare che l'adattatore sia posizionato correttamente nel relativo scomparto. > Dopo aver inserito l'adattatore nell'apposito scomparto, non dimenticare di premere la maniglia per fissare l'adattatore.
La leva non è completamente premuta	> L'adattatore non è inserito correttamente nel vano adattatore.	> Verificare che l'adattatore sia posizionato correttamente nel relativo scomparto.
L'indicatore lampeggia sullo schermo	> È ora di pulire la bilancia.	> Eseguire la decalcificazione.
Non c'è l'icona touch per la schiuma del latte (vapore) Latte) nel pannello di controllo	> Il vaporizzatore non è collegato alla macchina per il caffè.	> L'icona touch "Schiuma latte" appare sul pannello di controllo solo quando alla macchina per il caffè è collegato un cappuccinatore.
Clean touch sul pannello di controllo	> Il vaporizzatore non è collegato alla macchina per il caffè.	> L'icona di pulizia touch appare sul pannello di controllo solo quando il vaporizzatore/sistema è collegato.

6. DIRITTO D'AUTORE

I diritti di proprietà intellettuale sui testi del presente manuale appartengono a CECOTEC INNOVACIONES, SL. Tutti i diritti riservati. Il contenuto di questa pubblicazione non può, né totalmente né parzialmente, essere riprodotto, memorizzato in un sistema di recupero, trasmesso o distribuito con alcun mezzo (elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o simili) senza la previa autorizzazione di CECOTEC INNOVACIONES, SL

7. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

CE Cecotec Innovations dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della normativa applicabile nell'Unione Europea. Questo prodotto è stato progettato, realizzato e testato per soddisfare gli standard di sicurezza e qualità richiesti. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo web: https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity

1. PEÇAS E COMPONENTES

Figura 1

1. Depósito de água
2. Painel de controlo
3. Botão de ligar/desligar
4. Reservatório de leite amovível
5. Alavanca de café
6. Adaptador para café moído/cápsulas
7. Porta-copos pequeno
8. Bandeja de recolha de água amovível
9. Tremonha de café em grão
10. Suporte para adaptador de café moído

NOTA:
Os gráficos deste manual são representações esquemáticas e podem não corresponder exatamente ao produto.

2. ANTES DA UTILIZAÇÃO

- Este aparelho foi embalado para o proteger durante o transporte. Retire o aparelho da sua caixa e remova todo o material de embalagem. Pode guardar a caixa original e as outras embalagens num local seguro para evitar danificar o aparelho se precisar de o transportar no futuro. Se desejar eliminar a embalagem original, certifique-se de que recicla todos os itens corretamente.
- Certifique-se de que todas as peças e componentes estão incluídos e em boas condições. Se alguma delas estiver em falta ou não estiver em boas condições, contacte imediatamente o Centro de Assistência Técnica Cecotec.
- Não retire o número de série do produto, para manter uma rastreabilidade correta do seu equipamento em caso de pedido de assistência.

Conteúdo da caixa
- Máquina de café
- Colher para café moído
- Escova de limpeza
- Anel doseador
- Soprador de ar de silicone
- Filtro para um café
- Filtro para dois cafés

1. Colocar a caixa numa superfície grande, estável e nivelada.
2. Retire e deite fora todos os rótulos e materiais de embalagem que acompanham a sua máquina. Certifique-se de que todas as peças e acessórios foram retirados antes de deitar fora a embalagem.
3. Rode a caixa de modo a que a parte de trás da máquina de café fique virada para baixo.
4. Retire cuidadosamente a máquina de infusão da caixa.
5. Retire a caixa e guarde os protectores originais da embalagem. Recomendamos que os guarde para o caso de ter de transportar a máquina no futuro.
6. Retirar o saco de plástico que protege a máquina de café.
7. Retire o saco de plástico que contém o filtro de água e o suporte do filtro de água.

Importante: Manter os sacos de plástico fora do alcance das crianças.
Nota: Todas as peças devem ser limpas à mão com água morna e um detergente suave. Não utilize produtos de limpeza abrasivos, esfregões ou panos que possam riscar a superfície. Não limpe quaisquer peças ou acessórios na máquina de lavar loiça.

3. FUNCIONAMENTO

Primeira utilização

1. Premir o botão de alimentação para ligar o aparelho. O ícone de aquecimento acende-se.
2. Será necessário encher o depósito de água e colocar o funil de café em grão.
3. A máquina emite um sinal sonoro e indica que está pronta a ser utilizada.

Painel de controlo

Fig. 2

1. Ícone luminoso de aviso de descalcificação
2. Ícone luminoso do adaptador não inserido
3. Ícone luminoso de pré-aquecimento
4. Ícone luminoso do recipiente de borras de café incorretamente posicionado
5. Ícone de luz de falta de água
6. Ícone tátil do Leite Steam (Leite Steam)
7. Ícone de toque de café com leite
8. Ícone de toque de café longo (Lungo)
9. Ícone tátil do Espresso (Espresso)
10. Dose única de café moído ícone tátil
11. Dose dupla de café moído ícone tátil
12. Ícone tátil Auto-limpeza / Reabastecimento de água (Limpar)

Funções tácteis

- Ícone tátil Ligar/Desligar: Prima para ligar e desligar a máquina.
- Ícone de toque de moagem (dose simples/dupla): Prima para iniciar automaticamente a moagem do café diretamente para o adaptador de café moído. Prima-o novamente para parar a moagem em qualquer altura.
- Ícone de toque do café (Espresso/Lungo): Espresso-50 ml, Lungo-100 ml
- Ícone tátil à base de leite (Latte/Leite com espuma): Latte-270 ml, Leite com espuma-220 ml
- Ícone tátil de auto-limpeza/enchimento de água: Prima para iniciar o ciclo de auto-limpeza da máquina. Este ícone também se acende quando é necessário encher o depósito de água.

Luzes indicadoras

- Indicador luminoso de pouca água: Este indicador acende-se quando a máquina não tem água suficiente. Para resolver este problema, encha novamente o depósito de água e prima o ícone tátil "Limpar / Encher água" para que a máquina saiba que já tem água.
- Indicador luminoso de enchimento em grão: Este indicador avisa-o quando é necessário encher novamente o recipiente com café em grão ou quando o recipiente de café em grão não está corretamente posicionado. Adicione os grãos de café ao recipiente.
- Indicador luminoso de pré-aquecimento: Este indicador é apresentado quando a máquina está a aquecer.
- Importante: Enquanto este indicador estiver aceso, as funções de preparação de café estão temporariamente indisponíveis. Aguarde até que este indicador se apague para preparar o seu café.
- Indicador luminoso de adaptador não inserido: Este indicador avisa-o de que o adaptador para café moído ou cápsulas não está inserido corretamente. Verifique se o adaptador de infusão está na posição correta e bem colocado.
- Luz indicadora de descalcificação: Este indicador acende-se para o alertar de que a máquina de café precisa de ser descalcificada. Consulte a secção "Limpeza e manutenção" do manual para saber como descalcificar a máquina.

Preparação da máquina de café

1. Antes de utilizar a máquina pela primeira vez, limpe o reservatório de água, o reservatório de leite, o tabuleiro de recolha de água e as outras peças amovíveis com água morna e sabão neutro. Seque-os bem antes de os voltar a montar.
2. Introduzir o tabuleiro de recolha de água com a grelha na máquina de café. Empurre-o firmemente até encaixar no lugar. Deste modo, evita-se o derrame de água. Não deixe nenhum espaço entre o tabuleiro e a máquina de café. Fig. 3
3. Encher o depósito de água: Retirar a tampa do depósito de água antes de o utilizar. Retirar o reservatório de água da máquina. Encher o reservatório com água potável fresca até ao nível máximo indicado. Não ultrapassar a marca máxima. Voltar a colocar

o reservatório de água no aparelho, certificando-se de que encaixa bem nas ranhuras previstas para o efeito. O reservatório de água tem uma capacidade de 1,6 litros. Fig. 4
Importante! Nunca encher o depósito com água quente, gás ou qualquer outro líquido, pois isso pode danificar o depósito e a máquina.

Nota: Verificar sempre o nível da água antes da utilização e substituir a água diariamente. Recomendamos a utilização de água fria e filtrada. Não recomendamos a utilização de água desmineralizada, destilada ou de qualquer outro líquido, pois pode afetar o sabor do expresso e o funcionamento da máquina.

1. Primeiro ciclo de limpeza: Certifique-se de que a alavanca de distribuição de café está na posição de repouso (fechada).

Ligar a máquina a uma tomada eléctrica.
Premir o botão Ligar/Desligar para ligar a máquina.
Colocar um recipiente grande (pelo menos 500 ml) debaixo do distribuidor de café.
Prima o ícone tátil Café longo ou Autolimpeza/enchimento de água para iniciar um ciclo de enxaguamento inicial. Deixe a máquina distribuir água quente pelo sistema. Isto ajudará a limpar o interior e a pré-aquecer a máquina.
Repetir este ciclo de enxaguamento 2 a 3 vezes.

2. Uma vez terminados os ciclos de enxaguamento, a máquina está pronta para preparar o primeiro café.

Funcionamento do moinho

Para ativar as funções do moinho integrado, é necessário colocar o adaptador no suporte do moinho. O adaptador foi concebido com um íman na extremidade. Quando o adaptador é inserido no suporte, o íman entra em contacto com a parede interior, activando automaticamente as opções do moinho na máquina. Como confirmação visual da ativação, os ícones de toque de moagem para dose simples e dupla acendem-se no painel de controlo. Desta forma, a máquina de café detecta que o adaptador está corretamente posicionado e pronto para moer os grãos de café.
O funil do moinho tem uma capacidade máxima de 30 gramas de grãos de café.
Para garantir uma frescura óptima do café moído e um desempenho eficiente do moinho, recomenda-se que encha o funil com grãos de café e moa quantidades inferiores a 13 gramas de cada vez. A moagem de pequenas quantidades imediatamente antes da preparação do café garante um aroma e um sabor mais intensos em cada chávena.

IMPORTANTE:
Para uma utilização correta, utilize o moinho durante menos de 90 segundos de cada vez e mantenha um tempo de repouso mínimo de 90 segundos entre dois ciclos de moagem consecutivos.

O moinho não deve funcionar durante mais de 6 minutos de cada vez num período de 10 minutos e deve repousar durante 30 minutos se o tempo de funcionamento for superior a 6 minutos.
Para poder moer o café, o adaptador deve ser colocado no suporte de café moído (por baixo do moinho). Se a máquina não detetar o adaptador, não poderá moer o café.

Ajuste do tamanho da moagem
O tamanho da moagem afecta a velocidade do fluxo de água através do café de filtro e o sabor do expresso. Ao ajustar o tamanho da moagem, recomenda-se uma moagem fina.

O seletor de tamanho de moagem tem uma numeração. Quanto mais pequeno for o número, mais fina é a moagem. Quanto maior o número, mais grossa é a moagem.

Selecionar o tamanho da moagem rodando o seletor de moagem para a esquerda ou para a direita (1 = fino, 7 = grosso). Fig. 5

Quando o moinho da máquina de café sai da fábrica, deixa a máquina com uma regulação por defeito, o indicador seletor aponta para a posição 2 (Fig. 6), que é a gama ideal para a extração do café expresso. Se precisar de extrair outros tipos de café, siga as instruções e recomendações abaixo para as regulações.

Tamanho da moagem
O seletor de moagem permite-lhe selecionar diferentes definições de moagem para se adaptar a diferentes métodos de preparação de café ou a gostos pessoais.

TURCO (Regulação da moagem 0-1)
Para o café turco: quanto mais fina for a moagem, melhor. O ideal é que seja extremamente fina.

Esta é uma definição extrema. Não se recomenda a utilização regular das regulações 0-1, pois após várias utilizações, o pó fino pode entupir a máquina. Pode utilizar as regulações 1-7, que moem diferentes tipos de grãos de café para reduzir o risco de entupimento.

ESPRESSO (Moagem 2-4)
Uma vez que o expresso tem um tempo de preparação mais curto (cerca de 30 segundos), a moagem dos grãos de café utilizados é ligeiramente mais grosseira do que a do café turco, mas ainda assim muito fina. No entanto, o nível de moagem dos grãos de café moídos varia consoante o grau de torrefação.

MOKA (Regulação da moagem 4-5)
O tamanho da moagem do café preparado com uma máquina de café moka é ligeiramente

mais grosseiro do que o café expresso, mas continua a ser importante garantir que os grãos de café são distribuídos uniformemente na máquina para uma boa extração. O tamanho da moagem situa-se mais ou menos entre o expresso e o café de filtro, sendo mais grosso do que o expresso e mais fino do que o café de filtro.

FILTRO (5-7 Velocidade de moagem)
O café de filtro ou gota a gota utiliza normalmente um tamanho de moagem médio a médio-fino. Isto deve-se ao facto de o processo de extração do café de filtro ser mais suave do que o do café expresso. O tamanho de moagem recomendado para o café de filtro é semelhante ao tamanho de grânulos finos de açúcar, enquanto que para o café coado, o tamanho de moagem pode ser ligeiramente mais grosso, mas situa-se normalmente na gama média.

Influência dos níveis de torrefação no tamanho da moagem
A escolha de uma regulação de moagem entre 2 e 5 resultará numa moagem mais grosseira. A escolha de uma definição de moagem de cerca de 1,5-3,5 permitir-lhe-á moer café com uma torrefação média-leve.

Café de torrefação escura ou média: Os grãos são mais frágeis e propensos a uma moagem fina, pelo que a configuração da moagem pode ser ajustada para uma configuração mais grosseira.
Café de torrefação clara: Os grãos são mais duros e menos susceptíveis de serem moídos finamente, exigindo assim uma moagem mais fina.

Seleção do tamanho do filtro
Selecionar um filtro de 1 ou 2 chávenas no adaptador de corrente. Fig. 7

Legenda figura 7
1. 1 chávena de filtro
2. Filtro de 2 chávenas
3. Adaptador para café

Utilização do adaptador
1. O anel doseador de café moído encontra-se por baixo do suporte do adaptador de café. Retire-o cuidadosamente com a mão e coloque-o suavemente em cima do adaptador de café moído, onde o filtro de aço inoxidável já foi colocado. Fig. 8
2. Introduzir o adaptador de café moído com o anel doseador de café no suporte do moinho. Fig. 9
3. Selecione o tamanho da dose da função de café moído no painel de controlo: chávena única, dose única (8s) ou chávena dupla, dose dupla (12s).
4. Compacte o café moído com um calcador. Abra a alavanca e introduza o adaptador no compartimento de infusão.

Preparação do café
Nota: Pode premir qualquer botão de café. O café fluirá automaticamente quando a máquina estiver pronta.
1. Levantar completamente a alavanca de preparação do café e inserir a cápsula. Fig. 10
2. Feche a alavanca e coloque uma chávena por baixo do distribuidor de café. Fig. 11
3. Prima o ícone tátil para Espresso-50 ml ou Café Largo (Lungo)-100 ml.

Nota: Para interromper o fluxo de café ou para encher o seu café, prima novamente. Levante e feche a alavanca para ejetar a cápsula para o recipiente de cápsulas usadas.
É normal sentir alguma resistência ao premir a alavanca.

Preparação de café com leite (utilizando o reservatório de leite)
Montagem do sistema automático de espumação do leite
1. Retire a tampa do reservatório de leite. Para isso, prima e mantenha premido o botão de desbloqueio da tampa no lado direito do reservatório e puxe a tampa para cima.
2. Introduzir o bico de espuma de leite no reservatório de leite. Fig. 12
3. Introduzir o tubo de recolha de leite na válvula de ligação situada no interior da tampa do reservatório de leite. Fig. 13
4. Encha o reservatório de leite com leite frio e feche-o com a tampa. O reservatório de leite tem uma capacidade de 0,35 litros.Fig. 14
5. Coloque o sistema de espuma de leite pré-montado nas ranhuras de montagem e pressione-o no lugar. Fig. 15

Preparação de Cappuccino e Latte
- A densidade e a quantidade de espuma de leite dependem do leite utilizado. Para garantir uma espumação óptima, utilizar leite frio (a temperatura deve ser de cerca de 5 °C, com um teor de gordura de 2,5-4,5 %).
- Quando se utiliza o vaporizador e o modo "Vapor", sai vapor quente do vaporizador e o próprio vaporizador fica muito quente. Cuidado!

6. Levantar a alavanca até ao topo e inserir a cápsula. Fig. 16
7. Prima o ícone tátil Coffee Latte - leite 220 ml / café 50 ml. Se premir novamente, a preparação pára automaticamente.
8. Se necessário, o processo de pré-aquecimento será iniciado e o indicador piscará suavemente no ecrã.
9. Quando o pré-aquecimento estiver concluído e o indicador se apagar, a máquina inicia o processo de infusão. Primeiro, deita-se o leite na chávena e depois o café.

Notas:
Dependendo da bebida que escolher, a proporção de café e leite será diferente.
Para interromper o processo de preparação da bebida, premir o ícone tátil da bebida

selecionada ou o ícone tátil "On/Off". O aparelho emite um sinal sonoro, o ícone da bebida selecionada pisca rapidamente e desliga-se, e a preparação da bebida é interrompida. Se o processo de preparação da bebida tiver sido interrompido com o ícone, a máquina desliga-se.

10. Quando a infusão estiver concluída, soa um sinal sonoro, o ícone da bebida apaga-se e o indicador pisca suavemente no visor.
11. Quando o indicador parar de piscar, o dispositivo emite um sinal sonoro e todos os ícones de toque no painel de controlo acendem.
12. Premir o ícone tátil "Ligar/Desligar" para desligar e limpar a máquina.
13. Desligue o sistema automático de espumação do leite e limpe-o sempre.

Programação de quantidades
Definição de café expresso (gosto pessoal/tamanho de chávena personalizado)
O volume de café do produto pode ser programado de 25 a 250 ml.

1. Levantar a alavanca até ao topo e introduzir a cápsula.
2. Prima e mantenha premido o ícone de toque Café expresso ou Café longo até atingir a quantidade desejada e, em seguida, solte um dos dois ícones de toque que pretende ajustar. A quantidade é automaticamente guardada.
3. Na próxima vez que a utilizar, a máquina terá memorizado o tamanho da chávena que corresponde ao seu gosto pessoal. A quantidade de café extraído é a quantidade que acabou de definir.

É activada automaticamente quando o ícone tátil Café expresso ou Café longo é premido continuamente durante mais de 2 segundos.

- Quantidade mínima = 25 ml
- Quantidade máxima = 250 ml

Repor a quantidade nas definições de fábrica
1. Quando a máquina estiver ligada e tiver atingido a temperatura correta, prima e mantenha premidos os ícones tácteis Espresso (chávena pequena) + Café longo (chávena média) ao mesmo tempo durante 5 segundos.
2. São emitidos 2 sinais sonoros e 6 luzes piscam rapidamente durante 5 segundos. Isto completa a definição de fábrica.

regulação do volume da espuma de leite (gosto pessoal / tamanho de chávena personalizado)
É possível regular o volume da bebida**:**
- Cappuccino: café 30-100 ml (volume padrão aprox. 40 ml), leite 40-250 ml (volume padrão aprox. 60 ml)
- Latte: café 30-100 ml (volume padrão aprox. 40 ml), leite 80-250 ml (volume padrão aprox. 100 ml)

Para ajustar o volume:
1. Prima e mantenha premido o ícone tátil da bebida pretendida. A máquina emite dois sinais sonoros e o líquido começa a sair do bico de espuma de leite. Quando se tiver formado uma quantidade suficiente de espuma de leite na chávena, solte o ícone da bebida. A máquina emite dois sinais sonoros e o fluxo de líquido pára. A máquina memorizou as suas definições para a quantidade de leite e, da próxima vez, prepara a quantidade de leite que especificou.
2. Premir e manter premido o ícone tátil da bebida pretendida. A máquina emite novamente um sinal sonoro. Quando a chávena contiver a quantidade de café desejada, solte o ícone da bebida escolhida. O aparelho emite dois sinais sonoros e o fluxo de líquido pára.

Espuma de leite:
- Tempo mínimo programável = 10 segundos
- Tempo máximo programável = 60 segundos

Repor a quantidade para as definições de fábrica:
1. Quando a máquina estiver ligada e tiver atingido a temperatura correta, prima os ícones tácteis Espresso e Café longo ao mesmo tempo durante 5 segundos.
2. 2 bips, 6 luzes de bebidas piscam rapidamente durante 5 segundos, a definição de fábrica está concluída.

NOTAS:
1. O volume da espuma de leite depende do tipo de leite utilizado e da sua temperatura.
2. Recomendamos que mantenha as definições de fábrica para Espresso e Lungo para garantir os melhores resultados de chávena para cada uma das nossas variedades de café.
3. O volume de café pode ser programado de 25 a 250 ml.

4. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Limpeza automática do sistema

Espuma de leite
CUIDADO! Esta limpeza deve ser efectuada após cada preparação de bebidas à base de leite, como latte ou cappuccino, e após a utilização do sistema de espuma de leite. Caso contrário, o sistema de espuma de leite pode ficar entupido.

1. Coloque um recipiente ou um bocal sob o bocal de espuma de leite (dependendo do sistema de espuma de leite atualmente ligado) e prima o ícone tátil "Auto-limpeza" para iniciar o processo de limpeza. A máquina emite um ruído e a água sai pelo bico de espuma de leite ou pelo bocal. Apenas o ícone tátil no painel de controlo permanecerá aceso.

2. Quando o processo de limpeza estiver concluído, o aparelho emite um sinal sonoro, o ícone de toque desliga-se e o indicador de pré-aquecimento pisca suavemente no visor.
3. Quando o processo de pré-aquecimento estiver concluído, a máquina desliga-se, o indicador apita novamente e todos os ícones tácteis do painel de controlo se acendem.

Limpeza do bocal de leite - Limpeza do reservatório de leite e do tubo distribuidor de leite e do tubo distribuidor de espuma de leite

Nota: Este procedimento deve ser efectuado após cada preparação de lattes e cappuccinos para garantir o correto funcionamento do sistema.

1. Desligar o sistema automático de espuma de leite da máquina.
2. Retirar a tampa do reservatório de leite premindo o botão de abertura da tampa e puxando a tampa para cima.
3. Esvaziar o reservatório de leite.
4. Desligue o tubo de recolha de leite da tampa, puxando-o para cima. Fig. 18
5. Desligue o bico de espuma de leite puxando-o para cima. Fig. 19
6. Enxaguar todas as peças em água corrente e voltar a colocá-las no sítio.

ATENÇÃO! Se não efetuar a limpeza automática do sistema de espuma, a espuma e o fluxo de leite serão insuficientes durante a preparação da espuma de leite.

1) Desligue o bocal de leite automático. Para tal, prima o botão de desbloqueio na tampa do reservatório de leite e puxe o aparelho para fora. Fig. 20
2) Pegue num objeto fino (agulha, clipe de papel, arame) e limpe cuidadosamente o orifício do escumador e o orifício de entrada do leite. Fig. 21
3. Limpe também o bocal com um objeto fino.
4. Colocar o bocal de leite no sítio. Fig. 22

Descalcificação
Quando descalcificar a máquina, coloque o reservatório de leite e um adaptador. Utilize também um recipiente de pelo menos 350 ml.

A descalcificação consiste em remover os depósitos de cálcio que se formam ao longo do tempo no interior da máquina de café. A frequência da descalcificação depende efetivamente da dureza da água da torneira e da utilização da máquina.

Operação de descalcificação
Pode iniciar a descalcificação mesmo que a máquina não lhe peça para o fazer. Para o ativar, siga os passos abaixo:

1. Quando a máquina estiver ligada, prima e mantenha premido o ícone tátil Auto-limpeza durante 5 segundos para iniciar o processo.
2. Quando o ícone do café expresso se iluminar, prima-o para iniciar o ciclo da 1ª fase.
3. A bomba começa a funcionar e o ícone do café expresso apaga-se.
4. No final da 1ª fase, é emitido um sinal sonoro e o ícone do café expresso volta a acender-se.
5. Prima o ícone tátil Expresso para iniciar o ciclo da 2ª fase.
6. A bomba arranca e o ícone Espresso apaga-se.
7. No final da fase 2, é emitido um sinal sonoro e o aparelho volta a funcionar normalmente.

Processo de descalcificação
O processo de descalcificação interna consiste em:

Fase 1

1.1- Bombear 40 ml de água através do tubo de vapor.
1.2- Deitar 60 ml de água no bocal de café.
1.3- A bomba pára e fica em repouso durante 2,5 min.
1.4- Repetir a operação dos passos 1.1 a 1.3 mais 6 vezes (total de 7 vezes).
1.5- Bombear 40 ml de água através do tubo de vapor.
1.6- A bomba pára até que o reservatório de água esteja vazio através da saída de café.
1.7- Um sinal sonoro e a fase 1 termina.

Fase 2

2.1- Bombear 0,2L de água através do tubo de vapor.
2.2- Bombear 0,5 L de água através do tubo de café.
2.3- Um sinal sonoro, depois entra em funcionamento normal.

Notas:
- Encher o jarro de leite com água.
- Se o processo de descalcificação parar devido à falta de água, volte a encher o depósito e continue o processo.
- Se o ciclo for interrompido acidentalmente devido a uma falha de energia ou a uma paragem, na próxima vez que a máquina for utilizada, ser-lhe-á pedido que complete o processo de desqualificação.

Limpeza das mós cónicas da rebarbadora
A limpeza regular ajuda as rodas do moinho a obter resultados de moagem consistentes, o que é especialmente importante na moagem de café expresso.

1. Antes de proceder à limpeza, certifique-se de que a máquina está completamente desligada e desconectada da corrente eléctrica por razões de segurança.
2. Levantar a tampa do contentor de feijão, a tremonha, e retirá-la.
3. Rodar o disco de regulação da moagem no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a posição desbloqueada. Fig. 23
4. Uma vez na posição desbloqueada, puxe suavemente o botão de ajuste para o retirar. Fig. 24
5. Agora pode ver a mó cónica superior. Levante-a cuidadosamente para a retirar da máquina. Fig. 25
6. Observar o dente cónico superior que acabou de ser removido. Fig. 26
7. Utilize uma pequena escova de limpeza (normalmente incluída na máquina de café ou no moinho de café) para remover os resíduos de café moído da roda de moagem cónica inferior que permanece no moinho.
8. Colocar a mó cónica superior na rebarbadora, certificando-se de que encaixa corretamente na sua posição. Empurre-a firmemente até estar bem assente.
9. Voltar a colocar o disco de regulação da moagem. Rode-o no sentido dos ponteiros do relógio para o bloquear no lugar. Certifique-se de que está bem colocado. Fig. 27
10. Voltar a colocar a tampa da tremonha.
11. Se tiver retirado a tampa superior do aparelho para aceder ao moinho, volte a colocá-la.
12. Volte a ligar a máquina à corrente e ligue-a.
13. Colocar o adaptador de recolha do café moído à saída do moinho. Fig. 28
14. Iniciar o processo de trituração.
15. Deixe o moinho funcionar durante alguns segundos. Isto ajudará a expulsar quaisquer borras de café que possam permanecer nas mós cónicas após a limpeza.

Cuidados diários com a sua máquina de café

Para manter a sua máquina de café em perfeitas condições e garantir um ótimo desempenho, siga estes simples passos de limpeza diariamente ou após cada utilização, conforme indicado:

Limpeza exterior:

- Superfície da máquina: Limpe a superfície exterior da máquina com um pano limpo e húmido. Para as manchas mais difíceis, pode utilizar um detergente suave ou sabão neutro diluído em água. Certifique-se de que o pano está apenas húmido, não molhado, para evitar a entrada de água no interior da máquina.
- Bico de café: Limpe o bico de café com um pano húmido para remover quaisquer resíduos de café.

Importante! Não utilize produtos de limpeza fortes, abrasivos ou solventes, pois podem danificar a superfície da máquina de café.

Limpeza interior e enxaguamento:
- Adaptadores para cápsulas/café moído: Levante a alavanca da máquina e retire os adaptadores. Retire e deite fora as cápsulas usadas ou os resíduos de café moído dos adaptadores.
- Tabuleiro de recolha de água: Retire o tabuleiro de recolha de água, esvazie-o e lave-o com água. Não se esqueça de o substituir corretamente.
- Depósito de água: Retirar o depósito de água, esvaziá-lo e enxaguá-lo com água potável fresca. Voltar a enchê-lo com água potável fresca antes de o voltar a colocar na máquina.
- Lavar o circuito de café: Introduza novamente o adaptador vazio e feche a alavanca. T Coloque um recipiente por baixo da saída de café. Prima o ícone tátil Café longo para lavar o circuito de café com água limpa. Desta forma, os resíduos internos são removidos.

Os componentes NÃO podem ser lavados na máquina de lavar louça:
Atenção! Todas as peças da máquina podem ser lavadas na máquina de lavar louça. Lave todas as peças amovíveis (tabuleiro de recolha de água, depósito de água, adaptadores) à mão com água e sabão neutro e seque-as bem antes de as voltar a montar.

5. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causa possível	Solução possível
O motor do moinho arranca mas não sai café moído da saída do moinho.	> Não há grãos de café no depósito. > O moinho/coletor está bloqueado. > O café pode estar preso na tremonha.	> Encher o recipiente com grãos de café frescos. > Retirar a tremonha. Inspecionar a tremonha e os cortadores quanto a bloqueios.
O motor do moinho arranca, mas funciona com um forte ruído de "clique".	> O moinho está bloqueado com objectos estranhos ou a tremonha está bloqueada. > Humidade a entupir o moinho.	> Retirar a tremonha, inspecionar as mós e retirar os corpos estranhos. > Deixar secar completamente as mós antes de as voltar a montar. É possível utilizar um secador de cabelo para soprar ar na zona para acelerar o processo de secagem.

Problema	Causa possível	Solução possível
Impossibilidade de bloquear a tremonha de grãos em posição.	> Os grãos de café entopem o dispositivo de bloqueio da tremonha.	> Retirar o recipiente. Limpe os grãos de café das mós cónicas. > Bloquear a tremonha de novo na sua posição.
O café transborda do filtro adaptador.	> A adição de uma quantidade de grãos de café superior à recomendada no recipiente pode causar problemas. Geralmente, para uma chávena simples, recomenda-se um máximo de 8-9 gramas de grãos de café e, para uma chávena dupla, sugere-se 10-12 gramas. Exceder este intervalo pode resultar em demasiado ou pouco café moído.	> Recomenda-se a utilização de uma pequena balança eletrónica para medir o peso exato dos grãos, adequado para uma chávena simples ou dupla. De seguida, deite os grãos no moinho em porções individuais. Isto permitirá uma moagem mais precisa dos grãos e garantirá que cada chávena de café se mantenha fresca. Como os grãos de café têm um prazo de validade curto depois de abertos, um depósito de grãos aberto pode levar ao desperdício. O nosso funil de grãos pode conter um máximo de cerca de 50 g.
Paragem de emergência do triturador	> A tampa da tremonha ou o adaptador de café moído não está na posição correta.	> É necessário manter a tampa da tremonha e o adaptador de café moído na posição correta ao mesmo tempo: a tampa da tremonha deve ser mantida na tremonha.
O moinho funciona continuamente	> Não há grãos de café no depósito.	> Encher a tremonha com o grão. > Retirar o adaptador de café moído do suporte do moinho.

O café expresso derrama-se sobre o bordo do adaptador ou o adaptador sai da cabeça de moagem durante uma extração.	> O adaptador de café moído não está corretamente inserido na cabeça de moagem; o punho não está bloqueado. > Há café moído à volta da chávena simples ou dupla do adaptador. > O copo do adaptador simples ou duplo está molhado ou a parte inferior do adaptador está molhada. As superfícies húmidas reduzem a fricção necessária para manter o adaptador no lugar enquanto está sob pressão durante uma extração.	> Certifique-se sempre de que o adaptador de café moído está completamente seco antes de o encher de café, de o pressionar e de o introduzir na cabeça de moagem.
Não sai água da cabeça de trituração.	> A máquina não atingiu a temperatura de funcionamento. > O depósito de água está vazio. > O depósito de água não está completamente inserido na posição correta.	> Deixar a máquina atingir a temperatura de funcionamento. > Encher o depósito de água. > Preparar o sistema do reservatório enchendo o botão de infusão do copo pequeno ou grande para que a água passe pela cabeça de moagem.
O dispositivo não funciona	> O aparelho não está ligado à alimentação eléctrica. > Ícone de alternância ligar/desligar não premido.	> Verificar a integridade do cabo de alimentação e da ficha do aparelho. > Ligar o cabo de alimentação à tomada eléctrica. > Prima o ícone tátil Ligar/Desligar para ligar a máquina.

Ausência de resposta ou resposta atrasada após premir várias vezes um ícone tátil de função no painel de controlo.	> O aparelho está sujeito a interferências electromagnéticas. > O painel de controlo está sujo. > A almofada inteira do dedo não está premida sobre o ícone de função tátil no painel de controlo. > Clicando na área errada da imagem do ícone de toque de função no painel de controlo.	> Desligar o aparelho da alimentação eléctrica durante alguns minutos e voltar a ligá-lo. > Limpe o painel de controlo com um pano macio ou um pano suave. > Prima a ponta do dedo sobre o ícone de função no painel de controlo. > Tente clicar na parte inferior da imagem do ícone de função no painel de controlo.
Fugas de água da máquina de café	> Demasiada água no tabuleiro de recolha de água.	> Esvaziar o tabuleiro.
A máquina de café deixou de fazer café ou desligou-se.	> O sistema de proteção contra o sobreaquecimento foi ativado. Para proteger a máquina e poupar energia, este sistema desliga-se automaticamente.	> Não se trata de uma avaria.
Sem espuma de leite	> Sistema automático de formação de espuma. > O leite ou o bocal estão sujos. > O leite não está suficientemente frio ou não é adequado para a formação de espuma.	> Limpar o sistema automático de espumação do leite ou o bocal. > Efetuar a limpeza automática após cada utilização do cappuccino, do latte ou do bocal.
O indicador acende-se no ecrã.	> Não há água suficiente no depósito de água.	> Deitar água no reservatório de água entre as marcas MIN e MAX.
O indicador acende-se no ecrã.	> O adaptador não está inserido no compartimento. > O adaptador não está corretamente inserido no compartimento do adaptador. > O adaptador não está fixo.	> Introduzir o adaptador no compartimento. > Verifique se o adaptador está corretamente posicionado no compartimento do adaptador. > Depois de ter introduzido o adaptador no compartimento do adaptador, não se esqueça de premir a pega para fixar o adaptador.

A alavanca não está totalmente premida	> O adaptador não está corretamente inserido no compartimento do adaptador.	> Verifique se o adaptador está corretamente posicionado no compartimento do adaptador.
O indicador pisca no ecrã.	> É altura de limpar a balança.	> Efetuar a descalcificação.
Sem ícone tátil para o Leite Steam no painel de controlo	> O bocal não está ligado à máquina de café.	> O ícone tátil "Batimento do leite" aparece no painel de controlo apenas quando um bocal está ligado à máquina.
Não existe um ícone de toque limpo no painel de controlo.	> O bocal não está ligado à máquina de café.	> O ícone do toque de limpeza só aparece no painel de controlo quando o vaporizador/sistema está ligado.

6. DIREITOS DE AUTOR

Os direitos de propriedade intelectual dos textos deste manual pertencem à CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Todos os direitos reservados. O conteúdo desta publicação não pode ser reproduzido, armazenado num sistema de recuperação, transmitido ou distribuído, no todo ou em parte, por qualquer meio (eletrónico, mecânico, fotocópia, gravação ou similar) sem a autorização prévia da CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

7. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA DA UE

CE

A Cecotec Innovations declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes dos regulamentos aplicáveis na União Europeia. Este produto foi concebido, fabricado e testado em conformidade com as normas de segurança e qualidade exigidas. O texto completo da Declaração de Conformidade da UE pode ser consultado no seguinte endereço Web: https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity

1. ONDERDELEN EN COMPONENTEN

Figuur 1

1. Verwijderbare watertank
2. bedieningspaneel
3. Aan/uit-knop
4. Verwijderbare melktank
5. Hendel voor koffiebereiding
6. Adapter voor gemalen koffie/capsules
7. Kleine bekerhouder
8. Uitneembare lekbak
9. Koffiebonenreservoir
10. Houder voor gemalen koffie-adapter

OPMERKING:
De afbeeldingen in deze handleiding zijn schematische weergaven en komen mogelijk niet exact overeen met de afbeeldingen op het product.

2. VOOR GEBRUIK

- Dit apparaat wordt geleverd in een verpakking die speciaal is ontworpen om het apparaat tijdens het transport te beschermen. Haal het apparaat uit de doos en verwijder al het verpakkingsmateriaal. U kunt de originele doos en andere verpakkingsmaterialen op een veilige plaats bewaren om schade aan het apparaat te voorkomen als u het in de toekomst moet vervoeren. Als u de originele verpakking wilt weggooien, zorg er dan voor dat u alle artikelen op de juiste manier recyclet.
- Controleer of alle onderdelen en componenten aanwezig zijn en in goede staat verkeren. Als er één of meer ontbreken of niet in goede staat zijn, neem dan onmiddellijk contact op met de officiële technische ondersteuning van Cecotec .
- Verwijder het serienummer niet van het product, zodat uw apparaat goed traceerbaar blijft als u hulp nodig hebt.

Inhoud van de doos

- Koffiezetapparaat
- Schep voor gemalen koffie
- Reinigingsborstel
- Doseerring
- Siliconen luchtblazer
- Filter voor een koffie
- Filter voor twee koffies

1. Plaats de doos op een groot, stabiel en vlak oppervlak.
2. Verwijder alle etiketten en verpakkingsmaterialen die aan uw apparaat bevestigd zijn en gooi ze weg. Zorg ervoor dat u alle onderdelen en accessoires hebt verwijderd voordat u de verpakking weggooit.
3. Draai de doos zo dat de achterkant van het koffiezetapparaat naar beneden wijst.
4. Haal het koffiezetapparaat voorzichtig uit de doos.
5. Zet de doos apart en bewaar de originele verpakkingsbeschermers. Wij adviseren u deze te bewaren voor het geval u het koffiezetapparaat in de toekomst wilt vervoeren.
6. Verwijder de plastic zak die het koffiezetapparaat beschermt.
7. Verwijder de plastic zak met het waterfilter en de waterfilterhouder.

Belangrijk: Houd plastic zakken buiten bereik van kinderen.
Let op: Alle onderdelen dienen met de hand te worden gereinigd met warm water en een mild schoonmaakmiddel. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes of doeken, deze kunnen krassen op het oppervlak veroorzaken. Reinig geen onderdelen of accessoires in de vaatwasser.

3. BEDIENING

Eerste gebruik

1. Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen. Het verwarmingspictogram licht op.
2. U moet het waterreservoir vullen en het koffiebonenreservoir installeren.
3. Het apparaat geeft een pieptoon en geeft aan dat het klaar is voor gebruik.

Configuratiescherm

Afbeelding 2

1. Pictogrammen voor waarschuwingslampjes voor ontkalken
2. Lampje ' Adapter niet geplaatst'
3. Voorverwarmlampjes
4. Verlichte pictogrammen voor verkeerd geplaatste koffiedikcontainers
5. Lichtgevende iconen voor gebrek aan water
6. Raak het pictogram aan voor het opschuimen van melk (stoom) Melk)
7. Latte touch- pictogram
8. Aanraakpictogram voor lange koffie (Lungo)
9. Espresso Touch- pictogram (Espresso)
10. Aanraakpictogram voor een enkele dosis gemalen koffie
11. Dubbel shot gemalen koffie Touch-pictogram
12. Zelfreinigend / Water bijvullen aanraakpictogram (Reinigen)

Aanraakfuncties

- Aan/uit-aanraakpictogram: druk hierop om het koffiezetapparaat aan en uit te zetten.
- Grind Touch-pictogram (enkele/dubbele dosis): druk hierop om automatisch te beginnen met het malen van de koffie, rechtstreeks in de adapter voor gemalen koffie. Druk nogmaals op de knop om het malen op elk gewenst moment te stoppen.
- Icon Koffietoets (Espresso /Lungo): Espresso-50 ml, Lungo-100 ml
- Aanraakpictogram op basis van melk (Latte / Melk opschuimen): Latte - 270 ml, Melk opschuimen - 220 ml
- Zelfreinigend/Water bijvullen Touch-pictogram: Druk hierop om de zelfreinigingscyclus van het koffiezetapparaat te starten. Dit pictogram licht ook op wanneer u de watertank moet bijvullen.

Indicatielampjes

- Indicatorlampje voor laag waterpeil: Dit lampje gaat branden wanneer er niet genoeg water in het koffiezetapparaat zit. Om het op te lossen; Vul het waterreservoir en druk op het aanraakpictogram 'Reinigen/Water bijvullen' om het koffiezetapparaat te laten weten dat er al water in zit.
- Indicatielampje voor het bijvullen van koffiebonen: dit lampje geeft aan wanneer u het reservoir met koffiebonen moet bijvullen of wanneer het koffiebonenreservoir niet goed is geplaatst. Doe de koffiebonen in de trechter.
- Voorverwarmindicatielampje: Dit lampje brandt als het koffiezetapparaat aan het opwarmen is.
- Belangrijk: Zolang dit lampje brandt, zijn de koffiezetfuncties tijdelijk niet beschikbaar. Wacht tot het apparaat is uitgeschakeld voordat u uw koffie kunt zetten.
- Indicatielampje adapter niet geplaatst: Dit lampje waarschuwt u dat de adapter voor gemalen koffie of capsules niet correct is geplaatst. Controleer of de voorbereidingsadapter zich in de juiste positie bevindt en goed is gemonteerd.
- Ontkalkingsindicatielampje: Dit lampje gaat branden om aan te geven dat het koffiezetapparaat ontkalkt moet worden. Raadpleeg het gedeelte 'Reiniging en onderhoud' in de handleiding voor meer informatie over het ontkalken van uw koffiezetapparaat.

Het koffiezetapparaat voorbereiden

1. Maak vóór het eerste gebruik van het koffiezetapparaat het waterreservoir, het melkreservoir, het lekbakje en andere verwijderbare onderdelen schoon met warm water en milde zeep. Laat ze volledig drogen voordat u ze weer in elkaar zet.
2. Plaats het lekbakje met het bevestigde rek in het koffiezetapparaat. Druk het stevig aan totdat het vastklikt. Zo voorkomt u dat er water morst. Laat geen ruimte tussen de lade en het koffiezetapparaat. Afbeelding 3
3. Het waterreservoir vullen: Verwijder de dop van het waterreservoir vóór gebruik. Verwijder het waterreservoir uit het koffiezetapparaat. Vul de tank met vers drinkwater

tot aan het aangegeven maximumniveau. Overschrijd de maximale markering niet. Plaats het waterreservoir terug in het koffiezetapparaat en zorg ervoor dat het goed in de daarvoor bestemde sleuven past. De watertank heeft een inhoud van 1,6 liter. Afbeelding 4

Belangrijk! Vul het reservoir nooit met heet water, koolzuurhoudend water of een andere vloeistof. Dit kan schade aan het reservoir en het koffiezetapparaat veroorzaken.

Let op: Controleer voor gebruik altijd het waterniveau en ververs het water dagelijks. Wij raden aan om koud, gefilterd water te gebruiken. Wij raden het gebruik van gedemineraliseerd of gedestilleerd water of andere vloeistoffen af, omdat dit de smaak van de espresso en de werking van het apparaat kan beïnvloeden.

1. Eerste reinigingscyclus: zorg ervoor dat de zethendel in de ruststand (gesloten) staat.

Steek de stekker van het koffiezetapparaat in een stopcontact.
Druk op de aan/uitknop om het koffiezetapparaat aan te zetten.
Plaats een grote bak (minimaal 500 ml) onder de koffietuit.
Druk op het aanraakpictogram voor Lange Koffie of Zelfreinigend/Water bijvullen om een eerste spoelcyclus te starten. Laat het koffiezetapparaat heet water door het systeem pompen. Dit helpt om de binnenkant schoon te maken en het apparaat voor te verwarmen.
Herhaal deze spoelcyclus 2-3 keer.

2. Zodra de spoelcycli zijn voltooid, is uw koffiezetapparaat klaar om uw eerste kopje koffie te zetten.

Werking van de molen

Om de functies van de ingebouwde grinder te activeren, moet u de adapter in de grinderhouder plaatsen. De adapter is voorzien van een magneet aan het uiteinde. Wanneer u de adapter in de houder plaatst, maakt de magneet contact met de binnenwand, waardoor de maalopties van het apparaat automatisch worden geactiveerd. Als visuele bevestiging van de activering lichten de aanraakpictogrammen voor het enkele en dubbele malen op het bedieningspaneel op. Op deze manier detecteert het koffiezetapparaat dat de adapter correct is geplaatst en klaar is om koffiebonen te malen.
De maalbak heeft een maximale capaciteit van 30 gram koffiebonen.
Om de optimale versheid van de gemalen koffie en een efficiënte maalwerking te garanderen, wordt aanbevolen om de trechter te vullen met koffiebonen en hoeveelheden van minder dan 13 gram per keer te malen. Door kleine hoeveelheden te malen vlak voor het zetten van de koffie, wordt het aroma en de smaak in elk kopje intenser.

BELANGRIJK:
Voor een correct gebruik van de molen dient u de molen minder dan 90 seconden achter elkaar te laten draaien en dient u een minimale rusttijd van 90 seconden aan te houden

tussen twee opeenvolgende maalcycli.
De slijpmachine mag niet langer dan 6 minuten achter elkaar draaien in een periode van 10 minuten. Als de draaitijd langer dan 6 minuten duurt, moet de slijpmachine 30 minuten stilstaan.
Om koffie te malen, plaatst u de adapter in de houder voor gemalen koffie (onder de molen). Als het apparaat de adapter niet detecteert, kan het geen koffie malen.

Het aanpassen van de maalgraad
De maalgraad heeft invloed op de snelheid waarmee het water door de filterkoffie stroomt en op de smaak van de espresso . Bij het aanpassen van de maalgraad wordt een fijne maling aanbevolen.

De maalgraadselector is voorzien van nummering. Hoe lager het getal, hoe fijner de maling. Hoe hoger het getal, hoe grover de maling.

Selecteer de maalgraad door de maalgraadknop naar links of rechts te draaien (1 = fijn, 7 = grof). Afbeelding 5

Wanneer het koffiezetapparaat de fabriek verlaat, is het voorzien van een standaardinstelling. De keuze-indicator wijst naar stand 2 (fig. 6). Dit is het optimale bereik voor het zetten van espressokoffie . Als u andere soorten koffie wilt zetten, volgt u de onderstaande instructies en aanbevelingen voor aanpassingen.

Maalgrootte
Met de maalgraadkiezer kunt u verschillende maalstanden selecteren, afgestemd op verschillende koffiezetmethoden of persoonlijke smaak.

TURKS (Maalstand 0-1)
Voor Turkse koffie geldt: hoe fijner de maling, hoe beter. Idealiter is het extreem dun.

Dit is een extreme instelling. Het is niet aan te raden om de standen 0-1 regelmatig te gebruiken, omdat er na enkele keren gebruiken fijn stof in het apparaat kan komen. U kunt de standen 1-7 gebruiken, waarmee verschillende soorten koffiebonen worden gemalen om het risico op verstoppingen te verkleinen.

ESPRESSO (Maalstand 2-4)
Omdat espresso een kortere zettijd heeft (ongeveer 30 seconden), zijn de gebruikte koffiebonen iets grover gemalen dan bij Turkse koffie, maar nog steeds erg fijn. De maalgraad van de gemalen koffiebonen varieert echter afhankelijk van de brandingsgraad.

MOKA (Maalstand 4-5)

De maalgraad van koffie die u met een mokkapot zet, is iets grover dan die van espresso . Toch is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de koffiedik gelijkmatig in de pot is verdeeld voor een goede extractie. De maalgraad zit ongeveer tussen die van espresso en filterkoffie in; grover dan espresso, maar fijner dan filterkoffie.

FILTER (5-7 Maalsnelheid)
Filter- of filterkoffie heeft doorgaans een gemiddelde tot middelfijne maling. Dit komt doordat het extractieproces van filterkoffie milder is dan dat van espresso . De aanbevolen maalgraad voor filterkoffie is vergelijkbaar met de maalgraad van fijne suikerkorrels. Voor filterkoffie mag de maalgraad iets grover zijn, maar deze ligt doorgaans binnen het gemiddelde bereik.

Invloed van brandniveaus op maalgraad
Als u een maalstand tussen 2 en 5 kiest, wordt de maling grover.
Als u een maalstand kiest van 1,5 tot 3,5, kunt u licht tot middelmatig gebrande koffie malen.

Donkere of medium gebrande koffie: Deze bonen zijn kwetsbaarder en worden gemakkelijker fijn gemalen. Daarom kan de maalgraad grover worden ingesteld.
Licht gebrande koffie: De bonen zijn harder en minder fijn gemalen, waardoor een fijnere maalgraad vereist is.

Het filterformaat selecteren
Selecteer een 1-kops of 2-kops filter op de stroomadapter. Afbeelding 7

Legenda figuur 7
1. 1 kopje filter
2. 2-kops filter
3. Koffie adapter

De adapter gebruiken
1. Onder de koffieadapterhouder bevindt zich een doseerring voor gemalen koffie. Verwijder het filter voorzichtig met de hand en plaats het voorzichtig op de adapter voor gemalen koffie, waar het roestvrijstalen filter al is geplaatst. Afbeelding 8
2. Plaats de adapter voor gemalen koffie met de koffiedoseerring in de maalhouder. Afbeelding 9
3. Selecteer op het bedieningspaneel de doseringsgrootte voor de functie voor gemalen koffie: enkele kop, enkele dosis (8 sec.) of dubbele kop, dubbele dosis (12 sec.).
4. Druk de gemalen koffie aan met een stamper. Open de hendel en plaats de adapter in het zetgedeelte.

Koffiebereiding
Let op: U kunt op elke koffieknop drukken. Zodra het apparaat klaar is, stroomt de koffie automatisch door.
1. Til de koffiezethendel helemaal omhoog en plaats de capsule. Afbeelding 10
2. Sluit de hendel en plaats een kopje onder de koffietuit. Afbeelding 11
3. Druk op het aanraakpictogram voor Espresso — 50 ml of Long Coffee (Lungo) — 100 ml.

Let op: Om de koffiestroom te stoppen of om koffie bij te vullen, drukt u nogmaals op de knop. Til de hendel omhoog en sluit deze om de capsule in de container voor gebruikte capsules te gooien.
Het is normaal dat u enige weerstand voelt wanneer u de hendel indrukt.

Koffie zetten met melk (met behulp van het melkreservoir)
Montage van het automatische melkopschuimsysteem
1. Verwijder het deksel van het melkreservoir. Om dit te doen, houdt u de knop voor het openen van het deksel, die zich aan de rechterkant van het aquarium bevindt, ingedrukt en trekt u het deksel omhoog.
2. Plaats het uitlaatbuisje voor melkschuim in het melkreservoir. Afbeelding 12
3. Steek de melkopvangslang in het aansluitventiel aan de binnenkant van het deksel van het melkreservoir. Afbeelding 13
4. Vul het melkreservoir met koude melk en sluit het af met het deksel. De melktank heeft een inhoud van 0,35 liter.Fig . 14
5. Plaats het gemonteerde melkopschuimsysteem in de bevestigingssleuven en druk het op zijn plaats. Afbeelding 15

Cappuccino en koffie met melk (latte) bereiden
- De dichtheid en hoeveelheid melkschuim zijn afhankelijk van de gebruikte melk. Voor optimaal schuim kunt u het beste koude melk gebruiken (temperatuur circa 5°C, vetgehalte 2,5-4,5%).
- Wanneer u de stomer in de “Stoom”-stand gebruikt , komt er hete stoom uit de stomer en wordt de stomer zelf erg heet. Wees voorzichtig!

1. Til de hendel helemaal omhoog en plaats de capsule. Afbeelding 16
2. Latte touch-icoontje — melk 220 ml / koffie 50 ml. Als u nogmaals drukt, stopt de bereiding automatisch.
3. Indien nodig start het voorverwarmen en knippert de indicator zachtjes op het display.
4. Zodra het voorverwarmen voltooid is en het indicatielampje uitgaat, begint het koffiezetapparaat met het zetten. Eerst wordt de melk in het kopje gegoten en daarna de koffie.

Cijfers:

De verhouding koffie en melk verschilt, afhankelijk van het drankje dat u kiest.
Om het bereidingsproces van de drank te stoppen, drukt u op het aanraakpictogram van de geselecteerde drank of op het aanraakpictogram 'Aan/Uit'. Het apparaat piept, het geselecteerde drankpictogram knippert snel en gaat uit, en de drankbereiding stopt. Als u het zetproces via het pictogram hebt gestopt, wordt het koffiezetapparaat uitgeschakeld.

5. Zodra het koffiezetten voltooid is, klinkt er een pieptoon, gaat het drankicoontje uit en knippert de indicator zachtjes op het display.
6. Zodra de indicator stopt met knipperen, geeft het apparaat een pieptoon en lichten alle aanraakpictogrammen op het bedieningspaneel op.
7. Druk op het aan/uit-aanraakpictogram om het koffiezetapparaat uit te schakelen en schoon te maken.
8. Koppel het automatische melkopschuimsysteem los en maak het altijd schoon.

Hoeveelheidsprogrammering
Espresso -koffie-instelling (persoonlijke smaak/aangepaste kopgrootte)
De koffiehoeveelheid van het product kan worden geprogrammeerd van 25 tot 250 ml.

1. Til de hendel helemaal omhoog en plaats de capsule.
2. aanraakpictogram Espresso of Long Coffee ingedrukt totdat de gewenste hoeveelheid is bereikt. Laat vervolgens een van de twee aanraakpictogrammen los die u wilt aanpassen. Het bedrag wordt automatisch opgeslagen.
3. De volgende keer dat u het koffiezetapparaat gebruikt, is de door u gekozen kopgrootte al door het apparaat opgeslagen. De hoeveelheid getrokken koffie is de hoeveelheid die u zojuist hebt ingesteld.

Deze wordt automatisch geactiveerd wanneer u het Espresso- of Long Coffee-aanraakpictogram langer dan 2 seconden ingedrukt houdt.

- Minimale hoeveelheid = 25 ml
- Maximale hoeveelheid = 250 ml

De hoeveelheid terugzetten naar de fabrieksinstellingen
1. aanraakknoppen Espresso (klein kopje) + Long Coffee (middelgroot kopje) 5 seconden lang tegelijkertijd ingedrukt.
2. Er klinken 2 pieptonen en 6 lampjes knipperen snel gedurende 5 seconden. De fabrieksinstellingen zijn nu voltooid.

Instellingen voor het volume van melkschuim (persoonlijke smaak/aangepaste kopgrootte)
U kunt het volume van de drank aanpassen :
- Cappuccino: koffie 30-100 ml (standaardvolume ongeveer 40 ml), melk 40-250 ml (standaardvolume ongeveer 60 ml)

- Latte : koffie 30-100 ml (standaardvolume ongeveer 40 ml), melk 80-250 ml (standaardvolume ongeveer 100 ml)

Om het volume aan te passen:
1. Houd het aanraakpictogram van het gewenste drankje ingedrukt. Het apparaat piept twee keer en er begint vloeistof uit het uitlaatbuisje voor melkschuim te stromen. Zodra er voldoende melkschuim in het kopje is gevormd, laat u het drankpictogram los. Het apparaat piept twee keer en de vloeistofstroom stopt. Het koffiezetapparaat heeft de door u gekozen hoeveelheid melk opgeslagen en zal de volgende keer de door u aangegeven hoeveelheid koffie zetten.
2. Houd het aanraakpictogram van het gewenste drankje opnieuw ingedrukt. Het apparaat piept opnieuw. Zodra de kop de gewenste hoeveelheid koffie bevat, laat u het pictogram van het door u gekozen drankje los. Het apparaat piept twee keer en de vloeistofstroom stopt.

Melkschuim:
- Minimale programmeerbare tijd = 10 seconden
- Maximale programmeerbare tijd = 60 seconden

Hoeveelheid terugzetten naar fabrieksinstellingen :
1. 5 seconden lang tegelijkertijd op de aanraakknoppen Espresso en Long Coffee.
2. 2 pieptonen, 6 dranklampjes knipperen snel gedurende 5 seconden, de fabrieksinstelling is voltooid.

CIJFERS:
1. De hoeveelheid melkschuim hangt af van het soort melk dat gebruikt wordt en de temperatuur ervan.
2. Espresso en Lungo adviseren wij de fabrieksinstellingen te behouden om optimale resultaten te garanderen met al onze koffievarianten.
3. De hoeveelheid koffie kan worden geprogrammeerd van 25 tot 250 ml.

4. REINIGING EN ONDERHOUD

Automatische systeemreiniging

Melkschuim
AANDACHT! Deze reiniging dient te worden uitgevoerd na iedere bereiding van melkhoudende dranken, zoals een latte of cappuccino, en na gebruik van het melkopschuimsysteem. Anders raakt het melkopschuimsysteem verstopt.

1. Plaats een bakje of stoommandje onder het melkschuimbuisje (afhankelijk van het melkopschuimsysteem dat u op dat moment hebt aangesloten) en druk op het aanraakpictogram 'Zelfreinigend' om het reinigingsproces te starten. Het koffiezetapparaat maakt geluid en er komt water uit het melkschuimpijpje of de stoomfunctie. Alleen het aanraakpictogram op het bedieningspaneel blijft verlicht.
2. Zodra het reinigingsproces is voltooid, geeft het apparaat een pieptoon, gaat het aanraakpictogram uit en knippert de voorverwarmindicator zachtjes op het scherm.
3. Zodra het voorverwarmen is voltooid, schakelt het koffiezetapparaat uit, klinkt er nog een pieptoon en lichten alle aanraaksymbolen op het bedieningspaneel op.

Melkopschuimer schoonmaken - Melkreservoir, melkuitloop en melkschuimuitloop schoonmaken

Let op: Deze procedure moet na elke bereiding van lattes en cappuccino's worden uitgevoerd om een goede werking van het systeem te garanderen.

1. Koppel het automatische melkopschuimsysteem los van het koffiezetapparaat.
2. Verwijder het deksel van het melkreservoir door op de dekselontgrendelingsknop te drukken en het deksel omhoog te trekken.
3. Maak de melktank leeg.
4. Maak de melkopvangbuis los van het deksel door hem omhoog te trekken. Afbeelding 18
5. Koppel de uitlaatslang van het melkschuim los door deze omhoog te trekken. Afbeelding 19
6. Spoel alle onderdelen af onder stromend water en zet ze terug op hun plaats.

AANDACHT! Als u de automatische reiniging van het opschuimsysteem overslaat, krijgt u te maken met een slechte schuimvorming en melkdoorstroming bij de bereiding van melkschuim.

1. Haal de stekker van de automatische melkopschuimer uit het stopcontact. Druk hiervoor op de ontgrendelingsknop op het deksel van de melkcontainer en trek het apparaat eruit. Afbeelding 20
2. Neem een dun voorwerp (naald, clip, draad) en maak het opschuimgaatje en de melkinlaat voorzichtig schoon. Afbeelding 21
3. Reinig ook het mondstuk met een fijn voorwerp.
4. Plaats het melkopschuimertje terug. Afbeelding 22

Ontkalken

Wanneer u het koffiezetapparaat ontkalkt, plaatst u het melkreservoir en een adapter erin. Gebruik ook een verpakking van minimaal 350 ml.

Ontkalken houdt in dat u de kalkaanslag verwijdert die zich in de loop van de tijd in het koffiezetapparaat vormt. Hoe vaak u moet ontkalken, hangt af van de hardheid van het kraanwater en hoe vaak u het apparaat gebruikt.

Ontkalkingsbewerking
U kunt het ontkalken starten, zelfs als het apparaat u hier niet om vraagt. Om het te activeren, volgt u deze stappen:

1. Wanneer het apparaat is ingeschakeld, houdt u het Self-Clean-aanraakpictogram 5 seconden ingedrukt om het proces te starten.
2. Espresso- icoontje oplicht, drukt u erop om de eerste fase van de cyclus te starten.
3. De pomp begint te werken en het Espresso -icoontje gaat uit.
4. Aan het einde van de 1e fase hoort u een pieptoon en gaat het Espresso -icoontje weer branden . .
5. Espresso Touch-pictogram om de 2e fase van de cyclus te starten.
6. De pomp start en het Espresso -icoontje gaat uit.
7. Aan het einde van fase 2 klinkt er een pieptoon en keert het apparaat terug naar de normale functie.

Ontkalkingsproces
Het interne ontkalkingsproces bestaat uit:

Fase 1

1.1- Pomp 40 ml water door het stoombuisje.
1.2- Pomp 60 ml water door de koffie-uitloop.
1.3- De pomp stopt en staat 2 en een halve minuut stil.
1.4 Herhaal stappen 1.1 tot en met 1.3 nog 6 keer (in totaal 7 keer).
1.5- Pomp 40 ml water door het stoombuisje.
1.6- De pomp stopt totdat het waterreservoir via de koffie-uitlaat leeg is.
1.7- Een pieptoon en fase 1 is afgelopen.

Fase 2

2.1- Pomp 0,2 liter water door de stoombuis.
2.2- Pomp 0,5 liter water door de koffiebuis.
2.3- Een pieptoon , daarna schakelt het apparaat over naar de normale functie.

Cijfers:
- Vul de melkkan met water.
- Als het ontkalkingsproces stopt vanwege een gebrek aan water, vul dan het reservoir bij en ga verder met het proces.

- Als de cyclus per ongeluk wordt gestopt door een stroomstoring of uitschakeling, wordt u de volgende keer dat u het koffiezetapparaat gebruikt, gevraagd het ontkalkingsproces te voltooien.

Het reinigen van de conische bramen van de molen
Regelmatig schoonmaken van de maalschijven zorgt ervoor dat de maalresultaten consistent zijn. Dit is vooral belangrijk bij het malen van espresso .

1. Zorg ervoor dat het koffiezetapparaat volledig is uitgeschakeld en losgekoppeld van de stekker, om veiligheidsredenen, voordat u het apparaat gaat schoonmaken.
2. Til het deksel van het koffiebonenreservoir en het reservoir op en verwijder het.
3. Draai de maalgraadregelknop tegen de klok in naar de ontgrendelde stand. Afbeelding 23
4. Zodra de verstelknop in de ontgrendelde stand staat, trekt u deze voorzichtig los om hem te verwijderen. Afbeelding 24
5. Nu is het bovenste kegelvormige slijpwiel te zien. Til het voorzichtig uit de molen. Afbeelding 25
6. Let op de bovenste kegelvormige tand die zojuist is verwijderd. Afbeelding 26
7. Gebruik een klein schoonmaakborsteltje (meestal meegeleverd bij uw koffiezetapparaat of koffiemolen) om eventuele restjes gemalen koffie van de onderste kegelvormige braam in de molen te verwijderen.
8. Plaats de bovenste conische braam terug op de molen en zorg ervoor dat deze goed op zijn plaats zit. Duw het stevig aan totdat het goed vast zit.
9. Plaats de maalregelaar terug. Draai het met de klok mee om het vast te zetten. Zorg ervoor dat het goed vast zit. Afbeelding 27
10. Plaats het deksel van de vultrechter terug.
11. Als u een bovenklep van het koffiezetapparaat heeft verwijderd om bij de molen te komen, dient u deze terug te plaatsen .
12. Steek de stekker van het koffiezetapparaat weer in het stopcontact en zet het aan.
13. Plaats de adapter om de gemalen koffie op de uitgang van de molen te verzamelen. Afbeelding 28
14. Start het maalproces.
15. Laat de molen een paar seconden draaien. Hiermee verwijdert u eventuele restjes koffie die na het reinigen op de conische bramen zijn achtergebleven.

Dagelijkse verzorging van uw koffiezetapparaat
Om uw koffiezetapparaat in topconditie te houden en optimale prestaties te garanderen, volgt u deze eenvoudige reinigingsstappen dagelijks of na elk gebruik, zoals aangegeven:

Buitenreiniging:
- Oppervlakte van het apparaat: Veeg de buitenkant van het koffiezetapparaat schoon met een schone, vochtige doek. Voor hardnekkige vlekken kunt u een mild wasmiddel of

neutrale zeep verdund met water gebruiken. Zorg ervoor dat de doek vochtig is en niet nat, om te voorkomen dat er water in het apparaat komt.
- Koffietuit: Maak de koffietuit schoon met een vochtige doek om eventuele koffieresten te verwijderen.

Belangrijk! Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, schuurmiddelen of oplosmiddelen. Deze kunnen het oppervlak van het koffiezetapparaat beschadigen.

Interieur reinigen en spoelen:
- Capsule-/gemalen koffie-adapters: Til de hendel op het koffiezetapparaat omhoog en verwijder de adapters. Verwijder eventuele gebruikte capsules of resten van gemalen koffie uit de adapters en gooi ze weg.
- Lekbakje: Verwijder het lekbakje, leeg het en spoel het om met water. Zorg ervoor dat je het goed terugplaatst.
- Watertank: Verwijder de watertank, leeg deze en spoel hem om met drinkwater. Vul het reservoir met vers drinkwater voordat u het terugplaatst in het koffiezetapparaat.
- Spoelen van het koffiecircuit: Plaats de lege adapter terug en sluit de hendel. Plaats een bakje onder de koffie-uitloop. Druk op het Long Coffee-aanraakpictogram om het koffiecircuit met schoon water te spoelen. Hiermee verwijdert u eventueel intern vuil.

Onderdelen die NIET geschikt zijn voor vaatwassers:
Aandacht! Geen enkel onderdeel van het koffiezetapparaat is vaatwasserbestendig. Was alle verwijderbare onderdelen (lekbak, waterreservoir, adapters) met de hand met een milde zeep en water en droog ze grondig af voordat u ze weer in elkaar zet.

5. PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
De maalmotor start, maar er komt geen gemalen koffie uit de maalopening.	> Er zitten geen koffiebonen in de trechter. > De maalmolen/trechter is verstopt. > Het kan zijn dat de koffie in het reservoir is blijven steken.	> Vul de trechter met verse koffiebonen. > Verwijder de trechter. Controleer de trechter en snijmessen op obstakels.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
De motor van de slijpmachine start, maar maakt een luid klikkend geluid.	> De maalinrichting is verstopt met vreemde voorwerpen of de vultrechter is verstopt. > Vocht verstopt de molen.	> Verwijder de trechter, inspecteer de slijpschijven en verwijder eventuele vreemde voorwerpen. Laat de slijpschijven volledig drogen voordat u ze weer in elkaar zet. U kunt een föhn gebruiken om lucht op de plek te blazen, zodat deze sneller droogt.
De graanbunker kan niet op zijn plaats worden vergrendeld.	> Koffiebonen verstoppen het vergrendelingsmechanisme van de vultrechter.	> Verwijder de trechter. Maak de conische bramen van de koffiebonen schoon. > Zet de trechter weer vast.
Er stroomt koffie over uit het adapterfilter.	> Als u meer koffiebonen in het reservoir doet dan de aanbevolen hoeveelheid, kunnen er problemen ontstaan. Over het algemeen wordt voor één kopje koffie maximaal 8-9 gram koffiebonen aanbevolen, en voor een dubbel kopje 10-12 gram. Als u dit bereik overschrijdt, kan er te veel of te weinig koffie worden gemalen.	> Om het exacte gewicht van de bonen te meten, raden wij u aan een kleine elektronische weegschaal te gebruiken, geschikt voor één of twee kopjes. Giet vervolgens de bonen in individuele porties in de molen. Hierdoor kunnen de bonen nauwkeuriger worden gemalen en blijft elk kopje koffie vers. Omdat koffiebonen na opening niet lang houdbaar zijn, kan een open bonenreservoir tot verspilling leiden. Onze graanbunker kan maximaal ongeveer 50 gram bevatten.
Noodstop van de slijpmachine	> Het deksel van de trechter of de adapter voor gemalen koffie bevindt zich niet in de juiste positie.	> Het is belangrijk dat het deksel van de trechter en de adapter voor gemalen koffie tegelijkertijd in de juiste positie blijven: het deksel van de trechter moet op de trechter blijven zitten.
De molen draait continu	> Er zitten geen koffiebonen in de trechter.	> Vul de trechter met granen. > Verwijder de adapter voor gemalen koffie uit de maalmolenhouder .

Espresso morst over de rand van de adapter of de adapter komt los van de maalkop tijdens het zetten .	> De adapter voor gemalen koffie is niet goed in de maalkop geplaatst; de hendel is niet vergrendeld. > Er zit gemalen koffie rond de adapter voor één of twee kopjes. > De enkele of dubbele cup van de adapter is nat of de onderkant van de adapter is nat. Bevochtigde oppervlakken verminderen de wrijving die nodig is om de adapter op zijn plaats te houden onder druk tijdens een extractie.	> Zorg er altijd voor dat de adapter voor gemalen koffie helemaal droog is voordat u deze met koffie vult, aandrukt en in de maalkop plaatst.
Er komt geen water uit de maalkop.	> Het apparaat heeft de bedrijfstemperatuur nog niet bereikt. > Het waterreservoir is leeg. > Het waterreservoir is niet volledig in de juiste positie geplaatst.	> Laat het apparaat op bedrijfstemperatuur komen. > Vul het waterreservoir. > Vul het tanksysteem door de kleine of grote kop koffieknop te vullen en water door de maalkop te laten stromen.
Het apparaat werkt niet	> Het apparaat is niet op stroom aangesloten. Aan /uit- pictogram niet ingedrukt.	Controleer of het netsnoer en de stekker van het apparaat intact zijn. > Steek de stekker in het stopcontact. > Druk op het aan/ uit-touchicoontje om het koffiezetapparaat in te schakelen.

Geen reactie of vertraagde reactie na het meerdere malen indrukken van een functiepictogram op het bedieningspaneel.	> Het apparaat is onderhevig aan elektromagnetische interferentie. > Het bedieningspaneel is vuil. > Druk niet met uw hele vingertop op het aanraakfunctiepictogram op het bedieningspaneel. > Als u op het verkeerde gebied van de functie klikt, wordt het pictogram op het bedieningspaneel aangeraakt.	> Haal het apparaat enkele minuten los van de voeding en schakel het vervolgens weer in. > Maak het bedieningspaneel schoon met een zachte doek of doekje. > Druk met uw hele vingertop op het functiepictogram op het bedieningspaneel. Probeer op de onderkant van het functiepictogram in het bedieningspaneel te klikken.
Water wordt gefilterd uit het koffiezetapparaat	> Er zit te veel water in de lekbak.	> Maak de lade leeg.
Het koffiezetapparaat maakt geen koffie meer of is uitgeschakeld.	> Het oververhittingsbeveiligingssysteem is geactiveerd. Om het koffiezetapparaat te beschermen en energie te besparen, schakelt het apparaat automatisch uit.	> Het is geen storing.
Produceert geen melkschuim	> Automatisch schuimsysteem. > De melk of de stoompan is vuil. > De melk is niet koud genoeg of niet geschikt om op te schuimen.	> Maak het automatische melkopschuimsysteem of de stoomfunctie schoon. > Voer automatische reiniging uit na elk gebruik van cappuccino, latte of stoomapparaat.
De indicator licht op het scherm op	> Er zit niet genoeg water in het waterreservoir.	Giet water in het waterreservoir tussen de MIN- en MAX-markering.

De indicator licht op het scherm op	> De adapter is niet in het compartiment geplaatst. > De adapter is niet correct in het adaptercompartiment geplaatst. > De adapter is niet beveiligd.	> Plaats de adapter in het compartiment. > Controleer of de adapter correct in het adaptercompartiment is geplaatst. > Zodra u de adapter in het adaptercompartiment hebt geplaatst, vergeet dan niet op de hendel te drukken om de adapter vast te zetten.
De hendel is niet volledig ingedrukt	> De adapter is niet correct in het adaptercompartiment geplaatst.	> Controleer of de adapter correct in het adaptercompartiment is geplaatst.
De indicator knippert op het scherm	> Het is tijd om de weegschaal schoon te maken.	> Ontkalken.
Er is geen aanraakpictogram voor het opschuimen van melk (stoom) Melk) op het bedieningspaneel	> De stoomgenerator is niet aangesloten op het koffiezetapparaat.	> Het aanraakpictogram 'Melk opschuimen' verschijnt alleen op het bedieningspaneel wanneer er een melkopschuimer op het koffiezetapparaat is aangesloten.
Clean Touch-pictogram op het bedieningspaneel	> De stoomgenerator is niet aangesloten op het koffiezetapparaat.	> Het aanraakreinigingspictogram verschijnt alleen op het bedieningspaneel wanneer de vaporizer/het systeem is aangesloten.

6. AUTEURSRECHT

De intellectuele eigendomsrechten op de teksten in deze handleiding behoren toe aan CECOTEC INNOVACIONES, SL. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze publicatie mag niet, geheel of gedeeltelijk, worden gereproduceerd, opgeslagen in een retrievalsysteem, verzonden of verspreid op welke manier dan ook (elektronisch, mechanisch, door fotokopie, opname of vergelijkbaar) zonder voorafgaande toestemming van CECOTEC INNOVACIONES, SL

7. VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

CE

Cecotec Innovations verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de in de Europese Unie geldende regelgeving. Dit product is ontworpen, vervaardigd en getest om te voldoen aan de vereiste veiligheids- en kwaliteitsnormen. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op het volgende internetadres: https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity

1. CZĘŚCI I KOMPONENTY

Rysunek 1

1. Wyjmowany zbiornik na wodę
2. Panel sterowania
3. Przycisk włączania/wyłączania
4. Wyjmowany zbiornik na mleko
5. Dźwignia do przygotowywania kawy
6. Adapter do kawy mielonej/kapsułek
7. Mały uchwyt na kubek
8. Wyjmowana tacka ociekowa
9. Pojemnik na ziarna kawy
10. Uchwyt na zmieloną kawę

NOTATKA:
Ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji mają charakter schematyczny i mogą nie odpowiadać dokładnie tym widocznym na produkcie.

2. PRZED UŻYCIEM

- To urządzenie jest dostarczane w opakowaniu chroniącym je podczas transportu. Wyjmij urządzenie z pudełka i usuń wszystkie elementy opakowania. Oryginalne pudełko i inne elementy opakowania możesz przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, gdybyś w przyszłości zaszła potrzeba jego transportu. Jeśli chcesz pozbyć się oryginalnego opakowania, pamiętaj, aby wszystkie przedmioty poddać odpowiedniemu recyklingowi.
- Upewnij się, że wszystkie części i komponenty są dołączone i w dobrym stanie. Jeśli któregokolwiek z nich brakuje lub nie jest w dobrym stanie, należy natychmiast skontaktować się z oficjalnym działem pomocy technicznej Cecotec .
- Nie usuwaj numeru seryjnego z produktu, aby zachować możliwość prawidłowego śledzenia sprzętu na wypadek konieczności uzyskania pomocy.

Zawartość pudełka

- Ekspres do kawy
- Łyżeczka do kawy mielonej
- Szczotka do czyszczenia
- Pierścień dozujący
- Dmuchawa powietrza silikonowa
- Filtr do kawy
- Filtr na dwie kawy

1. Ustaw pudełko na dużej, stabilnej i równej powierzchni.
2. Usuń i wyrzuć wszystkie etykiety i materiały opakowaniowe dołączone do urządzenia. Przed wyrzuceniem opakowania należy upewnić się, że usunięto wszystkie części i akcesoria.
3. Obróć pudełko tak, aby tylna część ekspresu do kawy była skierowana w dół.
4. Ostrożnie wysuń ekspres do kawy z pudełka.
5. Odłóż pudełko na bok i zachowaj oryginalne folie ochronne. Zalecamy ich zachowanie na wypadek konieczności transportu ekspresu w przyszłości.
6. Zdejmij plastikową torbę chroniącą ekspres do kawy.
7. Wyjmij plastikową torebkę zawierającą filtr wody i uchwyt filtra wody.

Ważne: Przechowuj plastikowe torby w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Uwaga: Wszystkie części należy czyścić ręcznie, używając ciepłej wody i łagodnego detergentu. Nie należy używać ściernych środków czyszczących, gąbek ani ściereczek, które mogą zarysować powierzchnię. Nie myj żadnych części ani akcesoriów w zmywarce.

3. DZIAŁANIE

Pierwsze użycie

1. Naciśnij przycisk zasilania , aby włączyć urządzenie. Ikona ogrzewania zaświeci się.
2. Należy napełnić zbiornik na wodę i zainstalować pojemnik na ziarna kawy.
3. Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy i poinformuje, że jest gotowe do użycia.

Panel sterowania

Rys. 2

1. Ikony kontrolki ostrzegawczej odkamieniania
2. Ikona światła informująca o braku adaptera
3. Ikony lampki podgrzewania wstępnego
4. Podświetlane ikony dla nieprawidłowo ustawionego pojemnika na fusy
5. Świecące ikony na brak wody
6. Dotknij ikony, aby spieniać mleko (para) Mleko)
7. Ikona dotyku latte
8. Ikona dotykowa Long Coffee (Lungo)
9. Ikona Espresso Touch (Espresso)
10. Ikona dotykowa pojedynczej dawki kawy mielonej
11. Ikona dotykowa Double Shot Ground Coffee
12. Ikona samoczyszczenia/napełniania wodą (czyszczenie)

Funkcje dotykowe

- Ikona włączania/wyłączania: Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć ekspres do kawy.
- Ikona Grind Touch (pojedyncza/podwójna porcja): Naciśnij, aby automatycznie rozpocząć mielenie kawy bezpośrednio do adaptera do kawy mielonej. Aby zatrzymać mielenie w dowolnym momencie, naciśnij go ponownie.
- Ikona Dotyk kawowy (Espresso/Lungo): Espresso-50 ml, Lungo-100 ml
- Ikona dotykowa na bazie mleka (Latte /Spienianie mleka): Latte-270 ml, Spienianie mleka-220 ml
- Ikona samoczyszczenia/uzupełniania wody: Naciśnij, aby rozpocząć cykl samoczyszczenia ekspresu do kawy. Ikona ta zaświeci się również wtedy, gdy konieczne będzie uzupełnienie zbiornika na wodę.

Kontrolki

- Kontrolka niskiego poziomu wody: Kontrolka ta zapali się, gdy w ekspresie do kawy będzie za mało wody. Aby to rozwiązać; Napełnij zbiornik na wodę i naciśnij ikonę dotykową „Czyszczenie/Uzupełnianie wody", aby ekspres do kawy wiedział, że jest w nim już woda.
- Kontrolka uzupełnienia ziaren kawy: Ta kontrolka poinformuje Cię, kiedy należy uzupełnić pojemnik ziarnami kawy lub kiedy pojemnik na ziarna kawy nie jest prawidłowo umieszczony. Dodaj ziarna kawy do zasobnika.
- Kontrolka nagrzewania wstępnego: Kontrolka ta wyświetla się, gdy ekspres do kawy się nagrzewa.
- Ważne: Gdy ten wskaźnik jest zapalony, funkcje parzenia kawy będą tymczasowo niedostępne. Poczekaj, aż urządzenie się wyłączy, aby przygotować kawę.
- Kontrolka informująca o tym, że adapter nie został włożony: Kontrolka ta ostrzega, że adapter do kawy mielonej lub kapsułek nie został prawidłowo włożony. Sprawdź, czy adapter przygotowawczy znajduje się we właściwej pozycji i jest prawidłowo zamontowany.
- Kontrolka odkamieniania: Kontrolka ta zaświeci się, aby dać znać, że ekspres do kawy wymaga odkamieniania. Aby dowiedzieć się, jak odkamienić ekspres do kawy, zapoznaj się z rozdziałem „Czyszczenie i konserwacja" instrukcji.

Przygotowanie ekspresu do kawy

1. Przed pierwszym użyciem ekspresu do kawy należy wyczyścić zbiornik na wodę, zbiornik na mleko, tackę ociekową i inne wyjmowane części ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego mydła. Przed ponownym złożeniem należy je dokładnie wysuszyć.
2. Włóż tackę ociekową z przymocowaną kratką do ekspresu do kawy. Wciśnij go mocno, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu. Zapobiegnie to rozlaniu wody. Nie pozostawiaj żadnej szczeliny między tacką a ekspresem do kawy. Rys. 3
3. Napełnianie zbiornika na wodę: Przed użyciem należy zdjąć korek zbiornika na wodę. Wyjmij zbiornik na wodę z ekspresu do kawy. Napełnij zbiornik świeżą, pitną wodą do

maksymalnego wskazanego poziomu. Nie przekraczać maksymalnego poziomu. Włóż zbiornik na wodę z powrotem do ekspresu do kawy i upewnij się, że jest dokładnie dopasowany do odpowiednich gniazd. Zbiornik na wodę ma pojemność 1,6 litra. Rys. 4
Ważny! Nigdy nie napełniaj zbiornika gorącą wodą, wodą gazowaną ani żadnym innym płynem, gdyż może to spowodować uszkodzenie zarówno zbiornika, jak i ekspresu do kawy.

Uwaga: Przed użyciem należy zawsze sprawdzić poziom wody i codziennie wymieniać wodę. Zalecamy stosowanie zimnej, filtrowanej wody. Nie zalecamy stosowania wody demineralizowanej lub destylowanej ani żadnego innego płynu, gdyż może to mieć wpływ na smak espresso i działanie urządzenia.

1. Cykl wstępnego czyszczenia: Upewnij się, że dźwignia zaparzania znajduje się w pozycji spoczynkowej (zamkniętej).

Podłącz ekspres do gniazdka elektrycznego.
Naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć ekspres do kawy.
Podstaw duży pojemnik (o pojemności co najmniej 500 ml) pod dozownik kawy.
Naciśnij ikonę dużej kawy lub samoczyszczenia/uzupełniania wody, aby rozpocząć cykl wstępnego płukania. Pozwól ekspresowi do kawy na dozowanie gorącej wody przez system. Pomoże to oczyścić wnętrze i rozgrzać maszynę.
Powtórz cykl płukania 2-3 razy.

2. Po zakończeniu cyklu płukania ekspres do kawy będzie gotowy na zaparzenie pierwszej filiżanki kawy.

Działanie szlifierki

Aby aktywować funkcje wbudowanego młynka, należy umieścić adapter w uchwycie młynka. Adapter posiada na końcu magnes. Po włożeniu adaptera do uchwytu magnes nawiązuje kontakt z wewnętrzną ścianką, automatycznie uruchamiając funkcje młynka w urządzeniu. Aby potwierdzić aktywację, na panelu sterowania zaświecą się ikony mielenia pojedynczej i podwójnej dawki. Dzięki temu ekspres do kawy wykryje, że adapter jest prawidłowo włożony i gotowy do zmielenia ziaren kawy.
Maksymalna pojemność pojemnika na ziarna kawy wynosi 30 gramów.
Aby zapewnić optymalną świeżość zmielonej kawy i wydajną pracę młynka, zaleca się napełnienie pojemnika ziarnami kawy i mielenie ich w ilości mniejszej niż 13 gramów na raz. Mielenie niewielkich ilości kawy tuż przed jej przygotowaniem gwarantuje intensywniejszy aromat i smak w każdej filiżance.

WAŻNY:
Aby urządzenie działało prawidłowo, należy używać go krócej niż 90 sekund bez przerwy i zachować minimalny 90-sekundowy czas przerwy pomiędzy dwoma kolejnymi cyklami mielenia.

Młynek nie powinien pracować dłużej niż 6 minut w ciągu 10 minut, a jeśli czas pracy przekroczy 6 minut, należy zrobić 30-minutową przerwę.
Aby zmielić kawę należy umieścić adapter w pojemniku na zmieloną kawę (pod młynkiem). Jeśli urządzenie nie wykryje adaptera, nie będzie mogło mielić kawy.

Regulacja grubości mielenia
Stopień zmielenia wpływa na szybkość przepływu wody przez kawę filtrowaną i smak espresso . Przy ustalaniu stopnia zmielenia zaleca się mielenie drobne.

Selektor stopnia zmielenia jest ponumerowany. Im niższa liczba, tym drobniej zmielona jest kawa. Im wyższa liczba, tym grubsze mielenie.

Wybierz stopień zmielenia, obracając pokrętło wyboru stopnia zmielenia w lewo lub prawo (1 = drobno, 7 = grubo). Rys. 5

W momencie zakupu młynka do kawy w fabryce, domyślnie ustawiony jest on na pozycję 2 (rys. 6), która jest optymalnym zakresem do przygotowywania kawy espresso . Jeśli chcesz zaparzyć inny rodzaj kawy, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami i zaleceniami dotyczącymi regulacji.

Rozmiar mielenia
Przełącznik stopnia zmielenia umożliwia wybór różnych ustawień stopnia zmielenia w zależności od sposobu przyrządzania kawy lub osobistych upodobań.

TURECKI (Ustawienie mielenia 0-1)
W przypadku kawy po turecku: im drobniej zmielona, tym lepsza. Najlepiej, żeby była niezwykle cienka.

To jest sytuacja ekstremalna. Nie zaleca się regularnego korzystania z ustawień 0-1, ponieważ drobny kurz może zatkać urządzenie po kilku użyciach. Możesz użyć ustawień 1-7, które mieli różne rodzaje ziaren kawy, zmniejszając ryzyko zatkania.

ESPRESSO (stopień mielenia 2-4)
Ponieważ czas parzenia espresso jest krótszy (około 30 sekund), ziarna kawy są mielone nieco grubiej niż w przypadku kawy po turecku, ale nadal bardzo drobno. Jednak stopień zmielenia ziaren kawy będzie się różnić w zależności od stopnia palenia.

MOKA (stopień mielenia 4-5)
Stopień zmielenia kawy przygotowywanej w kawiarce jest nieco grubszy niż w przypadku espresso , jednak nadal ważne jest, aby zapewnić równomierne rozłożenie zmielonej kawy w kawiarce, co pozwoli na uzyskanie dobrej ekstrakcji. Stopień zmielenia jest zbliżony do

stopnia zmielenia kawy espresso i kawy filtrowanej – jest grubiej zmielona od kawy espresso, ale drobniej od kawy filtrowanej.

FILTR (5-7 Prędkość mielenia)
Do parzenia kawy filtrowanej lub przelewowej stosuje się zazwyczaj średni lub średnio-drobny stopień zmielenia. Dzieje się tak, ponieważ proces ekstrakcji kawy filtrowanej jest łagodniejszy w porównaniu do espresso . Zalecany stopień zmielenia kawy filtrowanej jest podobny do stopnia zmielenia drobnych granulek cukru, natomiast w przypadku kawy przelewowej stopień zmielenia może być nieco grubszy, ale zazwyczaj mieści się w zakresie średnim.

Wpływ stopnia prażenia na wielkość zmielenia
Wybór ustawienia mielenia od 2 do 5 spowoduje grubsze mielenie.
Wybierając stopień mielenia 1,5–3,5, będziesz mógł mielić średnio-jasno paloną kawę.

Kawa ciemno lub średnio palona: Ziarna są bardziej delikatne i podatne na drobne mielenie, dlatego można wybrać grubsze ustawienie stopnia mielenia.
Kawa jasno palona: Ziarna są twardsze i trudniej je zmielić na drobno, dlatego wymagają drobniejszego mielenia.

Wybór rozmiaru filtra
Wybierz filtr o pojemności 1 lub 2 filiżanek w zasilaczu. Ryc. 7

Legenda rysunek 7
1. 1 filiżanka filtra
2. Filtr 2-filiżankowy
3. Adapter do kawy

Korzystanie z adaptera
1. Pod uchwytem adaptera do kawy znajduje się pierścień dozujący zmieloną kawę. Ostrożnie wyjmij go ręcznie i ostrożnie umieść na adapterze do zmielonej kawy, w którym wcześniej znajdował się filtr ze stali nierdzewnej. Ryc. 8
2. Umieść adapter do mielonej kawy z pierścieniem dozującym kawę w uchwycie młynka. Ryc. 9
3. Wybierz wielkość porcji dla funkcji kawy mielonej na panelu sterowania: pojedyncza filiżanka, pojedyncza dawka (8 s) lub podwójna filiżanka, podwójna dawka (12 s).
4. Ubij zmieloną kawę za pomocą ubijaka. Otwórz dźwignię i włóż adapter do komory zaparzania.

Przygotowanie kawy
Uwaga: Możesz nacisnąć dowolny przycisk kawy. Kawa zacznie wypływać automatycznie, gdy ekspres będzie gotowy.

1. Podnieś całkowicie dźwignię zaparzającą kawę i włóż kapsułkę. Rys. 10
2. Zamknij dźwignię i postaw filiżankę pod dozownikiem kawy. Ryc. 11
3. Naciśnij ikonę dotykową, aby wybrać Espresso — 50 ml lub Long Coffee (Lungo) — 100 ml.

Uwaga: Aby zatrzymać wypływ kawy lub uzupełnić jej zapas, naciśnij przycisk ponownie. Podnieś i zamknij dźwignię, aby wysunąć kapsułkę do pojemnika na zużyte kapsułki. Zupełnie normalne jest odczuwanie oporu przy naciskaniu dźwigni.

Przygotowywanie kawy z mlekiem (z wykorzystaniem zbiornika na mleko)
Montaż automatycznego systemu spieniania mleka

1. Zdejmij pokrywę ze zbiornika na mleko. Aby to zrobić, naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniający pokrywę, znajdujący się po prawej stronie zbiornika , a następnie pociągnij pokrywę do góry.
2. Włóż rurkę wylotową piany mlecznej do zbiornika na mleko. Ryc. 12
3. Włóż rurkę do zbierania mleka do zaworu przyłączeniowego znajdującego się wewnątrz pokrywy zbiornika na mleko. Ryc. 13
4. Napełnij pojemnik na mleko zimnym mlekiem i zamknij go pokrywką. Zbiornik na mleko ma pojemność 0,35 litra.Rys . 14
5. Umieść zmontowany system spieniania mleka w gniazdach montażowych i dociśnij. Ryc. 15

Przygotowywanie Cappuccino i Kawy z Mlekiem (Latte)

- Gęstość i ilość piany mlecznej zależą od użytego mleka. Aby uzyskać optymalne spienienie, należy używać zimnego mleka (temperatura powinna wynosić około 5°C, a zawartość tłuszczu 2,5–4,5%).
- Podczas korzystania z parownika i trybu „Para" z parownika będzie wydobywać się gorąca para , a sam parownik stanie się bardzo gorący. Uważaj!

6. Podnieś dźwignię do końca i włóż kapsułkę. Ryc. 16
7. Latte touch — mleko 220 ml / kawa 50 ml. Ponowne naciśnięcie spowoduje automatyczne zatrzymanie przygotowywania.
8. W razie potrzeby rozpocznie się proces podgrzewania, a kontrolka na wyświetlaczu zacznie delikatnie migać.
9. Po zakończeniu nagrzewania i zgaśnięciu kontrolki ekspres rozpocznie proces parzenia kawy. Najpierw do filiżanki wlewa się mleko, a potem kawę.

Oceny:
Proporcje kawy do mleka będą się różnić w zależności od wybranego napoju.
Aby zatrzymać proces przygotowywania napoju, naciśnij ikonę dotykową wybranego napoju lub ikonę dotykową „Włącz/Wyłącz". Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy, ikona wybranego

napoju zacznie szybko migać i wyłączy się, a przygotowywanie napoju zostanie zatrzymane. Jeśli zatrzymasz proces parzenia za pomocą ikony, ekspres do kawy wyłączy się.

10. Po zakończeniu parzenia rozlegnie się sygnał dźwiękowy, ikona napoju zgaśnie, a kontrolka na wyświetlaczu zacznie delikatnie migać.
11. Gdy wskaźnik przestanie migać, urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy, a wszystkie ikony dotykowe na panelu sterowania zaświecą się.
12. Naciśnij ikonę dotykową „Wł./Wył.", aby wyłączyć i wyczyścić ekspres do kawy.
13. Odłącz automatyczny system spieniania mleka i zawsze go czyść.

Programowanie ilościowe
Ustawienie kawy espresso (osobisty gust/niestandardowy rozmiar filiżanki)
Objętość kawy w produkcie można zaprogramować w zakresie od 25 do 250 ml.

1. Podnieś dźwignię do końca i włóż kapsułkę.
2. ikonę dotykową Espresso lub Long Coffee , aż osiągniesz żądaną ilość, a następnie zwolnij jedną z dwóch ikon dotykowych, którą chcesz dostosować. Kwota zostanie zapisana automatycznie.
3. Następnym razem, gdy użyjesz ekspresu, ustawiony przez Ciebie rozmiar filiżanki zostanie zapamiętany. Ilość parzonej kawy to ilość, którą właśnie ustawiłeś.

Funkcja ta jest automatycznie aktywowana po naciśnięciu ikony Espresso lub Long Coffee przez ponad 2 sekundy.

- Minimalna ilość = 25 ml
- Maksymalna ilość = 250 ml

Przywróć ilość do ustawień fabrycznych
1. jednocześnie przez 5 sekund ikony Espresso (mała filiżanka) + Duża kawa (średnia filiżanka).
2. Rozlegną się 2 sygnały dźwiękowe, a 6 kontrolek będzie szybko migać przez 5 sekund. Ustawienia fabryczne zostały przywrócone.

Ustawienia objętości pianki mlecznej (osobisty gust/niestandardowy rozmiar filiżanki)
Możesz regulować głośność napoju :
- Cappuccino: kawa 30-100 ml (standardowa objętość około 40 ml), mleko 40-250 ml (standardowa objętość około 60 ml)
- Latte : kawa 30-100 ml (standardowa objętość około 40 ml), mleko 80-250 ml (standardowa objętość około 100 ml)

Aby dostosować głośność:
1. Naciśnij i przytrzymaj ikonę dotykową napoju, który chcesz wypić. Urządzenie wyda dwa

sygnały dźwiękowe, a z rurki wylotowej pianki mlecznej zacznie wypływać płyn. Gdy w filiżance utworzy się wystarczająca ilość piany mlecznej, puść ikonę napoju. Urządzenie wyda dwa sygnały dźwiękowe, a przepływ cieczy zostanie zatrzymany. Ekspres do kawy zapamięta Twoje ustawienia dotyczące ilości mleka i następnym razem przygotuje określoną przez Ciebie ilość.

2. Ponownie naciśnij i przytrzymaj ikonę dotykową wybranego napoju. Urządzenie ponownie wyda sygnał dźwiękowy. Gdy w filiżance znajdzie się już pożądana ilość kawy, puść ikonę wybranego napoju. Urządzenie wyda dwa sygnały dźwiękowe, a przepływ cieczy zostanie zatrzymany.

Piana mleczna:
- Minimalny programowalny czas = 10 sekund
- Maksymalny czas programowalny = 60 sekund

Przywróć ustawienia fabryczne ilości :
1. jednocześnie ikony Espresso i Long Coffee i przytrzymaj je przez 5 sekund.
2. 2 sygnały dźwiękowe, 6 kontrolek napoju miga szybko przez 5 sekund, ustawienia fabryczne zostały wykonane.

OCENY:
1. Objętość piany mlecznej zależy od rodzaju użytego mleka i jego temperatury.
2. Zalecamy zachowanie ustawień fabrycznych dla Espresso i Lungo , aby zapewnić najlepsze rezultaty parzenia każdej z naszych odmian kawy.
3. Objętość kawy można zaprogramować w zakresie od 25 do 250 ml.

4. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Automatyczne czyszczenie systemu

Pianka mleczna
UWAGA! Czyszczenie należy wykonywać po każdym przygotowaniu napojów na bazie mleka, takich jak latte czy cappuccino, a także po każdym użyciu systemu spieniania mleka. W przeciwnym razie układ spieniania mleka ulegnie zatkaniu.

1. Podstaw pojemnik lub parownik pod rurkę wylotową spieniacza mleka (w zależności od podłączonego systemu spieniania mleka) i naciśnij ikonę dotykową „Self-Clean", aby rozpocząć proces czyszczenia. Ekspres do kawy będzie wydawał dźwięki, a z wylewki spieniającej mleko lub spieniacza zacznie wydobywać się woda. Tylko ikona dotykowa na panelu sterowania pozostanie podświetlona.

2. Po zakończeniu procesu czyszczenia urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy, ikona dotykowa zgaśnie, a kontrolka podgrzewania wstępnego zacznie delikatnie migać na ekranie.
3. Po zakończeniu procesu podgrzewania ekspres do kawy wyłączy się, wskaźnik wyemituje kolejny sygnał dźwiękowy, a wszystkie ikony dotykowe na panelu sterowania zaświecą się.

Czyszczenie spieniacza do mleka - Czyszczenie zbiornika na mleko, rurki dozującej mleko i rurki dozującej piankę mleczną

Uwaga: Tę procedurę należy wykonać po każdym przygotowaniu kawy latte i cappuccino, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemu.

1. Odłącz automatyczny system spieniania mleka od ekspresu do kawy.
2. Zdejmij pokrywę zbiornika na mleko, naciskając przycisk zwalniający pokrywę i pociągając pokrywę do góry.
3. Opróżnij zbiornik na mleko.
4. Odłącz rurkę do zbierania mleka od pokrywki, pociągając ją ku górze. Ryc. 18
5. Odłącz rurkę wylotową pianki mlecznej, pociągając ją ku górze. Ryc. 19
6. Wypłucz wszystkie części pod bieżącą wodą i zamontuj je z powrotem na miejscu.

UWAGA! Jeśli pominiesz automatyczne czyszczenie systemu spieniania, spienianie i przepływ mleka będą słabe podczas przygotowywania pianki mlecznej.

1. Odłącz automatyczny spieniacz do mleka. Aby to zrobić, naciśnij przycisk zwalniający na pokrywie pojemnika na mleko i wyciągnij urządzenie. Ryc. 20
2. Weź cienki przedmiot (igłę, klips, drut) i ostrożnie wyczyść otwór spieniacza i otwór wlotowy mleka. Ryc. 21
3. Wyczyść dyszę również drobnym przedmiotem.
4. Włóż spieniacz do mleka na miejsce. Ryc. 22

Odkamienianie
Odkamieniając ekspres do kawy, należy umieścić w nim zbiornik na mleko i adapter. Proszę użyć pojemnika o pojemności co najmniej 350 ml.

Odkamienianie polega na usuwaniu osadów wapnia, które z czasem tworzą się wewnątrz ekspresu do kawy. Częstotliwość odkamieniania zależy od twardości wody w kranie i intensywności użytkowania urządzenia.

Operacja odkamieniania
Możesz rozpocząć odkamienianie , nawet jeśli urządzenie nie wyświetli monitu o tym. Aby aktywować, wykonaj następujące kroki:

1. Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj ikonę Self-Clean przez 5 sekund, aby rozpocząć proces.
2. zaświeci się ikona Espresso , naciśnij ją , aby rozpocząć cykl pierwszej fazy.
3. Pompa zacznie działać, a ikona Espresso zgaśnie.
4. Pod koniec pierwszej fazy usłyszysz sygnał dźwiękowy, a ikona Espresso ponownie się zaświeci . .
5. Espresso touch , aby rozpocząć cykl drugiej fazy.
6. Pompa zostanie uruchomiona, a ikona Espresso zgaśnie.
7. Pod koniec fazy 2 rozlega się sygnał dźwiękowy i urządzenie powraca do normalnego funkcjonowania.

Proces odkamieniania

Proces wewnętrznego usuwania kamienia składa się z następujących etapów:

Faza 1

1.1- Przepompuj 40 ml wody przez rurkę parową.
1.2- Przepompuj 60 ml wody przez wylot kawy.
1.3- Pompa zatrzymuje się i odpoczywa przez 2,5 minuty.
1.4- Powtórz kroki 1.1 do 1.3 jeszcze 6 razy (w sumie 7 razy).
1.5- Przepompuj 40 ml wody przez rurkę parową.
1.6- Pompa zatrzymuje się do momentu opróżnienia zbiornika na wodę przez wylot kawy.
1.7- Sygnał dźwiękowy i faza 1 kończy się.

Faza 2

2.1- Przepompuj 0,2 l wody przez rurkę parową.
2.2- Przepompuj 0,5 l wody przez rurkę do kawy.
2.3- Sygnał dźwiękowy , a następnie powrót do normalnej funkcji.

Oceny:

- Napełnij dzbanek na mleko wodą.
- Jeżeli proces odkamieniania zostanie przerwany z powodu braku wody, należy napełnić zbiornik ponownie i kontynuować proces.
- Jeśli cykl zostanie przypadkowo zatrzymany z powodu przerwy w dostawie prądu lub wyłączenia urządzenia, przy następnym użyciu ekspresu do kawy urządzenie wyświetli monit o dokończenie procesu odkamieniania.

Czyszczenie stożkowych żaren młynka

Regularne czyszczenie żaren pozwala na osiągnięcie jednolitych rezultatów mielenia, co jest szczególnie ważne w przypadku mielenia kawy na espresso .

1. Przed rozpoczęciem czyszczenia upewnij się, że ekspres do kawy jest całkowicie wyłączony i odłączony od zasilania.
2. Podnieś pokrywę pojemnika na ziarna kawy i wyjmij ją.
3. Obróć pokrętło regulacji stopnia zmielenia kawy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do pozycji odblokowanej. Ryc. 23
4. Po odblokowaniu delikatnie pociągnij za pokrętło regulacyjne, aby je wyjąć. Ryc. 24
5. Teraz można zobaczyć górne stożkowe koło szlifierskie. Ostrożnie wyjmij go ze młynka. Ryc. 25
6. Zwróć uwagę na górny ząb stożkowy, który został właśnie usunięty. Ryc. 26
7. Za pomocą małej szczoteczki do czyszczenia (zazwyczaj dołączonej do ekspresu do kawy lub młynka do kawy) usuń resztki zmielonej kawy z dolnego stożkowego żarna młynka.
8. Wymień górne żarno stożkowe w młynku, upewniając się, że jest prawidłowo zamontowane. Wciśnij go mocno, aż zostanie całkowicie osadzony.
9. Wymień pokrętło regulacji stopnia zmielenia. Obróć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować go na miejscu. Sprawdź, czy jest solidnie zamocowany. Ryc. 27
10. Załóż z powrotem pokrywę zasobnika.
11. Jeśli w celu dostępu do młynka zdjąłeś górną pokrywę ekspresu do kawy, załóż ją z powrotem .
12. Podłącz ponownie ekspres do kawy i włącz go.
13. Umieść adapter w celu zebrania zmielonej kawy na wylocie młynka. Ryc. 28
14. Rozpocznij proces szlifowania.
15. Pozostaw młynek włączony na kilka sekund. Pomoże to usunąć resztki zmielonej kawy, które mogą pozostać na stożkowych żarnach po czyszczeniu.

Codzienna pielęgnacja ekspresu do kawy

Aby utrzymać ekspres do kawy w doskonałym stanie i zapewnić jego optymalną wydajność, należy codziennie lub po każdym użyciu wykonywać poniższe proste czynności czyszczące, zgodnie z instrukcją:

Czyszczenie zewnętrzne:

- Powierzchnia ekspresu: Przetrzyj zewnętrzną powierzchnię ekspresu do kawy czystą, wilgotną szmatką. Do usuwania uporczywych plam można użyć łagodnego detergentu lub neutralnego mydła rozcieńczonego w wodzie. Należy zadbać o to, aby ściereczka była jedynie wilgotna, a nie mokra, aby zapobiec przedostaniu się wody do wnętrza urządzenia.
- Wylewka kawy: Wyczyść wylewkę kawy wilgotną ściereczką, aby usunąć wszelkie pozostałości kawy.

Ważny! Nie używaj silnych środków czyszczących, środków ściernych ani rozpuszczalników, gdyż mogą one uszkodzić powierzchnię ekspresu do kawy.

Czyszczenie i płukanie wnętrza:
- Adaptery do kawy kapsułkowej/mielonej: Podnieś dźwignię ekspresu do kawy i wyjmij adaptery. Wyjmij i wyrzuć wszelkie zużyte kapsułki lub resztki zmielonej kawy z adapterów.
- Tacka ociekowa: Wyjmij tackę ociekową, opróżnij ją i wypłucz wodą. Upewnij się, że założyłeś go poprawnie.
- Zbiornik na wodę: Wyjmij zbiornik na wodę, opróżnij go i wypłucz wodą pitną. Przed ponownym włożeniem do ekspresu do kawy napełnij go świeżą wodą pitną.
- Płukanie układu kawy: Włóż pusty adapter i zamknij dźwignię. Podstaw pojemnik pod wylot kawy. Naciśnij ikonę dotykową dużej kawy, aby przepłukać układ kawy czystą wodą. Pomaga to usunąć wszelkie wewnętrzne zanieczyszczenia.

Elementy NIE nadające się do mycia w zmywarkach:
Uwaga! Żaden element ekspresu do kawy nie nadaje się do mycia w zmywarce. Wszystkie wyjmowane części (tackę ociekową, zbiornik na wodę, adaptery) należy umyć ręcznie łagodnym mydłem i wodą, a następnie dokładnie osuszyć przed ponownym montażem.

5. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Silnik młynka uruchamia się, ale z otworu wylotowego młynka nie wydostaje się zmielona kawa.	> W pojemniku nie ma ziaren kawy. > Młynek/zasobnik jest zablokowany. > Kawa mogła utknąć w zasobniku.	> Napełnij zasobnik świeżymi ziarnami kawy. > Wyjmij zasobnik. Sprawdź, czy w zasobniku i nożach nie ma przeszkód.
Silnik młynka uruchamia się, ale słychać przy tym głośny „klikający" dźwięk.	> Młynek jest zablokowany przez ciała obce lub zasobnik jest zablokowany. > Wilgoć zatyka młynek.	> Wyjmij zasobnik, sprawdź tarcze szlifierskie i usuń wszelkie ciała obce. > Przed ponownym montażem należy odczekać, aż tarcze szlifierskie całkowicie wyschną. Aby przyspieszyć proces suszenia, możesz przedmuchać osuszony obszar suszarką do włosów.

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Nie można zablokować zasobnika zbożowego w odpowiedniej pozycji.	> Ziarna kawy zatykają blokadę zasobnika.	> Wyjmij zasobnik. Wyczyść stożkowe żarna z ziaren kawy. > Zablokuj zasobnik z powrotem w pozycji.
Kawa przelewa się z filtra adaptera.	> Dodanie do zasobnika większej ilości ziaren kawy niż zalecana może powodować problemy. Ogólnie rzecz biorąc, do zaparzenia jednej filiżanki zaleca się użycie maksymalnie 8–9 gramów ziaren kawy, a do zaparzenia dwóch filiżanek – 10–12 gramów. Przekroczenie tego zakresu może skutkować zmieleniem zbyt dużej lub zbyt małej ilości kawy.	> Zaleca się użycie małej wagi elektronicznej w celu dokładnego odmierzenia wagi ziaren kawy, odpowiedniej do zaparzenia jednej lub dwóch filiżanek. Następnie wsyp ziarna kawy do młynka w pojedynczych porcjach. Dzięki temu możliwe będzie dokładniejsze mielenie ziaren i zagwarantowanie, że każda filiżanka kawy pozostanie świeża. Ponieważ ziarna kawy po otwarciu mają krótki termin przydatności, otwarty pojemnik na ziarna może prowadzić do ich marnotrawstwa. Nasz zasobnik na ziarno mieści maksymalnie około 50g.
Awaryjne zatrzymanie szlifierki	> Pokrywa zasobnika na zmieloną kawę lub adapter do kawy mielonej nie znajdują się w prawidłowej pozycji.	> Należy jednocześnie utrzymywać pokrywę pojemnika i nasadkę na zmieloną kawę w prawidłowej pozycji: pokrywa pojemnika musi być założona na pojemnik.
Młynek pracuje nieprzerwanie	> W pojemniku nie ma ziaren kawy.	> Napełnij zasobnik ziarnami. > Wyjmij adapter do mielonej kawy z uchwytu młynka .

kawa wylewa się przez krawędź adaptera lub adapter odłącza się od głowicy młynka .	> Adapter do kawy mielonej nie jest prawidłowo włożony do głowicy młynka; klamka nie jest zablokowana. > Wokół adaptera na pojedynczą lub podwójną filiżankę znajduje się zmielona kawa. > Pojedyncza lub podwójna miseczka adaptera lub spód adaptera jest mokry. Zwilżone powierzchnie zmniejszają tarcie potrzebne do utrzymania adaptera na miejscu pod wpływem ciśnienia podczas ekstrakcji.	> Zawsze upewnij się, że adapter do kawy mielonej jest całkowicie suchy, zanim napełnisz go kawą, ubijesz go i włożysz do głowicy mielącej.
Z głowicy młynka nie wypływa woda.	> Maszyna nie osiągnęła temperatury roboczej. > Zbiornik na wodę jest pusty. > Zbiornik na wodę nie jest całkowicie wsunięty w prawidłowej pozycji.	> Pozostawić maszynę do osiągnięcia temperatury roboczej. > Napełnij zbiornik na wodę. > Napełnij zbiornik, napełnij go wodą i naciśnij przycisk parzenia w małej lub dużej filiżance, aby przepuścić wodę przez głowicę mielącą.
Urządzenie nie działa	> Urządzenie nie jest podłączone do zasilania. Ikona włączania /wyłączania dotyku nie została naciśnięta.	> Sprawdź integralność przewodu zasilającego i wtyczki urządzenia. > Podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego. > Naciśnij ikonę włączania/ wyłączania, aby włączyć ekspres do kawy.

Brak reakcji lub opóźniona reakcja po wielokrotnym naciśnięciu ikony funkcji dotykowej na panelu sterowania.	> Urządzenie jest podatne na zakłócenia elektromagnetyczne. > Panel sterowania jest brudny. > Nie należy naciskać całym opuszkiem palca ikony funkcji dotykowej na panelu sterowania. > Kliknięcie na niewłaściwy obszar ikony dotykowej funkcji na panelu sterowania.	> Odłącz urządzenie od zasilania na kilka minut, a następnie włącz je ponownie. > Wyczyść panel sterowania miękką szmatką lub miękką ściereczką. > Naciśnij całym opuszkiem palca ikonę funkcji na panelu sterowania. > Spróbuj kliknąć na dole ikony funkcji w panelu sterowania.
Woda jest filtrowana z ekspresu do kawy	> Zbyt dużo wody w tacce ociekowej.	> Opróżnij tackę.
Ekspres do kawy przestał parzyć kawę lub wyłączył się.	> Zadziałał system zabezpieczający przed przegrzaniem. Aby chronić ekspres do kawy i oszczędzać energię, wyłącza się on automatycznie.	> To nie jest usterka.
Nie wytwarza piany mlecznej	> Automatyczny system spieniania. > Mleko lub spieniacz są brudne. > Mleko nie jest dostatecznie zimne lub nie nadaje się do spieniania.	> Wyczyść automatyczny system spieniania mleka lub spieniacz. > Wykonuj automatyczne czyszczenie po każdym użyciu cappuccino, latte lub parownika.
Na ekranie zaświeci się wskaźnik	> W zbiorniku nie ma wystarczającej ilości wody.	> Wlej wodę do zbiornika na wodę pomiędzy oznaczenia MIN i MAX.
Na ekranie zaświeci się wskaźnik	> Adapter nie jest włożony do komory. > Adapter nie został prawidłowo włożony do komory adaptera. > Adapter nie jest zabezpieczony.	> Włóż adapter do komory. > Sprawdź, czy adapter jest prawidłowo umieszczony w komorze adaptera. > Po włożeniu adaptera do komory adaptera nie zapomnij nacisnąć uchwytu, aby zabezpieczyć adapter.

Dźwignia nie jest w pełni wciśnięta	> Adapter nie został prawidłowo włożony do komory adaptera.	> Sprawdź, czy adapter jest prawidłowo umieszczony w komorze adaptera.
Wskaźnik miga na ekranie	> Czas wyczyścić wagę.	> Wykonaj odkamienianie.
Brak ikony dotykowej do spieniania mleka (pary) Mleko) w panelu sterowania	> Parownik nie jest podłączony do ekspresu do kawy.	> Ikona dotykowa „Spienianie mleka" pojawia się na panelu sterowania tylko wtedy, gdy do ekspresu do kawy podłączona jest spieniacz.
Na panelu sterowania nie ma ikony Clean Touch	> Parownik nie jest podłączony do ekspresu do kawy.	> Ikona czyszczenia dotykowego pojawia się na panelu sterowania tylko wtedy, gdy parownik/ system jest podłączony.

6. PRAWA AUTORSKIE

Prawa własności intelektualnej do tekstów zawartych w tym podręczniku należą do CECOTEC INNOVACIONES, SL. Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść niniejszej publikacji nie może być w całości ani w części powielana, przechowywana w systemie wyszukiwania, przesyłana ani rozpowszechniana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny, fotokopiowanie, nagrywanie lub podobny) bez uprzedniej zgody CECOTEC INNOVACIONES, SL

7. UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

CE Cecotec Innovations niniejszym oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami przepisów obowiązujących na terenie Unii Europejskiej. Produkt ten został zaprojektowany, wyprodukowany i przetestowany tak, aby spełniał wymagane standardy bezpieczeństwa i jakości. Pełny tekst Deklaracji zgodności UE można znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity

1. DÍLY A KOMPONENTY

Obrázek 1

1. Vyjímatelná nádrž na vodu
2. ovládací panel
3. Tlačítko zapnutí/vypnutí
4. Vyjímatelná nádrž na mléko
5. Páka na přípravu kávy
6. Adaptér pro mletou kávu/kapsle
7. Malý držák na pohár
8. Vyjímatelná odkapávací miska
9. Zásobník na kávová zrna
10. Držák adaptéru na mletou kávu

POZNÁMKA:
Grafika v tomto návodu je schematickým znázorněním a nemusí se přesně shodovat s vyobrazením na výrobku.

2. PŘED POUŽITÍM

- Tento spotřebič je dodáván v obalu, který jej chrání během přepravy. Vyjměte spotřebič z krabice a odstraňte veškerý obalový materiál. Originální krabici a další obalové položky můžete uschovat na bezpečném místě, abyste zabránili poškození zařízení v případě potřeby přepravy v budoucnu. Pokud chcete původní obal zlikvidovat, nezapomeňte všechny položky řádně recyklovat.
- Ujistěte se, že všechny díly a součásti jsou zahrnuty a v dobrém stavu. Pokud některý z nich chybí nebo není v dobrém stavu, okamžitě kontaktujte oficiální službu technické podpory společnosti Cecotec .
- Neodstraňujte sériové číslo z produktu, aby byla zachována správná sledovatelnost vašeho zařízení v případě, že požádáte o pomoc.

Obsah krabice

- Kávovar
- Naběračka na mletou kávu
- Čisticí kartáč
- Dávkovací kroužek
- Silikonový dmychadlo
- Filtr na kávu
- Filtr na dvě kávy

1. Umístěte krabici na velký, stabilní a rovný povrch.
2. Odstraňte a zlikvidujte všechny štítky a balicí materiály připevněné k vašemu stroji. Před likvidací obalu se ujistěte, že jste odstranili všechny díly a příslušenství.
3. Otočte krabici tak, aby zadní strana kávovaru směřovala dolů.
4. Opatrně vysuňte kávovar z krabice.
5. Krabici odložte stranou a uschovejte si originální obalové chrániče. Doporučujeme je uschovat pro případ, že byste v budoucnu potřebovali kávovar převážet.
6. Odstraňte plastový sáček chránící kávovar.
7. Vyjměte plastový sáček obsahující vodní filtr a držák vodního filtru.

Důležité: Uchovávejte plastové sáčky mimo dosah dětí.
Poznámka: Všechny části by se měly čistit ručně teplou vodou a jemným čisticím prostředkem. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, podložky nebo hadříky, které by mohly poškrábat povrch. Žádné díly ani příslušenství nemyjte v myčce na nádobí.

3. PROVOZ

První použití

1. Stisknutím tlačítka napájení zapněte stroj. Ikona ohřevu se rozsvítí.
2. Budete muset naplnit nádržku na vodu a nainstalovat zásobník na kávová zrna.
3. Stroj pípne a oznámí, že je připraven k použití.

Ovládací panel

Obr. 2

1. Odvápnění výstražné světelné ikony
2. Ikona světla není vložen adaptér
3. Světelné ikony předehřívání
4. Svítící ikony pro nesprávně umístěný kontejner na sedlinu
5. Světelné ikony pro nedostatek vody
6. Dotyková ikona pro napěnění mléka (pára) mléko)
7. Latte dotyková ikona
8. Dotyková ikona Long Coffee (Lungo).
9. Espresso Touch Icon (Espresso)
10. Dotyková ikona jedné dávky mleté kávy
11. Dotyková ikona dvojité mleté kávy
12. Dotyková ikona samočištění / Doplnění vody (Clean)

Dotykové funkce

- Dotyková ikona zapnutí/vypnutí: Stiskněte pro zapnutí a vypnutí kávovaru.
- Dotyková ikona mletí (Jedna/Dvojitá dávka): Stisknutím automaticky spustíte mletí kávy

přímo do adaptéru na mletou kávu. Dalším stisknutím můžete mletí kdykoli zastavit.
- Ikona Coffee touch (Espresso/Lungo): Espresso-50 ml, Lungo-100 ml
- Dotyková ikona na bázi mléka (Latte / Napěněné mléko): Latte-270 ml, Napěněné mléko-220 ml
- Dotyková ikona Self-Clean/Refill Water: Stisknutím spustíte samočisticí cyklus kávovaru. Tato ikona se také rozsvítí, když potřebujete doplnit nádržku na vodu.

Kontrolky
- Kontrolka nedostatku vody: Tato kontrolka se rozsvítí, když kávovar nemá dostatek vody. Chcete-li to vyřešit; Naplňte nádržku na vodu a stiskněte dotykovou ikonu „Cleaning/ Refill Water", aby kávovar věděl, že již má vodu.
- Kontrolka naplnění kávových zrn: Tento indikátor vás upozorní, když potřebujete doplnit zásobník kávovými zrny nebo když není zásobník na kávová zrna správně umístěn. Přidejte kávová zrna do zásobníku.
- Kontrolka předehřívání: Tato kontrolka se zobrazí, když se kávovar zahřívá.
- Důležité: Když tento indikátor svítí, funkce přípravy kávy budou dočasně nedostupné. Před přípravou kávy počkejte, až se vypne.
- Kontrolka adaptéru není vložen: Tento indikátor vás varuje, že adaptér pro mletou kávu nebo kapsle není správně vložen. Zkontrolujte, zda je přípravný adaptér ve správné poloze a správně nasazen.
- Kontrolka odvápnění: Tato kontrolka se rozsvítí, abyste věděli, že je třeba kávovar odvápnit. Informace o odstraňování vodního kamene z kávovaru naleznete v části „Čištění a údržba" v příručce.

Příprava kávovaru
1. Před prvním použitím kávovaru vyčistěte nádržku na vodu, nádržku na mléko, odkapávací misku a další odnímatelné části teplou vodou a jemným mýdlem. Před opětovným složením je zcela vysušte.
2. Vložte odkapávací misku s připevněným stojanem do kávovaru. Pevně jej zatlačte, dokud nezapadne na místo. Tím zabráníte rozlití vody. Mezi tácem a kávovarem nenechávejte žádnou mezeru. Obr
3. Plnění nádržky na vodu: Před použitím sejměte víčko nádržky na vodu. Vyjměte nádržku na vodu z kávovaru. Naplňte nádrž čerstvou pitnou vodou až po uvedenou maximální hladinu. Nepřekračujte značku maxima. Vraťte nádržku na vodu do kávovaru a ujistěte se, že správně zapadá do odpovídajících štěrbin. Nádržka na vodu má objem 1,6 litru. Obr

Důležité! Nikdy neplňte nádrž horkou vodou, vodou sycenou oxidem uhličitým ani jinou tekutinou, protože by to mohlo poškodit nádrž i kávovar.

Poznámka: Před použitím vždy zkontrolujte hladinu vody a denně vodu vyměňujte. Doporučujeme používat studenou, filtrovanou vodu. Nedoporučujeme používat demineralizovanou nebo destilovanou vodu nebo jinou tekutinu, protože to může ovlivnit chuť espressa a navržený provoz stroje.

1. Počáteční čisticí cyklus: Ujistěte se, že páka spařování je v klidové (zavřené) poloze.
Zapojte kávovar do elektrické zásuvky.
Stisknutím tlačítka on/off zapněte kávovar.
Umístěte pod dávkovač kávy velkou nádobu (minimálně 500 ml).
Stisknutím dotykové ikony Dlouhá káva nebo Samočištění/Doplnění vody spustíte cyklus úvodního máchání. Nechte kávovar vypouštět horkou vodu systémem. To pomůže vyčistit vnitřek a předehřát stroj.
Tento cyklus máchání opakujte 2-3krát.
2. Po dokončení oplachovacích cyklů je váš kávovar připraven připravit váš první šálek kávy.

Obsluha mlýnku

Pro aktivaci funkcí vestavěného mlýnku je potřeba umístit adaptér do držáku mlýnku. Adaptér je navržen s magnetem na jeho konci. Když vložíte adaptér do držáku, magnet se dotkne vnitřní stěny a automaticky aktivuje možnosti brusky na stroji. Jako vizuální potvrzení aktivace se na ovládacím panelu rozsvítí dotykové ikony mletí jedné a dvojité dávky. Kávovar tak zjistí, že je adaptér správně nasazen a připraven k mletí kávových zrn.
Zásobník mlýnku má maximální kapacitu 30 gramů kávových zrn.
Pro zajištění optimální čerstvosti mleté kávy a účinného výkonu mlýnku se doporučuje naplnit zásobník kávovými zrny a namlít množství menší než 13 gramů najednou. Namletí malých množství těsně před přípravou kávy zajistí intenzivnější aroma a chuť v každém šálku.

DŮLEŽITÉ:
Pro správné použití používejte mlýnek po dobu kratší než 90 sekund a mezi dvěma po sobě jdoucími cykly mletí dodržujte minimální dobu odpočinku 90 sekund.
Mlýnek by neměl běžet déle než 6 minut v kuse během 10 minut a měl by odpočívat 30 minut, pokud doba chodu přesáhne 6 minut.
Pro mletí kávy je potřeba umístit adaptér do držáku na mletou kávu (pod mlýnek). Pokud přístroj adaptér nedetekuje, nebude schopen namlít kávu.

Nastavení velikosti mletí
Velikost mletí ovlivní rychlost průtoku vody přes filtrovanou kávu a chuť espressa . Při nastavování velikosti mletí se doporučuje jemné mletí.

Volič velikosti mletí má číslování. Čím nižší číslo, tím jemnější mletí. Čím vyšší číslo, tím hrubší mletí.

Zvolte velikost mletí otáčením voliče mletí doleva nebo doprava (1 = jemné, 7 = hrubé). Obr

Když mlýnek na kávu opustí továrnu, je dodáván s výchozím nastavením, indikátor voliče ukazuje do polohy 2 (obr. 6), což je optimální rozsah pro extrakci kávy espresso . Pokud

potřebujete extrahovat jiné druhy kávy, postupujte podle pokynů a doporučení níže pro úpravy.

Velikost broušení
Volič mletí umožňuje zvolit různá nastavení mletí, přizpůsobená různým metodám přípravy kávy nebo osobnímu vkusu.

TURECKO (nastavení mletí 0-1)
U turecké kávy: čím jemnější mletí, tím lépe. V ideálním případě by měl být extrémně tenký.

Toto je extrémní nastavení. Nedoporučuje se pravidelně používat nastavení 0-1, protože jemný prach může po několika použitích ucpat stroj. Můžete použít nastavení 1-7, která melou různé druhy kávových zrn, aby se snížilo riziko ucpání.

ESPRESSO (stupeň mletí 2-4)
Vzhledem k tomu, že espresso má kratší dobu vaření (asi 30 sekund), velikost mletí použitých kávových zrn je o něco hrubší než u turecké kávy, ale stále velmi jemná. Úroveň mletí mletých kávových zrn se však bude lišit v závislosti na stupni pražení.

MOKA (stupeň mletí 4-5)
Velikost mletí kávy připravované v moka konvici je o něco hrubší než u espressa , ale i tak je důležité zajistit, aby kávová sedlina byla v konvici rovnoměrně rozložena pro dobrou extrakci. Velikost mletí je zhruba mezi espressem a filtrovanou kávou, je hrubší než espresso, ale jemnější než filtrovaná káva.

FILTR (5-7 rychlost mletí)
Filtrovaná nebo překapávaná káva obvykle používá střední až středně jemné mletí. Je to proto, že proces extrakce filtrované kávy je ve srovnání s espressem jemnější . Doporučená velikost mletí u filtrované kávy je podobná velikosti jemných zrn cukru, zatímco u překapávané kávy může být velikost mletí o něco hrubší, ale obvykle se pohybuje ve středním rozsahu.

Vliv úrovní pražení na velikost mletí
Volba nastavení mletí mezi 2 a 5 povede k hrubšímu mletí.
Volba nastavení mletí kolem 1,5-3,5 vám umožní namlít středně světle praženou kávu.

Tmavá nebo středně pražená káva: Zrna jsou křehčí a náchylnější k jemnému namletí, takže nastavení mletí lze upravit na hrubší.
Lehce pražená káva: Zrnka jsou tvrdší a je méně pravděpodobné, že se jemně namelou, takže vyžadují nastavení jemnějšího mletí.

Výběr velikosti filtru
Vyberte na napájecím adaptéru filtr na 1 nebo 2 šálky. Obr. 7

Legendární obrázek 7
1. 1 šálek filtru
2. Filtr na 2 šálky
3. Adaptér na kávu

Pomocí adaptéru
1. Pod držákem adaptéru na kávu se nachází kroužek pro dávkování mleté kávy. Opatrně jej rukou vyjměte a jemně položte na adaptér na mletou kávu, kde je již umístěn nerezový filtr. Obr. 8
2. Vložte adaptér na mletou kávu s kroužkem pro dávkování kávy do držáku mlýnku. Obr. 9
3. Na ovládacím panelu zvolte velikost dávky pro funkci mleté kávy: jeden šálek, jedna dávka, (8s) nebo dvojitý šálek, dvojitá dávka (12s).
4. Mletou kávu zhutněte pomocí pěchovadla. Otevřete páčku a vložte adaptér do spařovacího prostoru.

Příprava kávy
Poznámka: Můžete stisknout libovolné tlačítko kávy. Káva poteče automaticky, jakmile bude přístroj připraven.
1. Zcela zvedněte páku pro vaření kávy a vložte kapsli. Obr. 10
2. Zavřete páku a postavte šálek pod dávkovač kávy. Obr. 11
3. Stiskněte dotykovou ikonu pro Espresso —50 ml nebo Long Coffee (Lungo) —100 ml.

Poznámka: Chcete-li zastavit průtok kávy nebo doplnit kávu, stiskněte znovu. Zvednutím a zavřením páky vysuňte kapsli do nádoby na použité kapsle.
Při stisknutí páky je normální cítit určitý odpor.

Příprava kávy s mlékem (pomocí nádržky na mléko)
Montáž automatického systému napěňování mléka
1. Odstraňte víko z nádrže na mléko. Chcete-li to provést, stiskněte a podržte tlačítko pro uvolnění víka, které se nachází na pravé straně nádrže , a vytáhněte víko nahoru.
2. Vložte výstupní trubici mléčné pěny do nádrže na mléko. Obr. 12
3. Vložte sběrnou hadici mléka do připojovacího ventilu umístěného uvnitř víka nádrže na mléko. Obr. 13
4. Nádobu na mléko naplňte studeným mlékem a uzavřete víkem. Nádrž na mléko má kapacitu 0,35 litru.Obr . 14
5. Umístěte sestavený systém napěňování mléka do montážních štěrbin a zatlačte jej na místo. Obr. 15

Příprava cappuccina a kávy s mlékem (latte)

- Hustota a množství mléčné pěny bude záviset na použitém mléce. Pro zajištění optimálního napěnění používejte studené mléko (přibližná teplota by měla být 5 °C, s obsahem tuku 2,5-4,5 %).
- hrnce a režimu „Steam" bude z napařovače vycházet horká pára a samotný parní hrnec bude velmi horký. Buďte opatrní!

6. Zcela zvedněte páku a vložte kapsli. Obr. 16
7. dotykovou ikonu Latte — mléko 220 ml / káva 50 ml. Pokud stisknete znovu, příprava se automaticky zastaví.
8. V případě potřeby se spustí proces předehřívání a na displeji bude indikátor jemně blikat.
9. Jakmile je předehřívání dokončeno a indikátor zhasne, kávovar zahájí proces vaření. Nejprve se do šálku nalije mléko a poté káva.

stupně:
V závislosti na nápoji, který si vyberete, se bude poměr kávy a mléka lišit.
Chcete-li zastavit proces přípravy nápoje, stiskněte dotykovou ikonu vybraného nápoje nebo dotykovou ikonu „Zapnuto/Vypnuto". Zařízení pípne, ikona vybraného nápoje bude rychle blikat a zhasne a příprava nápoje se zastaví. Pokud jste proces vaření zastavili pomocí ikony, kávovar se vypne.

10. Po dokončení vaření se ozve pípnutí, ikona nápoje zhasne a indikátor na displeji bude jemně blikat.
11. Když indikátor přestane blikat, zařízení pípne a všechny dotykové ikony na ovládacím panelu se rozsvítí.
12. Stisknutím dotykové ikony „Zapnout/Vypnout" kávovar vypněte a vyčistěte.
13. Odpojte automatický systém napěňování mléka a vždy jej vyčistěte.

Kvantitativní programování
Nastavení kávy espresso (osobní chuť/vlastní velikost šálku)
Objem kávy produktu lze naprogramovat od 25 do 250 ml.

1. Zcela zvedněte páku a vložte kapsli.
2. dotykovou ikonu Espresso nebo Long Coffee , dokud nedosáhnete požadovaného množství, poté uvolněte jednu ze dvou dotykových ikon, které chcete upravit. Částka se automaticky uloží.
3. Až jej příště použijete, kávovar si zapamatuje nastavení velikosti šálku pro vaši osobní chuť. Množství extrahované kávy je množství, které jste právě nastavili.

Automaticky se aktivuje, když je dotyková ikona Espresso nebo Long Coffee nepřetržitě stisknuta déle než 2 sekundy.

- Minimální množství = 25 ml
- Maximální množství = 250 ml

Obnovte množství na tovární nastavení

1. současně dotykové ikony Espresso (malý šálek) + Long Coffee (střední šálek) po dobu 5 sekund.
2. Zazní 2 pípnutí a 6 kontrolek bude rychle blikat po dobu 5 sekund. Tovární nastavení je nyní dokončeno.

Nastavení objemu mléčné pěny (osobní chuť/vlastní velikost šálku)
Objem nápoje můžete upravit :

- Cappuccino: káva 30-100 ml (standardní objem cca 40 ml), mléko 40-250 ml (standardní objem cca 60 ml)
- Latte : káva 30-100 ml (standardní objem cca 40 ml), mléko 80-250 ml (standardní objem cca 100 ml)

Chcete-li upravit hlasitost:

1. Stiskněte a podržte dotykovou ikonu požadovaného nápoje. Spotřebič dvakrát pípne a z výstupní trubice mléčné pěny začne vytékat tekutina. Jakmile se v šálku vytvoří dostatečné množství mléčné pěny, uvolněte ikonu nápoje. Zařízení dvakrát pípne a průtok kapaliny se zastaví. Kávovar si zapamatuje vaše nastavení množství mléka a příště připraví vámi zadané množství.
2. Znovu stiskněte a podržte dotykovou ikonu požadovaného nápoje. Zařízení znovu pípne. Když šálek obsahuje požadované množství kávy, uvolněte ikonu nápoje, který jste si vybrali. Zařízení dvakrát pípne a průtok kapaliny se zastaví.

Mléčná pěna:

- Minimální programovatelný čas = 10 sekund
- Maximální programovatelný čas = 60 sekund

Obnovení množství na tovární nastavení :

1. současně na 5 sekund dotykové ikony Espresso a Long Coffee.
2. 2 pípnutí, 6 kontrolek nápojů rychle bliká po dobu 5 sekund, tovární nastavení je hotovo.

TŘÍDY:

1. Objem mléčné pěny závisí na druhu použitého mléka a jeho teplotě.
2. Doporučujeme zachovat tovární nastavení pro Espresso a Lungo , abyste zajistili nejlepší výsledky šálků pro každou z našich druhů kávy.
3. Objem kávy lze naprogramovat od 25 do 250 ml.

4. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Automatické čištění systému

Mléčná pěna
POZOR! Toto čištění by se mělo provádět po každé přípravě nápojů na bázi mléka, jako je latte nebo cappuccino, a po použití systému napěnění mléka. V opačném případě se systém napěnění mléka ucpe.

1. Umístěte nádobu nebo napařovač pod výstupní trubici mléčné pěny (v závislosti na systému napěňování mléka, který jste právě připojili) a stisknutím dotykové ikony „Samočištění " spusťte proces čištění. Kávovar bude vydávat hluk a z hubičky mléčné pěny nebo z napařovače bude vytékat voda. Zůstane svítit pouze dotyková ikona na ovládacím panelu.
2. Po dokončení procesu čištění zařízení pípne, dotyková ikona se vypne a na obrazovce bude jemně blikat indikátor předehřívání.
3. Po dokončení procesu předehřívání se kávovar vypne, indikátor vydá další pípnutí a všechny dotykové ikony na ovládacím panelu se rozsvítí.

Čištění napěňovače mléka - Čištění nádrže na mléko a trubice pro výdej mléka a trubice pro výdej mléčné pěny

Poznámka: Tento postup by měl být proveden po každé přípravě latté a cappuccina, aby bylo zajištěno správné fungování systému.

1. Odpojte systém automatického napěňování mléka od kávovaru.
2. Odstraňte víko nádrže na mléko stisknutím tlačítka pro uvolnění víka a vytažením víka nahoru.
3. Vyprázdněte nádrž na mléko.
4. Odpojte sběrnou trubici mléka od víka tahem nahoru. Obr
5. Odpojte výstupní trubici mléčné pěny tahem nahoru. Obr. 19
6. Opláchněte všechny díly pod tekoucí vodou a vraťte je na místo.

POZOR! Pokud přeskočíte automatické čištění napěňovacího systému, zaznamenáte při přípravě mléčné pěny špatné napěnění a průtok mléka.

1. Odpojte automatický napěňovač mléka. Chcete-li to provést, stiskněte uvolňovací tlačítko na víku nádoby na mléko a zařízení vytáhněte. Obr. 20
2. Vezměte tenký předmět (jehlu, sponu, drát) a pečlivě vyčistěte otvor napěňovače a otvor pro přívod mléka. Obr
3. Trysku také očistěte jemným předmětem.
4. Vložte napěňovač mléka na místo. Obr. 22

Odstraňování vodního kamene
Při odstraňování vodního kamene z kávovaru umístěte nádržku na mléko a adaptér do ní. Použijte prosím také nádobu o objemu alespoň 350 ml.

Odvápnění zahrnuje odstranění vápenatých usazenin, které se v průběhu času tvoří uvnitř kávovaru. Jak často je třeba odvápňovat, závisí na tvrdosti vody z vodovodu a na tom, jak často svůj stroj používáte.

Operace odvápnění
Odvápnění můžete zahájit, i když vás k tomu stroj nevyzve. Chcete-li jej aktivovat, postupujte takto:

1. Když je stroj zapnutý, zahajte proces stisknutím a podržením dotykové ikony Self-Clean po dobu 5 sekund.
2. se rozsvítí ikona Espresso , stisknutím tohoto tlačítka spustíte cyklus 1. fáze.
3. Pumpa začne pracovat a ikona Espresso zhasne.
4. Na konci 1. fáze uslyšíte pípnutí a ikona Espresso se znovu rozsvítí . .
5. dotykové ikony Espresso spustíte cyklus 2. fáze.
6. Pumpa se spustí, ikona Espresso zhasne.
7. Na konci fáze 2 se ozve pípnutí a vrátí se k normální funkci.

Proces odstraňování vodního kamene
Vnitřní proces odvápnění se skládá z:

Fáze 1

1.1- Napumpujte 40 ml vody parní trubicí.
1.2- Načerpejte 60 ml vody přes výpust kávy.
1.3- Čerpadlo se zastaví a 2 a půl minuty odpočívá.
1.4- Opakujte kroky 1.1 až 1.3 ještě 6x (celkem 7x).
1.5- Napumpujte 40 ml vody parní trubicí.
1.6- Čerpadlo se zastaví, dokud se nádržka na vodu nevyprázdní přes výstup kávy.
1.7- Pípnutí a fáze 1 končí.

Fáze 2

2.1- Napumpujte 0,2 l vody parní trubicí.
2.2- Napumpujte 0,5 l vody skrz trubici na kávu.
2.3- Pípnutí , pak přejde do normální funkce.

stupně:
- Naplňte nádobu na mléko vodou.
- Pokud se proces odvápnění zastaví kvůli nedostatku vody, naplňte nádržku a pokračujte v procesu.

- Pokud dojde k náhodnému zastavení cyklu z důvodu výpadku proudu nebo vypnutí, při příštím použití kávovaru se zeptá na dokončení procesu odstraňování vodního kamene.

Čištění kuželových otřepů mlýnku
Pravidelné čištění pomáhá otřepům mlýnku dosáhnout konzistentních výsledků mletí, což je zvláště důležité při mletí na espresso .

1. Před čištěním se ujistěte, že je kávovar zcela vypnutý a odpojený ze zásuvky.
2. Zvedněte víko zásobníku na kávová zrna, násypky a sejměte je.
3. Otočte voličem nastavení mletí proti směru hodinových ručiček do odemčené polohy. Obr
4. Jakmile je v odjištěné poloze, jemným zatažením za nastavovací kolečko jej vyjměte. Obr. 24
5. Nyní můžete vidět horní kuželový brusný kotouč. Opatrně jej vyjměte z mlýnku. Obr
6. Všimněte si horního kuželového zubu, který byl právě odstraněn. Obr. 26
7. Pomocí malého čisticího kartáčku (obvykle součástí vašeho kávovaru nebo mlýnku na kávu) odstraňte zbytky mleté kávy ze spodního kuželového otřepu v mlýnku.
8. Nasaďte horní kónický otřep na brusku a ujistěte se, že správně zapadá na místo. Pevně na něj zatlačte, dokud zcela nezapadne.
9. Vyměňte kolečko pro nastavení mletí. Otočte jí ve směru hodinových ručiček, abyste ji zajistili na místě. Ujistěte se, že je bezpečně upevněn. Obr. 27
10. Nasaďte víko násypky.
11. Pokud jste z kávovaru odstranili jakýkoli horní kryt, abyste získali přístup k mlýnku, vraťte jej zpět.
12. Kávovar znovu zapojte a zapněte.
13. Umístěte adaptér pro sběr mleté kávy na výstup mlýnku. Obr. 28
14. Spusťte proces broušení.
15. Nechte mlýnek několik sekund běžet. To pomůže odstranit veškerou zbývající mletou kávu, která může po čištění zůstat na kónických otřepech.

Každodenní péče o váš kávovar
Chcete-li, aby byl váš kávovar ve špičkovém stavu a byl zajištěn jeho optimální výkon, dodržujte tyto jednoduché kroky čištění denně nebo po každém použití podle pokynů:

Čištění exteriéru:
- Povrch přístroje: Otřete vnější povrch kávovaru čistým vlhkým hadříkem. Na odolné skvrny můžete použít jemný čisticí prostředek nebo neutrální mýdlo zředěné ve vodě. Ujistěte se, že hadřík je pouze vlhký, nikoli mokrý, aby se do vnitřku stroje nedostala voda.
- Výtok kávy: Výtok kávy očistěte vlhkým hadříkem, abyste odstranili případné zbytky kávy.

Důležité! Nepoužívejte drsné čisticí prostředky, abrazivní prostředky nebo rozpouštědla, protože mohou poškodit povrch kávovaru.

Čištění a oplachování interiéru:
- Adaptéry na kapsle/mletou kávu: Zvedněte páku na kávovaru a sejměte adaptéry. Vyjměte a zlikvidujte všechny použité kapsle nebo zbytky mleté kávy z adaptérů.
- Odkapávací miska: Vyjměte odkapávací misku, vyprázdněte ji a opláchněte vodou. Ujistěte se, že jste jej vložili zpět správně.
- Nádrž na vodu: Vyjměte nádržku na vodu, vyprázdněte ji a vypláchněte pitnou vodou. Před vložením do kávovaru jej doplňte čerstvou pitnou vodou.
- Propláchnutí okruhu kávy: Znovu vložte prázdný adaptér a zavřete páku. Umístěte nádobu pod výpust kávy. Stisknutím dotykové ikony Long Coffee propláchněte okruh kávy čistou vodou. To pomáhá odstranit veškeré vnitřní nečistoty.

Komponenty NEVHODNÉ do myčky nádobí:
Pozor! Žádná součást kávovaru není vhodná do myčky nádobí. Všechny odnímatelné části (odkapávací miska, nádržka na vodu, adaptéry) ručně umyjte jemným mýdlem a vodou a před opětovnou montáží důkladně osušte.

5. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Motor mlýnku se spustí, ale z výstupu mlýnku nevytéká žádná mletá káva.	> V zásobníku nejsou žádná kávová zrna. > Mlýnek/násypka je zablokovaná. > Káva mohla uvíznout v zásobníku.	> Naplňte zásobník čerstvými kávovými zrny. > Vyjměte zásobník. Zkontrolujte násypku a frézy, zda nejsou ucpané.
Motor mlýnku se spustí , ale pracuje s hlasitým „cvaknutím“.	> Mlýnek je ucpaný cizími předměty nebo je ucpaná násypka. > Vlhkost zanáší mlýnek.	> Vyjměte zásobník, zkontrolujte brusné kotouče a odstraňte případné cizí předměty. > Před opětovnou montáží nechte brusné kotouče zcela vyschnout. Pro urychlení procesu sušení můžete použít fén na foukání vzduchu do oblasti.
Nelze zablokovat zásobník zrna v poloze.	> Kávová zrna ucpávají uzamykací zařízení zásobníku.	> Vyjměte zásobník. Očistěte kávová zrna od kónických otřepů. > Zajistěte zásobník zpět na místo.

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Káva přetéká z adaptérového filtru.	> Přidání většího než doporučeného množství kávových zrn do zásobníku může způsobit problémy. Obecně se pro jeden šálek doporučuje použít maximálně 8–9 gramů kávových zrn a pro dvojitý šálek se doporučuje 10–12 gramů. Překročení tohoto rozsahu může mít za následek příliš mnoho nebo příliš málo mleté kávy.	> Pro změření přesné hmotnosti bobů se doporučuje používat malou elektronickou váhu, vhodnou pro jednoduchý nebo dvojitý šálek. Poté fazole nasypte do mlýnku po jednotlivých porcích. To umožní přesnější mletí zrn a zajistí, že každý šálek kávy zůstane čerstvý. Vzhledem k tomu, že kávová zrna mají po otevření krátkou trvanlivost, může otevřený zásobník na zrna vést k plýtvání. Náš zásobník obilí pojme maximálně kolem 50 g.
Nouzové zastavení brusky	> Víko násypky nebo adaptér na mletou kávu nejsou ve správné poloze.	> Víko zásobníku a adaptér na mletou kávu musíte současně udržovat ve správné poloze: víko zásobníku musí zůstat na zásobníku.

Bruska běží nepřetržitě	> V zásobníku nejsou žádná kávová zrna.	> Naplňte zásobník zrny. > Vyjměte adaptér na mletou kávu z držáku mlýnku .
Espresso se přelije přes okraj nástavce nebo se nástavec při extrakci uvolní z mlecí hlavy .	> Adaptér na mletou kávu není správně zasunut do mlecí hlavy; rukojeť není uzamčena. > Kolem adaptéru pro jeden nebo dva šálky je mletá káva. > Jednoduchá nebo dvojitá miska adaptéru je mokrá nebo je mokrá spodní část adaptéru. Smáčené povrchy snižují tření potřebné k udržení adaptéru na místě pod tlakem během extrakce.	> Před plněním kávy, pěchováním a vložením do mlecí hlavy se vždy ujistěte, že je adaptér na mletou kávu zcela suchý.

Z brusné hlavy nevytéká žádná voda.	> Stroj nedosáhl provozní teploty. > Nádržka na vodu je prázdná. > Nádržka na vodu není zcela zasunuta ve správné poloze.	> Nechte stroj dosáhnout provozní teploty. > Naplňte nádržku na vodu. > Naplňte systém nádrže naplněním malého nebo velkého tlačítka pro vaření šálků, aby voda protékala mlecí hlavou.
Zařízení nefunguje	> Zařízení není připojeno k napájení. Není stisknuta ikona zapnutí / vypnutí.	> Zkontrolujte integritu napájecího kabelu a zástrčky zařízení. > Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky. > Stisknutím dotykové ikony zapnutí/vypnutí zapněte kávovar.

Žádná odezva nebo zpožděná odezva po vícenásobném stisknutí funkční dotykové ikony na ovládacím panelu.	> Zařízení je vystaveno elektromagnetickému rušení. > Ovládací panel je znečištěný. > Netlačte celou plochou prstu na ikonu dotykové funkce na ovládacím panelu. > Kliknutím na nesprávnou oblast obrázku dotykové ikony funkce na ovládacím panelu.	> Odpojte zařízení na několik minut od napájení a poté jej znovu zapněte. > Ovládací panel čistěte měkkým hadříkem nebo měkkým hadříkem. > Stiskněte celou plochu prstu na funkční ikonu na ovládacím panelu. > Zkuste kliknout na spodní část obrázku funkční ikony na ovládacím panelu.
Voda se filtruje z kávovaru	> Příliš mnoho vody v odkapávací misce.	> Vyprázdněte zásobník.
Kávovar přestal připravovat kávu nebo se vypnul.	> Byl aktivován systém ochrany proti přehřátí. Aby byl kávovar chráněn a ušetřena energie, automaticky se vypne.	> Nejedná se o závadu.
Nevytváří mléčnou pěnu	> Automatický pěnící systém. > Mléko nebo pařák jsou špinavé. > Mléko není dostatečně studené nebo není vhodné pro napěnění.	> Vyčistěte automatický systém napěňování mléka nebo napařovač. > Po každém použití cappuccina, latte nebo parního hrnce proveďte automatické čištění.

Na obrazovce se rozsvítí indikátor	> V nádržce na vodu není dostatek vody.	> Nalijte vodu do nádržky na vodu mezi značkami MIN a MAX.
Na obrazovce se rozsvítí indikátor	> Adaptér není vložen do přihrádky. > Adaptér není správně vložen do prostoru pro adaptér. > Adaptér není zajištěn.	> Vložte adaptér do přihrádky. > Zkontrolujte, zda je adaptér správně umístěn v přihrádce adaptéru. > Po vložení adaptéru do přihrádky adaptéru nezapomeňte stisknout rukojeť, abyste adaptér zajistili.

Páčka není zcela stlačena	> Adaptér není správně vložen do prostoru pro adaptér.	> Zkontrolujte, zda je adaptér správně umístěn v přihrádce adaptéru.
Na obrazovce bliká indikátor	> Je čas vyčistit váhu.	> Proveďte odvápnění.
Neexistuje žádná dotyková ikona pro napěnění mléka (Para) Mléko) na ovládacím panelu	> Parní hrnec není připojen ke kávovaru.	> Dotyková ikona “Froth Milk” se na ovládacím panelu zobrazí pouze tehdy, když je ke kávovaru připojen napěňovač.
Na ovládacím panelu není žádná dotyková ikona Clean	> Parní hrnec není připojen ke kávovaru.	> Ikona dotykového čištění se na ovládacím panelu zobrazí pouze v případě, že je vaporizér/systém připojen.

6. AUTORSKÁ PRÁVA

Práva duševního vlastnictví k textům v této příručce náleží společnosti CECOTEC INNOVACIONES, SL. Všechna práva vyhrazena. Obsah této publikace nesmí být jako celek ani zčásti reprodukován, ukládán do vyhledávacího systému, přenášen nebo distribuován žádnými prostředky (elektronicky, mechanicky, kopírováním, nahráváním nebo podobným způsobem) bez předchozího souhlasu CECOTEC INNOVACIONES, SL.

7. ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE

Cecotec Innovations tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením předpisů platných v Evropské unii. Tento produkt byl navržen, vyroben a testován tak, aby splňoval požadované normy bezpečnosti a kvality. Úplné znění EU prohlášení o shodě lze nalézt na následující webové adrese: https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity

1. PARÇALAR VE BILEŞENLER

Şekil 1

1. Çıkarılabilir su deposu
2. kontrol Paneli
3. Açma/Kapama düğmesi
4. Çıkarılabilir süt tankı
5. Kahve hazırlama kolu
6. Öğütülmüş kahve/kapsüller için adaptör
7. Küçük bardak tutucu
8. Çıkarılabilir damlama tepsisi
9. Kahve çekirdeği haznesi
10. Öğütülmüş kahve adaptör tutucu

NOT:
Bu kılavuzda yer alan grafikler şematik gösterimlerdir ve üründeki grafiklerle tam olarak uyuşmayabilir.

2. KULLANMADAN ÖNCE

- Bu cihaz, nakliye sırasında koruma sağlayacak şekilde tasarlanmış bir ambalajla gelir. Cihazı kutusundan çıkartın ve tüm ambalaj malzemelerini çıkarın. Cihazınızı ileride taşımak zorunda kalmanız durumunda hasar görmesini önlemek için orijinal kutusunu ve diğer ambalaj malzemelerini güvenli bir yerde saklayabilirsiniz. Orijinal ambalajı atmak istiyorsanız, tüm ürünleri uygun şekilde geri dönüştürdüğünüzden emin olun.
- Tüm parça ve bileşenlerin dahil olduğundan ve iyi durumda olduğundan emin olun. Bunlardan herhangi biri eksikse veya iyi durumda değilse, derhal Cecotec'in Resmi Teknik Destek Servisi ile iletişime geçin .
- Ekipmanınızın yardım talebinde bulunmanız halinde uygun şekilde izlenebilirliğini sağlamak için seri numarasını üründen çıkarmayın.

Kutu içeriği

- Kahve makinesi
- Çekilmiş kahve için kepçe
- Temizleme fırçası
- Dozaj halkası
- Silikon hava üfleyici
- Kahve için filtre
- İki kahve için filtre

1. Kutuyu geniş, sağlam ve düz bir yüzeye koyun.
2. Makinenize yapıştırılmış tüm etiketleri ve ambalaj malzemelerini çıkarıp atın. Ambalajı atmadan önce tüm parça ve aksesuarları çıkardığınızdan emin olun.
3. Kahve makinesinin arkası aşağı bakacak şekilde kutuyu çevirin.
4. Kahve makinenizi dikkatlice kutudan çıkarın.
5. Kutuyu bir kenara koyun ve orijinal ambalaj koruyucularını saklayın. Gelecekte kahve makinenizi taşımanız gerekebileceği ihtimaline karşı bunları saklamanızı öneririz.
6. Kahve makinenizi koruyan plastik poşeti çıkarın.
7. Su filtresini ve su filtresi tutucusunu içeren plastik torbayı çıkarın.

Önemli: Plastik poşetleri çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
Not: Tüm parçalar ılık su ve yumuşak bir deterjan kullanılarak elle temizlenmelidir. Yüzeyi çizebilecek aşındırıcı temizleyiciler, pedler veya bezler kullanmayın. Hiçbir parça veya aksesuarı bulaşık makinesinde temizlemeyin.

3. OPERASYON

İlk Kullanım

1. Makineyi açmak için güç düğmesine basın . Isıtma simgesi yanacaktır.
2. Su tankını doldurmanız ve kahve çekirdeği haznesini takmanız gerekecektir.
3. Makine bip sesi çıkararak kullanıma hazır olduğunu bildirecektir.

Kontrol Paneli

Şekil 2

1. Kireç Çözme Uyarı Işığı Simgeleri
2. Adaptör Takılı Değil ışık simgesi
3. Ön ısıtma ışığı simgeleri
4. Yanlış konumlandırılmış telve kabı için aydınlatılmış simgeler
5. Su eksikliği için ışıklı simgeler
6. Buhar) için dokunmatik simge Süt)
7. Latte dokunmatik simgesi
8. Lungo) dokunmatik simgesi
9. Espresso Dokunmatik Simgesi (Espresso)
10. Tek doz çekilmiş kahve dokunmatik simgesi
11. Çift Atış Öğütülmüş Kahve Dokunmatik Simge
12. Kendi kendini temizleme / Su doldurma dokunmatik simgesi (Temizle)

Dokunmatik işlevler

- Açma/Kapama Dokunmatik Simgesi: Kahve makinesini açmak ve kapatmak için basın.
- Grind Touch Simgesi (Tek/Çift Doz): Kahveyi doğrudan öğütülmüş kahve adaptörüne

otomatik olarak öğütmeye başlamak için basın. İstediğiniz zaman tekrar basarak öğütmeyi durdurabilirsiniz.
- Simge Kahve dokunuşu (Espresso/Lungo): Espresso-50 ml, Lungo-100 ml
- Süt bazlı dokunmatik ikon (Latte /Köpüren süt): Latte-270 ml, Köpüren süt-220 ml
- Kendi Kendini Temizleme/Su Doldurma Dokunmatik Simgesi: Kahve makinesinin kendi kendini temizleme döngüsünü başlatmak için basın. Bu simge ayrıca su deposunu doldurmanız gerektiğinde de yanacaktır.

Gösterge ışıkları
- Düşük su gösterge ışığı: Bu gösterge, kahve makinenizde yeterli su olmadığında yanar. Bunu çözmek için; Su haznesini doldurun ve kahve makinenizin su dolu olduğunu anlaması için "Temizleme/Su Doldurma" dokunmatik simgesine basın.
- Çekirdek Dolum Gösterge Işığı: Bu gösterge, hazneyi kahve çekirdekleriyle yeniden doldurmanız gerektiğinde veya kahve çekirdeği haznesi doğru şekilde konumlandırılmadığında sizi uyarır. Kahve çekirdeklerini hazneye ekleyin.
- Ön ısıtma gösterge ışığı: Bu gösterge, kahve makinesi ısınırken görüntülenir.
- Önemli: Bu gösterge yandığı sürece kahve yapma fonksiyonları geçici olarak kullanılamayacaktır. Kahvenizi hazırlamak için cihazın kapanmasını bekleyin.
- Adaptör takılı değil gösterge ışığı: Bu gösterge, öğütülmüş kahve veya kapsüller için adaptörün doğru şekilde takılmadığı konusunda sizi uyarır. Hazırlık adaptörünün doğru konumda olduğundan ve düzgün şekilde takıldığından emin olun.
- Kireç çözme gösterge ışığı: Bu gösterge, kahve makinenizin kirecinin çözülmesi gerektiğini bildirmek için yanacaktır. Kahve makinenizin kirecini nasıl temizleyeceğinizi öğrenmek için kılavuzun "Temizlik ve Bakım" bölümüne bakın.

Kahve Makinesinin Hazırlanması
1. Kahve makinenizi ilk kez kullanmadan önce su haznesini, süt haznesini, damlama tepsisini ve diğer çıkarılabilir parçaları ılık su ve yumuşak sabunla temizleyin. Tekrar monte etmeden önce iyice kurulayın.
2. Damlama tepsisini rafı takılı halde kahve makinenize yerleştirin. Yerine oturana kadar sıkıca itin. Bu sayede suyun dökülmesi önlenecektir. Tepsi ile kahve makinesi arasında boşluk bırakmayın. Şekil 3
3. Su deposunun doldurulması: Kullanmadan önce su deposu kapağını çıkarın. Kahve makinenizin su haznesini çıkarın. Depoyu belirtilen maksimum seviyeye kadar taze, içilebilir su ile doldurun. Maksimum notu aşmayın. Su haznesini kahve makinenize yerleştirin ve ilgili yuvalara tam olarak oturduğundan emin olun. Su tankının kapasitesi 1,6 litredir. Şekil 4

Önemli! Tankı asla sıcak su, karbonatlı su veya başka bir sıvı ile doldurmayın; bu hem tanka hem de kahve makinenize zarar verebilir.

Not: Kullanmadan önce su seviyesini mutlaka kontrol edin ve suyu her gün değiştirin.

Soğuk, filtrelenmiş su kullanmanızı öneririz. Espressonun tadını ve makinenin tasarlanmış çalışmasını etkileyebileceğinden, demineralize veya damıtılmış su veya başka bir sıvının kullanılmasını önermiyoruz .

1. İlk Temizleme Döngüsü: Demleme kolunun dinlenme (kapalı) konumunda olduğundan emin olun.

Kahve makinenizi elektrik prizine takın.
Kahve makinenizi çalıştırmak için açma/kapama düğmesine basın.
Kahve makinesinin altına büyük bir kap (en az 500 ml) yerleştirin.
İlk durulama döngüsünü başlatmak için Uzun Kahve veya Kendi Kendini Temizleme/Su Dolum dokunmatik simgesine basın. Kahve makinenizin sistem üzerinden sıcak su vermesini sağlayın. Bu, makinenin içini temizlemeye ve makinenin önceden ısıtılmasına yardımcı olacaktır.
Bu durulama işlemini 2-3 kez tekrarlayın.

2. Durulama döngüleri tamamlandıktan sonra kahve makineniz ilk fincan kahvenizi yapmaya hazırdır.

Öğütücünün çalışması

Dahili öğütücünün fonksiyonlarını aktif hale getirmek için adaptörü öğütücü tutucuya yerleştirmeniz gerekmektedir. Adaptörün ucu mıknatıslı olarak tasarlanmıştır. Adaptörü tutucuya taktığınızda mıknatıs iç duvarla temas ederek makinedeki öğütücü seçeneklerini otomatik olarak aktif hale getiriyor. Aktivasyonun görsel onayı olarak kontrol panelinde tek ve çift doz öğütme dokunmatik simgeleri yanacaktır. Bu sayede kahve makinesi adaptörün doğru şekilde takıldığını ve kahve çekirdeklerini öğütmeye hazır olduğunu algılar.
Öğütücü haznesinin maksimum kapasitesi 30 gram kahve çekirdeğidir.
Öğütülmüş kahvenin optimum tazeliğini ve öğütücü performansını garantilemek için, haznenin kahve çekirdekleriyle doldurulması ve bir seferde 13 gramdan az miktarda öğütülmesi önerilir. Kahveyi hazırlamadan hemen önce az miktarda öğütmek her fincanda daha yoğun bir aroma ve lezzet sağlar.

ÖNEMLİ:
Doğru kullanım için öğütücüyü her seferinde 90 saniyeden az çalıştırın ve iki ardışık öğütme döngüsü arasında en az 90 saniyelik bir dinlenme süresi sağlayın.
Öğütücü, 10 dakikalık bir süre içerisinde 6 dakikadan fazla çalıştırılmamalı, çalışma süresi 6 dakikayı geçtiği takdirde 30 dakika dinlendirilmelidir.
Kahveyi öğütmek için adaptörü öğütülmüş kahve tutucusuna (öğütücünün altına) yerleştirmeniz gerekiyor. Eğer makine adaptörü algılamazsa kahve çekemeyecektir.

Öğütme boyutunun ayarlanması
Öğütme boyutu, filtre kahvedeki suyun akış hızını ve espressonun lezzetini etkileyecektir .

Öğütme inceliğini ayarlarken ince öğütme önerilir.

Öğütme boyutu seçicinin bir numaralandırması vardır. Sayı ne kadar düşükse, öğütme o kadar incedir. Sayı ne kadar yüksekse öğütme o kadar iri olur.

Öğütme boyutunu seçmek için öğütme seçiciyi sola veya sağa çevirin (1 = ince, 7 = iri). Şekil 5

Kahve öğütücünüz fabrikadan çıktığında varsayılan bir ayarla gelir, seçici gösterge, espresso kahvesi çıkarmak için en uygun aralık olan 2 konumunu (Şekil 6) gösterir . Başka tür kahveler çıkarmanız gerekiyorsa, ayarlamalar için aşağıdaki talimatları ve önerileri izleyin.

Öğütme boyutu
Öğütme seçici, farklı kahve hazırlama yöntemlerine veya kişisel zevklere göre uyarlanmış farklı öğütme ayarlarını seçmenize olanak tanır.

TÜRK (Öğütme ayarı 0-1)
Türk kahvesi için: Ne kadar ince öğütülürse o kadar iyidir. İdeal olarak son derece ince olması gerekir.

Bu aşırı bir durum. 0-1 ayarlarının sürekli kullanılması tavsiye edilmez, zira birkaç kullanımdan sonra ince toz makineyi tıkayabilir. Tıkanma riskini azaltmak için farklı türde kahve çekirdeklerini öğüten 1-7 ayarlarını kullanabilirsiniz.

ESPRESSO (Öğütme ayarı 2-4)
Espresso'nun demlenme süresi daha kısa olduğundan (yaklaşık 30 saniye), kullanılan kahve çekirdeklerinin öğütülme boyutu Türk kahvesine göre biraz daha iri, ancak yine de çok incedir. Ancak kavrulma derecesine göre çekilmiş kahve çekirdeklerinin öğütülme derecesi değişecektir.

MOKA (Öğütme ayarı 4-5)
Moka pot ile hazırlanan kahvenin öğütülme boyutu espressodan biraz daha iri olur , ancak yine de iyi bir ekstraksiyon için kahve telvesinin pot içerisinde eşit şekilde dağıldığından emin olmak önemlidir. Öğütme boyutu espresso ile filtre kahve arasındadır, espressodan daha iri , filtre kahveden ise daha incedir.

FİLTRE (5-7 Öğütme hızı)
Filtre veya damlama kahve genellikle orta ila orta-ince öğütme boyutu kullanır. Bunun sebebi filtre kahvenin özütlenme sürecinin espressoya göre daha yumuşak olmasıdır . Filtre kahve için önerilen öğütme boyutu, ince şeker taneciklerinin boyutuna benzerken, damla kahve için öğütme boyutu biraz daha iri olabilir, ancak genellikle orta aralıktadır.

Kavurma seviyelerinin öğütme boyutuna etkisi
Öğütme ayarını 2 ile 5 arasında seçerseniz daha iri bir öğütme elde edersiniz.
Öğütme ayarını 1,5-3,5 civarı seçerseniz orta-hafif kavrulmuş kahve çekebilirsiniz.

Koyu veya orta kavrulmuş kahve: Çekirdekler daha kırılgandır ve ince öğütülmeye yatkındır, bu nedenle öğütme ayarı daha kalın bir ayara getirilebilir.
Hafif Kavrulmuş Kahve: Çekirdekler daha serttir ve ince öğütülme olasılıkları daha düşüktür, bu nedenle daha ince öğütme ayarı gerektirir.

Filtre boyutunun seçilmesi
Güç adaptöründe 1 fincanlık veya 2 fincanlık filtreyi seçin. Şekil 7

Efsane şekil 7
1. 1 su bardağı filtre
2. 2 fincan filtre
3. Kahve adaptörü

Adaptörün kullanımı
1. Kahve adaptörü tutucusunun altında çekilmiş kahve dozaj halkası yer alıyor. Dikkatlice elinizle çıkarın ve paslanmaz çelik filtrenin yerleştirildiği öğütülmüş kahve adaptörünün üzerine yavaşça yerleştirin. Şekil 8
2. Öğütülmüş kahve adaptörünü kahve dozaj halkasıyla birlikte öğütücü tutucusuna yerleştirin. Şekil 9
3. Kontrol panelinden çekilmiş kahve fonksiyonu için doz boyutunu seçin: tek fincan, tek doz (8s) veya çift fincan, çift doz (12s).
4. Öğütülmüş kahveyi bir sıkıştırıcı yardımıyla sıkıştırın. Kolu açın ve adaptörü demleme bölmesine yerleştirin.

Kahve hazırlama
Not: Herhangi bir kahve tuşuna basabilirsiniz. Makineniz hazır olduğunda kahveniz otomatik olarak akacaktır.
1. Kahve demleme kolunu tamamen kaldırın ve kapsülü yerleştirin. Şekil 10
2. Kolu kapatın ve kahve makinesinin altına bir fincan yerleştirin. Şekil 11
3. Espresso —50 ml veya Uzun Kahve (Lungo) —100 ml için dokunmatik ikona basın .

Not: Kahve akışını durdurmak veya kahvenizi doldurmak için tekrar basın. Kullanılmış kapsül kabına kapsülü çıkarmak için kolu kaldırın ve kapatın.
Kolu bastırdığınızda bir miktar direnç hissetmeniz normaldir.

Sütlü kahve hazırlama (süt tankı kullanılarak)
Otomatik Süt Köpürtme Sisteminin Montajı

1. Süt tankının kapağını çıkarın. Bunun için tankın sağ tarafında bulunan kapak açma düğmesine basılı tutun ve kapağı yukarı doğru çekin.
2. Süt köpüğü çıkış borusunu süt tankına takın. Şekil 12
3. Süt toplama borusunu süt tankı kapağının içinde bulunan bağlantı vanasına takın. Şekil 13
4. Süt kabını soğuk sütle doldurup kapağını kapatın. Süt tankının kapasitesi 0,35 litredir.Şekil . 14
5. Montajını yaptığınız süt köpürtme sistemini montaj yuvalarına yerleştirin ve bastırarak sabitleyin. Şekil 15

Cappuccino ve Sütlü Kahve (Latte) Hazırlanması

- Süt köpüğünün yoğunluğu ve miktarı kullanılan süte göre değişecektir. En iyi köpürmeyi sağlamak için soğuk süt kullanın (yaklaşık sıcaklık 5°C, yağ oranı %2,5-4,5 olmalıdır).
- Buharlı pişiriciyi ve "Buhar" modunu kullandığınızda , buharlı pişiriciden sıcak buhar çıkacak ve buharlı pişiricinin kendisi çok ısınacaktır. Dikkat olmak!

6. Kolu tamamen kaldırın ve kapsülü yerleştirin. Şekil 16
7. Latte dokunmatik simgesine basın —süt 220 ml / kahve 50 ml. Tekrar bastığınızda hazırlık otomatik olarak duracaktır.
8. Gerekli görülmesi halinde ön ısıtma işlemi başlayacak ve ekranda göstergesi hafifçe yanıp sönecektir.
9. Ön ısıtma işlemi tamamlandıktan ve gösterge söndükten sonra kahve makineniz demleme işlemine başlayacaktır. Önce süt fincana konulacak, ardından kahve.

Notlar:
Seçtiğiniz içeceğe göre kahve ve süt oranı farklılık gösterecektir.
İçecek hazırlama işlemini durdurmak için, seçili içeceğin dokunmatik simgesine veya "Açma/ Kapatma" dokunmatik simgesine basın. Cihaz bip sesi verecek, seçili içecek ikonu hızla yanıp sönecek ve içecek hazırlama işlemi duracaktır. Eğer ikonu kullanarak demleme işlemini durdurduysanız kahve makineniz kapanacaktır.

10. Demleme tamamlandığında bir bip sesi duyulur, içecek simgesi söner ve göstergede göstergesi hafifçe yanıp söner.
11. Gösterge yanıp sönmeyi bıraktığında cihaz bip sesi çıkaracak ve kontrol panelindeki tüm dokunmatik simgeler yanacaktır.
12. Kahve makinenizi kapatmak ve temizlemek için "Açma/Kapama" dokunmatik simgesine basın.
13. Otomatik süt köpürtme sistemini mutlaka ayırın ve mutlaka temizleyin.

Miktar programlama
Espresso kahve ayarı (kişisel zevk/özel fincan boyutu)
Ürünün kahve hacmi 25 ile 250 ml arasında programlanabiliyor.
1. Kolu tamamen kaldırın ve kapsülü yerleştirin.
2. İstediğiniz miktara ulaşana kadar Espresso veya Uzun Kahve dokunmatik simgesine basılı tutun, ardından ayarlamak istediğiniz iki dokunmatik simgeden birini bırakın . Tutar otomatik olarak kaydedilir.
3. Bir sonraki kullanımınızda kişisel zevkinize uygun fincan boyutu ayarı kahve makineniz tarafından hafızaya alınmış olacaktır. Çıkarılacak kahve miktarı az önce ayarladığınız miktardır.

Espresso veya Uzun Kahve dokunmatik ikonuna 2 saniyeden uzun süre sürekli basıldığında otomatik olarak aktif hale gelir .

- Minimum miktar = 25 ml
- Maksimum miktar = 250 ml

Miktarı fabrika ayarlarına geri yükleyin
1. Espresso (küçük fincan) + Uzun Kahve (orta fincan) dokunmatik simgelerine aynı anda 5 saniye basılı tutun.
2. 2 bip sesi duyulacak ve 6 ışık 5 saniye boyunca hızla yanıp sönecektir. Fabrika ayarları artık tamamlandı.

Süt köpüğü hacim ayarları (kişisel zevk/özel fincan boyutu)
İçeceğinizin sesini ayarlayabilirsiniz **:**
- Cappuccino: kahve 30-100 ml (standart hacim yaklaşık 40 ml), süt 40-250 ml (standart hacim yaklaşık 60 ml)
- Latte : kahve 30-100 ml (standart hacim yaklaşık 40 ml), süt 80-250 ml (standart hacim yaklaşık 100 ml)

Sesi ayarlamak için:
1. İstediğiniz içeceğin dokunmatik ikonuna basılı tutun. Cihaz iki kez bip sesi çıkaracak ve süt köpüğü çıkış borusundan sıvı akmaya başlayacaktır. Kupada yeterli miktarda süt köpüğü oluştuğunda içecek ikonunu bırakın. Cihaz iki kez bip sesi verecek ve sıvı akışı duracaktır. Kahve makineniz süt miktarı ayarlarınızı hafızasına alacak ve bir sonraki sefere sizin belirlediğiniz miktarda süt hazırlayacaktır.
2. İstediğiniz içeceğin dokunmatik ikonuna tekrar basılı tutun. Cihaz tekrar bip sesi verecektir. Fincanda istediğiniz miktarda kahve bulunduğunda seçtiğiniz içeceğin ikonunu bırakın. Cihaz iki kez bip sesi verecek ve sıvı akışı duracaktır.

Süt köpüğü:
- Minimum programlanabilir süre = 10 saniye
- Maksimum programlanabilir zaman = 60 saniye

Miktarı fabrika ayarlarına geri yükle :
1. Espresso ve Uzun Kahve dokunmatik simgelerine aynı anda 5 saniye boyunca basın.
2. 2 bip sesi, 6 içecek ışığı 5 saniye boyunca hızlı bir şekilde yanıp sönüyor, fabrika ayarı tamam.

NOTLAR:
1. Süt köpüğünün hacmi kullanılan sütün cinsine ve sıcaklığına göre değişir.
2. Her kahve çeşidimiz için en iyi fincan sonuçlarını elde etmek amacıyla Espresso ve Lungo için fabrika ayarlarını korumanızı öneririz .
3. Kahve miktarı 25 ile 250 ml arasında programlanabiliyor.

4. TEMIZLIK VE BAKIM

Otomatik sistem temizliği

Süt köpüğü
DİKKAT! Bu temizlik , latte veya capuccino gibi süt bazlı içeceklerin her hazırlanışından sonra ve süt köpürtme sistemi kullanıldıktan sonra yapılmalıdır . Aksi takdirde süt köpürtme sistemi tıkanacaktır.

1. Süt köpüğü çıkış borusunun altına bir kap veya buhar makinesi yerleştirin (o anda bağlı olan süt köpürtme sistemine bağlı olarak) ve temizleme işlemini başlatmak için "Kendi Kendini Temizleme" dokunmatik simgesine basın. Kahve makinesi gürültü yapacak ve süt köpüğü ağzından veya buharlayıcıdan su gelecektir. Sadece kontrol panelindeki dokunmatik ikon yanık kalacaktır.
2. Temizleme işlemi tamamlandığında cihaz bip sesi çıkaracak, dokunmatik ikon sönecek ve ön ısıtma göstergesi ekranda hafifçe yanıp sönecektir.
3. Ön ısıtma işlemi tamamlandığında kahve makineniz kapanacak, göstergeden bir kez daha bip sesi duyulacak ve kontrol panelindeki tüm dokunmatik ikonlar yanacaktır.

Süt köpürtücünün temizlenmesi - Süt tankının ve süt dağıtım borusunun ve süt köpüğü dağıtım borusunun temizlenmesi

Sistemin düzgün çalışmasını sağlamak için bu işlem her latte ve capuccino hazırlanışından sonra yapılmalıdır .

1. Otomatik süt köpürtme sistemini kahve makinenizden ayırın.
2. Süt haznesinin kapağını, kapak açma düğmesine basarak ve kapağı yukarı doğru çekerek çıkarın.
3. Süt tankını boşaltın.

4. Süt toplama borusunu yukarı doğru çekerek kapaktan ayırın. Şekil 18
5. Süt köpüğü çıkış borusunu yukarı doğru çekerek çıkarın. Şekil 19
6. Tüm parçaları akan suyun altında durulayın ve tekrar yerlerine takın.

DİKKAT! Köpürtme sisteminin otomatik temizliğini atlarsanız, süt köpüğü hazırlarken köpürme ve süt akışında yetersizlik yaşarsınız.

1. Otomatik süt köpürtücünün fişini çekin. Bunun için süt haznesinin kapağındaki serbest bırakma düğmesine basın ve cihazı dışarı çekin. Şekil 20
2. İnce bir cisim (iğne, klips, tel) alıp köpürtme deliğini ve süt giriş deliğini dikkatlice temizleyin. Şekil 21
3. Ayrıca nozülü de ince bir cisimle temizleyin.
4. Süt köpürtücüyü yerine yerleştirin. Şekil 22

Kireç çözme
Kahve makinenizin kirecini temizlerken süt haznesini ve adaptörünü hazneye yerleştirin. Lütfen en az 350 ml'lik bir kap kullanın.

Kireç çözme, kahve makinesinin içinde zamanla oluşan kireç birikintilerinin temizlenmesi anlamına gelir. Kireç temizleme işlemini ne sıklıkla yapmanız gerektiği, musluk suyunuzun sertliğine ve makinenizi ne sıklıkla kullandığınıza bağlıdır.

Kireç çözme işlemi
Makine size talimat vermese bile kireç çözme işlemini başlatabilirsiniz . Etkinleştirmek için şu adımları izleyin:

1. Makine açıkken Self-Clean dokunmatik ikonuna 5 saniye basılı tutarak işlemin başlamasını sağlayın.
2. Espresso simgesi yandığında, 1. aşama döngüsünü başlatmak için bu simgeye basın .
3. Pompa çalışmaya başlayacak ve Espresso ikonu sönecektir.
4. 1. aşamanın sonunda bir bip sesi duyacaksınız ve Espresso ikonu tekrar yanacaktır . .
5. 2. aşama döngüsünü başlatmak için Espresso dokunmatik simgesine basın.
6. Pompa çalışacak ve Espresso ikonu sönecektir.
7. 2. fazın sonunda bip sesi duyulur ve normal fonksiyona dönülür.

Kireç çözme işlemi
Dahili kireç çözme işlemi şu şekilde gerçekleşir:

Aşama 1

1.1- Buhar borusundan 40 ml su pompalayın .
1.2- Kahve çıkışından 60 ml su pompalayın .

1.3- Pompa 2 buçuk dakika durdurulup dinlendirilir.
1.4- 1.1 ile 1.3 arasındaki adımları 6 kez daha tekrarlayın (toplam 7 kez).
1.5- Buhar borusundan 40 ml su pompalayın .
1.6- Kahve çıkışından su tankı boşalana kadar pompa durur.
1.7- Bip sesi duyulur ve 1. faz sona erer.

Aşama 2

2.1- Buhar borusundan 0,2L su pompalayın .
2.2- Kahve hortumundan 0,5L su pompalayın .
2.3- Bip sesi duyulur , ardından normal fonksiyonuna döner.

Notlar:
- Süt kabını suyla doldurun.
- Eğer su eksikliğinden dolayı kireç çözme işlemi durursa, tankı tekrar doldurup işleme devam edin.
- Elektrik kesintisi veya kapanma nedeniyle çevrim yanlışlıkla durdurulursa, kahve makinesi bir sonraki kullanıldığında kireç çözme işleminin tamamlanması istenecektir.

Öğütücünün konik çapaklarının temizlenmesi
espresso öğütürken önemlidir .

1. Temizliğe başlamadan önce kahve makinenizin tamamen kapalı ve fişinin çekilmiş olduğundan emin olun.
2. Kahve çekirdeği haznesinin kapağını, yani hazneyi kaldırın ve çıkarın.
3. Öğütme ayar kadranını saat yönünün tersine çevirerek kilidi açık konuma getirin. Şekil 23
4. Kilidi açılmış konuma getirdiğinizde, ayar kadranını yavaşça çekerek çıkarın. Şekil 24
5. Artık üst konik taşlama tekerleğini görebilirsiniz. Öğütücüden dikkatlice kaldırın. Şekil 25
6. Az önce çıkarılan üst konik dişe dikkat edin. Şekil 26
7. Öğütücünün alt konik çapağında kalan çekilmiş kahveyi temizlemek için küçük bir temizleme fırçası (genellikle kahve makinenizle veya kahve öğütücünüzle birlikte verilir) kullanın.
8. Öğütücünün üst konik çapağını yerine takın ve düzgün bir şekilde oturduğundan emin olun. Tamamen oturana kadar sıkıca itin.
9. Öğütme ayar kadranını değiştirin. Yerine kilitlemek için saat yönünde çevirin. Güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olun. Şekil 27
10. Hazne kapağını değiştirin.
11. Kahve makinenizin öğütücüye erişmek için üst kapağını çıkardıysanız, yerine takın .
12. Kahve makinenizi tekrar fişe takın ve çalıştırın.
13. Öğütülmüş kahveyi toplamak için adaptörü öğütücü çıkışına yerleştirin. Şekil 28
14. Öğütme işlemine başlayın.
15. Öğütücüyü birkaç saniye çalıştırın. Bu, temizlikten sonra konik çapaklarda kalabilecek çekilmiş kahve artıklarının temizlenmesine yardımcı olacaktır.

Kahve Makinenizin Günlük Bakımı
Kahve makinenizi en iyi durumda tutmak ve optimum performans sağlamak için, talimatlara uygun şekilde günlük veya her kullanımdan sonra aşağıdaki basit temizlik adımlarını izleyin:

Dış Temizlik:
- Makine Yüzeyi: Kahve makinenizin dış yüzeyini temiz ve nemli bir bezle silin. Zorlu lekeler için, suyla seyreltilmiş hafif bir deterjan veya nötr sabun kullanabilirsiniz. Makinenin içine su girmesini önlemek için bezin ıslak değil, sadece nemli olmasına dikkat edin.
- Kahve ağzı: Kahve ağzını nemli bir bezle temizleyerek kahve artıklarını temizleyin.

Önemli! Kahve makinenizin yüzeyine zarar verebilecek sert temizlik maddeleri, aşındırıcılar veya çözücüler kullanmayın.

İç Temizlik ve Durulama:
- Kapsül/Öğütülmüş Kahve Adaptörleri: Kahve makinesindeki kolu kaldırın ve adaptörleri çıkarın. Kullanılmış kapsülleri veya çekilmiş kahve artıklarını adaptörlerden çıkarın ve atın.
- Damlama tepsisi: Damlama tepsisini çıkarın, boşaltın ve suyla durulayın. Tekrar doğru şekilde taktığınızdan emin olun.
- Su deposu: Su deposunu çıkarın, boşaltın ve içme suyuyla yıkayın. Kahve makinenize tekrar yerleştirmeden önce taze içme suyuyla doldurun.
- Kahve devresinin durulanması: Boş adaptörü tekrar takın ve kolu kapatın. Kahve çıkışının altına bir kap yerleştirin. Kahve devresini temiz suyla durulamak için Uzun Kahve dokunmatik simgesine basın. Bu, içerideki kalıntıların temizlenmesine yardımcı olur.

Bulaşık makineleri için uygun OLMAYAN bileşenler:
Dikkat! Kahve makinenizin hiçbir parçası bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun değildir. Çıkarılabilir tüm parçaları (damlama tepsisi, su haznesi, adaptörler) yumuşak sabun ve suyla elde yıkayın ve tekrar monte etmeden önce iyice kurulayın.

5. PROBLEM ÇÖZME

Sorun	Olası neden	Olası çözüm
Öğütücü motoru çalışıyor ancak öğütücü çıkışından çekilmiş kahve çıkmıyor.	> Haznede kahve çekirdeği yok. > Öğütücü/hazne tıkalı. > Kahve haznede sıkışmış olabilir.	> Hazneyi taze kahve çekirdekleriyle doldurun. > Hazneyi çıkarın. Hazneyi ve kesicileri tıkanıklıklara karşı kontrol edin.
Öğütücü motoru çalışıyor ancak yüksek bir "tıklama" sesi çıkarıyor.	> Öğütücü yabancı cisimlerle tıkanmış veya hazne tıkalı. > Öğütücünün nem nedeniyle tıkanması.	> Hazneyi çıkarın, öğütme disklerini inceleyin ve yabancı cisimleri temizleyin. > Taşlama taşlarını tekrar monte etmeden önce tamamen kurumasını bekleyin. Kurutma işlemini hızlandırmak için saç kurutma makinesini kullanarak bölgeye hava üfleyebilirsiniz.
Tahıl bunkeri konumunda kilitlenemiyor.	> Kahve çekirdekleri hazne kilitleme cihazını tıkıyor.	> Hazneyi çıkarın. Kahve çekirdeklerini konik çapaklardan temizleyin. > Hazneyi tekrar yerine kilitleyin.

Sorun	Olası neden	Olası çözüm
Kahve adaptör filtresinden taşmaktadır.	> Hazneye önerilen miktardan fazla kahve çekirdeği eklenmesi sorunlara yol açabilir. Genellikle tek fincan için en fazla 8-9 gram, çift fincan için ise 10-12 gram kahve çekirdeği kullanılması önerilir. Bu aralığın aşılması çok fazla veya çok az çekilmiş kahve ile sonuçlanabilir.	> Fasulyelerin tam ağırlığını ölçmek için tek veya çift fincan için uygun, küçük bir elektronik terazinin kullanılması önerilir. Daha sonra fasulyeleri tek tek porsiyonlar halinde öğütücüye boşaltın. Bu, çekirdeklerin daha hassas bir şekilde öğütülmesini ve her fincan kahvenin taze kalmasını sağlayacaktır. Kahve çekirdeklerinin raf ömrü açıldıktan sonra kısa olduğu için, açık bir çekirdek haznesi israfa yol açabilir. Tahıl bunkerimiz maksimum 50 gr civarında tahıl alabilmektedir.
Öğütücünün acil durdurulması	> Hazne kapağı veya çekilmiş kahve adaptörü doğru konumda değil.	> Hazne kapağını ve çekilmiş kahve adaptörünü aynı anda doğru konumda tutmalısınız: Hazne kapağı hazne üzerinde tutulmalıdır.

Öğütücü sürekli çalışıyor	> Haznede kahve çekirdeği yok.	> Hazneyi tahıllarla doldurun. Öğütücü tutucusundan çekilmiş kahve adaptörünü çıkarın .

espresso adaptörün kenarından dökülüyor veya adaptör öğütme başlığından çıkıyor .	> Öğütme başlığına çekilmiş kahve adaptörü doğru şekilde takılmamış; kulp kilitli değil. > Tekli veya çiftli fincan adaptörünün etrafında çekilmiş kahve bulunur. > Adaptörün tek veya çift kabı ıslak veya adaptörün tabanı ıslak. Islak yüzeyler, çekim sırasında basınç altında adaptörün yerinde tutulması için gereken sürtünmeyi azaltır.	> Öğütülmüş kahve adaptörünü kahve ile doldurmadan, sıkıştırıp öğütme başlığına yerleştirmeden önce mutlaka tamamen kuru olduğundan emin olun.
Öğütme başlığından su gelmiyor.	> Makine çalışma sıcaklığına ulaşmadı. > Su deposu boş. > Su deposu doğru konuma tam olarak yerleştirilmemiş.	> Makinenin çalışma sıcaklığına ulaşmasını bekleyin. > Su deposunu doldurun. > Öğütme başlığından su geçirmek için küçük veya büyük fincan demleme düğmesini doldurarak tank sistemini hazırlayın.
Cihaz çalışmıyor	> Cihaz elektrik bağlantısına sahip değil. Dokunmatik açma /kapama ikonuna basılmıyor.	> Cihazınızın güç kablosunun ve fişinin sağlamlığını kontrol edin. > Güç kablosunu elektrik prizine takın. > Kahve makinenizi açmak için açma/kapama dokunmatik simgesine basın.
Kontrol panelindeki bir fonksiyon dokunmatik simgesine birden fazla basıldığında hiçbir tepki alınamıyor veya tepki gecikmesi yaşanıyor.	> Cihaz elektromanyetik girişime maruz kalmaktadır. > Kontrol paneli kirli. > Kontrol panelindeki dokunmatik fonksiyon ikonuna parmağınızın tamamını bastırmayın. > Kontrol panelindeki fonksiyon dokunmatik ikon görselinin yanlış alanına tıklanması.	> Cihazın elektrik bağlantısını birkaç dakika kesin ve ardından tekrar açın. > Kontrol panelini yumuşak bir bez veya yumuşak bir bez kullanarak temizleyin. > Kontrol panelindeki fonksiyon ikonuna parmağınızın tamamını bastırın. > Denetim masasındaki fonksiyon ikonunun alt kısmına tıklamayı deneyin.

Su kahve makinesinden filtrelenir	> Damlama tepsisinde çok fazla su var.	> Tepsiyi boşaltın.
Kahve makineniz kahve yapmayı bıraktı veya kapandı.	> Aşırı ısınmaya karşı koruma sistemi devreye girdi. Kahve makinenizi korumak ve enerji tasarrufu sağlamak için otomatik olarak kapanır.	> Bu bir arıza değildir.
Süt köpüğü oluşturmaz	> Otomatik köpürtme sistemi. > Süt veya buhar makinesi kirli. > Süt yeterince soğuk değil veya köpürtmeye uygun değil.	> Otomatik süt köpürtme sistemini veya buharlayıcıyı temizleyin. latte veya buharlı pişiriciyi her kullanışınızda otomatik temizleme işlemini gerçekleştirin .
Ekranda gösterge ışığı yanıyor	> Su tankında yeterli su yok.	> Su haznesine MIN ve MAX işaretleri arasına kadar su koyun.
Ekranda gösterge ışığı yanıyor	> Adaptör bölmeye yerleştirilmemiş. > Adaptör, adaptör bölmesine doğru şekilde takılmamış. > Adaptör sabitlenmemiş.	> Adaptörü bölmeye yerleştirin. > Adaptörün adaptör bölmesine doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun. > Adaptörü adaptör bölmesine yerleştirdikten sonra adaptörü sabitlemek için sapını bastırmayı unutmayın.

Kol tam olarak bastırılmamış	> Adaptör, adaptör bölmesine doğru şekilde takılmamış.	> Adaptörün adaptör bölmesine doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
Ekranda gösterge yanıp sönüyor	> Kireç temizleme zamanı geldi.	> Kireç çözme işlemini gerçekleştirin.
Buhar) için dokunmatik simge yok Süt) kontrol panelinde	> Buharlı pişirici kahve makinesine bağlı değil.	> Kahve makinesine köpürtücü bağlandığında kontrol panelinde “Köpüklü Süt” dokunmatik simgesi görüntülenir.
Kontrol panelinde Temiz dokunmatik simgesi yok	> Buharlı pişirici kahve makinesine bağlı değil.	> Dokunmatik temizleme simgesi yalnızca vaporizatör/sistem bağlı olduğunda kontrol panelinde görünür.

6. TELIF HAKKI

Bu kılavuzda yer alan metinlerin fikri mülkiyet hakları CECOTEC INNOVACIONES, SL'ye aittir. Her hakkı saklıdır. Bu yayının içeriği, CECOTEC INNOVACIONES, SL'nin önceden izni olmaksızın, tamamen veya kısmen çoğaltılamaz, bir erişim sisteminde saklanamaz, herhangi bir yolla (elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt veya benzeri) iletilemez veya dağıtılamaz.

7. BASITLEŞTIRILMIŞ AB UYGUNLUK BEYANI

CE Cecotec Innovations , bu ürünün Avrupa Birliği'nde geçerli yönetmeliklerin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Bu ürün gerekli güvenlik ve kalite standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış, üretilmiş ve test edilmiştir. AB Uygunluk Beyanının tam metnine şu web adresinden ulaşılabilir: https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εικόνα 1

1. Αφαιρούμενη δεξαμενή νερού
2. Πίνακας Ελέγχου
3. Κουμπί On/Off
4. Αποσπώμενο δοχείο γάλακτος
5. Μοχλός παρασκευής καφέ
6. Αντάπτορας για αλεσμένο καφέ/κάψουλες
7. Μικρή ποτηροθήκη
8. Αφαιρούμενος δίσκος σταγόνων
9. Χοάνη για κόκκους καφέ
10. Στήριγμα προσαρμογέα αλεσμένου καφέ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ:
Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην ταιριάζουν ακριβώς με εκείνα του προϊόντος.

2. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή διατίθεται σε συσκευασία σχεδιασμένη να την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Αφαιρέστε τη συσκευή από το κουτί της και αφαιρέστε όλο το υλικό συσκευασίας. Μπορείτε να φυλάξετε το αρχικό κουτί και άλλα είδη συσκευασίας σε ασφαλές μέρος για να αποφύγετε ζημιά στη συσκευή εάν χρειαστεί να τη μεταφέρετε στο μέλλον. Εάν θέλετε να απορρίψετε την αρχική συσκευασία, φροντίστε να ανακυκλώσετε όλα τα αντικείμενα σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και σε καλή κατάσταση. Εάν κάποιο από αυτά λείπει ή δεν είναι σε καλή κατάσταση, επικοινωνήστε αμέσως με την Επίσημη Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec .
- Μην αφαιρείτε τον σειριακό αριθμό από το προϊόν, για να διατηρήσετε τη σωστή ιχνηλασιμότητα του εξοπλισμού σας σε περίπτωση που ζητήσετε βοήθεια.

Περιεχόμενα κουτιού
- καφετιέρα
- Μεζούρα για αλεσμένο καφέ
- Βούρτσα καθαρισμού
- Δακτύλιος δοσομέτρησης
- Ανεμιστήρας σιλικόνης
- Φίλτρο για έναν καφέ
- Φίλτρο για δύο καφέδες

1. Τοποθετήστε το κουτί σε μια μεγάλη, σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
2. Αφαιρέστε και απορρίψτε όλες τις ετικέτες και τα υλικά συσκευασίας που είναι προσαρτημένα στο μηχάνημά σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει όλα τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματα πριν πετάξετε τη συσκευασία.
3. Γυρίστε το κουτί έτσι ώστε το πίσω μέρος της καφετιέρας να είναι στραμμένο προς τα κάτω.
4. Βγάλτε προσεκτικά την καφετιέρα από το κουτί.
5. Αφήστε το κουτί στην άκρη και φυλάξτε τα γνήσια προστατευτικά συσκευασίας. Σας συνιστούμε να τα διατηρήσετε σε περίπτωση που χρειαστεί να μεταφέρετε την καφετιέρα στο μέλλον.
6. Αφαιρέστε την πλαστική σακούλα που προστατεύει την καφετιέρα.
7. Αφαιρέστε την πλαστική σακούλα που περιέχει το φίλτρο νερού και τη θήκη του φίλτρου νερού.

Σημαντικό: Κρατήστε τις πλαστικές σακούλες μακριά από παιδιά.
Σημείωση: Όλα τα μέρη πρέπει να καθαρίζονται στο χέρι χρησιμοποιώντας ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, επιθέματα ή πανιά που μπορεί να γρατσουνίσουν την επιφάνεια. Μην καθαρίζετε εξαρτήματα ή αξεσουάρ στο πλυντήριο πιάτων.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πρώτη Χρήση

1. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας ⏻ για να ενεργοποιήσετε το μηχάνημα. Το εικονίδιο θέρμανσης ≋ θα ανάψει.
2. Θα χρειαστεί να γεμίσετε τη δεξαμενή νερού και να εγκαταστήσετε τη χοάνη κόκκων καφέ.
3. Το μηχάνημα θα ηχήσει και θα δείξει ότι είναι έτοιμο για χρήση.

Πίνακας Ελέγχου

Εικ. 2

1. Εικονίδια προειδοποιητικού φωτός αφαλάτωσης
2. Εικονίδιο φωτεινής ένδειξης δεν έχει εισαχθεί προσαρμογέας
3. Εικονίδια φωτός προθέρμανσης
4. Φωτιζόμενα εικονίδια για εσφαλμένα τοποθετημένο κοντέινερ γείωσης
5. Φωτεινά εικονίδια για έλλειψη νερού
6. Εικονίδιο αφής για αφρόγαλα (Steam) γάλα)
7. Εικονίδιο αφής Latte
8. Εικονίδιο αφής Long Coffee (Lungo).
9. Εικονίδιο αφής Espresso (Espresso)
10. Εικονίδιο αφής αλεσμένου καφέ μονής δόσης

11. Εικονίδιο αφής αλεσμένου καφέ διπλής λήψης
12. Εικονίδιο αφής αυτοκαθαρισμού / επαναπλήρωσης νερού (Καθαρισμός)

Λειτουργίες αφής

- On/Off Εικονίδιο αφής: Πατήστε για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την καφετιέρα.
- Εικονίδιο αφής λείανσης (Μία/Διπλή δόση): Πατήστε για αυτόματη έναρξη της άλεσης καφέ απευθείας στον προσαρμογέα αλεσμένου καφέ. Πιέστε το ξανά για να σταματήσετε το τρίψιμο ανά πάσα στιγμή.
- Εικόνισμα Coffee touch (Espresso/Lungo): Espresso-50 ml, Lungo-100 ml
- Εικονίδιο αφής με βάση το γάλα (Latte /Frothing milk): Latte-270 ml, Frothing milk-220 ml
- Εικονίδιο αφής Self-Clean/Refill Water: Πατήστε για να ξεκινήσει ο κύκλος αυτοκαθαρισμού της καφετιέρας. Αυτό το εικονίδιο θα ανάψει επίσης όταν πρέπει να ξαναγεμίσετε το δοχείο νερού.

Ενδεικτικές λυχνίες

- Ενδεικτική λυχνία χαμηλού νερού: Αυτή η ένδειξη θα ανάψει όταν η καφετιέρα δεν έχει αρκετό νερό. Για να το λύσω? Γεμίστε το δοχείο νερού και πατήστε το εικονίδιο αφής “Καθαρισμός/Αναπλήρωση Νερού” για να ενημερώσετε την καφετιέρα ότι έχει ήδη νερό.
- Ενδεικτική λυχνία πλήρωσης κόκκων: Αυτή η ένδειξη θα σας ενημερώσει πότε πρέπει να ξαναγεμίσετε τη χοάνη με κόκκους καφέ ή όταν η χοάνη κόκκων καφέ δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Προσθέστε κόκκους καφέ στη χοάνη.
- Ενδεικτική λυχνία προθέρμανσης: Αυτή η ένδειξη εμφανίζεται όταν η καφετιέρα ζεσταίνεται.
- Σημαντικό: Όσο αυτή η ένδειξη είναι αναμμένη, οι λειτουργίες παρασκευής καφέ δεν θα είναι προσωρινά διαθέσιμες. Περιμένετε να σβήσει για να ετοιμάσετε τον καφέ σας.
- Ενδεικτική λυχνία αντάπτορας δεν έχει εισαχθεί: Αυτή η ένδειξη σάς προειδοποιεί ότι ο προσαρμογέας για αλεσμένο καφέ ή κάψουλες δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Ελέγξτε ότι ο προσαρμογέας προετοιμασίας είναι στη σωστή θέση και σωστά τοποθετημένος.
- Ενδεικτική λυχνία αφαλάτωσης: Αυτή η ένδειξη θα ανάψει για να σας ενημερώσει ότι η καφετιέρα πρέπει να αφαλατωθεί. Ανατρέξτε στην ενότητα “Καθαρισμός και συντήρηση” του εγχειριδίου για να μάθετε πώς να αφαιρείτε τα άλατα της καφετιέρας σας.

Προετοιμασία της καφετιέρας

1. Πριν χρησιμοποιήσετε την καφετιέρα για πρώτη φορά, καθαρίστε τη δεξαμενή νερού, τη δεξαμενή γάλακτος, τη θήκη υγρών και άλλα αφαιρούμενα μέρη με ζεστό νερό και ήπιο σαπούνι. Στεγνώστε τα εντελώς πριν τα επανασυναρμολογήσετε.
2. Εισαγάγετε το δίσκο σταγόνων με τη σχάρα συνδεδεμένη στην καφετιέρα. Σπρώξτε το σταθερά μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. Αυτό θα αποτρέψει τη διαρροή νερού. Μην αφήνετε κενό μεταξύ του δίσκου και της καφετιέρας. Εικ. 3
3. Γέμισμα του δοχείου νερού: Αφαιρέστε το καπάκι του δοχείου νερού πριν από τη χρήση. Αφαιρέστε το δοχείο νερού από την καφετιέρα. Γεμίστε τη δεξαμενή με φρέσκο, πόσιμο

νερό μέχρι τη μέγιστη υποδεικνυόμενη στάθμη. Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη ένδειξη. Αντικαταστήστε το δοχείο νερού στην καφετιέρα, φροντίζοντας να εφαρμόζει καλά στις αντίστοιχες υποδοχές. Η δεξαμενή νερού έχει χωρητικότητα 1,6 λίτρων. Εικ. 4

Σπουδαίος! Μην γεμίζετε ποτέ τη δεξαμενή με ζεστό νερό, ανθρακούχο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά τόσο στη δεξαμενή όσο και στην καφετιέρα.

Σημείωση: Ελέγχετε πάντα τη στάθμη του νερού πριν τη χρήση και αντικαθιστάτε το νερό καθημερινά. Συνιστούμε τη χρήση κρύου, φιλτραρισμένου νερού. Δεν συνιστούμε τη χρήση απιονισμένου ή απεσταγμένου νερού ή οποιουδήποτε άλλου υγρού, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τη γεύση του εσπρέσο και τη σχεδιασμένη λειτουργία της μηχανής.

1. Αρχικός κύκλος καθαρισμού: Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός παρασκευής είναι στη θέση ανάπαυσης (κλειστή).

Συνδέστε την καφετιέρα σε μια πρίζα.
Πατήστε το κουμπί on/off για να ενεργοποιήσετε την καφετιέρα.
Τοποθετήστε ένα μεγάλο δοχείο (τουλάχιστον 500 ml) κάτω από τη θήκη καφέ.
Πατήστε το εικονίδιο αφής Long Coffee ή Self Clean/Refill Water για να ξεκινήσει ένας αρχικός κύκλος ξεβγάλματος. Αφήστε την καφετιέρα να διανείμει ζεστό νερό μέσω του συστήματος. Αυτό θα βοηθήσει στον καθαρισμό του εσωτερικού και στην προθέρμανση του μηχανήματος. Επαναλάβετε αυτόν τον κύκλο ξεβγάλματος 2-3 φορές.

2. Μόλις ολοκληρωθούν οι κύκλοι ξεβγάλματος, η καφετιέρα σας είναι έτοιμη να φτιάξει το πρώτο σας φλιτζάνι καφέ.

Λειτουργία του μύλου

Για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες του ενσωματωμένου μύλου, πρέπει να τοποθετήσετε τον προσαρμογέα στη θήκη του μύλου. Ο προσαρμογέας έχει σχεδιαστεί με μαγνήτη στο άκρο του. Όταν εισάγετε τον προσαρμογέα στη θήκη, ο μαγνήτης έρχεται σε επαφή με το εσωτερικό τοίχωμα, ενεργοποιώντας αυτόματα τις επιλογές μύλου στο μηχάνημα. Ως οπτική επιβεβαίωση της ενεργοποίησης, τα εικονίδια αφής λείανσης μίας και διπλής δόσης θα ανάψουν στον πίνακα ελέγχου. Με αυτόν τον τρόπο, η καφετιέρα ανιχνεύει ότι ο προσαρμογέας έχει τοποθετηθεί σωστά και είναι έτοιμος να αλέσει κόκκους καφέ.
Η χοάνη μύλου έχει μέγιστη χωρητικότητα 30 γραμμάρια κόκκων καφέ.
Για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη φρεσκάδα του αλεσμένου καφέ και η αποτελεσματική απόδοση του μύλου, συνιστάται να γεμίζετε τη χοάνη με κόκκους καφέ και να αλέθετε ποσότητες μικρότερες από 13 γραμμάρια τη φορά. Το τρίψιμο μικρών ποσοτήτων λίγο πριν την προετοιμασία του καφέ εξασφαλίζει πιο έντονο άρωμα και γεύση σε κάθε φλιτζάνι.

ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ:
Για σωστή χρήση, λειτουργήστε τον μύλο για λιγότερο από 90 δευτερόλεπτα κάθε φορά και

διατηρήστε έναν ελάχιστο χρόνο ανάπαυσης 90 δευτερολέπτων μεταξύ δύο διαδοχικών κύκλων λείανσης.
Ο μύλος δεν πρέπει να λειτουργεί για περισσότερο από 6 λεπτά κάθε φορά σε μια περίοδο 10 λεπτών και θα πρέπει να ξεκουράζεται για 30 λεπτά εάν ο χρόνος λειτουργίας υπερβαίνει τα 6 λεπτά.
Για να αλέσετε τον καφέ, πρέπει να τοποθετήσετε τον προσαρμογέα στη θήκη αλεσμένου καφέ (κάτω από τον μύλο). Εάν το μηχάνημα δεν εντοπίσει τον προσαρμογέα, δεν θα μπορεί να αλέσει τον καφέ.

Ρύθμιση του μεγέθους λείανσης
Το μέγεθος άλεσης θα επηρεάσει την ταχύτητα ροής του νερού μέσω του καφέ φίλτρου και τη γεύση του εσπρέσο . Όταν ρυθμίζετε το μέγεθος άλεσης, συνιστάται λεπτό τρίψιμο.

Ο επιλογέας μεγέθους λείανσης έχει αρίθμηση. Όσο μικρότερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο λεπτό είναι το άλεσμα. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο τραχύ είναι το άλεσμα.

Επιλέξτε το μέγεθος λείανσης περιστρέφοντας τον επιλογέα λείανσης αριστερά ή δεξιά (1 = λεπτό, 7 = χοντρό). Εικ. 5

Όταν ο μύλος της καφετιέρας βγαίνει από το εργοστάσιο, έρχεται με μια προεπιλεγμένη ρύθμιση, η ένδειξη του επιλογέα δείχνει στη θέση 2 (Εικ. 6), που είναι το βέλτιστο εύρος για την εξαγωγή καφέ εσπρέσο . Εάν χρειάζεται να εξαγάγετε άλλους τύπους καφέ, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες και συστάσεις για προσαρμογές.

Μέγεθος λείανσης
Ο επιλογέας άλεσης σάς επιτρέπει να επιλέξετε διαφορετικές ρυθμίσεις άλεσης, προσαρμοσμένες σε διαφορετικές μεθόδους παρασκευής καφέ ή προσωπικές προτιμήσεις.

ΤΟΥΡΚΙΚΑ (Ρύθμιση Grind 0-1)
Για τουρκικό καφέ: όσο πιο λεπτό είναι το άλεσμα, τόσο το καλύτερο. Στην ιδανική περίπτωση, θα πρέπει να είναι εξαιρετικά λεπτό.

Αυτό είναι ένα ακραίο σκηνικό. Δεν συνιστάται η τακτική χρήση των ρυθμίσεων 0-1, καθώς η λεπτή σκόνη μπορεί να φράξει το μηχάνημα μετά από πολλές χρήσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις 1-7, οι οποίες αλέθουν διαφορετικούς τύπους κόκκων καφέ για να μειώσετε τον κίνδυνο απόφραξης.

ESPRESSO (Ρύθμιση άλεσης 2-4)
Δεδομένου ότι ο εσπρέσο έχει μικρότερο χρόνο παρασκευής (περίπου 30 δευτερόλεπτα), το μέγεθος άλεσης των κόκκων καφέ που χρησιμοποιούνται είναι ελαφρώς πιο χοντρό από αυτό του τουρκικού καφέ, αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ λεπτό. Ωστόσο, το επίπεδο άλεσης των

αλεσμένων κόκκων καφέ θα ποικίλλει ανάλογα με το βαθμό ψησίματος.

MOKA (Ρύθμιση λείανσης 4-5)
Το μέγεθος άλεσης για τον καφέ που παρασκευάζεται με μια κατσαρόλα moka είναι ελαφρώς πιο χοντρό από τον εσπρέσο , αλλά είναι ακόμα σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα υπολείμματα καφέ κατανέμονται ομοιόμορφα στο δοχείο για καλή εκχύλιση. Το μέγεθος άλεσης είναι περίπου μεταξύ εσπρέσο και καφέ φίλτρου, είναι πιο χοντρό από τον εσπρέσο αλλά πιο λεπτό από τον καφέ φίλτρου.

ΦΙΛΤΡΟ (5-7 Ταχύτητα λείανσης)
Ο καφές φίλτρου ή στάγδην συνήθως χρησιμοποιεί μεσαίο έως μέτριο λεπτό μέγεθος άλεσης. Αυτό συμβαίνει επειδή η διαδικασία εκχύλισης του καφέ φίλτρου είναι πιο ήπια σε σύγκριση με τον εσπρέσο . Το συνιστώμενο μέγεθος άλεσης για τον καφέ φίλτρου είναι παρόμοιο με το μέγεθος των λεπτών κόκκων ζάχαρης, ενώ για τον καφέ στάγδην, το μέγεθος άλεσης μπορεί να είναι ελαφρώς πιο χονδρό, αλλά είναι συνήθως εντός του μεσαίου εύρους.

Επίδραση των επιπέδων ψησίματος στο μέγεθος άλεσης
Η επιλογή μιας ρύθμισης άλεσης μεταξύ 2 και 5 θα έχει ως αποτέλεσμα πιο χοντρό άλεσμα. Η επιλογή μιας ρύθμισης άλεσης γύρω στο 1,5-3,5 θα σας επιτρέψει να αλέσετε μεσαίου ελαφρού καβουρδισμένο καφέ.

Σκούρος ή μέτρια καβουρδισμένος καφές: Οι κόκκοι είναι πιο εύθραυστοι και επιρρεπείς στο να αλέθονται καλά, επομένως η ρύθμιση άλεσης μπορεί να προσαρμοστεί σε πιο χονδροειδή ρύθμιση.
Ελαφρύς καβουρδισμένος καφές: Οι κόκκοι είναι πιο σκληροί και λιγότερο πιθανό να αλεθούν, απαιτώντας έτσι πιο λεπτό άλεσμα.

Επιλογή μεγέθους φίλτρου
Επιλέξτε ένα φίλτρο 1 ή 2 φλιτζανιών στο τροφοδοτικό. Εικ. 7

Θρύλος εικόνα 7
1. 1 φλιτζάνι φίλτρο
2. Φίλτρο 2 φλιτζανιών
3. Αντάπτορας καφέ

Χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα
1. Κάτω από τη θήκη προσαρμογέα καφέ, υπάρχει ένας δακτύλιος δοσομέτρησης αλεσμένου καφέ. Αφαιρέστε το προσεκτικά με το χέρι και τοποθετήστε το απαλά πάνω από τον προσαρμογέα αλεσμένου καφέ, όπου έχει ήδη τοποθετηθεί το φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα. Εικ. 8
2. Εισαγάγετε τον προσαρμογέα αλεσμένου καφέ με τον δακτύλιο δοσομέτρησης καφέ στη θήκη του μύλου. Εικ. 9

3. Επιλέξτε το μέγεθος δόσης για τη λειτουργία αλεσμένου καφέ στον πίνακα ελέγχου: μονό φλιτζάνι, μονή δόση, (8 δευτ.) ή διπλό φλιτζάνι, διπλή δόση (12 δευτ.).
4. Συμπυκνώστε τον αλεσμένο καφέ χρησιμοποιώντας ένα τάμπερ. Ανοίξτε το μοχλό και τοποθετήστε τον προσαρμογέα στη θήκη παρασκευής.

Παρασκευή καφέ

Σημείωση: Μπορείτε να πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί καφέ. Ο καφές θα ρέει αυτόματα όταν η μηχανή είναι έτοιμη.

1. Σηκώστε πλήρως τον μοχλό παρασκευής καφέ και τοποθετήστε την κάψουλα. Εικ. 10
2. Κλείστε το μοχλό και τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από τη θήκη καφέ. Εικ. 11
3. Πατήστε το εικονίδιο αφής για Espresso —50 ml ή Long Coffee (Lungo)—100 ml.

Σημείωση: Για να σταματήσετε τη ροή του καφέ ή να συμπληρώσετε τον καφέ σας, πατήστε ξανά. Σηκώστε και κλείστε το μοχλό για να βγάλετε την κάψουλα μέσα στο δοχείο της χρησιμοποιημένης κάψουλας.
Είναι φυσιολογικό να αισθάνεστε κάποια αντίσταση όταν πατάτε το μοχλό.

Προετοιμασία καφέ με γάλα (χρησιμοποιώντας τη δεξαμενή γάλακτος)
Συναρμολόγηση του Αυτόματου Συστήματος Αφρισμού Γάλακτος

1. Αφαιρέστε το καπάκι από τη δεξαμενή γάλακτος. Για να το κάνετε αυτό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί απελευθέρωσης του καπακιού, που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της δεξαμενής, και τραβήξτε το καπάκι προς τα πάνω.
2. Εισαγάγετε το σωλήνα εξόδου αφρού γάλακτος στη δεξαμενή γάλακτος. Εικ. 12
3. Εισαγάγετε το σωλήνα συλλογής γάλακτος στη βαλβίδα σύνδεσης που βρίσκεται μέσα στο καπάκι της δεξαμενής γάλακτος. Εικ. 13
4. Γεμίστε το δοχείο γάλακτος με κρύο γάλα και κλείστε το με το καπάκι. Η δεξαμενή γάλακτος έχει χωρητικότητα 0,35 λίτρα.Εικ . 14
5. Τοποθετήστε το συναρμολογημένο σύστημα δημιουργίας αφρού γάλακτος στις υποδοχές στερέωσης και πιέστε το στη θέση του. Εικ. 15

Προετοιμασία Καπουτσίνο και Καφέ με Γάλα (Latte)

- Η πυκνότητα και η ποσότητα του αφρού γάλακτος θα εξαρτηθεί από το γάλα που χρησιμοποιείται. Για να εξασφαλίσετε βέλτιστο αφρισμό, χρησιμοποιήστε κρύο γάλα (η θερμοκρασία κατά προσέγγιση πρέπει να είναι 5°C, με περιεκτικότητα σε λιπαρά 2,5-4,5%).
- Όταν χρησιμοποιείτε τον ατμόπλοιο και τη λειτουργία “Ατμός” , θα βγαίνει ζεστός ατμός από τον ατμόπλοιο και ο ίδιος ο ατμομάγειρας θα ζεσταίνεται πολύ. Προσοχή!

6. Σηκώστε πλήρως το μοχλό και τοποθετήστε την κάψουλα. Εικ. 16
7. εικονίδιο αφής Latte —γάλα 220 ml / καφές 50 ml. Εάν πατήσετε ξανά, η προετοιμασία θα σταματήσει αυτόματα.
8. Εάν είναι απαραίτητο, θα ξεκινήσει η διαδικασία προθέρμανσης και η ένδειξη θα αναβοσβήσει απαλά στην οθόνη.

9. Μόλις ολοκληρωθεί η προθέρμανση και σβήσει η ένδειξη, η καφετιέρα θα ξεκινήσει τη διαδικασία παρασκευής. Πρώτα θα χυθεί το γάλα στο φλιτζάνι και μετά ο καφές.

Βαθμοί:
Ανάλογα με το ρόφημα που θα επιλέξετε, η αναλογία καφέ προς γάλα θα διαφέρει.
Για να σταματήσετε τη διαδικασία προετοιμασίας του ροφήματος, πατήστε το εικονίδιο αφής του επιλεγμένου ροφήματος ή το εικονίδιο αφής “Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση”. Η συσκευή θα ηχήσει, το επιλεγμένο εικονίδιο ροφήματος θα αναβοσβήσει γρήγορα και θα σβήσει και η προετοιμασία του ροφήματος θα σταματήσει. Εάν έχετε σταματήσει τη διαδικασία παρασκευής χρησιμοποιώντας το εικονίδιο, η καφετιέρα θα απενεργοποιηθεί.

10. Όταν ολοκληρωθεί η παρασκευή, θα ακουστεί ένα μπιπ, το εικονίδιο του ροφήματος θα σβήσει και η ένδειξη θα αναβοσβήνει απαλά στην οθόνη.
11. Όταν η ένδειξη σταματήσει να αναβοσβήνει, η συσκευή θα ηχήσει και όλα τα εικονίδια αφής στον πίνακα ελέγχου θα ανάψουν.
12. Πατήστε το εικονίδιο αφής «On/Off» για να απενεργοποιήσετε και να καθαρίσετε την καφετιέρα.
13. Αποσυνδέετε το αυτόματο σύστημα δημιουργίας αφρού γάλακτος και καθαρίζετε πάντα το.

Ποσοτικός προγραμματισμός
Ρύθμιση καφέ εσπρέσο (προσωπική γεύση/προσαρμοσμένο μέγεθος φλιτζανιού)
Ο όγκος καφέ του προϊόντος μπορεί να προγραμματιστεί από 25 έως 250 ml.

1. Σηκώστε πλήρως το μοχλό και τοποθετήστε την κάψουλα.
2. εικονίδιο αφής Espresso ή Long Coffee μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή ποσότητα και, στη συνέχεια, αφήστε ένα από τα δύο εικονίδια αφής που θέλετε να προσαρμόσετε. Το ποσό αποθηκεύεται αυτόματα.
3. Την επόμενη φορά που θα το χρησιμοποιήσετε, η καφετιέρα θα έχει απομνημονεύσει τη ρύθμιση μεγέθους φλιτζανιού για το προσωπικό σας γούστο. Η ποσότητα του καφέ που εξάγεται είναι η ποσότητα που μόλις καθορίσατε.

Ενεργοποιείται αυτόματα όταν πατάτε συνεχώς το εικονίδιο αφής Espresso ή Long Coffee για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα.

- Ελάχιστη ποσότητα = 25 ml
- Μέγιστη ποσότητα = 250 ml

Επαναφέρετε την ποσότητα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις
1. εικονίδια αφής Espresso (μικρό φλιτζάνι) + Long Coffee (μεσαίο φλιτζάνι) ταυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα.
2. Θα ηχήσουν 2 μπιπ και 6 φώτα θα αναβοσβήσουν γρήγορα για 5 δευτερόλεπτα. Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις έχουν πλέον ολοκληρωθεί.

Ρυθμίσεις όγκου αφρού γάλακτος (προσωπική γεύση/προσαρμοσμένο μέγεθος φλιτζανιού)
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ποτού **:**

- Καπουτσίνο: καφές 30-100 ml (κανονικός όγκος περίπου 40 ml), γάλα 40-250 ml (κανονικός όγκος περίπου 60 ml)
- Latte : καφές 30-100 ml (κανονικός όγκος περίπου 40 ml), γάλα 80-250 ml (κανονικός όγκος περίπου 100 ml)

Για να ρυθμίσετε την ένταση:

1. Πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο αφής του ποτού που θέλετε. Η συσκευή θα ηχήσει δύο φορές και το υγρό θα αρχίσει να ρέει έξω από το σωλήνα εξόδου αφρού γάλακτος. Όταν σχηματιστεί επαρκής ποσότητα αφρού γάλακτος στο φλιτζάνι, αφήστε το εικονίδιο ποτού. Η συσκευή θα ηχήσει δύο φορές και η ροή του υγρού θα σταματήσει. Η καφετιέρα θα έχει απομνημονεύσει τις ρυθμίσεις σας για την ποσότητα γάλακτος και θα ετοιμάσει την ποσότητα που καθορίσατε την επόμενη φορά.
2. Πατήστε παρατεταμένα ξανά το εικονίδιο αφής του ποτού που θέλετε. Η συσκευή θα ηχήσει ξανά. Όταν το φλιτζάνι περιέχει την επιθυμητή ποσότητα καφέ, αφήστε το εικονίδιο του ποτού που έχετε επιλέξει. Η συσκευή θα ηχήσει δύο φορές και η ροή του υγρού θα σταματήσει.

Αφρός γάλακτος:

- Ελάχιστος προγραμματιζόμενος χρόνος = 10 δευτερόλεπτα
- Μέγιστος προγραμματιζόμενος χρόνος = 60 δευτερόλεπτα

Επαναφέρετε την ποσότητα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις :

1. εικονίδια αφής Espresso και Long Coffee ταυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα.
2. 2 μπιπ, 6 φώτα ποτού αναβοσβήνουν γρήγορα για 5 δευτερόλεπτα, η εργοστασιακή ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί.

ΒΑΘΜΟΙ:

1. Ο όγκος του αφρού γάλακτος εξαρτάται από τον τύπο του γάλακτος που χρησιμοποιείται και τη θερμοκρασία του.
2. Συνιστούμε να διατηρήσετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις για τον Espresso και το Lungo για να εξασφαλίσετε τα καλύτερα αποτελέσματα για κάθε μία από τις ποικιλίες καφέ μας.
3. Ο όγκος του καφέ μπορεί να προγραμματιστεί από 25 έως 250 ml.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αυτόματος καθαρισμός συστήματος

Αφρός γάλακτος
ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτός ο καθαρισμός πρέπει να πραγματοποιείται μετά από κάθε παρασκευή ροφημάτων με βάση το γάλα, όπως lattes ή καπουτσίνο και μετά τη χρήση του συστήματος δημιουργίας αφρού γάλακτος. Διαφορετικά, το σύστημα δημιουργίας αφρού γάλακτος θα βουλώσει.

1. εικονίδιο αφής “Αυτοκαθαρισμός “ για να ξεκινήσει η διαδικασία καθαρισμού. Η καφετιέρα θα κάνει θόρυβο και νερό θα βγαίνει από το στόμιο αφρού γάλακτος ή τον ατμομάγειρα. Μόνο το εικονίδιο αφής στον πίνακα ελέγχου θα παραμείνει αναμμένο.
2. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία καθαρισμού, η συσκευή θα ηχήσει, το εικονίδιο αφής θα σβήσει και η ένδειξη προθέρμανσης θα αναβοσβήσει απαλά στην οθόνη.
3. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία προθέρμανσης, η καφετιέρα θα σβήσει, η ένδειξη θα εκπέμψει άλλο ένα ηχητικό σήμα και όλα τα εικονίδια αφής στον πίνακα ελέγχου θα ανάψουν.

Καθαρισμός του αφροποιητή γάλακτος - Καθαρισμός της δεξαμενής γάλακτος και του σωλήνα διανομής γάλακτος και του σωλήνα διανομής αφρού γάλακτος

Σημείωση: Αυτή η διαδικασία πρέπει να εκτελείται μετά από κάθε προετοιμασία lattes και καπουτσίνο για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του συστήματος.

1. Αποσυνδέστε το αυτόματο σύστημα δημιουργίας αφρού γάλακτος από την καφετιέρα.
2. Αφαιρέστε το καπάκι της δεξαμενής γάλακτος πατώντας το κουμπί απελευθέρωσης του καπακιού και τραβώντας το καπάκι προς τα πάνω.
3. Αδειάστε τη δεξαμενή γάλακτος.
4. Αποσυνδέστε το σωλήνα συλλογής γάλακτος από το καπάκι τραβώντας τον προς τα πάνω. Εικ. 18
5. Αποσυνδέστε το σωλήνα εξόδου αφρού γάλακτος τραβώντας τον προς τα πάνω. Εικ. 19
6. Ξεπλύνετε όλα τα μέρη κάτω από τρεχούμενο νερό και τοποθετήστε τα ξανά στη θέση τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν παραλείψετε τον αυτόματο καθαρισμό του συστήματος δημιουργίας αφρού, θα αντιμετωπίσετε ανεπαρκή αφρισμό και χαμηλή ροή γάλακτος κατά την προετοιμασία του αφρού γάλακτος.

1. Αποσυνδέστε τον αυτόματο αφροποιητή γάλακτος. Για να το κάνετε αυτό, πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης στο καπάκι του δοχείου γάλακτος και τραβήξτε τη συσκευή προς τα

έξω. Εικ. 20
2. Πάρτε ένα λεπτό αντικείμενο (βελόνα, κλιπ, σύρμα) και καθαρίστε προσεκτικά την οπή αφρού και την οπή εισαγωγής γάλακτος. Εικ. 21
3. Καθαρίστε επίσης το ακροφύσιο με ένα λεπτό αντικείμενο.
4. Τοποθετήστε τον αφροποιητή γάλακτος στη θέση του. Εικ. 22

Αφαλάτωση
Κατά την αφαλάτωση της καφετιέρας, τοποθετήστε μέσα τη δεξαμενή γάλακτος και έναν προσαρμογέα. Χρησιμοποιήστε επίσης ένα δοχείο τουλάχιστον 350 ml.

Η αφαλάτωση περιλαμβάνει την απομάκρυνση των εναποθέσεων ασβεστίου που σχηματίζονται με την πάροδο του χρόνου μέσα στην καφετιέρα. Το πόσο συχνά χρειάζεται να κάνετε αφαλάτωση εξαρτάται πραγματικά από τη σκληρότητα του νερού της βρύσης σας και από το πόσο χρησιμοποιείτε το μηχάνημά σας.

Λειτουργία αφαλάτωσης
Μπορείτε να ξεκινήσετε την αφαλάτωση ακόμα κι αν το μηχάνημα δεν σας ζητήσει να το κάνετε. Για να το ενεργοποιήσετε, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Όταν το μηχάνημα είναι ενεργοποιημένο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το εικονίδιο αφής Self-Clean για 5 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η διαδικασία.
2. ανάψει το εικονίδιο Espresso , πατήστε το για να ξεκινήσει ο 1ος κύκλος φάσης.
3. Η αντλία θα αρχίσει να λειτουργεί και το εικονίδιο Espresso θα σβήσει.
4. Στο τέλος της 1ης φάσης θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα και το εικονίδιο Espresso θα ανάψει ξανά . .
5. εικονίδιο αφής Espresso για να ξεκινήσει ο 2ος κύκλος φάσης.
6. Η αντλία θα ξεκινήσει, το εικονίδιο Espresso θα σβήσει.
7. Στο τέλος της φάσης 2, ακούγεται ένα μπιπ και επιστρέφει στην κανονική λειτουργία.

Διαδικασία αφαλάτωσης
Η διαδικασία εσωτερικής αφαλάτωσης αποτελείται από:

Φάση 1

1.1- Αντλήστε 40 ml νερού μέσω του σωλήνα ατμού.
1.2- Αντλήστε 60 ml νερού από την έξοδο του καφέ.
1.3- Η αντλία σταματά και ηρεμεί για 2μιση λεπτά.
1.4- Επαναλάβετε τα βήματα 1.1 έως 1.3 άλλες 6 φορές (7 φορές συνολικά).
1.5- Αντλήστε 40 ml νερού μέσω του σωλήνα ατμού.
1.6- Η αντλία σταματά μέχρι να αδειάσει το δοχείο νερού από την έξοδο του καφέ.
1.7- Ένα ηχητικό σήμα και η φάση 1 τελειώνει.

Φάση 2

2.1- Αντλήστε 0,2 L νερού μέσω του σωλήνα ατμού.
2.2- Αντλήστε 0,5 λίτρα νερού μέσα από το σωλήνα του καφέ.
2.3- Ένα ηχητικό σήμα και μετά μπαίνει σε κανονική λειτουργία.

Βαθμοί:
- Γεμίστε την κανάτα γάλακτος με νερό.
- Εάν η διαδικασία αφαλάτωσης σταματήσει λόγω έλλειψης νερού, ξαναγεμίστε τη δεξαμενή και συνεχίστε τη διαδικασία.
- Εάν ο κύκλος διακοπεί κατά λάθος λόγω διακοπής ρεύματος ή διακοπής λειτουργίας, την επόμενη φορά που θα χρησιμοποιηθεί η καφετιέρα, θα ζητήσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία αφαλάτωσης.

Καθαρισμός των κωνικών γρέζων του μύλου
Ο τακτικός καθαρισμός βοηθά τα γρέζια του μύλου να επιτύχουν σταθερά αποτελέσματα λείανσης, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν αλέθετε για εσπρέσο .

1. Βεβαιωθείτε ότι η καφετιέρα είναι εντελώς απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη για ασφάλεια πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό.
2. Ανασηκώστε το καπάκι του δοχείου κόκκων καφέ, τη χοάνη και αφαιρέστε το.
3. Γυρίστε τον επιλογέα ρύθμισης λείανσης αριστερόστροφα στη θέση ξεκλειδώματος. Εικ. 23
4. Μόλις βρεθείτε στη θέση ξεκλειδώματος, τραβήξτε απαλά τον επιλογέα ρύθμισης για να τον αφαιρέσετε. Εικ. 24
5. Μπορείτε τώρα να δείτε τον επάνω κωνικό τροχό λείανσης. Βγάλτε το προσεκτικά από το μύλο. Εικ. 25
6. Παρατηρήστε το άνω κωνικό δόντι που μόλις αφαιρέθηκε. Εικ. 26
7. Χρησιμοποιήστε μια μικρή βούρτσα καθαρισμού (συνήθως περιλαμβάνεται με την καφετιέρα ή τον μύλο καφέ σας) για να αφαιρέσετε τυχόν υπολειπόμενο αλεσμένο καφέ από το κάτω κωνικό αυλάκι του μύλου.
8. Αντικαταστήστε το επάνω κωνικό γρέζι στον μύλο, βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζει σωστά στη θέση του. Σπρώξτε το σταθερά μέχρι να εφαρμόσει πλήρως.
9. Αντικαταστήστε τον επιλογέα ρύθμισης άλεσης. Γυρίστε το δεξιόστροφα για να ασφαλίσει στη θέση του. Βεβαιωθείτε ότι είναι καλά στερεωμένο. Εικ. 27
10. Επανατοποθετήστε το καπάκι της χοάνης.
11. Εάν αφαιρέσατε οποιοδήποτε επάνω κάλυμμα από την καφετιέρα για πρόσβαση στον μύλο, αντικαταστήστε το.
12. Συνδέστε ξανά την καφετιέρα και ενεργοποιήστε την.
13. Τοποθετήστε τον προσαρμογέα για να μαζέψει τον αλεσμένο καφέ στην έξοδο του μύλου. Εικ. 28

14. Ξεκινήστε τη διαδικασία λείανσης.
15. Αφήστε το μύλο να λειτουργήσει για μερικά δευτερόλεπτα. Αυτό θα βοηθήσει στην αφαίρεση τυχόν υπολειπόμενου αλεσμένου καφέ που μπορεί να παραμείνει στα κωνικά γρέζια μετά τον καθαρισμό.

Καθημερινή φροντίδα της καφετιέρας σας
Για να διατηρήσετε την καφετιέρα σας σε κορυφαία κατάσταση και να εξασφαλίσετε βέλτιστη απόδοση, ακολουθήστε αυτά τα απλά βήματα καθαρισμού καθημερινά ή μετά από κάθε χρήση, σύμφωνα με τις οδηγίες:

Εξωτερικός καθαρισμός:
- Επιφάνεια μηχανής: Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της καφετιέρας με ένα καθαρό, υγρό πανί. Για σκληρούς λεκέδες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ήπιο απορρυπαντικό ή ουδέτερο σαπούνι αραιωμένο σε νερό. Βεβαιωθείτε ότι το πανί είναι μόνο υγρό, όχι βρεγμένο, για να αποτρέψετε την είσοδο νερού στο εσωτερικό του μηχανήματος.
- Στόμιο καφέ: Καθαρίστε το στόμιο του καφέ με ένα υγρό πανί για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα καφέ.

Σπουδαίος! Μη χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά, λειαντικά ή διαλύτες, καθώς αυτά μπορεί να καταστρέψουν την επιφάνεια της καφετιέρας.

Εσωτερικός καθαρισμός και ξέπλυμα:
- Προσαρμογείς κάψουλας/αλεσμένου καφέ: Ανασηκώστε το μοχλό της καφετιέρας και αφαιρέστε τους προσαρμογείς. Αφαιρέστε και πετάξτε τυχόν χρησιμοποιημένες κάψουλες ή υπολείμματα αλεσμένου καφέ από τους προσαρμογείς.
- Δίσκος σταγόνων: Αφαιρέστε το δίσκο συλλογής υγρών, αδειάστε τον και ξεπλύντε τον με νερό. Βεβαιωθείτε ότι το τοποθετήσατε ξανά σωστά.
- Δεξαμενή νερού: Αφαιρέστε το δοχείο νερού, αδειάστε το και ξεπλύνετε με πόσιμο νερό. Ξαναγεμίστε το με φρέσκο πόσιμο νερό πριν το αντικαταστήσετε στην καφετιέρα.
- Ξέπλυμα του κυκλώματος καφέ: Τοποθετήστε ξανά τον άδειο προσαρμογέα και κλείστε το μοχλό. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από την έξοδο του καφέ. Πατήστε το εικονίδιο αφής Long Coffee για να ξεπλύνετε το κύκλωμα καφέ με καθαρό νερό. Αυτό βοηθά στην απομάκρυνση τυχόν εσωτερικών υπολειμμάτων.

Συστατικά ΜΗ κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων:
Προσοχή! Κανένα εξάρτημα της καφετιέρας δεν πλένεται στο πλυντήριο πιάτων. Πλύνετε όλα τα αφαιρούμενα εξαρτήματα (δίσκος συλλογής υγρών, δοχείο νερού, προσαρμογείς) στο χέρι με ήπιο σαπούνι και νερό και στεγνώστε καλά πριν τα επανασυναρμολογήσετε.

5. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Ο κινητήρας του μύλου ξεκινά αλλά δεν βγαίνει αλεσμένος καφές από την έξοδο του μύλου.	> Δεν υπάρχουν κόκκοι καφέ στη χοάνη. > Ο μύλος/χοάνη είναι φραγμένος. > Μπορεί ο καφές να έχει κολλήσει στη χοάνη.	> Γεμίστε τη χοάνη με φρέσκους κόκκους καφέ. > Αφαιρέστε τη χοάνη. Επιθεωρήστε τη χοάνη και τους κόφτες για εμπόδια.
Ο κινητήρας του μύλου ξεκινά αλλά λειτουργεί με δυνατό θόρυβο “κλικ”.	> Ο μύλος είναι φραγμένος με ξένα αντικείμενα ή η χοάνη είναι φραγμένη. > Η υγρασία φράζει το μύλο.	> Αφαιρέστε τη χοάνη, επιθεωρήστε τους τροχούς λείανσης και αφαιρέστε τυχόν ξένα αντικείμενα. > Αφήστε τους τροχούς λείανσης να στεγνώσουν εντελώς πριν τις επανασυναρμολογήσετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πιστολάκι μαλλιών για να φυσήξετε αέρα στην περιοχή για να επιταχύνετε τη διαδικασία στεγνώματος.
Δεν είναι δυνατό να κλειδώσει η χοάνη κόκκων στη θέση της.	> Οι κόκκοι καφέ φράζουν τη συσκευή ασφάλισης της χοάνης.	> Αφαιρέστε τη χοάνη. Καθαρίστε τους κόκκους καφέ από τα κωνικά γρέζια. > Κλειδώστε τη χοάνη ξανά στη θέση της.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Ο καφές ξεχειλίζει από το φίλτρο προσαρμογέα.	> Η προσθήκη μεγαλύτερης από τη συνιστώμενη ποσότητα κόκκων καφέ στη χοάνη μπορεί να προκαλέσει προβλήματα. Γενικά, για ένα μόνο φλιτζάνι, συνιστάται η χρήση το πολύ 8-9 γραμμάρια κόκκων καφέ και για ένα διπλό φλιτζάνι προτείνονται 10-12 γραμμάρια. Η υπέρβαση αυτού του εύρους μπορεί να οδηγήσει σε πολύ ή πολύ λίγο αλεσμένο καφέ.	> Συνιστάται η χρήση μικρής ηλεκτρονικής ζυγαριάς για τη μέτρηση του ακριβούς βάρους των φασολιών, κατάλληλη για μονό ή διπλό φλιτζάνι. Στη συνέχεια, ρίξτε τα φασόλια στο μύλο σε ατομικές μερίδες. Αυτό θα επιτρέψει την ακριβέστερη άλεση των κόκκων και θα διασφαλίσει ότι κάθε φλιτζάνι καφέ παραμένει φρέσκο. Δεδομένου ότι οι κόκκοι καφέ έχουν μικρή διάρκεια ζωής αφού ανοίξουν, μια ανοιχτή χοάνη κόκκων μπορεί να οδηγήσει σε σπατάλη. Η χοάνη δημητριακών μας χωράει το πολύ περίπου 50 γρ.
Διακοπή έκτακτης ανάγκης του μύλου	> Το καπάκι της χοάνης ή ο προσαρμογέας αλεσμένου καφέ δεν είναι στη σωστή θέση.	> Πρέπει να κρατάτε το καπάκι της χοάνης και τον προσαρμογέα αλεσμένου καφέ ταυτόχρονα στη σωστή θέση: το καπάκι της χοάνης πρέπει να διατηρείται στη χοάνη.
Ο μύλος λειτουργεί συνεχώς	> Δεν υπάρχουν κόκκοι καφέ στη χοάνη.	> Γεμίστε τη χοάνη με κόκκους. > Αφαιρέστε τον προσαρμογέα αλεσμένου καφέ από τη θήκη του μύλου .

Ο εσπρέσο χύνεται πάνω από την άκρη του προσαρμογέα ή ο προσαρμογέας βγαίνει από την κεφαλή λείανσης κατά τη διάρκεια μιας εκχύλισης .	> Ο προσαρμογέας αλεσμένου καφέ δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στην κεφαλή άλεσης. η λαβή δεν είναι κλειδωμένη. > Υπάρχει αλεσμένος καφές γύρω από τον προσαρμογέα μονής ή διπλής κούπας. > Το μονό ή διπλό κύπελλο του προσαρμογέα είναι βρεγμένο ή το κάτω μέρος του προσαρμογέα είναι βρεγμένο. Οι βρεγμένες επιφάνειες μειώνουν την τριβή που απαιτείται για τη συγκράτηση του προσαρμογέα στη θέση του ενώ βρίσκονται υπό πίεση κατά τη διάρκεια μιας εξαγωγής.	> Να βεβαιώνεστε πάντα ότι ο προσαρμογέας αλεσμένου καφέ είναι τελείως στεγνός πριν τον γεμίσετε με καφέ, τον σφίξετε και τον τοποθετήσετε στην κεφαλή άλεσης.
Δεν βγαίνει νερό από την κεφαλή λείανσης.	> Το μηχάνημα δεν έχει φτάσει σε θερμοκρασία λειτουργίας. > Η δεξαμενή νερού είναι άδεια. > Το δοχείο νερού δεν έχει τοποθετηθεί πλήρως στη σωστή θέση.	> Αφήστε το μηχάνημα να φτάσει σε θερμοκρασία λειτουργίας. > Γεμίστε το δοχείο νερού. > Αστάρωσε το σύστημα της δεξαμενής γεμίζοντας το μικρό ή μεγάλο κουμπί παρασκευής φλιτζανιού για να τρέξει νερό στην κεφαλή λείανσης.
Η συσκευή δεν λειτουργεί	> Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα. Δεν πατήθηκε το εικονίδιο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης.	> Ελέγξτε την ακεραιότητα του καλωδίου τροφοδοσίας και του βύσματος της συσκευής. > Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα. > Πατήστε το εικονίδιο αφής on/ off για να ενεργοποιήσετε την καφετιέρα.

Καμία απόκριση ή καθυστερημένη απόκριση αφού πατήσετε πολλές φορές ένα εικονίδιο αφής λειτουργίας στον πίνακα ελέγχου.	> Η συσκευή υπόκειται σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. > Ο πίνακας ελέγχου είναι βρώμικος. > Μην πιέζετε ολόκληρο το μαξιλαράκι του δακτύλου σας στο εικονίδιο λειτουργίας αφής στον πίνακα ελέγχου. > Κάνοντας κλικ σε λάθος περιοχή της εικόνας του εικονιδίου αφής της λειτουργίας στον πίνακα ελέγχου.	> Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος για λίγα λεπτά και μετά ενεργοποιήστε την ξανά. > Καθαρίστε τον πίνακα ελέγχου χρησιμοποιώντας ένα μαλακό ή μαλακό πανί. > Πατήστε ολόκληρο το μαξιλαράκι του δακτύλου σας στο εικονίδιο λειτουργίας στον πίνακα ελέγχου. > Δοκιμάστε να κάνετε κλικ στο κάτω μέρος της εικόνας του εικονιδίου λειτουργίας στον πίνακα ελέγχου.
Το νερό φιλτράρεται από την καφετιέρα	> Πάρα πολύ νερό στο δίσκο σταγόνων.	> Αδειάστε το δίσκο.
Η καφετιέρα σταμάτησε να φτιάχνει καφέ ή έχει απενεργοποιηθεί.	> Το σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση έχει ενεργοποιηθεί. Για προστασία της καφετιέρας και εξοικονόμηση ενέργειας, απενεργοποιείται αυτόματα.	> Δεν είναι δυσλειτουργία.
Δεν παράγει αφρό γάλακτος	> Αυτόματο σύστημα αφρισμού. > Το γάλα ή ο ατμομάγειρας είναι βρώμικο. > Το γάλα δεν είναι αρκετά κρύο ή δεν είναι κατάλληλο για αφρό.	> Καθαρίστε το αυτόματο σύστημα αφρισμού γάλακτος ή τον ατμομάγειρα. > Πραγματοποιήστε αυτόματο καθαρισμό μετά από κάθε χρήση καπουτσίνο, latte ή ατμομάγειρα.
Η ένδειξη ανάβει στην οθόνη	> Δεν υπάρχει αρκετό νερό στη δεξαμενή νερού.	> Ρίξτε νερό στη δεξαμενή νερού μεταξύ των ενδείξεων MIN και MAX.

Η ένδειξη ανάβει στην οθόνη	> Ο προσαρμογέας δεν έχει εισαχθεί στη θήκη. > Ο προσαρμογέας δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στη θήκη του προσαρμογέα. > Ο προσαρμογέας δεν είναι ασφαλισμένος.	> Τοποθετήστε τον προσαρμογέα στη θήκη. > Βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας είναι σωστά τοποθετημένος στη θήκη του προσαρμογέα. > Αφού τοποθετήσετε τον προσαρμογέα στη θήκη του προσαρμογέα, μην ξεχάσετε να πατήσετε τη λαβή για να ασφαλίσετε τον προσαρμογέα.

Ο μοχλός δεν έχει πατηθεί πλήρως	> Ο προσαρμογέας δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στη θήκη του προσαρμογέα.	> Βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας είναι σωστά τοποθετημένος στη θήκη του προσαρμογέα.
Η ένδειξη αναβοσβήνει στην οθόνη	> Ήρθε η ώρα να καθαρίσετε τη ζυγαριά.	> Εκτελέστε αφαλάτωση.
Δεν υπάρχει εικονίδιο αφής για το αφρόγαλα (ατμός) Γάλα) στον πίνακα ελέγχου	> Ο ατμομάγειρας δεν είναι συνδεδεμένος με την καφετιέρα.	> Το εικονίδιο αφής “Froth Milk” εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου μόνο όταν είναι συνδεδεμένος ένας αφροποιητής στην καφετιέρα.
εικονίδιο Clean touch στον πίνακα ελέγχου	> Ο ατμομάγειρας δεν είναι συνδεδεμένος με την καφετιέρα.	> Το εικονίδιο καθαρισμού αφής εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου μόνο όταν είναι συνδεδεμένος ο ατμοποιητής/σύστημα.

6. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των κειμένων αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στην CECOTEC INNOVACIONES, SL. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης δεν επιτρέπεται, εν όλω ή εν μέρει, να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα ανάκτησης, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογραφημένο ή παρόμοιο) χωρίς την προηγούμενη έγκριση της CECOTEC INNOVACIONES, SL

7. ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η Cecotec Innovations δηλώνει με το παρόν ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των κανονισμών που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και δοκιμαστεί για να πληροί τα απαιτούμενα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας. Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ βρίσκεται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity

1. PECES I COMPONENTS

Figura 1

1. Dipòsit d'aigua extraïble
2. Panell de control
3. Botó d'encesa/apagada
4. Dipòsit de llet extraïble
5. Palanca de preparació de cafè
6. Adaptador per a cafè mòlt/ càpsules
7. Suport per a tassa petita
8. Safata de degoteig extraïble
9. Trepitja de grans de cafè
10. Suport per a adaptador de cafè mòlt

NOTA:
Els gràfics d'aquest manual són representacions esquemàtiques i potser no coincideixen exactament amb els del producte.

2. ABANS DE FER SERVIR

- Aquest aparell presenta un embalatge dissenyat per protegir-lo durant el transport. Traieu l'aparell de la caixa i traieu tot el material d'embalatge. Podeu desar la caixa original i altres elements de l'embalatge en un lloc segur per prevenir danys a l'aparell si necessiteu transportar-lo en el futur. Si voleu desfer-vos de l'embalatge original, assegureu-vos de reciclar tots els elements correctament.
- Assegureu-vos que totes les peces i els components estan inclosos i en bon estat. Si en faltés algun o no estigués en bon estat, contacteu de forma immediata amb el Servei d'Atenció Tècnica Oficial de Cecotec .
- No traieu el número de sèrie del producte, per mantenir una correcta traçabilitat del vostre equip en cas de sol·licitar assistència.

Contingut de la caixa

- Cafetera
- Cullera per a cafè mòlt
- Raspall de neteja
- Anell dosificador
- Bufador d'aire de silicona
- Filtre per a un cafè
- Filtre per a dos cafès

1. Situeu la caixa en una superfície àmplia, estable i anivellada.
2. Traieu i rebutgeu totes les etiquetes i materials d'embalatge adherits a la vostra màquina. Assegureu-vos dhaver retirat totes les parts i accessoris abans de rebutjar lembalatge.
3. Gireu la caixa de manera que la part posterior de la cafetera quedi cap avall.
4. Feu lliscar amb cura la cafetera fora de la caixa.
5. Aparteu la caixa i deseu els protectors d'embalatge originals. Us recomanem conservar-los per si necessités transportar la cafetera en el futur.
6. Traieu la bossa de plàstic que protegeix la cafetera.
7. Traieu la bossa de plàstic que conté el filtre d'aigua i el suport del filtre d'aigua.

Important: Mantingueu les bosses de plàstic fora de l'abast dels nens.
Nota: Totes les parts s'han de netejar a mà usant aigua tèbia i un detergent suau. No utilitzeu netejadors abrasius, coixinets o draps que puguin ratllar la superfície. No netegeu cap de les parts o accessoris al rentaplats.

3. FUNCIONAMENT

Primer Ús

1. Premeu el botó d'encesa per engegar la màquina. La icona d'escalfament s'il·luminarà.
2. Cal omplir el dipòsit d'aigua i col·locar la tremuja de grans de cafè.
3. La màquina emetrà un so de "bip" i us indicarà que està llesta per utilitzar.

Panell de Control

Fig. 2

1. Icona lluminosa d'Avís de Descalcificació
2. Icona lluminosa d'Adaptador no Inserit
3. Icona lluminosa de Preescalfament
4. Icona lluminosa de Dipòsit de pòsits mal col·locat
5. Icona lluminosa de Falta d'Aigua
6. Icona tàctil d'Escumar llet (Steam Milk)
7. Icona tàctil de Cafè amb llet (Latte)
8. Icona tàctil de Cafè llarg (Lungo)
9. Icona tàctil d' Espresso (Espresso)
10. Icona tàctil de Dosi simple de cafè mòlt
11. Icona tàctil de Dosi doble de cafè mòlt
12. Icona tàctil d'autoneteja / Omplir aigua (Clean)

Funcions tàctils

- Icona tàctil d'encesa/apagada: Premeu-lo per encendre i apagar la cafetera.

- Icona tàctil de mòlta (Dosi simple/doble): Premeu-lo per iniciar automàticament el mòlt del cafè directament a l'adaptador per a cafè mòlt. Torneu a prémer-lo per aturar el mòlt en qualsevol moment.
- Icona tàctil de cafè (Espresso/Lungo): Espresso-50 ml, Lungo-100 ml
- Icona tàctil a base de llet (Latte /Espumar llet): Latte-270 ml, Escumar llet-220 ml
- Icona tàctil d'autoneteja/ Omplir aigua: Premeu-lo per iniciar el cicle d'autoneteja de la cafetera. Aquesta icona també s'il·luminarà quan necessiteu emplenar el dipòsit d'aigua.

Indicadors lluminosos

- Indicador lluminós de manca d'aigua: Aquest indicador s'il·luminarà quan la cafetera no tingui prou aigua. Per solucionar-ho; empleneu el dipòsit d'aigua i premeu la icona tàctil "Neteja / Omplir aigua" perquè la cafetera sàpiga que ja té aigua.
- Indicador lluminós d'ompliment de grans: Aquest indicador us avisarà quan necessiteu omplir la tremuja amb grans de cafè o quan la tremuja de grans de cafè no estigui ben posicionada. Afegiu grans de cafè a la tremuja.
- Indicador lluminós de preescalfament: Aquest indicador es mostra quan la cafetera s'està escalfant.
- Important: Mentre aquest indicador estigui encès, les funcions de preparació de cafè no estaran disponibles temporalment. Espereu que s'apagui per preparar el cafè.
- Indicador lluminós de l'adaptador no inserit: Aquest indicador us avisa que l'adaptador per a cafè mòlt o càpsules no està col·locat correctament. Comproveu que l'adaptador de preparació estigui a la posició correcta i ben encaixat.
- Indicador lluminós de descalcificació: Aquest indicador s'il·luminarà per avisar-vos que la cafetera necessita ser descalcificada. Consulteu la secció "Neteja i Manteniment" del manual per saber com descalcificar la cafetera.

Preparació de la Cafetera

1. Abans de fer servir la cafetera per primera vegada, netegeu el dipòsit d'aigua, el dipòsit de llet, la safata de degoteig i altres parts extraïbles amb aigua tèbia i sabó suau. Assequeu-les completament abans de tornar a muntar-les.
2. Inseriu la safata de degoteig amb la reixeta col·locada a la cafetera. Empenyeu fermament fins que encaixi al seu lloc. Això evitarà que laigua es vessi. No deixeu cap forat entre la safata i la cafetera. Fig. 3
3. Ompliu el dipòsit d'aigua: Traieu la tapa del dipòsit d'aigua abans d'utilitzar-la. Fig. 4

¡¡ Important! Mai ompliu el dipòsit amb aigua calenta, amb gas o un altre líquid, ja que podria danyar tant el dipòsit com la cafetera.

Nota: Sempre verifiqueu el nivell d'aigua abans de fer servir i reemplaceu l'aigua diàriament. Recomanem fer servir aigua freda i filtrada .

1. Cicle de neteja inicial: Assegureu-vos que la palanca de preparació de cafè estigui a la posició de repòs (tancada).

Endolleu la cafetera a una presa de corrent.
Premeu el botó d'encesa/apagada per engegar la cafetera.
Col · loqueu un recipient gran (d'almenys 500 ml) sota el dispensador de cafè.
Premeu la icona tàctil de Cafè Llarg o Autoneteja/Omplir aigua per iniciar un cicle d'esbandida inicial. Deixeu que la cafetera dispensi aigua calenta a través del sistema.
Repetiu aquest cicle d'esbandida 2-3 vegades.

2. Un cop completats els cicles d'esbandida, la cafetera està preparada per preparar el primer cafè.

Funcionament del molinet

Per activar les funcions del molinet integrat, cal col·locar l'adaptador al suport del molinet. L'adaptador està dissenyat amb un imant a l'extrem. En introduir l'adaptador al suport, l'imant fa contacte amb la paret interior, activant automàticament les opcions del molinet a la màquina. Com a confirmació visual de l'activació, s'encendran les icones tàctils de mòlta corresponents a dosi simple i dosi doble al tauler de control. D'aquesta manera, la cafetera detecta que l'adaptador està col·locat correctament i llest per moldre cafè en gra.
La tremuja del molinet té una capacitat màxima de 30 grams de cafè en gra.
Per assegurar la frescor òptima del cafè mòlt i un rendiment eficient del molinet, es recomana omplir la tremuja amb grans de cafè i moldre quantitats inferiors a 13 grams per vegada. Moldre petites quantitats just abans de preparar el cafè garanteix una aroma i sabor més intensos a cada tassa.

IMPORTANT:
Per a un ús adequat, utilitzeu el molinet durant menys de 90 segons cada vegada, i mantingueu un temps de repòs mínim de 90 segons entre dos cicles de mòlt consecutius.
El molinet no ha de funcionar durant més de 6 minuts seguits en un període de 10 minuts, i ha de reposar durant 30 minuts si el temps de funcionament supera els 6 minuts.
Per poder moldre cafè, cal col·locar l'adaptador al suport per a cafè mòlt (sota el molinet). Si la màquina no detecta l'adaptador, no donarà la possibilitat de moldre cafè.

Ajust de la mida de mòlta
La mida de mòlta afectarà la velocitat del flux d'aigua a través del cafè del filtre i el sabor de l' espresso . En ajustar la mida de mòlt, es recomana una mòlta fina.

El selector de mida de mòlta compta amb una enumeració. Com més baix sigui el nombre, més fi serà el mòlt. Com més gran sigui el nombre, més gruixut serà el mòlt.

Seleccioneu la mida de mòlta girant el selector de mòlt cap a l'esquerra o cap a la dreta (1 = fi, 7 = gruixut). Fig. 5

Quan el molinet de la cafetera surt de fàbrica, aquesta surt amb una configuració predeterminada, l'indicador del selector apunta a la posició 2 (Fig. 6), que és el rang òptim per extreure cafè espresso . Si necessiteu extreure altres tipus de cafè, seguiu les instruccions i recomanacions que s'indiquen a continuació per als ajustaments.

Grandària de mòlta
El selector de mòlt permet seleccionar diferents ajustaments de mòlt, adaptats a diferents mètodes de preparació de cafè o gustos personals.

TURC (Ajust de mòlta 0-1)
Pel cafè turc: com més fi sigui el mòlt, millor. Idealment, hauria de ser extremadament fi.

Aquest és un ajustament extrem. No es recomana utilitzar els ajustaments 0-1 de forma habitual, ja que després de diversos usos, la pols fina podria obstruir la màquina. Podeu utilitzar els ajustaments 1-7, que molen diferents tipus de grans de cafè per reduir el risc d'obstrucció.

ESPRESSO (Ajust de mòlta 2-4)
Atès que l' espresso té un temps de preparació més curt (uns 30 segons), la mida de mòlta dels grans de cafè utilitzats és lleugerament més gruixut que el del cafè turc, però segueix sent molt fi. No obstant això, el nivell de mòlta dels grans de cafè mòlts variarà depenent del grau de torrat.

MOKA (Ajust de mòlta 4-5)
La mida de mòlta per al cafè preparat amb una cafetera moka és lleugerament més gruixut que l' espresso , però segueix sent important assegurar que els grans de cafè es distribueixin uniformement a la cafetera per a una bona extracció. La mida de mòlta se situa aproximadament entre l' espresso i el cafè de filtre, sent més gruixut que l' espresso però més fi que el de filtre.

FILTRE (5-7 Marxa de mòlta)
El cafè de filtre o de degoteig sol utilitzar una grandària de mòlta mitjana a mig fi. Això és perquè el procés d'extracció del cafè de filtre és més suau en comparació amb l' espresso . La mida de mòlta recomanada per al cafè de filtre és similar a la mida dels gràsnuls de sucre fi, mentre que per al cafè de degoteig, la mida de mòlt pot ser lleugerament més gruixut, però normalment se situa dins del rang mitjà.

Influència dels nivells de torrat en la mida de mòlta
Escollir una configuració de mòlta entre 2 i 5 resultarà en una mòlta més gruixuda.
Escollir una configuració de mòlta al voltant de 1.5-3.5 permetrà moldre cafè torrat mitjà-lleuger.

Cafè torrat fosc o mitjà: Els grans són més fràgils i propensos a molar-se fi, per la qual cosa l'ajust de mòlta es pot ajustar a una configuració més gruixuda.
Cafè torrat clar: Els grans són més durs i menys propensos a molar-se fi, requerint així un ajustament de mòlta més fi.

Selecció de la mida del filtre
Seleccioneu un filtre de 1 tassa o 2 tasses a l'adaptador de potència. Fig. 7

Llegenda figura 7
1. Filtre de 1 tassa
2. Filtre de 2 tasses
3. Adaptador de cafè

Utilització de l'adaptador
1. Sota el suport de l'adaptador de cafè, hi ha un anell dosificador de cafè mòlt, extreu-lo acuradament amb la mà i col·loqueu-lo suaument damunt de l'adaptador de cafè mòlt, on ja s'ha col·locat el filtre d'acer inoxidable. Fig. 8
2. Introduïu l'adaptador de cafè mòlt amb l'anell dosificador de cafè al suport del molinet. Fig. 9
3. Seleccioneu la mida de dosi de la funció de cafè mòlt al tauler de control: tassa individual, dosi simple, (8s) o tassa doble, dosi doble (12s).
4. Compacteu el cafè mòlt utilitzant un premsador. Obriu la palanca i introduïu l'adaptador al compartiment de preparació.

Preparació del cafè
Nota: Podeu prémer qualsevol botó de cafè. El cafè fluirà automàticament quan la màquina estigui a punt.
1. Aixequeu la palanca de preparació de cafè per complet i introduïu la càpsula. Fig. 10
2. Tanqueu la palanca i poseu una tassa sota el dispensador de cafè. Fig. 11
3. Premeu la icona tàctil d' Espresso —50 ml o Cafè Llarg (Lungo)—100 ml.

Nota: Per aturar el flux de cafè o completar el cafè, premeu de nou. Aixequeu i tanqueu la palanca per expulsar la càpsula al contenidor de càpsules usades.
És normal notar certa resistència en pressionar la palanca.

Preparació de cafè amb llet (usant el dipòsit de llet)
Muntatge del sistema d'escumat automàtic de llet
1. Traieu la tapa del dipòsit de llet. Per això, mantingueu premut el botó dalliberament de la tapa, es troba a la part dreta del tanc, i tiri de la tapa cap amunt.
2. Introduïu el tub de sortida d'escuma de llet al dipòsit de llet. Fig. 12
3. Inseriu el tub de recollida de llet a la vàlvula de connexió que es troba a l'interior de la

tapa del dipòsit de llet. Fig. 13
4. Ompliu el dipòsit de llet amb llet freda i tanqueu-lo amb la tapa. El dipòsit de llet té una capacitat de 0,35 litres . 14
5. Col·loqueu el sistema d'escumat de llet ja muntat a les ranures de muntatge i premeu-lo fins que quedi fix. Fig. 15

Preparació de Cappuccino i Cafè amb Llet (Latte)
- La densitat i la quantitat d'escuma de llet dependran de la llet utilitzada.
- Quan utilitzeu el vaporitzador i el mode " Steam " (Vapor), sortirà vapor calent del vaporitzador i el mateix vaporitzador s'escalfarà molt. Aneu amb compte!

6. Aixequi completament la palanca i inseriu la càpsula.
7. Premeu la icona tàctil de Cafè amb llet (Latte)— llet 220 ml / cafè 50 ml. Si torna a prémer, la preparació es pararà automàticament.
8. Si cal, començarà el procés d'escalfament i l'indicador parpellejarà suaument a la pantalla.
9. Un cop finalitzat el preescalfament i l'indicador s'apagui, la cafetera començarà el procés de preparació. Primer, la llet s'abocarà a la tassa i, a continuació, el cafè.

Notes:
Depenent de la beguda que trieu, la proporció de cafè i llet serà diferent.
Per aturar el procés de preparació de la beguda, premeu la icona tàctil de la beguda seleccionada o la icona tàctil d'"Engegat/Apagat". El dispositiu emetrà un xiulet, la icona de la beguda seleccionada parpellejarà ràpidament i s'apagarà, i la preparació de la beguda s'aturarà. Si heu aturat el procés de preparació usant la icona, la cafetera s'apagarà.

10. En completar la preparació, sonarà un xiulet, la icona de beguda s'apagarà i l'indicador parpellejarà suaument a la pantalla.
11. Quan l'indicador deixi de parpellejar, el dispositiu emetrà un xiulet i totes les icones tàctils del tauler de control s'il·luminaran.
12. Premeu la icona tàctil de "Engegat/apagat" per apagar i netejar la cafetera.
13. Desconnecteu el sistema d'escumat automàtic de llet i netegeu-lo sempre.

Programació de la quantitat
Ajust del cafè espresso (gust personal/mida personalitzada de tassa)
El volum de cafè del producte es pot programar de 25 a 250 ml.

1. Aixequeu completament la palanca i inseriu la càpsula.
2. Premeu i mantingueu la icona tàctil d' Espresso o Cafè llarg fins que s'arribi a la quantitat desitjada, a continuació deixeu anar una de les dues icones tàctils que pretén ajustar. La quantitat es desa automàticament.
3. La propera vegada que l'utilitzeu, l'ajust de la mida de tassa per al vostre gust personal

haurà estat memoritzat per la cafetera. La quantitat de cafè extret és la quantitat que acaba destablir.

S'activa automàticament quan es pressiona contínuament la icona tàctil d' Espresso o Cafè llarg durant més de 2 segons.

- Quantitat mínima = 25 ml
- Quantitat màxima = 250 ml

Restaurar la quantitat als ajustaments de fàbrica

1. Quan la màquina estigui encesa i hagi assolit la temperatura correcta, premeu i mantingueu les icones tàctils d' Espresso (tassa petita) + Cafè Llarg (tassa mitjana) alhora durant 5 segons.
2. 2 xiulets sonaran i 6 llums parpellegen ràpidament durant 5 segons. S'ha completat així la configuració de fàbrica.

Configuració del volum de l'escuma de llet (gust personal/mida de tassa personalitzada)
Podeu ajustar el volum de la beguda :

- Cappuccino: cafè 30-100 ml (volum estàndard d'uns 40 ml), llet 40-250 ml (volum estàndard d'uns 60 ml)
- Latte : cafè 30-100 ml (volum estàndard d'uns 40 ml), llet 80-250 ml (volum estàndard d'uns 100 ml)

Per ajustar el volum:

1. Mantingueu premuda la icona tàctil de la beguda que vulgueu. L'aparell emetrà 2 xiulets i començarà a sortir líquid pel tub de sortida d'escuma de llet. Quan s'hagi format una quantitat suficient d'escuma de llet a la tassa, deixeu anar la icona de la beguda. L'aparell emetrà 2 xiulets i el flux de líquid s'aturarà. La cafetera haurà memoritzat els ajustaments per a la quantitat de llet i la propera vegada prepararà la quantitat que hagi especificat.
2. Mantingueu premut de nou la icona tàctil de la beguda que vulgueu. L'aparell emetrà un altre xiulet. Quan la tassa contingui la quantitat de cafè desitjada, deixeu anar la icona de la beguda que hagueu triat. L'aparell emetrà 2 xiulets i el flux de líquid s'aturarà.

Escuma de llet:

- Temps mínim programable = 10 segons
- Temps màxim programable = 60 segons

Restaurar quantitat a la configuració de fàbrica :

1. Quan la màquina estigui engegada i hagi arribat a la temperatura correcta, premeu les icones tàctils d' Espresso i Cafè llarg al mateix temps durant 5 segons.
2. 2 xiulets, 6 llums de begudes parpellegen ràpidament durant 5 segons, la configuració de fàbrica està feta.

NOTES:
1. El volum d'escuma de llet depèn del tipus de llet que s'utilitzi i de la temperatura.
2. Us recomanem que mantingueu els ajustaments de fàbrica per Espresso i Lungo per assegurar els millors resultats en tassa per a cadascuna de les nostres varietats de cafè.
3. El volum de cafè es pot programar de 25 a 250 ml.

4. NETEJA I MANTENIMENT

Neteja automàtica del sistema

Escumat de llet
ATENCIÓ! Aquesta neteja s'ha de fer després de cada preparació de begudes amb llet com latte o cappuccino i després de fer servir el sistema d'escumat de llet. Si no, el sistema d'escumat de llet s'obstruirà.

1. Col · loqueu un recipient o vaporitzador sota el tub de sortida d'escuma de llet (depenent del sistema d'escumat de llet que tingui connectat en aquest moment) i premeu la icona tàctil "Autoneteja " per iniciar el procés de neteja. La cafetera farà soroll i sortirà aigua del tub de sortida d escuma de llet o del vaporitzador. Només la icona tàctil del tauler de control romandrà engegada.
2. Quan el procés de neteja es completi, el dispositiu emetrà un xiulet, la icona tàctil s'apagarà i l'indicador de preescalfament parpellejarà suaument a la pantalla.
3. Quan el procés d'escalfament s'acabi, la cafetera s'apagarà, l'indicador emetrà un altre senyal de so i totes les icones tàctils del tauler de control s'il·luminaran.

Neteja de l'escumador de llet- Neteja del dipòsit de llet i el tub per dispensar llet i el tub per dispensar escuma de llet

Nota: Aquest procediment s'ha de fer després de cada preparació de lattes i caputxins per assegurar el funcionament correcte del sistema.

1. Desconnecteu el sistema d'escumat automàtic de llet de la cafetera.
2. Traieu la tapa del dipòsit de llet prement el botó d'alliberament de la tapa i estirant la tapa cap amunt.
3. Buideu el dipòsit de llet.
4. Desconnecteu el tub de recollida de llet de la tapa estirant-lo cap amunt. Fig. 18
5. Desconnecteu el tub de sortida d'escuma de llet estirant-lo cap amunt. Fig. 19
6. Esbandiu totes les parts sota aigua corrent i poseu-les al seu lloc.

ATENCIÓ! Si ometeu la neteja automàtica del sistema d'escumat, experimentareu un escumat deficient i flux de llet en preparar escuma de llet.

1. Desconnecteu l'escumador de llet automàtic. Per fer-ho, premeu el botó d'alliberament de la tapa del dipòsit de llet i estireu el dispositiu. Fig. 20
2. Agafeu un objecte prim (agulla, clip, filferro) i netegeu amb cura l'orifici de l'escumador i l'orifici d'entrada de llet. Fig. 21
3. Netegeu també el filtre amb un objecte fi.
4. Inseriu l'escumador de llet al seu lloc. Fig. 22

Descalcificació
En descalcificar la cafetera, col·loqueu el tanc de llet i un adaptador. Utilitzeu també un recipient d'almenys 350 ml.

La descalcificació consisteix a eliminar els dipòsits de calci que es formen amb el temps a l'interior de la cafetera. La freqüència amb què cal fer una descalcificació realment depèn de la duresa de l'aigua de l'aixeta i de l'ús de la màquina.

Operació de descalcificació
Podeu iniciar la descalcificació encara que la màquina no us ho indiqui. Per activar-la, seguiu aquests passos:

1. Quan la màquina estigui engegada, manteniu premuda la icona tàctil d'autoneteja durant 5 segons per iniciar el procés.
2. Quan la icona d' Espresso s'encengui, premeu-la per iniciar el 1r cicle de fase.
3. La bomba començarà a treballar i la icona d' Espresso s'apagarà.
4. Al final de la 1a fase s'escoltarà un xiulet i la icona d' Espresso es tornarà a encendre . .
5. Premeu la icona tàctil d' Espresso per iniciar el 2n cicle de fase.
6. La bomba s'iniciarà, la icona d' Espresso s'apagarà.
7. Al final de la fase 2, un xiulet i passar a la funció normal.

Procés de descalcificació
El procés de descalcificació intern consisteix en:

Fase 1

1.1- Bombeu 40 ml d'aigua a través del tub de vapor.
1.2- Bombeu 60 ml d'aigua a través de la sortida de cafè.
1.3- La bomba s'atura i descansa 2 minuts i mig.
1.4- Repeteix del pas 1.1 a 1.3 l'operació 6 vegades més (total 7 vegades).
1.5- Bombeu 40 ml d'aigua a través del tub de vapor.
1.6- La bomba s'atura fins que el tanc d'aigua estigui buit a través de la sortida de cafè.
1.7- Un beep i finalitza la fase 1.

Fase 2

2.1- Bombar 0.2L daigua a través del tub de vapor.
2.2- Bombar 0.5L daigua a través del tub de cafè.
2.3- Un beep , després entra en funció normal.

Notes:
- Ompliu la gerra de llet amb aigua.
- Si s'atura el procés de descalcificació per manca d'aigua, empleneu el dipòsit i continueu el procés.
- Si el cicle s'atura accidentalment per tall d'energia o apagat, la propera vegada que es faci servir la cafetera, demanarà completar el procés de desqualificació.

Neteja dels queixals cònics del molinet

La neteja regular ajuda que els queixals del molinet aconsegueixin resultats de mòlta consistents, la qual cosa és especialment important en moldre per espresso .

1. Assegureu-vos que la cafetera estigui completament apagada i desendollada per seguretat abans de començar la neteja.
2. Aixequeu la tapa del dipòsit de cafè en gra, la tremuja, i retireu-la.
3. Gireu el dial d'ajust de mòlta en sentit contrari a les agulles del rellotge fins a la posició de desbloqueig. Fig. 23
4. Un cop a la posició de desbloqueig, estireu suaument del dial d'ajust per retirar-lo. Fig. 24
5. Ara podrà veure el queixal cònic superior. Aixequeu-la amb cura per extreure-la del molinet. Fig. 25
6. Observeu el queixal cònic superior que acabeu d'extreure. Fig. 26
7. Utilitzeu un raspall de neteja petit (normalment inclòs amb la cafetera o molinets de cafè) per eliminar les restes de cafè mòlt de la mola cònica inferior que roman al molinet.
8. Torneu a col·locar el queixal cònic superior al molinet, assegurant-se que encaixi correctament en la seva posició. Empenyeu-la fermament fins que estigui ben assentada.
9. Torneu a col·locar el dial d'ajust de mòlta. Gireu-lo en sentit horari per bloquejar-lo al seu lloc. Assegureu-vos que quedi ben fixat. Fig. 27
10. Col · loqueu de nou la tapa del de la tremuja.
11. Si heu retirat alguna tapa superior de la cafetera per accedir al molinet, col·loqueu-la al seu lloc.
12. Torneu a endollar la cafetera i enceneu-la.
13. Col·loqueu l'adaptador per recollir el cafè mòlt a la sortida del molinet Fig. 28
14. Inicieu el procés de mòlta.
15. Deixeu que el molinet funcioni durant uns segons. Això ajudarà a expulsar qualsevol resta de cafè mòlt que pogués quedar als queixals cònics després de la neteja.

Cura Diària de la seva Cafetera
Per mantenir la cafetera en perfectes condicions i assegurar un rendiment òptim, seguiu aquests senzills passos de neteja diàriament o després de cada ús, segons s'indiqui:

Neteja Exterior:
- Superfície de la màquina: Netegeu la superfície exterior de la cafetera amb un drap humit i net Per a taques difícils, podeu utilitzar un detergent suau o sabó neutre diluït en aigua.
- Sortida de cafè: Netegeu la sortida de cafè amb un drap humit per eliminar qualsevol resta de cafè.

Important! No utilitzeu agents de neteja forts, abrasius o dissolvents, ja que podrien fer malbé la superfície de la cafetera.

Neteja Interior i Esbandida:
- Adaptadors de càpsules/cafè mòlt: Aixequeu la palanca de la cafetera i traieu els adaptadors. Traieu i rebutgeu qualsevol càpsula usada o resta de cafè mòlt dels adaptadors.
- Safata de degoteig: Traieu la safata de degoteig, buideu-la i esbandiu-la amb aigua. Assegureu-vos de tornar a col·locar correctament.
- Dipòsit d'aigua: Traieu el dipòsit d'aigua, buideu-lo i esbandiu-lo amb aigua potable. Empleneu-lo amb aigua potable fresca abans de tornar a col·locar a la cafetera.
- Esbandida del circuit de cafè: Inseriu novament l'adaptador buit i tanqueu la palanca. Col · loqueu un recipient sota la sortida de cafè. Premeu la icona tàctil Cafè Llarg per esbandir el circuit de cafè amb aigua neta. Això ajuda a eliminar qualsevol residu intern.

Components NO aptes per a rentaplats:
Atenció! Cap component de la cafetera és apte per al rentaplats. Renteu totes les peces desmuntables (safata de degoteig, dipòsit d'aigua, adaptadors) a mà, amb aigua i sabó suau, i eixugueu-les amb cura abans de tornar a muntar-les.

5. RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

Problema	Possible causa	Possible solució
El motor del molinet arrenca però no surt cafè mòlt de la sortida de mòlta.	> No hi ha grans de cafè a la tremuja. > El molinet/tremuja està bloquejat. > El cafè pot haver-se encallat a la tremuja.	> Ompliu la tremuja amb grans de cafè frescos. > Traieu la tremuja. Inspeccioneu la tremuja i les maduixes per obstruccions.

Problema	Possible causa	Possible solució
El motor del molinet arrenca però opera amb un soroll fort de clic.	> El molinet està bloquejat amb objectes estranys o la tremuja està bloquejada. > Humitat obstruint el molinet.	> Traieu la tremuja, inspeccioneu els queixals i elimineu qualsevol objecte estrany. > Deixeu que els queixals s'assequin completament abans de tornar a acoblar. És possible utilitzar un assecador de cabells per bufar aire a l'àrea per accelerar el procés d'assecatge.
Incapaç de bloquejar la tremuja de grans en posició.	> Els grans de cafè obstrueixen el dispositiu de bloqueig de la tremuja.	> Traieu la tremuja. Netegeu els grans de cafè dels queixals cònics. > Torneu a bloquejar la tremuja en posició.
El cafè es desborda del filtre de l'adaptador.	> Afegir més de la quantitat recomanada de grans de cafè a la tremuja pot causar problemes. Generalment, per a una tassa simple, es recomana fer servir un màxim de 8-9 grams de grans de cafè, i per a una tassa doble, 10-12 grams és el suggerit. Excedir aquest rang pot resultar en massa o poc cafè mòlt.	> Es recomana fer servir una bàscula electrònica petita per mesurar el pes exacte dels grans, adequat per a una tassa simple o doble. Després, aboqui els grans al molinet en porcions individuals. Això permetrà una mòlta més precisa dels grans i assegurarà que cada tassa de cafè romangui fresca. Com que els grans de cafè tenen una vida útil curta una vegada oberts, una tremuja de grans oberta pot portar a malbaratament. La nostra tremuja de grans pot contenir un màxim d'uns 50 g.
Parada d'emergència del molinet	> La tapa de la tremuja o l'adaptador de cafè mòlt no és a la posició correcta.	> Heu de mantenir la tapa de la tremuja i l'adaptador de cafè mòlt en la posició correcta alhora: la tapa de la tremuja s'ha de mantenir sobre la tremuja.
El molinet funciona contínuament	> No hi ha grans de cafè a la tremuja.	> Ompliu la tremuja amb grans. > Traieu l'adaptador de cafè mòlt del portamolinet .

L' espresso es vessa per la vora de l'adaptador o l'adaptador surt del cap de mòlta durant una extracció.	> L'adaptador de cafè mòlt no està inserit correctament al cap de mòlta; el mànec no està bloquejat. > Hi ha cafè mòlt al voltant de la tassa simple o doble de l'adaptador. > La tassa simple o doble de l'adaptador és humida o la part inferior de l'adaptador està mullada. Les superfícies mullades redueixen la fricció necessària per mantenir l'adaptador al seu lloc mentre està sota pressió durant una extracció.	> Assegureu-vos sempre que l'adaptador de cafè mòlt estigui completament sec abans d'omplir-lo amb cafè, premsar-lo i inserir-lo al cap de mòlta.
No surt aigua del cap de mòlta.	> La màquina no ha arribat a la temperatura de funcionament. > El tanc d'aigua és buit. > El tanc d'aigua no està completament inserit a la posició correcta.	> Permet que la màquina assoleixi la temperatura de funcionament. > Ompliu el tanc d'aigua. > Primeu el sistema del tanc omplint el botó de preparació de tassa petita o gran per fer córrer aigua a través del cap de mòlta.
El dispositiu no funciona	> El dispositiu no està connectat al corrent. > Icona tàtil d'encesa/apagada no pressionada.	> Verifiqueu la integritat del cable d'alimentació i l'endoll del dispositiu. > Endolleu el cable d'alimentació a la presa de corrent. > Premeu la icona tàctil d'encesa/apagada per engegar la cafetera.

Sense resposta o resposta retardada després de pressionar múltiples vegades una icona tàctil de funció al tauler de control.	> El dispositiu està subjecte a interferències electromagnètiques. > El tauler de control està brut. > No es pressiona tot el coixinet del dit sobre la icona tàctil de funció al tauler de control. > Fent clic a l'àrea incorrecta de la imatge de la icona tàctil de funció al tauler de control.	> Desconnecteu el dispositiu de la font d'alimentació durant uns minuts i després torneu a engegar-lo. > Netegeu el tauler de control utilitzant un drap suau o drap suau. > Premeu tot el coixinet del dit sobre la icona de funció al tauler de control. > Intenteu fer clic a la part inferior de la imatge de la icona de funció al tauler de control.
L'aigua es filtra des de la cafetera	> Massa aigua a la safata de degoteig.	> Buideu la safata.
La cafetera ha deixat de fer cafè o s'ha apagat.	> El sistema de protecció contra sobreescalfament s'ha activat. Per protegir la cafetera i estalviar energia, s'apaga automàticament.	> No és un mal funcionament.
No produeix escuma de llet	> Sistema d'escumat automàtic. > La llet o el vaporitzador estan bruts. > La llet no està prou freda o no és adequada per escumar.	> Netegeu el sistema d'escumat automàtic de llet o vaporitzador. > Realitzeu la neteja automàtica després de cada ús de caputxí, latte o vaporitzador.
L'indicador s'encén a la pantalla	> No hi ha prou aigua al tanc d'aigua.	> Aboqui aigua al tanc d'aigua entre les marques MIN i MAX.
L'indicador s'encén a la pantalla	> L'adaptador no està inserit al compartiment. > L'adaptador no està correctament inserit al compartiment de l'adaptador. > L'adaptador no està assegurat.	> Inseriu l'adaptador al compartiment. > Verifiqueu que l'adaptador estigui ben posicionat al compartiment de l'adaptador. > Quan hagueu inserit l'adaptador al compartiment de l'adaptador, no oblideu pressionar el mànec per assegurar l'adaptador.

La palanca no es pressiona completament	> L'adaptador no està correctament inserit al compartiment de l'adaptador.	> Verifiqueu que l'adaptador estigui ben posicionat al compartiment de l'adaptador.
L'indicador parpelleja a la pantalla	> És hora de netejar l'escala.	> Feu la descalcificació.
No hi ha icona tàctil d'Escumar llet (Steam Milk) al tauler de control	> El vaporitzador no està connectat a la cafetera.	> La icona d'icona tàctil de "Espumar llet" apareix al tauler de control només quan un vaporitzador està connectat a la cafetera.
No hi ha icona tàctil de Neteja (Clean), al tauler de control	> El vaporitzador no està connectat a la cafetera.	> La icona tàctil de neteja apareix al tauler de control només quan el vaporitzador/sistema està connectat.

6. COPYRIGHT

Els drets de propietat intel·lectual sobre els textos d'aquest manual pertanyen a CECOTEC INNOVACIONES, SL. Queden reservats tots els drets. El contingut d'aquesta publicació no es podrà, ni en part ni en la seva totalitat, reproduir, emmagatzemar en un sistema de recuperació, transmetre o distribuir per cap mitjà (electrònic, mecànic, fotocòpia, gravació o similar) sense la prèvia autorització de CECOTEC INNOVACIONES, S.L

7. DECLARACIÓ UE DE CONFORMITAT SIMPLIFICADA

CE Per la present, Cecotec Innovaciones declara que aquest producte compleix els requisits essencials i altres disposicions rellevants de les normatives aplicables a la Unió Europea. Aquest producte ha estat dissenyat, fabricat i provat amb el compliment dels estàndards de seguretat i qualitat requerits. El text complet de la Declaració de Conformitat de la UE es pot trobar a la següent adreça web: https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity

1. ALKATRÉSZEK ÉS ALKATRÉSZEK

1. ábra

1. Kivehető víztartály
2. vezérlőpult
3. Be/Ki gomb
4. Kivehető tejtartály
5. Kávéfőző kar
6. Adapter őrölt kávéhoz/kapszulához
7. Kis pohártartó
8. Kivehető csepptálca
9. Kávébab tartály
10. Őrölt kávé adapter tartó

JEGYZET:
A kézikönyvben található grafikák sematikus ábrázolások, és nem feltétlenül egyeznek meg pontosan a terméken láthatókkal.

2. HASZNÁLAT ELŐTT

- Ez a készülék olyan csomagolásban kerül forgalomba, amely védi a szállítás során. Vegye ki a készüléket a dobozából, és távolítson el minden csomagolóanyagot. Az eredeti dobozt és a többi csomagolóeszközt biztonságos helyen tárolhatja, hogy elkerülje a készülék sérülését, ha a jövőben szállítani kell. Ha ki akarja dobni az eredeti csomagolást, ügyeljen arra, hogy minden elemet megfelelően újrahasznosítson.
- Győződjön meg arról, hogy minden alkatrész és alkatrész megvan, és jó állapotban van. Ha bármelyik hiányzik vagy nincs jó állapotban, azonnal forduljon a Cecotec hivatalos műszaki támogatási szolgálatához .
- Ne távolítsa el a sorozatszámot a termékről, hogy biztosítsa a berendezés megfelelő nyomon követhetőségét abban az esetben, ha segítséget kér.

Doboz tartalma
- Kávéfőző
- Kanál őrölt kávéhoz
- Tisztító kefe
- Adagológyűrű
- Szilikon légfúvó
- Szűrő egy kávéhoz
- Szűrő két kávéhoz

1. Helyezze a dobozt egy nagy, stabil és vízszintes felületre.
2. Távolítson el és dobjon ki minden címkét és csomagolóanyagot, amely a gépen van. Győződjön meg arról, hogy minden alkatrészt és tartozékot eltávolított, mielőtt kidobja a csomagolást.
3. Fordítsa el a dobozt úgy, hogy a kávéfőző hátulja lefelé nézzen.
4. Óvatosan csúsztassa ki a kávéfőzőt a dobozból.
5. Tegye félre a dobozt, és őrizze meg az eredeti csomagolásvédőt. Javasoljuk, hogy tartsa meg őket arra az esetre, ha a jövőben szállítani kell a kávéfőzőt.
6. Távolítsa el a kávéfőzőt védő műanyag zacskót.
7. Távolítsa el a vízszűrőt és a vízszűrő tartót tartalmazó műanyag zacskót.

Fontos: A műanyag zacskókat tartsa távol a gyermekektől.
Megjegyzés: Minden alkatrészt kézzel kell megtisztítani meleg vízzel és enyhe tisztítószerrel. Ne használjon súroló hatású tisztítószereket, párnákat vagy kendőket, amelyek megkarcolhatják a felületet. Ne tisztítson semmilyen alkatrészt vagy tartozékot a mosogatógépben.

3. MŰKÖDÉS

Első használat

1. Nyomja meg a bekapcsoló gombot a gép bekapcsolásához. A fűtés ikon világítani fog.
2. Fel kell töltenie a víztartályt, és fel kell szerelnie a szemeskávé-tartályt.
3. A gép sípol, és jelzi, hogy használatra kész.

Vezérlőpult

2. ábra

1. Vízkőmentesítésre figyelmeztető lámpa ikonok
2. Az adapter nincs behelyezve világító ikonra
3. Előmelegítő fény ikonok
4. Világító ikonok a helytelenül elhelyezett zacctartályhoz
5. Világító ikonok vízhiány miatt
6. Érintse meg a tejhabosító ikont (Gőz) tej)
7. Latte touch ikonra
8. Lungo) érintse meg a ikont
9. Espresso Touch Icon (espresso)
10. Egy adag őrölt kávé érintse meg a ikont
11. Dupla lövés őrölt kávé érintés ikonra
12. Öntisztító / Vízutántöltés érintő ikon (Clean)

Érintő funkciók

- Be/Ki Érintőikon: Nyomja meg a kávéfőző be- és kikapcsolásához.
- Grind Touch ikon (egyszeri/kettős adag): Nyomja meg, hogy automatikusan megkezdje a kávédarálást közvetlenül az őrölt kávé adapterbe. Nyomja meg újra, hogy bármikor leállítsa az őrlést.
- Ikon Coffee touch (Espresso/Lungo): Espresso-50 ml, Lungo-100 ml
- Tejalapú érintő ikon (Latte /Tejhabosító): Latte-270 ml, Tejhab-220 ml
- Self-Clean/Refill Water Touch ikon: Nyomja meg a kávéfőző öntisztító ciklusának elindításához. Ez az ikon akkor is világít, ha újra kell töltenie a víztartályt.

Jelző lámpák

- Alacsony vízszint jelzőfény: Ez a jelzőfény akkor világít, ha a kávéfőzőben nincs elég víz. Megoldani; Töltse fel a víztartályt, és nyomja meg a "Tisztítás/víz utántöltés" ikont, hogy tudatja a kávéfőzővel, hogy már van víz.
- Babfeltöltést jelző lámpa: Ez a jelző jelzi, ha újra kell töltenie a szemeskávétartályt, vagy ha a szemeskávé-tartály nincs megfelelően elhelyezve. Tegye a szemes kávét a garatba.
- Előmelegítés jelzőfénye: Ez a jelzőfény akkor jelenik meg, amikor a kávéfőző felmelegszik.
- Fontos: Amíg ez a jelzőfény világít, a kávéfőzési funkciók átmenetileg nem elérhetők. A kávé elkészítéséhez várja meg, amíg kikapcsol.
- Az adapter nincs behelyezve: Ez a jelzőfény arra figyelmeztet, hogy az őrölt kávéhoz vagy kapszulákhoz való adapter nincs megfelelően behelyezve. Ellenőrizze, hogy az előkészítő adapter a megfelelő helyzetben van-e és megfelelően van-e felszerelve.
- Vízkőmentesítést jelző lámpa: Ez a jelzőfény kigyullad, jelezve, hogy a kávéfőzőt vízkőteleníteni kell. Tekintse meg a kézikönyv "Tisztítás és karbantartás" című részét, hogy megtudja, hogyan távolítsa el a kávéfőzőt.

A kávéfőző előkészítése

1. A kávéfőző első használata előtt meleg vízzel és enyhe szappannal tisztítsa meg a víztartályt, a tejtartályt, a csepptálcát és az egyéb eltávolítható részeket. Összeszerelés előtt szárítsa meg őket teljesen.
2. Helyezze be a csepegtetőtálcát a rácsos ráccsal a kávéfőzőbe. Erősen nyomja meg, amíg a helyére nem kattan. Ez megakadályozza a víz kiömlését. Ne hagyjon rést a tálca és a kávéfőző között. 3. ábra
3. A víztartály feltöltése: Használat előtt vegye le a víztartály kupakját. Vegye ki a víztartályt a kávéfőzőből. Töltse fel a tartályt friss, ivóvízzel a jelzett maximális szintig. Ne lépje túl a maximális jelölést. Helyezze vissza a víztartályt a kávéfőzőbe, ügyelve arra, hogy szorosan illeszkedjen a megfelelő nyílásokba. A víztartály 1,6 literes. 4. ábra

Fontos! Soha ne töltse meg a tartályt forró vízzel, szénsavas vízzel vagy más folyadékkal, mert ez károsíthatja a tartályt és a kávéfőzőt is.

Megjegyzés: Használat előtt mindig ellenőrizze a vízszintet, és naponta cserélje ki. Hideg,

szűrt víz használatát javasoljuk. Nem javasoljuk ioncserélt vagy desztillált víz vagy más folyadék használatát, mert ez befolyásolhatja az eszpresszó ízét és a gép tervezett működését.

1. Első tisztítási ciklus: Győződjön meg arról, hogy a főzési kar nyugalmi (zárt) helyzetben van.

Csatlakoztassa a kávéfőzőt a konnektorhoz.
Nyomja meg a be/ki gombot a kávéfőző bekapcsolásához.
Helyezzen egy nagy edényt (legalább 500 ml) a kávéadagoló alá.
A kezdeti öblítési ciklus elindításához nyomja meg a Long Coffee vagy az Self Clean/Refill Water érintő ikont. Hagyja, hogy a kávéfőző forró vizet engedjen át a rendszeren. Ez segít megtisztítani a belsejét és előmelegíteni a gépet.
Ismételje meg ezt az öblítési ciklust 2-3 alkalommal.

2. Az öblítési ciklusok befejeztével a kávéfőző készen áll az első csésze kávé elkészítésére.

A daráló működése

A beépített daráló funkcióinak aktiválásához az adaptert a darálótartóba kell helyezni. Az adaptert mágnessel a végén tervezték. Amikor behelyezi az adaptert a tartóba, a mágnes érintkezik a belső fallal, és automatikusan aktiválja a gépen a daráló opciókat. Az aktiválás vizuális megerősítéseként a kezelőpanelen az egyszeri és a dupla adag őrlés érintő ikonjai világítanak. Így a kávéfőző észleli, hogy az adapter megfelelően van-e behelyezve, és készen áll a szemes kávé őrlésére.
A daráló tartály maximális kapacitása 30 gramm szemes kávé.
Az őrölt kávé optimális frissessége és a hatékony darálóteljesítmény biztosítása érdekében ajánlatos a tartályt szemes kávéval megtölteni, és egyszerre 13 grammnál kisebb mennyiséget őrölni. Kis mennyiségek őrlése közvetlenül a kávé elkészítése előtt intenzívebb aromát és ízt biztosít minden csészében.

FONTOS:
A megfelelő használat érdekében egyszerre 90 másodpercnél rövidebb ideig működtesse a darálót, és tartson be legalább 90 másodperces pihenőidőt két egymást követő csiszolási ciklus között.
A daráló nem járhat 6 percnél tovább egy 10 perces perióduson belül, és 30 percig pihenjen, ha a működési idő meghaladja a 6 percet.
A kávé darálásához az adaptert az őrölt kávétartóba (a daráló alá) kell helyezni. Ha a gép nem érzékeli az adaptert, nem tud kávét darálni.

A csiszolási méret beállítása
eszpresszó ízét . Az őrlési méret beállításakor finom őrlés javasolt.

Az őrlési méretválasztó számozással rendelkezik. Minél kisebb a szám, annál finomabb az őrlés. Minél nagyobb a szám, annál durvább az őrlés.

Válassza ki az őrlési méretet az őrlésválasztó balra vagy jobbra forgatásával (1 = finom, 7 = durva). 5. ábra

Amikor a kávéfőző daráló elhagyja a gyárat, az alapértelmezett beállítással érkezik, a választó jelzőfénye a 2-es pozícióba mutat (6. ábra), amely az eszpresszó kávé kifőzésének optimális tartománya . Ha más típusú kávét szeretne kivonni, kövesse az alábbi utasításokat és javaslatokat a beállításhoz.

Köszörülési méret
Az őrlésválasztóval különböző őrlési beállításokat választhat, a különböző kávékészítési módokhoz vagy egyéni ízlésekhez igazítva.

TÖRÖK (őrlési fokozat 0-1)
A török kávéhoz: minél finomabb az őrlemény, annál jobb. Ideális esetben rendkívül vékonynak kell lennie.

Ez egy extrém beállítás. A 0-1 beállítások rendszeres használata nem javasolt, mivel a finom por többszöri használat után eltömítheti a gépet. Használhatja az 1-7 beállításokat, amelyek különböző típusú kávészemeket őrölnek az eltömődés veszélyének csökkentése érdekében.

ESPRESSZÓ (2-4-es őrlési fokozat)
Mivel az eszpresszó főzési ideje rövidebb (kb. 30 másodperc), a felhasznált kávészemek őrleménye valamivel durvább, mint a török kávéé, de így is nagyon finom. Az őrölt kávészemek őrlési foka azonban a pörkölés mértékétől függően változhat.

MOKA (4-5-ös köszörülési fokozat)
A mokakannával készített kávé őrlési mérete valamivel durvább, mint az eszpresszóé , de még mindig fontos, hogy a kávézacc egyenletesen oszlik el az edényben a jó extrakció érdekében. Az őrlés mérete nagyjából az eszpresszó és a filteres kávé közé esik, durvább, mint az eszpresszó, de finomabb, mint a filteres kávé.

SZŰRŐ (5-7 csiszolási sebesség)
A szűrt vagy csepegtető kávé általában közepes vagy közepesen finom őrlést használ. Ennek az az oka, hogy a filteres kávé extrakciója kíméletesebb, mint az eszpresszóé . A filterkávé ajánlott őrleménymérete hasonló a finom cukorszemcsék méretéhez, míg a csepegtető kávénál az őrlési méret kissé durvább lehet, de jellemzően a közepes tartományon belül van.

A pörkölés mértékének hatása az őrlési méretre
Ha az őrlési fokozatot 2 és 5 között választja, az durvább őrlést eredményez.
1,5-3,5 körüli őrlési fokozat választásával közepesen könnyű pörkölt kávét őrölhet.

Sötét vagy közepesen pörkölt kávé: A kávészemek törékenyebbek és hajlamosak finomra őrölni, így az őrlési fokozat durvábbra állítható.
Könnyű pörkölt kávé: A bab keményebb, és kevésbé valószínű, hogy finomra őrölhető, ezért finomabb őrlési beállítást igényel.

A szűrő méretének kiválasztása
Válasszon egy 1 vagy 2 csésze szűrőt a hálózati adapteren. 7. ábra

7. jelmagyarázat
1. 1 csésze szűrő
2. 2 csésze szűrő
3. Kávé adapter

Az adapter használata
1. A kávéadapter tartó alatt egy őrölt kávé adagológyűrű található. Kézzel óvatosan távolítsa el, és óvatosan helyezze az őrölt kávé adapter tetejére, ahol a rozsdamentes acél szűrő már elhelyezve. 8. ábra
2. Helyezze be az őrölt kávé adaptert a kávéadagoló gyűrűvel a daráló tartójába. 9. ábra
3. Válassza ki az őrölt kávé funkció adagolási méretét a vezérlőpulton: egy csésze, egyszeri adag, (8s) vagy dupla csésze, dupla adag (12s).
4. Tömörítse az őrölt kávét egy tamper segítségével. Nyissa ki a kart, és helyezze be az adaptert a főzőrekeszbe.

Kávé készítés
Megjegyzés: Bármely kávégombot megnyomhat. A kávé automatikusan kifolyik, ha a gép készen áll.
1. Emelje fel teljesen a kávéfőző kart, és helyezze be a kapszulát. 10. ábra
2. Zárja le a kart, és helyezzen egy csészét a kávéadagoló alá. 11. ábra
3. Nyomja meg az érintőikont az Espresso –50 ml vagy Long Coffee (Lungo) – 100 ml kiválasztásához.

Megjegyzés: A kávé folyásának leállításához vagy a kávé feltöltéséhez nyomja meg ismét a gombot. Emelje fel és zárja le a kart, hogy a kapszulát a használt kapszula tartályba utasítsa. Normális, ha a kar megnyomásakor némi ellenállást érez.

Kávé készítése tejjel (a tejtartály segítségével)
Az automatikus tejhabosító rendszer összeszerelése

1. Távolítsa el a tejtartály fedelét. Ehhez nyomja meg és tartsa lenyomva a tartály jobb oldalán található fedélkioldó gombot, majd húzza felfelé a fedelet.
2. Helyezze be a tejhab kivezető csövet a tejtartályba. 12. ábra
3. Helyezze be a tejgyűjtő csövet a tejtartály fedelében található csatlakozószelepbe. 13. ábra
4. Töltse meg a tejtartályt hideg tejjel, és zárja le a fedővel. A tejtartály űrtartalma 0,35 liter. ábra . 14
5. Helyezze az összeszerelt tejhabosító rendszert a rögzítőnyílásokba, és nyomja a helyére. 15. ábra

Cappuccino és tejes kávé (Latte) készítése

- A tejhab sűrűsége és mennyisége a felhasznált tejtől függ. Az optimális habzás érdekében használjon hideg tejet (körülbelül 5°C legyen, zsírtartalma 2,5-4,5%).
- A gőzölő és a "Gőz" mód használatakor forró gőz jön ki a gőzölőből , és maga a gőzölő nagyon felforrósodik. Legyen óvatos!

6. Emelje fel teljesen a kart, és helyezze be a kapszulát. 16. ábra
7. Latte touch ikont — tej 220 ml / kávé 50 ml. Ha újra megnyomja, az előkészítés automatikusan leáll.
8. Ha szükséges, megkezdődik az előmelegítési folyamat, és a jelzőfény gyengéden villogni kezd a kijelzőn.
9. Miután az előmelegítés befejeződött, és a jelzőfény kialszik, a kávéfőző megkezdi a főzési folyamatot. Először a tejet öntik a csészébe, majd a kávét.

Osztályok:
A választott italtól függően a kávé és a tej aránya eltérő lehet.
Az italkészítési folyamat leállításához nyomja meg a kiválasztott ital érintéses ikonját vagy a "Be/Ki" érintőikont. A készülék sípol, a kiválasztott ital ikonja gyorsan villog és kikapcsol, és az italkészítés leáll. Ha leállította a főzési folyamatot a ikon segítségével, a kávéfőző kikapcsol.

10. Amikor a főzés befejeződött, sípoló hang hallható, az ital ikon kialszik, és a jelzőfény gyengéden villogni kezd a kijelzőn.
11. Amikor a jelzőfény abbahagyja a villogást, a készülék hangjelzést ad, és a vezérlőpulton lévő összes érintőikon világít.
12. Nyomja meg a „Be/Ki" érintő ikont a kávéfőző kikapcsolásához és tisztításához.
13. Válassza le az automatikus tejhabosító rendszert, és mindig tisztítsa meg.

Mennyiségi programozás
Espresso kávé beállítás (egyéni ízlés/egyedi csészeméret)
A termék kávémennyisége 25 és 250 ml között programozható.

1. Emelje fel teljesen a kart, és helyezze be a kapszulát.
2. Espresso vagy Long Coffee érintőgombot, amíg el nem éri a kívánt mennyiséget, majd engedje el a beállítani kívánt két érintési ikon egyikét. Az összeg automatikusan mentésre kerül.
3. A következő használatkor a kávéfőző megjegyzi az Ön személyes ízlésének megfelelő csészeméret-beállítást. A kivont kávé mennyisége az éppen beállított mennyiség.

Automatikusan aktiválódik, ha az Espresso vagy Long Coffee touch ikont 2 másodpercnél hosszabb ideig folyamatosan lenyomva tartja.

- Minimális mennyiség = 25 ml
- Maximális mennyiség = 250 ml

Állítsa vissza a mennyiséget a gyári beállításokra

1. egyszerre az Espresso (kis csésze) + Long Coffee (közepes csésze) érintőikonokat 5 másodpercig.
2. 2 sípoló hang hallatszik, és 6 lámpa gyorsan villog 5 másodpercig. A gyári beállítások most elkészültek.

A tejhab mennyiségi beállításai (egyéni ízlés/egyedi csészeméret)
Beállíthatja az ital mennyiségét :

- Cappuccino: kávé 30-100 ml (standard térfogat kb. 40 ml), tej 40-250 ml (standard térfogat kb. 60 ml)
- Latte : kávé 30-100 ml (standard térfogat kb. 40 ml), tej 80-250 ml (standard térfogat kb. 100 ml)

A hangerő beállításához:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a kívánt ital érintési ikonját. A készülék kétszer sípol, és folyadék kezd kifolyni a tejhab kivezető csövéből. Amikor elegendő mennyiségű tejhab képződött a csészében, engedje el az ital ikont. A készülék kétszer sípol, és a folyadék áramlása leáll. A kávéfőző megjegyzi a tejmennyiség beállításait, és legközelebb elkészíti a megadott mennyiséget.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva ismét a kívánt ital érintési ikonját. A készülék ismét sípol. Amikor a csésze tartalmazza a kívánt mennyiségű kávét, engedje el a kiválasztott ital ikonját. A készülék kétszer sípol, és a folyadék áramlása leáll.

Tejhab:

- Minimális programozható idő = 10 másodperc
- Maximális programozható idő = 60 másodperc

A mennyiség visszaállítása a gyári beállításokra :
1. egyszerre az Espresso és Long Coffee érintőképernyős ikonokat 5 másodpercig.
2. 2 sípolás, 6 itallámpa gyorsan villog 5 másodpercig, a gyári beállítás megtörtént.

ÉVFOLYAMOK:
1. A tejhab mennyisége a felhasznált tej típusától és hőmérsékletétől függ.
2. Javasoljuk, hogy tartsa meg az Espresso és Lungo gyári beállításait , hogy a legjobb csészeeredményt biztosítsa minden kávéfajtánknál.
3. A kávé mennyisége 25 és 250 ml között programozható.

4. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Automatikus rendszertisztítás

Tejhab
FIGYELEM! Ezt a tisztítást minden tejalapú ital, például tejeskávé vagy cappuccino elkészítése után, valamint a tejhabosító rendszer használata után kell elvégezni. Ellenkező esetben a tejhabosító rendszer eltömődik.

1. Helyezzen egy edényt vagy gőzölőt a tejhab-kivezető cső alá (az éppen csatlakoztatott tejhabosító rendszertől függően), és nyomja meg az „Öntisztulás " ikont a tisztítási folyamat elindításához. A kávéfőző zajt ad ki, és víz folyik ki a tejhab-kifolyóból vagy a gőzölőből. Csak a kezelőpanel érintési ikonja marad világítva.
2. Amikor a tisztítási folyamat befejeződött, a készülék sípol, az érintő ikon kikapcsol, és az előmelegítés jelzőfénye finoman villog a képernyőn.
3. Amikor az előmelegítési folyamat befejeződött, a kávéfőző kikapcsol, a jelzőfény újabb hangjelzést ad, és a kezelőpanelen lévő összes érintőikon világít.

A tejhabosító tisztítása - A tejtartály és a tejadagoló cső és a tejhab adagoló cső tisztítása

tejeskávé és cappuccino elkészítése után el kell végezni a rendszer megfelelő működésének biztosítása érdekében.

1. Válassza le az automatikus tejhabosító rendszert a kávéfőzőről.
2. Távolítsa el a tejtartály fedelét a fedélkioldó gomb megnyomásával és a fedő felfelé húzásával.
3. Ürítse ki a tejtartályt.
4. Felfelé húzva válassza le a tejgyűjtő csövet a fedélről. 18. ábra
5. Felfelé húzva válassza le a tejhab kivezető csövet. 19. ábra
6. Öblítse le az összes alkatrészt folyó víz alatt, és tegye vissza a helyére.

FIGYELEM! Ha kihagyja a habosító rendszer automatikus tisztítását, a tejhab készítése során gyenge habzást és tejfolyást tapasztal.

1. Húzza ki az automatikus tejhabosítót. Ehhez nyomja meg a tejtartály fedelén lévő kioldó gombot, és húzza ki a készüléket. 20. ábra
2. Vegyen egy vékony tárgyat (tű, kapocs, drót), és óvatosan tisztítsa meg a habosító nyílást és a tejbevezető nyílást. 21. ábra
3. Tisztítsa meg a fúvókát is egy finom tárggyal.
4. Helyezze be a tejhabosítót a helyére. 22. ábra

Vízkőmentesítés
A kávéfőző vízkőmentesítésekor helyezze bele a tejtartályt és egy adaptert. Kérjük, használjon legalább 350 ml-es edényt is.

A vízkőmentesítés magában foglalja a kávéfőző belsejében idővel képződő kalciumlerakódások eltávolítását. Az, hogy milyen gyakran kell vízkőteleníteni, a csapvíz keménységétől és a gép használatától függ.

Vízkőmentesítési művelet
megkezdheti a vízkőmentesítést , ha a készülék nem kéri erre. Az aktiváláshoz kövesse az alábbi lépéseket:

1. Amikor a gép be van kapcsolva, a folyamat elindításához nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig az Self-Clean érintőgombot.
2. Espresso ikon világít, nyomja meg az 1. fázis ciklus elindításához.
3. A pumpa elkezd működni, és az Espresso ikon kialszik.
4. Az 1. fázis végén sípoló hangot fog hallani, és az Espresso ikon ismét bekapcsol . .
5. Espresso touch ikont a 2. fázis ciklus elindításához.
6. A pumpa elindul, az Espresso ikon kikapcsol.
7. A 2. fázis végén sípoló hang hallható, és visszatér a normál működéshez.

Vízkőmentesítési folyamat
A belső vízkőmentesítési folyamat a következőkből áll:

1. fázis

1.1- Szivattyúsítson 40 ml vizet a gőzcsövön keresztül.
1.2- Pumpáljon 60 ml vizet a kávékimeneten keresztül.
1.3- A szivattyú leáll és 2 és fél percig pihen.
1.4- Ismételje meg az 1.1-1.3 lépéseket további 6-szor (összesen 7-szer).
1.5- Szivattyúsítson 40 ml vizet a gőzcsövön keresztül.
1.6- A szivattyú leáll, amíg a víztartály ki nem ürül a kávékimeneten keresztül.
1.7 – Hangjelzés és az 1. fázis véget ér.

2. fázis

2.1- Szivattyúsítson 0,2 liter vizet a gőzcsövön keresztül.
2.2- Szivattyúsítson 0,5 l vizet a kávécsövön keresztül.
2.3 – Hangjelzés , majd normál működésbe lép.

Osztályok:
- Töltse fel a tejeskancsót vízzel.
- Ha a vízkőmentesítési folyamat vízhiány miatt leáll, töltse fel a tartályt, és folytassa a folyamatot.
- Ha a ciklus áramkimaradás vagy leállás miatt véletlenül leáll, a kávéfőző legközelebbi használatakor kérni fogja a vízkőmentesítési folyamat befejezését.

A daráló kúpos sorjáinak tisztítása
eszpresszó őrlésekor .

1. A tisztítás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a kávéfőző teljesen ki van kapcsolva, és a biztonság kedvéért ki van húzva a konnektorból.
2. Emelje fel a szemeskávétartály fedelét, a garatot, és vegye le.
3. Forgassa az őrlés beállító tárcsát az óramutató járásával ellentétes irányba a kioldott helyzetbe. 23. ábra
4. Miután a kioldott helyzetben van, óvatosan húzza meg a beállító tárcsát annak eltávolításához. 24. ábra
5. Most már láthatja a felső kúpos csiszolókorongot. Óvatosan emelje ki a darálóból. 25. ábra
6. Figyelje meg az imént eltávolított felső kúpos fogat. 26. ábra
7. Használjon kis tisztítókefét (általában a kávéfőzőhöz vagy kávédarálóhoz mellékelve van), hogy távolítsa el a maradék őrölt kávét a daráló alsó kúpos sorjából.
8. Helyezze vissza a felső kúpos sorját a darálón, ügyelve arra, hogy megfelelően illeszkedjen a helyére. Erősen nyomja meg, amíg teljesen be nem illeszkedik.
9. Helyezze vissza az őrlés beállító tárcsát. Forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, hogy a helyére rögzítse. Győződjön meg róla, hogy biztonságosan rögzítve van. 27. ábra
10. Helyezze vissza a garat fedelét.
11. Ha eltávolította a kávéfőző felső fedelét, hogy hozzáférjen a darálóhoz, helyezze vissza .
12. Csatlakoztassa vissza a kávéfőzőt, és kapcsolja be.
13. Helyezze az adaptert az őrölt kávé összegyűjtéséhez a daráló kimenetére. 28. ábra
14. Indítsa el a csiszolási folyamatot.
15. Hagyja a darálót néhány másodpercig működni. Ez segít eltávolítani a maradék őrölt kávét, amely a tisztítás után a kúpos sorjain maradhat.

Kávéfőző napi gondozása
A kávéfőző tökéletes állapotban tartása és az optimális teljesítmény biztosítása érdekében kövesse az alábbi egyszerű tisztítási lépéseket naponta vagy minden használat után, az utasításoknak megfelelően:

Külső tisztítás:
- A gép felülete: Tiszta, nedves ruhával törölje le a kávéfőző külső felületét. Erős foltok esetén használhat enyhe mosószert vagy semleges, vízzel hígított szappant. Ügyeljen arra, hogy a kendő csak nedves, ne nedves legyen, nehogy víz kerüljön a gép belsejébe.
- Kávékifolyó: Tisztítsa meg a kávékifolyót nedves ruhával, hogy eltávolítsa a kávémaradványokat.

Fontos! Ne használjon erős tisztítószereket, súrolószereket vagy oldószereket, mert ezek károsíthatják a kávéfőző felületét.

Belső tisztítás és öblítés:
- Kapszula/őrölt kávé adapterek: Emelje fel a kávéfőző kart, és távolítsa el az adaptereket. Távolítson el és dobjon ki minden használt kapszulát vagy őrölt kávémaradványt az adapterekből.
- Csepptálca: Vegye ki a csepptálcát, ürítse ki és öblítse le vízzel. Győződjön meg róla, hogy megfelelően helyezte vissza.
- Víztartály: Vegye ki a víztartályt, ürítse ki és öblítse ki ivóvízzel. Töltse fel friss ivóvízzel, mielőtt a kávéfőzőbe helyezi.
- A kávékör öblítése: Helyezze vissza az üres adaptert, és zárja le a kart. Helyezzen egy edényt a kávékimenet alá. Nyomja meg a Long Coffee touch ikont a kávékör tiszta vízzel való öblítéséhez. Ez segít eltávolítani a belső szennyeződéseket.

Mosogatógépben nem használható alkatrészek:
Figyelem! A kávéfőző egyik alkatrésze sem mosogatógépben mosható. Mossa le az összes eltávolítható alkatrészt (csepptálca, víztartály, adapterek) kézzel enyhe szappannal és vízzel, és alaposan szárítsa meg, mielőtt újra összeszerelné.

5. PROBLÉMAMEGOLDÁS

Probléma	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A daráló motorja elindul , de nem jön ki őrölt kávé a daráló kimenetén.	> Nincs szemes kávé a tartályban. > A daráló/garat eltömődött. > Lehet, hogy a kávé elakadt a tartályban.	> Töltse fel a garatot friss szemes kávéval. > Távolítsa el a garatot. Vizsgálja meg a garatot és a vágókat, hogy nincsenek-e akadályok.

Probléma	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A daráló motorja elindul , de hangos “kattanó” zajjal működik.	> A darálót idegen tárgyak eldugták, vagy a garat eltömődött. > A nedvesség eltömíti a darálót.	> Távolítsa el a garatot, ellenőrizze a csiszolókorongokat, és távolítsa el az idegen tárgyakat. > Hagyja a csiszolókorongokat teljesen megszáradni, mielőtt újra összeszerelné. Hajszárítóval levegőt fújhat a területre a száradási folyamat felgyorsítása érdekében.
A gabonatartályt nem lehet a helyére zárni.	> A szemes kávé eltömíti a tartály zárószerkezetét.	> Távolítsa el a garatot. Tisztítsa meg a kávébabot a kúpos sorjaktól. > Reteszelje vissza a garatot a helyére.
Kifolyik a kávé az adapterszűrőből.	> Ha az ajánlottnál több szemes kávét tölt a tartályba, az problémákat okozhat. Általában egy csészéhez maximum 8-9 gramm kávébabot, dupla csészéhez 10-12 grammot javasolnak. Ennek a tartománynak a túllépése túl sok vagy túl kevés őrölt kávét eredményezhet.	> A babok pontos súlyának mérésére egy kisméretű elektronikus mérleg használata ajánlott, amely alkalmas egy- vagy dupla csészére. Ezután adagonként öntse a babot a darálóba. Ez lehetővé teszi a babok pontosabb őrlését, és biztosítja, hogy minden csésze kávé friss maradjon. Mivel a kávébab felnyitása után rövid ideig eltartható, a nyitott szemes tartály hulladékhoz vezethet. Gabonatartályunk maximum 50g körüli mennyiséget tud befogadni.
A daráló vészleállítása	> A garatfedél vagy az őrölt kávé adapter nincs a megfelelő helyzetben.	> A tartály fedelét és az őrölt kávé adaptert egyszerre kell a megfelelő helyzetben tartani: a tartály fedelét a garaton kell tartani.

A daráló folyamatosan működik	> Nincs szemes kávé a tartályban.	> Töltse fel a tartályt szemekkel. > Vegye ki az őrölt kávé adaptert a daráló tartójából .
Az eszpresszó kifolyik az adapter szélén, vagy az adapter leválik a darálófejről az extrakció során .	> Az őrölt kávé adapter nincs megfelelően behelyezve az őrlőfejbe; a fogantyú nincs reteszelve. > Az egy- vagy duplacsésze adapter körül őrölt kávé található. > Az adapter egy- vagy duplacsészéje nedves, vagy az adapter alja nedves. A nedves felületek csökkentik a súrlódást, ami ahhoz szükséges, hogy az adapter a helyén maradjon, miközben nyomás alatt van az elszívás során.	> Mindig győződjön meg arról, hogy az őrölt kávé adapter teljesen megszáradt, mielőtt megtölti kávéval, összenyomkodja és behelyezi az őrlőfejbe.
Nem jön ki víz a csiszolófejből.	> A gép nem érte el az üzemi hőmérsékletet. > A víztartály üres. > A víztartály nincs teljesen behelyezve a megfelelő pozícióba.	> Hagyja, hogy a gép elérje az üzemi hőmérsékletet. > Töltse fel a víztartályt. > Töltse fel a tartályrendszert a kis vagy nagy csésze főzési gombjának feltöltésével, hogy a víz átfolyjon a darálófejen.
A készülék nem működik	> A készülék nincs csatlakoztatva az áramforráshoz. Érintés be/ki ikon nincs lenyomva.	> Ellenőrizze a készülék tápkábelének és csatlakozójának épségét. > Dugja be a tápkábelt a konnektorba. > Nyomja meg a be-/ kikapcsoló ikont a kávéfőző bekapcsolásához.

Nincs válasz, vagy késik a válasz, miután többször megnyomta a funkcióérintő ikont a vezérlőpulton.	> A készülék elektromágneses interferenciának van kitéve. > A kezelőpanel szennyezett. > Ne nyomja meg az ujja teljes padját a kezelőpanel érintési funkcióikonján. > Kattintson a funkció érintése ikon képének rossz területére a vezérlőpulton.	> Húzza ki a készüléket az áramforrásból néhány percre, majd kapcsolja be újra. > Tisztítsa meg a kezelőpanelt puha ruhával vagy puha ruhával. > Nyomja meg az ujja teljes gombját a vezérlőpult funkcióikonján. > Kattintson a funkcióikon képének aljára a vezérlőpulton.
A vizet kiszűrik a kávéfőzőből	> Túl sok víz a csepptálcában.	> Ürítse ki a tálcát.
A kávéfőző leállította a kávéfőzést vagy kikapcsolt.	> A túlmelegedés elleni védelem működésbe lépett. A kávéfőző védelme és az energiatakarékosság érdekében automatikusan kikapcsol.	> Ez nem hibás működés.
Nem termel tejhabot	> Automatikus habosító rendszer. > A tej vagy a gőzölő piszkos. > A tej nem elég hideg, vagy nem alkalmas habosításra.	> Tisztítsa meg az automatikus tejhabosító rendszert vagy a gőzölőt. latte vagy gőzölő használata után .
A jelző világít a képernyőn	> Nincs elég víz a víztartályban.	> Öntsön vizet a víztartályba a MIN és MAX jelzések közé.
A jelző világít a képernyőn	> Az adapter nincs behelyezve a rekeszbe. > Az adapter nincs megfelelően behelyezve az adapterrekeszbe. > Az adapter nincs rögzítve.	> Helyezze be az adaptert a rekeszbe. > Ellenőrizze, hogy az adapter megfelelően van-e elhelyezve az adapterrekeszben. > Miután behelyezte az adaptert az adapterrekeszbe, ne felejtse el megnyomni a fogantyút az adapter rögzítéséhez.

A kar nincs teljesen benyomva	> Az adapter nincs megfelelően behelyezve az adapterrekeszbe.	> Ellenőrizze, hogy az adapter megfelelően van-e elhelyezve az adapterrekeszben.

A jelző villog a képernyőn	> Ideje megtisztítani a mérleget.	> Hajtsa végre a vízkőmentesítést.
Nincs érintési ikon a tejhabosításhoz (Gőz) Tej) a vezérlőpulton	> A gőzölő nincs csatlakoztatva a kávéfőzőhöz.	> A “Froth Milk” érintő ikon csak akkor jelenik meg a kezelőpanelen, ha habosító csatlakozik a kávéfőzőhöz.
A vezérlőpulton nincs Clean touch ikon	> A gőzölő nincs csatlakoztatva a kávéfőzőhöz.	> Az érintéses tisztítás ikonja csak akkor jelenik meg a kezelőpanelen, ha a párologtató/ rendszer csatlakoztatva van.

6. SZERZŐI JOG

A jelen kézikönyvben szereplő szövegekre vonatkozó szellemi tulajdonjogok a CECOTEC INNOVACIONES, SL-t illetik. Minden jog fenntartva. A CECOTEC INNOVACIONES, SL előzetes engedélye nélkül e kiadvány tartalmát részben vagy egészben tilos reprodukálni, visszakereső rendszerben tárolni, továbbítani vagy terjeszteni semmilyen módon (elektronikus, mechanikus, fénymásolás, felvétel vagy hasonló).

7. EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE A Cecotec Innovations ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel az alapvető követelményeknek és az Európai Unióban érvényes szabályozás egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Ezt a terméket úgy tervezték, gyártották és tesztelték, hogy megfeleljen az előírt biztonsági és minőségi szabványoknak. Az EU Megfelelőségi Nyilatkozat teljes szövege a következő webcímen található: https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity

1. الأجزاء والمكونات

الشكل 1
1. خزان مياه قابل للإزالة
2. وحدة التحكم
3. زر التشغيل/الإيقاف
4. خزان حليب قابل للإزالة
5. ذراع تحضير القهوة
6. محول للقهوة المطحونة/الكبسولات
7. حامل أكواب صغير
8. صينية التنقيط القابلة للإزالة
9. قمع حبوب البن
10. حامل محول القهوة المطحونة

ملحوظة:
الرسومات الموجودة في هذا الدليل عبارة عن تمثيلات تخطيطية وقد لا تتطابق تمامًا مع تلك الموجودة على المنتج.

2. قبل الاستخدام

- قم بإزالة الجهاز من علبته وإزالة أي أشياء لاصقة محمية من الجهاز في عبوة مصممة لحماية أثناء النقل.
- تأكد من أن جميع الأجزاء والمكونات متضمنة وأنها في حالة جيدة. إذا كان أي منها مفقودًا أو تالفًا، فلا تستخدم الجهاز إذا كنت بحاجة إلى نقله في المستقبل. إذا كنت ترغب في الحصول على العبوة الأصلية، فيمكنك الاتصال بخدمة عملاء Cecotec على الرقم الموضح في الجزء الخلفي من الدليل.
- قم بإزالة الرقم التسلسلي من المنتج، للحفاظ على إمكانية تتبع معداتك بشكل صحيح في حالة طلب المساعدة.

محتويات الصندوق
- كوب قياس للقهوة
- مغرفة للقهوة المطحونة
- فرشاة التنظيف
- حلقة الجرعات
- منفاخ هواء سيليكون
- فلتر القهوة
- فلتر قهوتين

1. ضع الصندوق على سطح كبير ومستقر ومستوٍ.
2. قم بإزالة وتخلص من جميع المواد التغليفية المرفقة بجهازك. تأكد من إزالة

جميع الأجزاء والملحقات قبل التخلص من العبوة.
3. قم بتدوير الصندوق بحيث يصبح الجزء الخلفي من ماكينة القهوة متجهاً لأسفل.
4. قم بإخراج ماكينة القهوة من الصندوق بحرص.
5. ضع الصندوق جانباً واحتفظ بحماية التغليف الأصلي. نوصي باالحتفاظ بها في حالة احتياجك إلى نقل ماكينة القهوة في المستقبل.
6. قم بإزالة الكيس البالستيكي الذي يحمي ماكينة القهوة.
7. قم بإزالة الكيس البالستيكي الذي يحتوي على فلتر المياه وحامل فلتر المياه.

هام: احفظ الأكياس البالستيكية بعيداً عن متناول الأطفال.
ملحوظة: يجب تنظيف جميع الأجزاء يدوياً باستخدام الماء الدافئ ومنظف خفيف. ال تستخدم المنظفات أو الفوط أو الألقمشة الكاشطة التي قد تخدش السطح. ال تقم بتنظيف أي أجزاء أو ملحقات في غسالة الأطباق.

3. التشغيل

االستخدام الأول

1. اضغط على زر الطاقة (⏻) لتشغيل الجهاز. سيتم إضاءة أيقونة التدفئة .
2. سوف تحتاج إلى ملء خزان المياه وتثبيت قمع حبوب القهوة.
3. سيصدر الجهاز صوت تنبيه يشير إلى أنه جاهز لالستخدام.

لوحة التحكم

الشكل 2

1. أيقونات وضوء تحذير إزالة التربسبات الكلسية
2. أيقونة وضوء " المحول غير مُدرج"
3. أيقونات وضوء التسخين المسبق
4. أيقونات وضوء الأراضي الموضوعة بشكل غير صحيح
5. أيقونات وضوء لنقص المياه
6. أيقونة اللمس لوغو الحليب (البخار) لبن
7. أيقونة اللمس التي تليها
8. أيقونة اللمس للقهوة الطويلة (لونجو)
9. أيقونة إسبرسو (إسبرسو تاتش)
10. أيقونة لمس القهوة المطحونة بجرعة واحدة
11. أيقونة اللمس لقهوة مطحونة مزدوجة
12. أيقونة لمس التنظيف الذاتي / إعادة تعبئة الماء (تنظيف)

سلوك اللمس

- أيقونة اللمس تشغيل/إيقاف التشغيل: اضغط عليها لتشغيل ماكينة القهوة وإيقاف التشغيل. تشغيلها.
- أيقونة طحن اللمس (جرعة واحدة/مزدوجة): اضغط عليها لبدء طحن القهوة تلقائياً بمجرد أن تبدأ في طحن القهوة المطحونة. اضغط عليه مرة أخرى إليقاف الطحن في أي وقت.

- رمز لمسة القوة (سبريسو/بونجو): سبريسو- 50 مل، بونجو- 100 مل
- أيقونة اللمس القائمة على الحليب (لاتيه / حليب رغوي): لاتيه - 270 مل، حليب رغوي - 220 مل
- أيقونة اللمس للتنظيف الذاتي/إعادة تعبئة المياه: اضغط على هذا الزر لبدء دورة التنظيف الذاتي لماكينة صنع القهوة. سيضيء هذا الرمز أيضًا عندما تحتاج إلى إعادة ملء خزان المياه.

أضواء المؤشر

- ضوء مؤشر انخفاض المياه: يضيء هذا المؤشر عندما لا تحتوي ماكينة القهوة على كمية كافية من الماء. لملء خزان المياه، اضغط على أيقونة اللمس "تنظيف/إعادة تعبئة المياه" ثم اتبع الإرشادات الموجودة على شاشة العرض.
- مؤشر ضوء ملء حبوب البن: سيومض هذا المؤشر عندما تحتاج إلى إعادة ملء القارورة بحبوب البن أو عندما لا يتم وضع قارورة حبوب البن بشكل صحيح. أضف حبوب القهوة إلى القارورة.
- ضوء مؤشر التسخين المسبق: يتم عرض هذا المؤشر عند تسخين ماكينة القهوة.
- ضوء مؤشر التنظيف: يتم عرض هذا المؤشر، ستصبح وظائف تحضير القهوة غير متاحة مؤقتًا. انتظر ثانية أو اثنتين إضافية هذا المؤشر، ستصبح وظائف تحضير القهوة غير متاحة مؤقتًا. انتظر حتى يتم إيقاف تشغيل التنظيف.
- ضوء مؤشر عدم إدخال المحول: يخبرك هذا المؤشر ما إذا لم يتم إدخال المحول الخاص بالقهوة المطحونة أو الكبسولات بشكل صحيح. تأكد من أن المحول موجود في الوضع الصحيح وتم تثبيته بشكل صحيح.
- ضوء مؤشر إزالة الترسبات الكلسية: يضيء هذا المؤشر لإعلامك بأن ماكينة القهوة بحاجة إلى إزالة الترسبات الكلسية. راجع قسم "التنظيف والصيانة" في الدليل لمعرفة كيفية إزالة الترسبات الكلسية من ماكينة القهوة الخاصة بك.

تحضير ماكينة القهوة

1. قبل استخدام ماكينة القهوة لأول مرة، قم بتنظيف خزان المياه وخزان الحليب وصينية التنقيط والأجزاء القابلة للإزالة الأخرى بالماء الدافئ والصابون المعتدل. قم بتجفيفها تمامًا قبل إعادة تجميعها.
2. قم بإدخال صينية التنقيط مع الرف المرفق في ماكينة صنع القهوة. ادفعه بقوة حتى يستقر في مكانه. سيؤدي هذا إلى منع تسرب الماء. لا تترك أي فجوة بين الصينية وماكينة القهوة.
3. قم بإزالة خزان المياه من ماكينة القهوة: املأ خزان المياه بالماء العذب الصالح للشرب حتى الحد الأقصى المشار إليه. لا تتجاوز الحد الأقصى. قم بوضع خزان المياه داخل ماكينة القهوة، مع التأكد من أنه يناسب الفتحات المخصصة له بشكل مريح. خزان المياه بسعة 1.6 لتر.
4 الشكل

!مهم لا تملأ الخزان أبدًا بالماء الساخن أو الماء الغازي أو أي سائل آخر، لأن هذا قد يؤدي إلى تلف الخزان وماكينة صنع القهوة.

ملحوظة: تأكد دائمًا من مستوى الماء قبل الاستخدام وقم باستبدال الماء يوميًا. يوصى باستخدام الماء المرشح في الأبراد المفلترة. لا ننصح باستخدام الماء منزوع المعادن أو المقطر أو أي سائل آخر، لأن ذلك قد يؤثر على طعم الإسبريسو والتشغيل السليم للجهاز.

3. دورة التنظيف الأولية: تأكد من أن ذراع التخمير في وضع الراحة (مغلق).
قم بتوصيل ماكينة القهوة بمأخذ الطاقة.
اضغط على زر التشغيل/الإيقاف لتشغيل ماكينة القهوة.
ضع وعاءً كبيرًا (500 مل على الأقل) تحت موزع القهوة.
اضغط على أيقونة الماء الساخن أو التنظيف الذاتي/إعادة تعبئة المياه لبدء دورة شطف أولية.
اسمح لماكينة صنع القهوة بتوزيع الماء الساخن عبر النظام. سيساعد هذا على تنظيف الجزء الداخلي وتسخين الجهاز مسبقًا.
كرر دورة الشطف هذه 2-3 مرات.

4. بمجرد اكتمال دورات الشطف، تصبح ماكينة القهوة جاهزة لتحضير كوب القهوة الأول.

تشغيل المطحنة

لتفعيل ظائف المطحنة المدمجة، تحتاج إلى وضع المحول في حامل المطحنة. تم تصميم المحول بحيث يحتوي على مغناطيس في نهايته. عند إدخال المحول في الحامل، يلامس المغناطيس الجدار الداخلي، مما يؤدي إلى تنشيط خيارات المطحنة على الجهاز تلقائيًا. كتأكيد مرئي للتنشيط، ستضيء أيقونات الملمس الخاصة بالطحن بالجرعة المفردة والمزدوجة على لوحة التحكم. بهذه الطريقة، تكتشف ماكينة القهوة أن المحول تم إدخاله بشكل صحيح وجاهز لطحن حبوب القهوة.
تحتوي سلة المطحنة بسعة قصوى تبلغ 30 جرامًا من حبوب القهوة.
للضمان نضارة مثالية للقهوة المطحونة وأداء مطحنة فعال، يوصى بملء السلة بحبوب القهوة وطحن كميات أقل من 13 جرامًا في المرة الواحدة. إن طحن كميات صغيرة من القهوة قبل تحضيرها مباشرة يضمن الحصول على رائحة ونكهة أكثر كثافة في كل كوب.

مهم:
للاستخدام الصحيح، قم بتشغيل المطحنة لمدة أقل من 90 ثانية في المرة الواحدة، واحفظ على وقت راحة لا يقل عن 90 ثانية بين دورتي طحن متتاليتين.
لا ينبغي تشغيل المطحنة لأكثر من 6 دقائق في المرة الواحدة خلال فترة 10 دقائق، ويجب أن ترتاح لمدة 30 دقيقة إذا تجاوز وقت التشغيل 6 دقائق.
طحن القهوة، تحتاج إلى وضع المحول في حامل القهوة المطحونة (تحت المطحنة). إذا لم يكتشف الجهاز المحول، فلن يتمكن من طحن القهوة.

ضبط حجم الطحن
سيؤثر حجم الطحن على سرعة تدفق الماء عبر فلتر القهوة ونكهة الإسبريسو . عند ضبط حجم الطحن، يوصى بالطحن الناعم.

يحتوي محدد حجم الطحن على ترقيم. كلما كان الرقم أقل، كلما كان الطحن أكثر دقة. كلما زاد الرقم، كلما كان الطحن أكثر خشونة.

قم بتحديد حجم الطحن عن طريق تدوير محدد الطحن إلى اليسار أو اليمين (1 = ناعم، 7 = خشن). الشكل 5

2 عند خروج مطحنة القهوة من المصنع، تأتي مع إعداد افتراضي، ويشير مؤشر التحديد إلى الموضع 6 (الشكل)، وهو النطاق الأمثل لاستخراج قهوة الإسبريسو . إذا كنت بحاجة إلى استخراج أنواع أخرى من

القهوة، اتبع الإرشادات والتوصيات أدناه لإجراء التعديلات اللازمة.

حجم الطحن
يتيح كل محدد الطحن اختيار إعدادات طحن مختلفة، تتكيف مع طرق تحضير القهوة المختلفة أو الأذواق الشخصية.

تركيز (إعداد الطحن 0-1)
بالنسبة للقهوة التركية: كلما كان الطحن ناعمًا، كان ذلك أفضل. من الناحية المثالية، ينبغي أن تكون رقيقة للغاية.

هذا هو الوضع المتطرف. باستخدام الإعدادات من 0 إلى 1 بانتظام، حيث قد يتسبب الغبار الناعم في انسداد الجهاز بعد عدة استخدامات. يمكنك استخدام الإعدادات من 1 إلى 7، والتي تقوم بطحن القهوة لتقليل خطر الانسداد. أنواع مختلفة من حبوب القهوة تتطلب إعدادات طحن مختلفة.

سبريسو (إعدادات الطحن 2-4)
بالنسبة لمعظم حبوب البن المستخدمة لتحضير الإسبريسو (حوالي 30 ثانية)، فإن حجم طحن أقصر نظرًا لأن وقت التحضير الإسبريسو رقيق للغاية، ولكنه لا يزال ناعمًا جدًا. ومع ذلك، فإن مستوى طحن القهوة التركية، ولكن أكثر خشونة قليلاً من حجم طحن حبوب البن المطحونة يختلف اعتمادًا على درجة التحميص.

الكوم (إعداد الطحن 4-5)
حجم الطحن للقهوة المحضرة باستخدام وعاء الكوم يكون أكثر خشونة قليلاً من الإسبريسو ، ولكن من المهم أن تذكر أن وقت التحضير الإسبريسو أقصر (حوالي 30 ثانية)، فإن حجم طحن حبوب البن المستخدمة مع ذلك، فإن مستوى طحن أكثر خشونة قليلاً من حجم طحن القهوة التركية، ولكنه لا يزال ناعمًا جدًا. حجم الطحن يختلف اعتمادًا على درجة التحميص. حبوب البن المطحونة

الفلتر (سرعات طحن 5-7)
يستخدم فلتر القهوة أو القهوة المقطرة عادةً حجم طحن متوسط إلى متوسط الخشونة. يرجع ذلك إلى أن عملية استخلاص القهوة المفلترة تكون أكثر فعالية وسرعة باستخدام الإسبريسو . حجم الطحن الموصى به لقهوة الفلتر يشبه حجم حبيبات السكر الناعمة، أما بالنسبة لقهوة التنقيط، فقد يكون حجم الطحن أكثر خشونة قليلاً، ولكنه عادة ما يكون ضمن النطاق المتوسط.

تأثير مستويات التحميص على حجم الطحن
سيؤدي اختيار إعداد الطحن بين 5 و 2 إلى الحصول على طحن أكثر خشونة.
اختيار إعداد الطحن عند مستوى 1.5-3.5 سيسمح لكل طحن قهوة محمصة متوسطة إلى خفيفة.

القهوة المحمصة الداكنة أو المتوسطة: تكون حبوب البن أكثر هشاشة وعرضة للطحن الناعم، لذا يمكن تعديل إعداد الطحن إلى إعداد أكثر خشونة.
قهوة محمصة خفيفة: حبوب البن أكثر صلابة وأقل عرضة للطحن الناعم، وبالتالي تتطلب إعداد طحن أكثر دقة.

اختيار حجم الفلتر

7 لشكل .حدد مرشحًا لكوب واحد أو كوبين على محول الطاقة. الشكل

7 لشكل أسطوانة الشكل
1. فلتر كوب واحد
2. فلتر سعة 2 كوب
3. محول القوة

استخدام المحول

1. توجد حلقة تحديد جرعة القوة المطحونة أسفل حامل محول القوة. قم بإزالته بعناية باليد. لشكل 8.
2. قم بإدخال محول القوة المطحونة مع حلقة تحديد جرعة القوة في حامل المطحنة. الشكل 9.
3. قم بتحديد حجم الجرعة بظوفيفة القوة المطحونة على لوحة التحكم: كوب واحد، جرعة واحدة، كوبين، جرعة مزدوجة (12 ثانية) أو (8 ثوان).
4. قم بضغط القوة المطحونة باستخدام العب. افتح الرافعة وأدخل المحول في حجرة التخمير.

تحضير القهوة

ملحوظة: يمكنك الضغط على أي زر قهوة. سيتم تدفق القهوة تلقائيًا عندما تكون الماكينة جاهزة.

1. ارفع ذراع تحضير القهوة بالكامل وأدخل الكبسولة. الشكل 10.
2. أغلق الرافعة ثم ضع الكوب أسفل موزع القهوة. الشكل 11.
3. اضغط على أيقونة اللمس للإسبريسو — 50 مل أو القهوة الطويلة — 100 مل.

ملحوظة: إيقاف تدفق القهوة أو إعادة ملئها، اضغط مرة أخرى. ارفع وأغلق الرافعة لإخراج الكبسولة إلى حاوية الكبسولة المستخدمة.
من الطبيعي أن تشعر ببعض المقاومة عند الضغط على الرافعة.

تحضير القهوة بالحليب (باستخدام خزان الحليب)
تجميع نظام رغوة الحليب الأوتوماتيكي

1. قم بإزالة الغطاء عن خزان الحليب. للقيام بذلك، اضغط مع الاستمرار على زر تحرير الغطاء، الموجود على الجانب الأيمن من الخزان، واسحب الغطاء إلى الأعلى.
2. قم بإدخال أنبوب مخرج رغوة الحليب في خزان الحليب. الشكل 12.
3. قم بإدخال أنبوب جمع الحليب في مصام التوصيل الموجود داخل غطاء خزان الحليب. الشكل 13.
4. املأ وعاء الحليب بالحليب البارد وأغلق بالغطاء. تبلغ سعة خزان الحليب 0.35 لتر. الشكل 14.
5. قم بوضع نظام رغوة الحليب المجمع في فتحات التثبيت واضغط عليه في مكانه. الشكل 15.

تحضير الكابتشينو والقهوة بالحليب (لاتيه)

- تعتمد كثافة وكمية رغوة الحليب على الحليب المستخدم. لضمان رغوة مثالية، استخدم

الحليب البارد) يجب أن تكون درجة الحرارة التقريبية 5 درجات مئوية، مع محتوى دهني يتراوح بين 2.5-4.5%).

- عند استخدام جهاز البخار ووضع "البخار" ، سيخرج بخار ساخن من جهاز البخار وسيصبح جهاز البخار نفسه ساخناً جداً. احرص!

6. ارفع الرافعة بالكامل وأدخل الكبسولة. الشكل 16
7. أيقونة اللمس التي تم إضاءتها — حليب 220 مل / قهوة 50 مل. إذا قمت بالضغط مرة أخرى، سيتم إيقاف التحضير تلقائياً.
8. إذا لزم الأمر، ستبدأ عملية التسخين المسبق وسيضيء المؤشر بريفق على الشاشة.
9. بمجرد اكتمال عملية التسخين المسبق وإيقاف تشغيل المؤشر، ستبدأ ماكينة القهوة عملية التخمير. أولاً، سيتم سكب الحليب في الكوب، ثم القهوة.

الدرجات:
تختلف نسبة القهوة إلى الحليب، حسب المشروب الذي تختاره.
إيقاف عملية تحضير المشروب، اضغط على أيقونة اللمس الخاصة بالمشروب المحدد أو أيقونة اللمس "تشغيل/إيقاف". سيصدر الجهاز صوت تنبيه، وسيضيء زر المشروب المحدد بسرعة ثم يخفت. وسيتوقف تحضير المشروب. إذا أوقفت عملية التخمير باستخدام الزر، فسيتم إيقاف تشغيل ماكينة القهوة.

10. عند اكتمال عملية التخمير، سيصدر صوت تنبيه، وسيتم إيقاف تشغيل زر المشروب، وسيومض المؤشر بريفق على الشاشة.
11. عندما يتوقف المؤشر عن الوميض، سيصدر الجهاز صوت تنبيه وستضيء جميع أيقونات اللمس الموجودة على لوحة التحكم.
12. اضغط على أيقونة اللمس "تشغيل/إيقاف" لإيقاف تشغيل ماكينة القهوة وتنظيفها.
13. افصل ظاهر غرفة الحليب الأوتوماتيكي وقم بتنظيفه دائماً.

برمجة الكميات
(حسب الذوق الشخصي/حجم الكوب المخصص) وسبريسو إعدادات قهوة الإ
يمكن برمجة حجم القهوة للمنتج من 25 إلى 250 مل.

1. ارفع الرافعة بالكامل وأدخل الكبسولة.
2. على أيقونة اللمس Espresso أو Long Coffee حتى تصل إلى الكمية المطلوبة، ثم حرر إيقاف التشغيل. يتم توفير المبلغ تلقائياً.
3. في المرة القادمة التي تستخدمها فيها، سوف يتم حفظ إعداد حجم الكوب المناسب لذوقك. الشخصي أو باستطاعة ماكينة صنع القهوة. كمية القهوة المستخرجة هي الكمية التي قمت بتحديدها للتو.

يتم تنشيط تلقائياً عند الضغط باستمرار على أيقونة اللمس Espresso أو Long Coffee لمدة تزيد عن ثانيتين.

- الحد الأدنى للكمية = 25 مل
- الكمية القصوى = 250 مل

استعادة الكمية إلى إعدادات المصنع

1. أيقونة اللمس Espresso (فنجان صغير) + Long Coffee (فنجان متوسط) في نفس الوقت لمدة 5 ثوان.
2. سيتم إصدار صوتين صوتيين وستومض 6 أضواء بسرعة لمدة 5 ثوان، تم الآن إكمال إعدادات المصنع.

إعدادات حجم فول الحليب (الذوق الشخصي / حجم الكوب المخصص)

يمكنك تعديل حجم المشروب:

- الكابتشينو: فول 30-100 مل (الحجم القياسي حوالي 40 مل)، حليب 40-250 مل (الحجم القياسي حوالي 60 مل)
- لاتيه: فول 30-100 مل (الحجم القياسي حوالي 40 مل)، حليب 80-250 مل (الحجم القياسي حوالي 100 مل)

لضبط مستوى الصوت:

1. اضغط مع الاستمرار على أيقونة اللمس الخاصة بالمشروب الذي تريده. سيصدر الجهاز صوت تنبيه مرتين وسيبدأ السائل بالتدفق خارج أنبوب مخرج فول الحليب. عندما تتكون كمية كافية من فول الحليب في الكوب، قم بتحرير أيقونة المشروب. سيصدر الجهاز صوت تنبيه مرتين وسيتوقف تدفق السائل. سوف تحفظ ماكينة القهوة إعداداتك الخاصة بكمية الحليب وسوف تقوم بإعداد الكمية التي حددتها في المرة القادمة.
2. اضغط مع الاستمرار على أيقونة اللمس الخاصة بالمشروب المطلوب مرة أخرى. سوف يصدر الجهاز صوت تنبيه مرة أخرى. عندما يحتوي الكوب على الكمية المطلوبة من القهوة، قم بإطلاق أيقونة المشروب الذي اخترته. سيصدر الجهاز صوت تنبيه مرتين وسيتوقف تدفق السائل.

فول الحليب:

- الحد الأدنى للوقت القابل للبرمجة = 10 ثوان
- الحد الأقصى للوقت القابل للبرمجة = 60 ثانية

استعادة الكمية إلى إعدادات المصنع:

1. أيقونة اللمس Espresso وLong Coffee في نفس الوقت لمدة 5 ثوان.
2. 2 صفارة، 6 أضواء مشروبات تومض بسرعة لمدة 5 ثوان، تم الانتهاء من ضبط المصنع.

الدرجات:

1. يعتمد حجم فول الحليب على نوع الحليب المستخدم ودرجة حرارته.
2. نوصي بالاحتفاظ بإعدادات المصنع لأنواع Espresso و Lungo لضمان أفضل نتائج للكوب لكل نوع من أنواع القهوة لديك.
3. يمكن برمجة حجم القهوة من 25 إلى 250 مل.

4. التنظيف والصيانة

التنظيف التلقائي للنظام

بعد الانتهاء من تنظيف طاحونة القهوة:
انتباه! ينبغي إجراء هذه التنظيفات بعد كل تحضير للمشروبات التي تحتوي على الحليب مثل الكابتشينو والكابتشينو اللاتيه أو أي مشروبات أخرى. وإلا، فإن نظام غرف الحليب سوف يصبح مسدودًا.

1. افصل نظام غرف الحليب عن الأنبوب المخرج لغرف الحليب (اعتمادًا على نظام غرف الحليب الذي قمت بتوصيله في ذلك الوقت) واضغط على أيقونة المشروبات "التنظيف الذاتي" لبدء عملية التنظيف. سيظل رمز التنظيف يومض على شاشة التحكم.
2. عند اكتمال عملية التنظيف، سيصدر الجهاز صوت تنبيه، وسيتم إيقاف تشغيل المشروب تلقائيًا.
3. عند اكتمال عملية التنظيف، سيتم إيقاف تشغيل ماكينة القهوة، وسيصدر المؤشر صوت تنبيه آخر، وستضيء جميع أيقونات المشروبات الموجودة على لوحة التحكم.

تنظيف خافق الحليب - تنظيف خزان الحليب وأنبوب توزيع الحليب وأنبوب توزيع غرف الحليب

ملاحظة: يجب تنفيذ هذه الإجراءات بعد كل تحضير للكابتشينو والكابتشينو لضمان الأداء السليم للنظام.

1. افصل نظام غرف الحليب الأوتوماتيكي عن ماكينة القهوة.
2. قم بإزالة غطاء خزان الحليب بالضغط على زر تحرير الغطاء وسحب الغطاء إلى الأعلى.
3. تفريغ خزان الحليب.
4. افصل أنبوب جمع الحليب عن الغطاء عن طريق سحبه إلى الأعلى. الشكل 18.
5. افصل أنبوب مخرج غرف الحليب عن طريق سحبه إلى الأعلى. الشكل 19.
6. اشطف جميع الأجزاء تحت الماء الجاري وأعدها إلى مكانها.

انتباه! إذا قمت بتخطي التنظيف التلقائي لنظام الغرف، فسوف تواجه غرف غرف ضعيفة وتدفق سيئ للحليب عند تحضير غرف الحليب.

1. افصل جهاز غرف الحليب الأوتوماتيكي. للقيام بذلك، اضغط على زر التحرير الموجود على غطاء حاوية الحليب واسحب الجهاز للخارج. الشكل 20.
2. خذ جسمًا رفيعًا (ابرة أو مشبك ورق) وقم بتنظيف فتحة الغرف وفتحة مدخل الحليب بعناية. الشكل 21.
3. قم أيضًا بتنظيف الفوهة باستخدام أداة إغلاق.
4. أدخل مخفوق الحليب في مكانه. الشكل 22.

إزالة الترسبات الكلسية
عند إزالة الترسبات الكلسية من ماكينة القهوة، ضع خزان الحليب وهو فارغ. يوصى أيضًا استخدام حاوية بسعة 350 مل على الأقل.

تتضمن عملية إزالة الترسبات الكلسية إزالة رواسب الكالسيوم التي تتكون مع مرور الوقت داخل

ماكينة القهوة. يعتمد عدد مرات الحاجة إلى إزالة الترسبات الكلسية في الواقع على مدى صلابة مياه الصنبور لديك ومدى استخدامك لجهازك.

عملية إزالة الترسبات الكلسية
يمكنك البدء في إزالة الترسبات الكلسية حتى لو لم يطلب منك الجهاز القيام بذلك. لتفعيله اتبع الخطوات التالية:

1. عندما يكون الجهاز قيد التشغيل، اضغط مع الاستمرار على أيقونة البخار لمدة 5 ثوانٍ. البدء العملية باتباع التعليمات الواردة في الشاشة.
2. يضيء رمز الإسبريسو ، اضغط على البدء لبدء دورة المرحلة الأولى.
3. ستبدأ المضخة في العمل وستتم إيقاف تشغيل رمز الإسبريسو .
4. في نهاية المرحلة الأولى سوف تسمع صوت تنبيه وسيعمل رمز الإسبريسو مرة أخرى . .
5. Espresso touch لبدء دورة المرحلة الثانية.
6. ستبدأ المضخة بالعمل، وستتم إيقاف تشغيل رمز الإسبريسو .
7. في نهاية المرحلة الثانية، يصدر صوت تنبيه ويعود الجسم إلى وظيفته الطبيعية.

عملية إزالة الترسبات الكلسية
تتكون عملية إزالة الترسبات الداخلية من:

المرحلة الأولى
1.1- ضخ 40 مل من الماء عبر أنبوب البخار.
1.2- قم بضخ 60 مل من الماء عبر مخرج القهوة.
1.3- تتوقف المضخة وتتراح لمدة دقيقتين ونصف.
1.4- كرر الخطوات من 1.1 إلى 1.3 6 مرات أخرى (7 مرات في المجموع).
1.5- ضخ 40 مل من الماء عبر أنبوب البخار.
1.6- تتوقف المضخة حتى يفرغ خزان المياه من خلال مخرج القهوة.
1.7- يصدر صوت صفير وتنتهي المرحلة الأولى.

المرحلة الثانية
2.1- ضخ 0.2 لتر من الماء عبر أنبوب البخار.
2.2- قم بضخ 0.5 لتر من الماء عبر أنبوب القهوة.
2.3- صوت صفير ثم الدخول في الوظيفة العادية.

الدرجات:
- إلى إبريق الحليب بالماء.
- إذا توقفت عملية إزالة الترسبات الكلسية بسبب نقص المياه، قم بإعادة ملء الخزان واستمر في العملية.
- إذا توقفت الدورة عن طريق الخطأ بسبب انقطاع التيار الكهربائي أو الإغلاق، ففي المرة التالية التي تستخدم فيها ماكينة القهوة، ستطلب منك إكمال عملية إزالة الترسبات الكلسية.

تنظيف نتوءات المطحنة المخروطية

يساعد التنظيف المنتظم على جعل نتوءات المطحنة تحقق نتائج طحن متسقة، وهو أمر مهم بشكل خاص في الإسبريسو.

1. تأكد من إيقاف تشغيل ماكينة القهوة تمامًا وفصلها عن مصدر الطاقة من أجل السلامة قبل البدء في التنظيف.
2. افرغ علبة حبوب القهوة، السودس، ثم قم بإزالته.
3. قم بتدوير قرص ضبط الطحن عكس اتجاه عقارب الساعة إلى الوضع غير المؤثر. الشكل 23
4. قم بجر الوصول إلى الوضع غير المؤثر، اسحب قرص الضبط برفق لإزالته. الشكل 24
5. يمكنك الآن رؤية عجلة الطحن المخروطية العلوية. افرغ بعناية من المطحنة. الشكل 25
6. الحظ السن المخروطية العلوية التي تم إزالتها للتو. الشكل 26
7. استخدم فرشاة تنظيف صغيرة (غير مضمنة مع ماكينة صنع القهوة أو مطحنة) لإزالة أي بقايا من القهوة المطحونة من القطع المخروطية السفلية في المطحنة.
8. قم باستبدال القطعة المخروطية العلوية الموجودة على المطحنة، مع التأكد من أنها مناسبة تمامًا في مكانها. دفعه بقوة حتى يستقر في مكانه بالكامل.
9. استبدال قرص ضبط الطحن. قم بإدارته في اتجاه عقارب الساعة لتثبيته في مكانه.
27 الشكل تأكد من تثبيته بشكل آمن.
10. استبدال غطاء القادوس.
11. إذا قمت بإزالة أي غطاء علوي من ماكينة صنع القهوة للوصول إلى المطحنة، فقم باستبداله.
12. قم بتوصيل ماكينة القهوة مرة أخرى وتشغيلها.
13. قم بوضع المحول لجمع القهوة المطحونة على مخرج المطحنة. الشكل 28
14. ابدأ عملية الطحن.
15. اترك المطحنة تعمل لبضع ثوان. سيساعد ذلك في إزالة أي بقايا من القهوة المطحونة التي قد تبقى على نتوءات القهوة المخروطية بعد التنظيف.

العناية اليومية بماكينة القهوة الخاصة بك

للحفاظ على ماكينة القهوة الخاصة بك في حالة ممتازة وضمان الأداء الأمثل، اتبع خطوات التنظيف اليومي البسيطة التالية أو بعد كل استخدام، حسب التوجيهات:

التنظيف الخارجي:

- سطح الماكينة: امسح السطح الخارجي لماكينة صنع القهوة بقطعة قماش نظيفة ورطبة. تأكد من أن القماش رطب فقط، وليس مبللاً؛ لمنع دخول الماء إلى داخل الجهاز.
- صنبور القهوة: نظف صنبور القهوة بقطعة قماش مبللة لإزالة أي بقايا قهوة. مع الانتباه إلى أن الأسطح المذيبات، حيث قد تتسبب في إتلاف الأسطح الكاشطة أو الأدوات القاسية التنظيف داخل المستخدم من يمكنك ماكينة القهوة.

التنظيف الداخلي والشطف:

- حاويات الكبس/القهوة المطحونة: افرغ الرواسب الموجودة على ماكينة صنع القهوة وقم بإزالة الحاويات. قم بإزالة أي بقايا قهوة متبقية من الحاويات وتخلص من أي كبسولات مستخدمة

- صينية التنقيط: قم بإزالة صينية التنقيط، ثم قم بتفريغها وشطفها بالماء. تأكد من أنك وضعت مرة أخرى في مكانه بشكل صحيح.
- خزان المياه: قم بإزالة خزان المياه، ثم قم بتفريغه وشطفه بمياه الشرب. قم بإعادة ملئه بمياه شرب نقية قبل وضعه في ماكينة القهوة.
- شطف دائرة القهوة: أعد إدخال المحول الفارغ وأغلق الرافعة. ضع حاوية تحت مخرج القهوة. اضغط على أيقونة اللمس Long Coffee لشطف دائرة القهوة بالماء النظيف. يساعد هذا على إزالة أي حطام داخلي.

المكونات غير المناسبة لغسالات الأطباق:
انتبه! لا يوجد أي مكون من مكونات ماكينة القهوة آمن للاستخدام في غسالة الأطباق. اغسل جميع الأجزاء القابلة للإزالة (صينية التنقيط، خزان المياه، المحولات) يدويًا باستخدام صابون خفيف وماء وجففها جيدًا قبل إعادة التجميع.

5. حل المشكلات

الحل المحتمل	السبب المحتمل	مشكلة
< املأ القاروس بحبوب القهوة الطازجة. < قم بإزالة القاروس. افحص القاروس والقواطع بحثًا عن أي عوائق.	< لا يوجد حبوب قهوة في القاروس. < تم حظر المطحنة/القواطع. ربما تكون القهوة قد علقت في القاروس.	تبدأ محركة المطحنة في العمل ولكن لا يخرج أي قهوة مطحونة من مخرج المطحنة.
< قم بإزالة القاروس، وفحص عجلات الطحن وإزالة أي أجسام غريبة. < اترك عجلات الطحن لتجف تمامًا قبل إعادة تجميعها. يمكنك استخدام فرشاة الشعر لنفخ الهواء على المنطقة لتسريع عملية التجفيف.	< تم حجب المطحنة بأجسام غريبة أو تم حجب القاروس. < انسداد المطحنة بسبب الرطوبة.	تبدأ محركة المطحنة في العمل ولكنها تعمل مع صوت "نقر" عالٍ.
< قم بإزالة القاروس. تنظيف حبوب القهوة من القطع المخروطية. < قم بإغلاق القاروس مرة أخرى في مكانه.	< حبوب القهوة تسد جهاز قفل القاروس.	غير قادر على قفل قبضة الحبوب في مكانها.

الحل المحتمل	السبب المحتمل	مشكلة
> ينصح باستخدام ميزان إلكتروني دقيق لصغير القياس الوزن الدقيق للفاصوليا، مناسب لكوب واحد أو كوبين. ثم قومي بسكب حبوب البن في المطحنة على شكل أجزاء فردية. سيسمح هذا بطحن حبوب البن بدقة أكبر ويضمن بقاء كل كوب من القهوة طازجاً. نظراً لأن حبوب البن لها مدة صلاحية قصيرة عند فتحها، فإن قطع حبوب البن المفتوحة قد يؤدي إلى إهدارها. يمكن للقادوس الحبوب الخاص بنا أن يحمل ما يصل إلى حوالي 50 جراماً.	> قد يؤدي إضافة كمية أكبر من قهوة الكمية الموصى بها من حبوب القهوة إلى القادوس إلى حدوث مشاكل. بشكل عام، بالنسبة للكوب الواحد، يوصى باستخدام 8-9 جرام كحد أقصى من حبوب القهوة، وللكوب المزدوج، يقترح استخدام 10-12 جرام. قد يؤدي تجاوز هذه النطاق إلى الحصول على كمية كبيرة جداً أو قليلة جداً من القهوة المطحونة.	يفيض القهوة من فلتر المحول.
> يجب عليك إبقاء غطاء القادوس في وضع محول القهوة المطحونة في الوقت الصحيح. يجب إبقاء غطاء القادوس على القادوس.	> غطاء القادوس أو محول القهوة المطحونة ليس في الوضع الصحيح.	إيقاف الطاحونة في حالات الطوارئ

> ألم القادوس بالحبوب. من قم بإزالة محول القهوة المطحونة . احم المطحنة	.القادوس قهوة حبوب يوجد لا<	تعمل المطحنة بشكل مستمر
> تأكد دائماً من أن محول القهوة المطحونة، وكذلك، قهوة تمامًا قبل ملئه بالقهوة جاف وإدخاله في رأس الطحن.	> لم يتم إدخال محول القهوة المطحونة بشكل صحيح في رأس الطحن. المقبض غير مقفل. > يوجد قهوة مطحونة حول محول الكوب الفردي أو المزدوج. > الكأس المفرد أو المزدوج للمحول مبلل أو الجزء السفلي من المحول مبلل. تعمل الأسطح المبللة على تقليل الاحتكاك اللازم لإبقاء المحول في مكانه أثناء الضغط أثناء الاستخراج.	قاعدة الإسبريسو فوق حافة المحول أو ينفصل المحول عن رأس الطحن أثناء الاستخلاص .
> تركت المياكينتة حتى تصل إلى درجة حرارة التشغيل. > ألم خزان المياه. قم بتجديز نظام الخزان عن طريق الضغط على زر الصغير أو الكوب التشغيلي المياه عبر رأس الطحن.	> لم تصل المياكينتة إلى درجة حرارة التشغيل. > خزان المياه فارغ. > لم يتم إدخال خزان المياه بالكامل في الوضع الصحيح.	لا يخرج الماء من رأس الطحن.

تحقق من سلامة سلك الطاقة والمقبس> الخاص بالجهاز. قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ > الطاقة. اضغط على أيقونة التشغيل/ > الإيقاف لتشغيل ماكينة القهوة.	الجهاز غير متصل بالطاقة. > أيقونة التشغيل/الإيقاف .	الجهاز لا يعمل
قم بتنظيف لوحة التحكم > قطعة قماش ناعمة أو قطعة باستخدام قماش ناعم. اضغط بلوحة إصبعك بالكامل على > أيقونة الوظيفة الموجودة على لوحة التحكم. قم بتشغيل الوظيفة الموجودة على > لوحة التحكم. حاول النقر على أسفل صورة أيقونة > الوظيفة في لوحة التحكم.	الجهاز معرض للتداخل> الكهرومغناطيسي. لوحة التحكم متسخة. > قم بتنظيف لوحة إصبعك بالكامل > لا تضغط بلوحة إصبعك بالكامل على أيقونة الوظيفة الملمس الموجودة على لوحة التحكم. اضغط على المنطقة الخاطئة من > صورة أيقونة الوظيفة الملمس على لوحة التحكم.	أو عدم الاستجابة أخر الاستجابة بعد تأخر الاستجابة بعد الضغط على أيقونة الوظيفة الملمس على لوحة التحكم عدة مرات.
افرغ الدرج. >	يوجد الكثير من الماء في > تم تصفية الماء من عملية التنقيط.	تم تصفية الماء من ماكينة القهوة
إن لم يسخن>	تم تعطيل نظام الحماية من> الحرارة الزائدة. حماية ماكينة القهوة، يتم إيقاف تشغيلها تلقائيًا.	توقفت ماكينة القهوة أو تم منع القهوة عن الخروج. إيقاف تشغيلها.
قم بتنظيف نظام غرفة الحليب > الأوتوماتيكي أو جهاز التبخير. بعد إجراء التنظيف التلقائي > الآلي أو البخار. استخدام الكابتشينو أو	نظام الغرفة التلقائي.> الحليب أو البخار متسخة.> الحليب ليس باردًا بدرجة كافية > أو غير منسب للغرفة.	الحليب لا ينتج غرفة
بين الماء في خزان المياه > MAX و MIN علامتي.	الماء كافي في خزان المياه> لا يوجد	ضيء المؤشر على الشاشة
أدخل المحول في الحجرة المخصصة > له. تأكد من وضع المحول بشكل صحيح > في حجرة المحول. بمجرد إدخال المحول في حجرة المحول، > تأكد من الضغط على المقبض المحول.	لم يتم إدخال المحول في الحجرة. > لم يتم إدخال المحول بشكل > صحيح في حجرة المحول. المحول غير مؤمن.>	ضيء المؤشر على الشاشة ADAPTER

< تأكد من وضع المحول بشكل صحيح في حجرة المحول.	< لم يتم إدخال المحول بشكل صحيح في حجرة المحول.	< لم يتم الضغط على الرافعة بالكامل
< قم بإجراء إزالة الترسبات الكلسية.	< حان الوقت لتنظيف الميزان.	< على المؤشر الشاشة
< ظهر رمز اللمس "رغوة الحليب" على لوحة التحكم فقط عندما يكون جهاز الرغوة متصلاً بماكينة صنع القهوة.	< لم يتم توصيل جهاز البخار بماكينة صنع القهوة.	لا يوجد رمز لمس (لرغوة الحليب) في (البخار) الحليب لوحة التحكم
< ظهر رمز التنظيف باللمس على لوحة التحكم فقط عند توصيل جهاز التبخير/التنظيف.	< لم يتم توصيل جهاز البخار بماكينة صنع القهوة.	رمز اللمس التنظيف على لوحة التحكم

6. حقوق الطبع والنشر

حقوق الملكية الفكرية للنصوص الموجودة في هذا الدليل مملوكة لشركة CECOTEC INNOVACIONES, SL. جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز إعادة إنتاج محتوى هذا المنشور، كليًا أو جزئيًا، أو تخزينه في نظام استرجاع، أو نقله أو توزيعه بأي وسيلة (إلكترونية، أو ميكانيكية، أو تصوير، أو تسجيل، أو ما شابه ذلك) دون الحصول على إذن مسبق من شركة CECOTEC INNOVACIONES، SL.

7. إعلان المطابقة المبسط للاتحاد الأوروبي

تعلن شركة Cecotec Innovations أن هذا المنتج يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة بالتوجيه المعمول به في الاتحاد الأوروبي. لقد تم تصميم هذا المنتج وتصنيعه واختباره لتلبية معايير السلامة والجودة المطلوبة. يمكن العثور على النص الكامل لإعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي على عنوان الويب التالي: https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S. L.
Av. Reyes Católicos, 60
46910, Alfafar (Valencia), Spain