

USER GUIDE
XGM27PROX+

Gaming
monitor



MADE FOR E-SPORT



Leer las instrucciones
antes de usar.
Read the instructions
before using.

DE

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der XGM27PROX+ ist ein 27-Zoll-Gaming-Monitor mit FHD-Auflösung, der Ihnen eine beispiellose Kombination aus einem unvergleichlichen Spielerlebnis, auffälligem Komfort und kristallklaren Bildern bietet.

Das IPS-Display (ADS) ist optimiert, um die Emission blauer Lichtwellen zu reduzieren und das Flimmern zu minimieren, es schützt Ihre Augen, damit Sie mehr Zeit mit Spielen vor dem Bildschirm verbringen können, und es ist FreeSync- und G-Sync-kompatibel mit 360 Hz über DP und 240 Hz über HDMI.

Ihre Spiele werden zum Leben erweckt und bieten realistischere Bilder. Wenn du auf High-Level-Gaming mit einer Reaktionszeit von 1 ms stehst, spielst du flüssiger. Es enthält Rear-Lautsprecher.

INHALT DER VERPACKUNG

- XGM27PROX+
- Benutzerhandbuch
- Sockel und Schrauben
- Netzteil
- DP-Kabel

Anmerkung:

Achten Sie darauf, dass Ihre Verpackung die oben beschriebenen Artikel enthält. Wenn Sie feststellen, dass Artikel fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich bitte an das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

SICHERHEITS- UND WARTUNGSHINWEISE

Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie das Gerät verwenden.

Öffnen Sie niemals interne elektronische Teile, es besteht Stromschlaggefahr.

Führen Sie keine Gegenstände jeglicher Art durch die elektronischen Öffnungen in das Gerät ein, da diese mit Spannungspunkten und Kurzschlusssteilen in Berührung kommen und einen Brand oder Stromschlag verursachen können.

Verschütten Sie keine Flüssigkeiten auf dem Gerät.

Werfen Sie das Produkt niemals in eine Hitze- oder Feuerquelle.

Bewahren Sie das Produkt immer bei Raumtemperatur von maximal 30 °C auf.

Lassen Sie das Produkt nicht fallen, setzen Sie sich nicht darauf, biegen Sie das Kabel nicht. Bruchgefahr.

Stellen Sie dieses Gerät immer auf eine stabile Unterlage. Andernfalls kann es herunterfallen und beschädigt werden.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Höhen über 2000m, bitte beachten Sie die auf der Rückseite des Monitors und auf dem mitgelieferten Adapter angegebene Betriebsspannung (in diesem Fall 12VDC/4A).

Schließen Sie das Netzteil nicht mit nassen Händen an eine Steckdose an, da es sonst zu einem elektrischen Schlag kommen kann.

Verwenden Sie immer das mitgelieferte Netzteil. Verwenden Sie kein kompatibles oder beschädigtes Gerät. Andernfalls kann es zu Stromschlägen oder Bränden kommen.

Achten Sie beim Reinigen des Geräts darauf, das Netzteil zu trennen, verwenden Sie ein weiches Tuch anstelle von Industriechemikalien, um das Gerät zu reinigen, und achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.

Zerlegen Sie dieses Gerät nicht ohne Erlaubnis.

Wenden Sie sich im Falle eines Fehlers unbedingt an einen Servicemitarbeiter, um ihn zu beheben.

Eine unbefugte Demontage dieses Geräts kann zu Stromschlägen oder Bränden führen. Im Falle eines ungewöhnlichen Geruchs oder Geräuschs von diesem Gerät trennen Sie unbedingt das Netzteil und wenden Sie sich an autorisiertes Servicepersonal.

Wenn sich dieses Gerät längere Zeit im Leerlauf befindet, schalten Sie das Gerät unbedingt aus. Andernfalls kann es zu einem Stromschlag oder Brand kommen.

Befolgen Sie die örtlichen Verordnungen für die Entsorgung des Produkts.

EIN- UND AUSGÄNGE

HDMI-Eingang

Wenn Ihr PC über einen HDMI-Videoausgang verfügt, kaufen Sie ein HDMI-Kabel und schließen Sie es zwischen dem HDMI-Eingang des Monitors und dem HDMI-Ausgang des PCs an. Bei diesem Eingang handelt es sich um HDMI Version 2.0.

DisplayPort 1 Eingang

Wenn Ihr PC über einen DP-Videoausgang verfügt, schließen Sie das mitgelieferte DP-Kabel zwischen dem DP 1-Eingang des Monitors und dem DP-Ausgang des PCs an. Bei diesem Eingang handelt es sich um die DP-Version 1.4.

DisplayPort 2-Eingang

Wenn Ihr PC über einen DP-Videoausgang verfügt, erwerben Sie ein DP-Kabel und schließen Sie es zwischen dem DP 2-Eingang des Monitors und dem DP-Ausgang des PCs an. Bei diesem Eingang handelt es sich um die DP-Version 1.4.

DC-Eingang

Schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel an den DC-Eingang des Monitors an und stecken Sie den Adapter in eine Haushaltssteckdose. 12V/4A Stromversorgung.

USB-Ausgang

Wenn Sie ein Gerät wie Smartphones, Tablets usw. aufladen oder mit Strom versorgen möchten, können Sie dies über den 5V/1A USB-Ausgang tun.

3,5-mm-Klinkenausgang

Schließen Sie einen Kopfhörer an den 3,5-mm-Klinkenausgang des Monitors an, um Audio direkt von diesem Ausgang zu hören.

FUNKTIONEN DER TASTEN

MENU-Taste: Das OSD-Menü wird auf dem Bildschirm angezeigt. Einmal drücken, hat es auch die Funktion, die Innenfunktionen zu akzeptieren oder darauf zuzugreifen.

UP-Taste: Mit der UP-Taste können Sie zwischen Menüs wechseln und Werte ändern.

DOWN-Taste: Mit der Down-Taste können Sie zwischen Menüs wechseln und Werte ändern.

EXIT-Taste: Beendet das aktuelle Menü oder das OSD-Menü.

POWER-Taste: Wenn Sie den Monitor einschalten möchten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, wenn Sie den Monitor ausschalten möchten, drücken Sie sie erneut.

Hinweis: Um auf die Monitoroptionen zugreifen zu können, muss eine Quelle an einen der Monitoreingänge angeschlossen sein.

OSD-MENÜ

Das OSD-Menü des Monitors bietet verschiedene Einstellungen für den Monitor, wie z. B. Farbe, Helligkeit und Kontrast usw.

Menü	Optionen	Werte
Eingangsquelle	HDMI (2.0)	
	DP 1 (1.4)	
	DP 2 (1.4)	
Helligkeit/Kontrast	Helligkeit	1 bis 100
	Kontrast	1 bis 100
	DCR	aus/ein
Farbanpassung	Bereich	1.8/2.0/2.2/2.4/2.8
	Bild-Modus	Standard/Bild/Film/Spiel
	Farbtemperatur	Normal/Gemäßigt/Kalt/Benutzer
	Niedriger Blaufilter	Ein/Aus
	Farbe	1 bis 100
	Sättigung	1 bis 100
Anpassung der Bildqualität	Definition	1 bis 100
	Antwortzeit	Ausschalten/Hoch/Mittel/Niedrig
	Geräuschreduzierung	Ausschalten/Hoch/Mittel/Niedrig
	Auflösung	Ausschalten/Hoch/Mittel/Niedrig
	Dynamische Lichtregelung	aus/ein
Display-Anpassung	Seitenverhältnis	Vollbild
Anpassen von Audio	Stumm	aus/ein
	Volumen	1 bis 100
OSD	Sprache	Spanisch/Englisch/Französisch/etc.
	OSD H-Stellung	1 bis 100
	OSD V-Position	1 bis 100
	OSD-Transparenz	1 bis 100
	OSD-Zeitüberschreitung	1 bis 100
	OSD-Rotation	Normal/90/180/270
Weitere Einstellungen	FreeSync (Adaptive Synchronisierung)	Ein/Aus
	Neustarten	

TECHNISCHE DATEN EXTERNES NETZTEIL

Name oder Warenzeichen	KEEP OUT
Handelsregisternummer	Nr. B-91202499
Anschrift des Herstellers	C/Tecnología, 5 Gelves, Sevilla, Spanien
Modell-Kennung	DC-838-1204000V
Beschreibung Modellkennung	AC/DC-Adapter für XGM27PROX+
Eingangsspannung	100-240 VAC, 1,5 A
Eingangs-AC-Frequenz	50/60Hz
Ausgangsspannung	12VDC
Max. Ausgangsstrom	4A
Max. Ausgangsleistung	48W
Durchschnittlicher Wirkungsgrad im Betrieb	87.91%
Wirkungsgrad bei geringer Last (10%)	85.76%
Stromverbrauch im Leerlauf	0,08W

TECHNISCHER SUPPORT

Für weitere Informationen über die Installation dieses Produkts oder bei Problemen während der Verwendung besuchen Sie bitte unsere Website www.keepoutgaming.com oder schreiben Sie eine E-Mail an support@keep-out.eu


RECYCLING

AEE RII-RAEE 5548. In diesem Handbuch weist das Symbol des durchgestrichenen Behälters darauf hin, dass das Produkt einer europäischen Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Elektrische oder elektronische Produkte, Batterien, Akkumulatoren und anderes Zubehör müssen unbedingt einer selektiven Sammlung unterzogen werden.

Nutzen Sie am Ende der Nutzungsdauer des Geräts die Recycling-Behälter. Diese Geste trägt dazu bei, Gesundheitsrisiken zu verringern und die Umwelt zu schonen.

Rathäuser und Händler informieren Sie über die wesentlichen Details zum Recycling Ihres Altgerätes. Wenn dieses Gerät über eine interne Batterie verfügt, muss diese entfernt und separat deponiert werden, um eine ordnungsgemäße Verwaltung zu gewährleisten.

Bitte recyceln, die Verpackung dieses Produkts ist recycelbar. Der Produktkarton besteht aus Pappe und muss in der blauen Tonne recycelt werden oder für Karton bestimmt sein, und die internen Schutzvorrichtungen und Beutel bestehen aus Kunststoff und müssen in der gelben Tonne recycelt oder für Kunststoff bestimmt sein. Wir können dazu beitragen, den Planeten zu erhalten.



EN

PRODUCT DESCRIPTION

The XGM27PROX+ is a 27" gaming monitor with FHD resolution, offering you an unprecedented combination of an unparalleled gaming experience, eye-catching comfort and crystal-clear images.

Its IPS (ADS) display is optimised to reduce the emission of blue light waves and minimise flicker, it will protect your eyes so you can spend more time playing games in front of the screen, and it is FreeSync and G-Sync compatible with 360Hz by DP and 240Hz by HDMI.

Your games will come to life and offers more realistic images. If you're into high-level gaming with a 1ms response time you'll play more smoothly. It includes rear speakers.

CONTENTS OF THE PACKAGING

- XGM27PROX+
- User guide
- Base and screws
- Power adapter
- DP cable

Note:

Make sure that your packaging contains the items described above. If you find any items missing or damaged, please contact the shop where you purchased the product.

SAFETY AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Read this guide before using the device.

Never open internal electronic parts, danger of electric shock.

Do not insert objects of any kind into the unit through the electronic openings as they may come into contact with voltage points and short-circuit parts and cause fire or electric shock.

Do not spill any liquid on the unit.

Never throw the product into a source of heat or fire.

Always keep the product at room temperature, maximum 30°C.

Do not drop the product, do not sit on it, do not bend the cable. Danger of breakage.

Always place this device on a stable surface. Otherwise, it may fall and be damaged.

Do not use this product at altitudes above 2000m, please note the operating voltage indicated on the back of the monitor and on the supplied adapter (in this case 12VDC/4A).

Do not connect the power adaptor to a mains socket with wet hands, otherwise an electric shock may occur.

Always use the supplied power adapter. Do not use a compatible or damaged one. Failure to do so may result in electric shock or fire.

When cleaning the device, be sure to disconnect the power adapter, use a soft cloth instead of industrial chemicals to clean the device, be sure not to let water enter the device.

Do not disassemble this device without permission.

In the event of a fault, be sure to contact a service person to fix it.

Unauthorised disassembly of this device may result in electric shock or fire. In case of unusual smell or noise from this device, be sure to disconnect the power adaptor and contact authorized service personnel.

When this device is idle for a long time, be sure to turn off the power. Otherwise, electric shock or fire may occur.

Follow local ordinances for disposal of the product.

INPUTS AND OUTPUTS

HDMI input

If your PC has HDMI video output, purchase a HDMI cable and connect it between the HDMI input of the monitor and the HDMI output of the PC. This input is HDMI version 2.0.

DisplayPort 1 input

If your PC has a DP video output, connect the supplied DP cable between the DP 1 input of the monitor and the DP output of the PC. This input is DP version 1.4.

DisplayPort 2 input

If your PC has a DP video output, purchase a DP cable and connect it between the DP 2 input of the monitor and the DP output of the PC. This input is DP version 1.4.

DC input

Connect the supplied power supply cable to the DC input of the Monitor and plug the adaptor into a household electrical outlet. 12V/4A power supply.

USB output

If you wish to charge or power a device such as smartphones, tablets, etc. you can do so using its 5V/1A USB output.

3.5mm jack output

Plug a headphone into the 3.5mm jack output of the monitor to listen to audio directly from this output.

FUNCTIONS OF THE BUTTONS

MENU button: The OSD menu is displayed on the screen. Once inside it also has the function to accept or access the interior functions.

UP button: The UP button allows you to move between menus and change values.

DOWN button: The down button allows you to move between menus and change values.

EXIT button: Exits the current menu or exits the OSD menu.

POWER button: If you want to turn on the monitor press the on/off button, if you want to turn off the monitor press it again.

Note: To access the monitor options, you must have a source connected to one of the monitor inputs.

OSD MENU

The OSD menu of the monitor provides various settings for the monitor, such as colour, brightness and contrast, etc.

Menu	Options	Values
Input source	HDMI (2.0)	
	DP 1 (1.4)	
	DP 2 (1.4)	
Brightness/Contrast	Brightness	1 a 100
	Contrast	1 a 100
	DCR	off/on
Color Adjustment	Range	1.8/2.0/2.2/2.4/2.8
	Picture mode	Standard/Image/Movie/Game
	Color Temperature	Normal/Temperate/Cold/User
	Low blue filter	On/Off
	Color	1 a 100
	Saturation	1 a 100
Image Quality Adjustment	Definition	1 a 100
	Response time	Power Off/High/Medium/Low
	Noise reduction	Power Off/High/Medium/Low
	Resolution	Power Off/High/Medium/Low
	Dynamic luminous control	off/on
Display Adjustment	Aspect Ratio	Full screen
Adjusting Audio	Mute	off/on
	Volume	1 a 100
OSD	Language	Spanish/English/Frances/etc.
	OSD H-Position	1 a 100
	OSD V-Position	1 a 100
	OSD Transparency	1 a 100
	OSD Time Out	1 a 100
	OSD Rotation	Normal/90/180/270
Other Settings	FreeSync (Adaptive Sync)	On/Off
	Restart	

SPECIFICATIONS EXTERNAL POWER SUPPLY

Name or trademark	KEEP-OUT
Commercial register number	B-91202499
Manufacturer's address	C/Tecnología, 5 Gelves, Sevilla, Spain
Model identifier	DC-838-1204000V
Description Model identifier	AC/DC adapter for XGM27PROX+
Input voltage	100-240VAC, 1.5A
Input AC frequency	50/60Hz
Output voltage	12VDC
Max. output current	4A
Max. output power	48W
Average active efficiency	87.91%
Efficiency at low load (10%)	85.76%
No load power consumption	0,08W

TECHNICAL SUPPORT

For more information about the installation of this product, or in case of any problems during its use, please visit our website www.keepoutgaming.com or write an email to support@keep-out.eu


RECYCLING

AEE RII-RAEE 5548. In this manual, the crossed-out bin symbol indicates that the product is subject to a European directive, 2012/19/UE, electrical or electronic products, batteries, and accumulators and other accessories necessarily must be subject to selective collection.

At the end of the device's useful life, make use of the recycling containers. This gesture will help reduce health risks and preserve the environment.

Town halls and distributors will provide you with the essential details regarding the recycling of your old device. If this device has an internal battery, it must be removed and deposited separately for proper management.

Please recycle, the packaging of this product is recyclable. The product box is made of cardboard and must be recycled in the blue container or destined for cardboard and the internal protections and bags are made of plastic and must be recycled in the yellow container or destined for plastic. We can help to conserve the planet.



ES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El XGM27PROX+ es un monitor Gaming de 27" con resolución FHD, que te ofrece una combinación de experiencia sin precedentes para disfrutar de tus mejores juegos, con comodidad para tus ojos y gran nitidez de imágenes.

Su pantalla IPS (ADS) está optimizada para reducir la emisión de ondas de luz azul y minimizar el parpadeo, protegerá tus ojos para que puedas estar más tiempo jugando a tus juegos frente a la pantalla, además es compatible con FreeSync y G-Sync soportando 360Hz por DP y 240Hz por HDMI.

Tus Juegos cobrarán vida y ofrece imágenes más realistas. Si lo tuyo es el Gaming a gran nivel con un tiempo de respuesta de 1ms jugarás con mayor fluidez. Incluye altavoces traseros.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

- XGM27PROX+
- Guía de usuario
- Base y tornillos
- Adaptador de corriente
- Cable DP

Nota:

Asegúrese de que su embalaje contiene los elementos descritos arriba. Si encuentra que falta algún elemento o está dañado, por favor, contacte con la tienda donde adquirió el producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

Lea esta guía antes de usar el dispositivo.

Nunca abra las partes internas electrónicas, peligro de descarga eléctrica.

No introduzca objetos de ningún tipo en la unidad a través de los orificios electrónicos ya que pueden entrar en contacto con puntos de tensión y desencadenar cortocircuitos en las piezas y provocar incendios o descargas eléctricas.

No derrame ningún tipo de líquido sobre la unidad.

Nunca arroje el producto a una fuente de calor o fuego.

Mantenga siempre el producto a una temperatura ambiente, máximo 30°C

No deje caer el producto, no se sienta sobre él, no doble el cable. Peligro de rotura.

Coloque siempre este dispositivo sobre una superficie estable. De lo contrario, podría caerse y dañarse.

No use este producto en lugares con altitud superior a 2000m, tenga en cuenta el voltaje de uso indicado en la parte trasera del monitor y en el adaptador suministrado (en este caso 12VDC/4A)

No conecte el adaptador de alimentación a una toma de red eléctrica con las manos mojadas, en caso contrario, puede producirse una descarga eléctrica.

Utilice siempre el adaptador de alimentación suministrado. No utilice otro compatible o dañado. De lo contrario, puede producirse una descarga eléctrica o un incendio.

Cuando limpie el dispositivo, asegúrese de desconectar el adaptador de alimentación, use un paño suave en lugar de químicos industriales para limpiar el dispositivo, asegúrese de no dejar entrar agua en el dispositivo.

No desmonte este dispositivo sin permiso.

En caso de fallo, asegúrese de ponerse en contacto con una persona de servicio técnico para solucionarlo.

El desmontaje no autorizado de este dispositivo puede provocar una descarga eléctrica o un incendio. En caso de olor o ruido raro en este dispositivo, asegúrese de desconectar el adaptador de alimentación y contactar con el servicio técnico autorizado.

Cuando este dispositivo esté inactivo durante mucho tiempo, asegúrese de apagarlo. De lo contrario, puede producirse una descarga eléctrica o un incendio.

Seguir las ordenanzas locales para desechar el producto.

ENTRADAS Y SALIDAS

Entrada HDMI

Si su PC tiene salida de video HDMI, adquiera un cable HDMI y conéctelo entre la entrada HDMI del monitor y la salida HDMI del PC. Esta entrada es versión HDMI 2.0.

Entrada DisplayPort 1

Si su PC tiene salida de video DP, conecte el cable DP suministrado entre la entrada DP 1 del monitor y la salida DP del PC. Esta entrada es versión DP 1.4.

Entrada DisplayPort 2

Si su PC tiene salida de video DP, adquiera un cable DP y conéctelo entre la entrada DP 2 del monitor y la salida DP del PC. Esta entrada es versión DP 1.4.

Entrada DC

Conecte el cable del alimentador suministrado a la entrada DC del Monitor y conecte el adaptador a una toma eléctrica del hogar. Alimentación 12V/4A.

Salida USB

Si desea cargar o alimentar un dispositivo como Smartphones, tablets, etc. puede hacerlo utilizando su salida USB de 5V/1A.

Salida Jack 3.5mm

Conecte un auricular en la salida Jack 3.5mm del monitor para escuchar el audio directamente desde esta salida.

FUNCIONES DE LOS BOTONES

Botón MENU: Se despliega el menú OSD en la pantalla. Una vez dentro tiene también la función de aceptar o acceder a las funciones interiores.

Botón UP (Arriba): El botón dirección arriba te permite moverte entre los distintos menús y modificar valores.

Botón DOWN (Abajo): El botón dirección abajo te permite moverte entre los distintos menús y modificar valores.

Botón EXIT: Permite salir del menú actual o salir del menú OSD.

Botón POWER: Si desea encender el monitor presione el botón de encendido / apagado, si desea apagar el monitor vuelva a pulsarlo.

Nota: Para acceder a las opciones del monitor debe tener una fuente conectada a una de sus entradas.

MENÚ OSD

El menú OSD del monitor proporciona varios ajustes para el monitor, tales como color, brillo y contraste, etc.

<i>Menú</i>	<i>Opciones</i>	<i>Valores</i>
<i>Fuente de entrada</i>	<i>HDMI (2.0)</i>	
	<i>DP 1 (1.4)</i>	
	<i>DP 2 (1.4)</i>	
<i>Brillo/Contraste</i>	<i>Brillo</i>	<i>1 a 100</i>
	<i>Contraste</i>	<i>1 a 100</i>
	<i>DCR</i>	<i>Apagar / Encender</i>
<i>Ajuste de Color</i>	<i>Gama</i>	<i>1.8/2.0/2.2/2.4/2.8</i>
	<i>Modo de imagen</i>	<i>Estándar/Imagen/Película/Juego</i>
	<i>Temperatura del Color</i>	<i>Normal/Templado/Frio/Usuario</i>
	<i>Filtro bajo azules</i>	<i>Apagar / Encender</i>
	<i>Color</i>	<i>1 a 100</i>
	<i>Saturación</i>	<i>1 a 100</i>
<i>Ajuste de calidad de Imagen</i>	<i>Definición</i>	<i>1 a 100</i>
	<i>Tiempo de respuesta</i>	<i>Apagar/Alto/Mediano/Bajo</i>
	<i>Reducción de ruido</i>	<i>Apagar/Alto/Mediano/Bajo</i>
	<i>Resolución</i>	<i>Apagar/Alto/Mediano/Bajo</i>
	<i>Control luminoso dinámico</i>	<i>Apagar / Encender</i>
<i>Ajuste de Pantalla</i>	<i>Relación Aspecto</i>	<i>Pantalla completa</i>
<i>Ajuste de Audio</i>	<i>Silencio</i>	<i>Apagar / Encender</i>
	<i>Volumen</i>	<i>1 a 100</i>
<i>OSD</i>	<i>Idioma</i>	<i>Español/inglés/Frances/etc.</i>
	<i>OSD Posición Horizontal</i>	<i>1 a 100</i>
	<i>OSD Posición Vertical</i>	<i>1 a 100</i>
	<i>Transparencia OSD</i>	<i>1 a 100</i>
	<i>Tiempo OSD</i>	<i>1 a 100</i>
	<i>Rotación OSD</i>	<i>Normal/90/180/270</i>
<i>Otros Ajustes</i>	<i>FreeSync</i>	<i>Encender/Apagar</i>
	<i>Reiniciar</i>	

ESPECIFICACIONES FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA

Nombre o marca	KEEP-OUT
Número del registro mercantil	B-91202499
Dirección del fabricante	C/Tecnología, 5 Gelves, Sevilla, España
Identificador del modelo	DC-838-1204000V
Descripción Identificador del modelo	AC/DC adapter for XGM27PROX+
Tensión de entrada	100-240VAC, 1.5A
Frecuencia de la CA de entrada	50/60Hz
Tensión de salida	12VDC
Intensidad de salida máx.	4A
Potencia de salida máx.	48W
Eficiencia media en activo	87.91%
Eficiencia a baja carga (10%)	85.76%
Consumo eléctrico en vacío	0,08W

SOPORTE TÉCNICO

Para más información sobre la instalación de este producto, o en caso de presentar alguna incidencia durante su uso, visite nuestra web www.keepoutgaming.com o escriba un email a support@keep-out.eu


RECICLADO

AEE RII-RAEE 5548. En el presente manual, el símbolo del contenedor tachado indica que el producto está sometido a una directiva europea, la 2012/19/UE, los productos eléctricos o electrónicos, las baterías, y los acumuladores y otros accesorios necesariamente han de ser objeto de una recogida selectiva.

Al final de la vida útil del dispositivo, haz uso de los contenedores de reciclaje. Este gesto ayudará a reducir los riesgos para la salud y a preservar el medioambiente.

Los ayuntamientos y los distribuidores, te aportarán las precisiones esenciales en materia de reciclado de su antiguo dispositivo. Si este dispositivo lleva una batería interna, deberá extraerse y ser depositada separadamente para su adecuada gestión.

Por favor recicla, el envase de este producto es reciclable. La caja del producto es de cartón y debe ser reciclada en el contenedor azul o destinado para cartón y las protecciones internas y bolsas son de plástico y debe ser reciclado en el contenedor amarillo o destinado para plástico. Entre todos podemos ayudar a conservar el planeta.



FR

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le XGM27PROX+ est un moniteur de jeu de 27 pouces avec une résolution FHD, vous offrant une combinaison sans précédent d'une expérience de jeu inégalée, d'un confort accrocheur et d'images cristallines.

Son écran IPS (ADS) est optimisé pour réduire l'émission d'ondes lumineuses bleues et minimiser le scintillement, il protégera vos yeux pour que vous puissiez passer plus de temps à jouer à des jeux devant l'écran, et il est compatible FreeSync et G-Sync avec 360 Hz par DP et 240 Hz par HDMI.

Vos jeux prendront vie et offriront des images plus réalistes. Si vous aimez les jeux de haut niveau avec un temps de réponse de 1 ms, vous jouerez plus facilement. Il comprend des haut-parleurs arrière.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- XGM27PROX+
- Guide de l'utilisateur
- Base et vis
- Adaptateur
- Câble DP

Note:

Assurez-vous que votre emballage contient les éléments décrits ci-dessus. Si vous trouvez des articles manquants ou endommagés, veuillez contacter le magasin où vous avez acheté le produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET D'ENTRETIEN

Lisez ce guide avant d'utiliser l'appareil.

N'ouvrez jamais les pièces électroniques internes, risque d'électrocution.

N'insérez pas d'objets de quelque nature que ce soit dans l'appareil par les ouvertures électroniques car ils pourraient entrer en contact avec des points de tension et des pièces de court-circuit et provoquer un incendie ou un choc électrique.

Ne renversez aucun liquide sur l'appareil.

Ne jetez jamais le produit dans une source de chaleur ou de feu.

Conservez toujours le produit à température ambiante, maximum 30°C.

Ne laissez pas tomber le produit, ne vous asseyez pas dessus, ne pliez pas le câble. Risque de casse.

Placez toujours cet appareil sur une surface stable. Sinon, il risque de tomber et d'être endommagé.

N'utilisez pas ce produit à des altitudes supérieures à 2000m, veuillez tenir compte de la tension de fonctionnement indiquée à l'arrière du moniteur et sur l'adaptateur fourni (dans ce cas 12VDC/4A).

Ne branchez pas l'adaptateur secteur à une prise secteur avec les mains mouillées, sinon un choc électrique pourrait se produire.

Utilisez toujours l'adaptateur secteur fourni. N'utilisez pas un modèle compatible ou endommagé. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique ou un incendie.

Lors du nettoyage de l'appareil, assurez-vous de débrancher l'adaptateur secteur, utilisez un chiffon doux au lieu de produits chimiques industriels pour nettoyer l'appareil, assurez-vous de ne pas laisser l'eau pénétrer dans l'appareil.

Ne démontez pas cet appareil sans autorisation.

En cas de panne, assurez-vous de contacter un technicien pour le réparer.

Le démontage non autorisé de cet appareil peut entraîner un choc électrique ou un incendie. En cas d'odeur ou de bruit inhabituel provenant de cet appareil, assurez-vous de débrancher l'adaptateur secteur et de contacter le personnel de service agréé.

Lorsque cet appareil est inactif pendant une longue période, assurez-vous de le mettre hors tension. Sinon, un choc électrique ou un incendie peut se produire.

Respectez les ordonnances locales pour l'élimination du produit.

ENTRÉES ET SORTIES

Entrée HDMI

Si votre PC dispose d'une sortie vidéo HDMI, achetez un câble HDMI et connectez-le entre l'entrée HDMI du moniteur et la sortie HDMI du PC. Cette entrée est HDMI version 2.0.

Entrée DisplayPort 1

Si votre PC dispose d'une sortie vidéo DP, connectez le câble DP fourni entre l'entrée DP 1 du moniteur et la sortie DP du PC. Il s'agit de la version 1.4 de DP.

Entrée DisplayPort 2

Si votre PC dispose d'une sortie vidéo DP, achetez un câble DP et connectez-le entre l'entrée DP 2 du moniteur et la sortie DP du PC. Il s'agit de la version 1.4 de DP.

Entrée CC

Connectez le câble d'alimentation fourni à l'entrée CC du moniteur et branchez l'adaptateur dans une prise électrique domestique. Alimentation 12V/4A.

Sortie USB

Si vous souhaitez charger ou alimenter un appareil tel qu'un smartphone, une tablette, etc., vous pouvez le faire à l'aide de sa sortie USB 5V/1A.

Sortie jack 3,5 mm

Branchez un casque sur la sortie jack 3,5 mm du moniteur pour écouter l'audio directement à partir de cette sortie.

FONCTIONS DES BOUTONS

Bouton MENU : Le menu OSD s'affiche à l'écran. Une fois à l'intérieur, il a également la fonction d'accepter ou d'accéder aux fonctions intérieures.

Bouton UP : Le bouton UP vous permet de passer d'un menu à l'autre et de modifier les valeurs.

Bouton BAS : Le bouton BAS vous permet de passer d'un menu à l'autre et de modifier les valeurs.

Bouton EXIT : Quitte le menu actuel ou quitte le menu OSD.

Bouton POWER : Si vous souhaitez allumer le moniteur, appuyez sur le bouton marche/arrêt, si vous souhaitez éteindre le moniteur, appuyez à nouveau dessus.

Remarque : Pour accéder aux options du moniteur, vous devez disposer d'une source connectée à l'une des entrées du moniteur.

OSD MENU

Le menu OSD du moniteur fournit divers paramètres pour le moniteur, tels que la couleur, la luminosité et le contraste, etc.

Menu	Options	Valeurs
Source d'entrée	HDMI (2.0)	
	DP 1 (1,4)	
	DP 2 (1,4)	
Luminosité/Contraste	Luminosité	1 à 100
	Contraste	1 à 100
	DCR (Anglais seulement)	Arrêt/Marche
Réglage des couleurs	Gamme	1.8/2.0/2.2/2.4/2.8
	Mode d'image	Standard/Image/Film/Jeu
	Température de couleur	Normal/Tempéré/Froid/Utilisateur
	Filtre bleu bas	Marche/Arrêt
	Couleur	1 à 100
	Saturation	1 à 100
Réglage de la qualité d'image	Définition	1 à 100
	Temps de réponse	Mise hors tension/Haute/Moyenne/Basse
	Réduction du bruit	Mise hors tension/Haute/Moyenne/Basse
	Résolution	Mise hors tension/Haute/Moyenne/Basse
	Contrôle dynamique de la luminosité	Arrêt/Marche
Réglage de l'affichage	Format d'image	Plein écran
Réglage de l'audio	Muet	Arrêt/Marche
	Volume	1 à 100
OSD	Langue	Espagnol/Anglais/Français/etc.
	Position H de l'OSD	1 à 100
	Position en V de l'OSD	1 à 100
	Transparence de l'OSD	1 à 100
	Délai d'expiration de l'OSD	1 à 100
	Rotation de l'OSD	Normal/90/180/270
Autres paramètres	FreeSync (synchronisation adaptative)	Marche/Arrêt
	Redémarrer	

SPÉCIFICATIONS ALIMENTATION EXTERNE

Nom ou marque de commerce	KEEP OUT
Numéro d'immatriculation au registre du commerce	Réf. B-91202499
Adresse du fabricant	C/Tecnología, 5 Gelves, Séville, Espagne
Identificateur de modèle	DC-838-1204000V
Description Identificateur de modèle	Adaptateur AC/DC pour XGM27PROX+
Tension d'entrée	100 à 240 V c.a., 1,5 A
Fréquence CA d'entrée	50/60 Hz
Tension de sortie	12VDC
Courant de sortie max.	4A
Puissance de sortie max.	48W
Efficacité active moyenne	87.91%
Rendement à faible charge (10%)	85.76%
Consommation d'énergie à vide	0,08W

SOUTIEN TECHNIQUE

Pour plus d'informations sur l'installation de ce produit, ou en cas de problèmes lors de son utilisation, veuillez visiter notre site Web www.keepoutgaming.com ou écrire un e-mail à support@keep-out.eu


RECYCLAGE

AEE RII-RAEE 5548. Dans ce manuel, le symbole de la poubelle barrée indique que le produit est soumis à une directive européenne, 2012/19/UE, les produits électriques ou électroniques, les piles, accumulateurs et autres accessoires doivent nécessairement faire l'objet d'une collecte sélective.

À la fin de la durée de vie utile de l'appareil, utilisez les conteneurs de recyclage. Ce geste permettra de réduire les risques pour la santé et de préserver l'environnement.

Les mairies et les distributeurs vous fourniront les détails essentiels concernant le recyclage de votre ancien appareil. Si cet appareil dispose d'une batterie interne, celle-ci doit être retirée et déposée séparément pour une bonne gestion.

Veuillez recycler, l'emballage de ce produit est recyclable. La boîte du produit est en carton et doit être recyclée dans le conteneur bleu ou destinée au carton et les protections internes et les sacs sont en plastique et doivent être recyclés dans le conteneur jaune ou destinés au plastique. Nous pouvons contribuer à la conservation de la planète.



IT

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il XGM27PROX+ è un monitor da gioco da 27" con risoluzione FHD, che offre una combinazione senza precedenti di un'esperienza di gioco senza precedenti, comfort accattivante e immagini cristalline.

Il suo display IPS (ADS) è ottimizzato per ridurre l'emissione di onde di luce blu e ridurre al minimo lo sfarfallio, proteggerà i tuoi occhi in modo che tu possa trascorrere più tempo a giocare davanti allo schermo ed è compatibile con FreeSync e G-Sync con 360Hz di DP e 240Hz di HDMI.

I tuoi giochi prenderanno vita e offriranno immagini più realistiche. Se ti piacciono i giochi di alto livello con un tempo di risposta di 1 ms, giocherai in modo più fluido. Include altoparlanti posteriori.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- XGM27PROX+
- Guida per l'utente
- Base e viti
- Alimentatore
- Cavo DP

Nota:

Assicurati che la tua confezione contenga gli articoli sopra descritti. Se trovi articoli mancanti o danneggiati, contatta il negozio in cui hai acquistato il prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA E MANUTENZIONE

Leggere questa guida prima di utilizzare il dispositivo.

Non aprire mai le parti elettroniche interne, pericolo di scosse elettriche.

Non inserire oggetti di alcun tipo nell'unità attraverso le aperture elettroniche in quanto potrebbero entrare in contatto con voltage punti e parti in cortocircuito e causare incendi o scosse elettriche.

Non versare alcun liquido sull'unità.

Non gettare mai il prodotto in una fonte di calore o fuoco.

Conservare sempre il prodotto a temperatura ambiente, massimo 30°C.

Non far cadere il prodotto, non sedersi su di esso, non piegare il cavo. Pericolo di rottura.

Posizionare sempre questo dispositivo su una superficie stabile. In caso contrario, potrebbe cadere e danneggiarsi.

Non utilizzare questo prodotto ad altitudini superiori a 2000 m, si prega di notare il volume di esercizio voltage indicato sul retro del monitor e sull'adattatore in dotazione (in questo caso 12VDC/4A).

Non collegare l'adattatore di alimentazione a una presa di corrente con le mani bagnate, altrimenti potrebbero verificarsi scosse elettriche.

Utilizzare sempre l'adattatore di alimentazione in dotazione. Non utilizzarne uno compatibile o danneggiato. La mancata osservanza di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendi.

Quando si pulisce il dispositivo, assicurarsi di scollegare l'adattatore di alimentazione, utilizzare un panno morbido invece di prodotti chimici industriali per pulire il dispositivo, assicurarsi di non far entrare acqua nel dispositivo.

Non smontare questo dispositivo senza autorizzazione.

In caso di guasto, assicurarsi di contattare un tecnico dell'assistenza per risolverlo.

Lo smontaggio non autorizzato di questo dispositivo può provocare scosse elettriche o incendi. In caso di odore o rumore insolito da questo dispositivo, assicurarsi di scollegare l'adattatore di alimentazione e contattare il personale di assistenza autorizzato.

Quando questo dispositivo è inattivo per molto tempo, assicurarsi di spegnere l'alimentazione. In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.

Seguire le ordinanze locali per lo smaltimento del prodotto.

INGRESSI E USCITE

Ingresso HDMI

Se il PC dispone di un'uscita video HDMI, acquistare un cavo HDMI e collegarlo tra l'ingresso HDMI del monitor e l'uscita HDMI del PC. Questo ingresso è HDMI versione 2.0.

Ingresso DisplayPort 1

Se il PC dispone di un'uscita video DP, collegare il cavo DP in dotazione tra l'ingresso DP 1 del monitor e l'uscita DP del PC. Questo input è DP versione 1.4.

Ingresso DisplayPort 2

Se il PC dispone di un'uscita video DP, acquistare un cavo DP e collegarlo tra l'ingresso DP 2 del monitor e l'uscita DP del PC. Questo input è DP versione 1.4.

Ingresso CC

Collegare il cavo di alimentazione in dotazione all'ingresso CC del monitor e collegare l'adattatore a una presa elettrica domestica. Alimentazione 12V/4A.

Uscita USB

Se desideri caricare o alimentare un dispositivo come smartphone, tablet, ecc. puoi farlo utilizzando la sua uscita USB da 5V/1A.

Uscita jack da 3,5 mm

Collega una cuffia all'uscita jack da 3.5 mm del monitor per ascoltare l'audio direttamente da questa uscita.

FUNZIONI DEI PULSANTI

Pulsante MENU: Sullo schermo viene visualizzato il menu OSD. Una volta all'interno ha anche la funzione di accettare o accedere alle funzioni interne.

Pulsante UP: Il pulsante UP consente di spostarsi tra i menu e modificare i valori.

Pulsante GIÙ: Il pulsante giù consente di spostarsi tra i menu e modificare i valori.

Pulsante EXIT: Esce dal menu corrente o dal menu OSD.

Pulsante POWER: Se si desidera accendere il monitor premere il pulsante di accensione/spegnimento, se si desidera spegnere il monitor premerlo di nuovo.

Nota: Per accedere alle opzioni del monitor, è necessario disporre di una sorgente collegata a uno degli ingressi del monitor.

OSD MENU

Il menu OSD del monitor fornisce varie impostazioni per il monitor, come colore, luminosità e contrasto, ecc.

Menù	Opzioni	Valori
Sorgente di ingresso	HDMI (2.0)	
	DP 1 (1.4)	
	DP 2 (1.4)	
Luminosità/Contrasto	Luminosità	Da 1 a 100
	Contrasto	Da 1 a 100
	DCR	spento/acceso
Regolazione del colore	Gamma	1.8/2.0/2.2/2.4/2.8
	Modalità immagine	Standard/Immagine/Filmato/Gioco
	Temperatura di colore	Normale/Temperato/Freddo/Utente
	Filtro blu basso	Acceso/Spento
	Colore	Da 1 a 100
	Saturazione	Da 1 a 100
Regolazione della qualità dell'immagine	Definizione	Da 1 a 100
	Tempo di risposta	Spegnimento/Alto/Medio/Basso
	Riduzione del rumore	Spegnimento/Alto/Medio/Basso
	Risoluzione	Spegnimento/Alto/Medio/Basso
	Controllo dinamico della luce	spento/acceso
Regolazione del display	Proporzioni	Schermo intero
Regolazione dell'audio	Muto	spento/acceso
	Volume	Da 1 a 100
OSD	Lingua	Spagnolo/Inglese/Frances/ecc.
	Posizione H OSD	Da 1 a 100
	Posizione a V dell'OSD	Da 1 a 100
	Trasparenza OSD	Da 1 a 100
	Timeout OSD	Da 1 a 100
	Rotazione OSD	Normale/90/180/270
Altre impostazioni	FreeSync (sincronizzazione adattiva)	Acceso/Spento
	Riavviare	

SPECIFICHE ALIMENTAZIONE ESTERNA

Nome o marchio	KEEP OUT
Numero di iscrizione al registro delle imprese	Codice B-91202499
Indirizzo del produttore	C/Tecnología, 5 Gelves, Siviglia, Spagna
Identificatore del modello	DC-838-1204000V
Descrizione Identificatore del modello	Adattatore AC/DC per XGM27PROX+
Tensione di ingresso	100-240 V CA, 1,5 A
Frequenza CA in ingresso	50/60Hz
Tensione di uscita	12 VDC
Corrente di uscita max.	4A
Potenza di uscita max.	48W
Efficienza attiva media	87.91%
Efficienza a basso carico (10%)	85.76%
Consumo energetico in assenza di carico	0,08W

SUPPORTO TECNICO

Per ulteriori informazioni sull'installazione di questo prodotto, o in caso di problemi durante il suo utilizzo, visitare il nostro sito www.keepoutgaming.com o scrivere un'e-mail a support@keep-out.eu


RICICLAGGIO

AEE RII-RAEE 5548. In questo manuale, il simbolo del bidone barrato indica che il prodotto è soggetto a una direttiva europea, 2012/19/UE, i prodotti elettrici o elettronici, le batterie e gli accumulatori e altri accessori devono necessariamente essere soggetti a raccolta differenziata.

Al termine della vita utile del dispositivo, utilizzare i contenitori per il riciclaggio. Questo gesto contribuirà a ridurre i rischi per la salute e a preservare l'ambiente.

I municipi e i distributori ti forniranno i dettagli essenziali relativi al riciclaggio del tuo vecchio dispositivo. Se questo dispositivo ha una batteria interna, deve essere rimossa e depositata separatamente per una corretta gestione.

Si prega di riciclare, l'imballaggio di questo prodotto è riciclabile. La scatola del prodotto è realizzata in cartone e deve essere riciclata nel contenitore blu o destinata al cartone e le protezioni interne e i sacchetti sono in plastica e devono essere riciclati nel contenitore giallo o destinati alla plastica. Possiamo contribuire alla salvaguardia del pianeta.



PT

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O XGM27PROX+ é um monitor gaming de 27" com resolução FHD, oferecendo-lhe uma combinação sem precedentes de uma experiência de jogo incomparável, conforto apelativo e imagens cristalinas.

O seu ecrã IPS (ADS) está otimizado para reduzir a emissão de ondas de luz azul e minimizar a cintilação, protegerá os seus olhos para que possa passar mais tempo a jogar em frente ao ecrã e é compatível com FreeSync e G-Sync com 360Hz por DP e 240Hz por HDMI.

Seus jogos ganharão vida e oferecerão imagens mais realistas. Se você gosta de jogos de alto nível com um tempo de resposta de 1ms, você jogará mais suavemente. Inclui colunas traseiras.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- XGM27PROX+
- Guia do utilizador
- Base e parafusos
- Adaptador de alimentação
- Cabo DP

Observação:

Certifique-se de que a sua embalagem contém os itens descritos acima. Se encontrar algum artigo em falta ou danificado, por favor contacte a loja onde comprou o produto.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

Leia este guia antes de usar o dispositivo.

Nunca abra peças eletrônicas internas, perigo de choque elétrico.

Não insira objetos de qualquer tipo na unidade através das aberturas eletrônicas, uma vez que podem entrar em contacto com pontos de tensão e peças de curto-circuito e causar incêndio ou choque elétrico.

Não derrame qualquer líquido sobre a unidade.

Nunca deite o produto numa fonte de calor ou fogo.

Mantenha sempre o produto à temperatura ambiente, máxima de 30°C.

Não deixe cair o produto, não se sente sobre ele, não dobre o cabo. Perigo de quebra.

Coloque sempre este dispositivo numa superfície estável. Caso contrário, pode cair e ser danificado.

Não utilize este produto a altitudes superiores a 2000m, tenha em atenção a tensão de funcionamento indicada na parte traseira do monitor e no adaptador fornecido (neste caso 12VDC/4A).

Não ligue o adaptador de alimentação a uma tomada com as mãos molhadas, caso contrário poderá ocorrer um choque elétrico.

Utilize sempre o adaptador de alimentação fornecido. Não utilize um compatível ou danificado. Se não o fizer, pode provocar um choque elétrico ou um incêndio.

Ao limpar o dispositivo, certifique-se de desconectar o adaptador de alimentação, use um pano macio em vez de produtos químicos industriais para limpar o dispositivo, certifique-se de não deixar a água entrar no dispositivo.

Não desmonte este dispositivo sem permissão.

Em caso de falha, não se esqueça de entrar em contato com uma pessoa de serviço para corrigi-la.

A desmontagem não autorizada deste dispositivo pode provocar um choque elétrico ou um incêndio. Em caso de cheiro ou ruído incomum deste dispositivo, certifique-se de desconectar o adaptador de energia e entrar em contato com a equipe de serviço autorizada.

Quando este dispositivo estiver inativo por um longo tempo, certifique-se de desligar a energia. Caso contrário, pode ocorrer choque elétrico ou incêndio.

Siga as portarias locais para descarte do produto.

ENTRADAS E SAÍDAS

Entrada HDMI

Se o seu PC tiver saída de vídeo HDMI, adquira um cabo HDMI e ligue-o entre a entrada HDMI do monitor e a saída HDMI do PC. Esta entrada é HDMI versão 2.0.

Entrada DisplayPort 1

Se o seu PC tiver uma saída de vídeo DP, ligue o cabo DP fornecido entre a entrada DP 1 do monitor e a saída DP do PC. Esta entrada é DP versão 1.4.

Entrada DisplayPort 2

Se o seu PC tiver uma saída de vídeo DP, adquira um cabo DP e ligue-o entre a entrada DP 2 do monitor e a saída DP do PC. Esta entrada é DP versão 1.4.

Entrada DC

Ligue o cabo da fonte de alimentação fornecida à entrada CC do Monitor e ligue o adaptador a uma tomada elétrica doméstica. Fonte de alimentação 12V/4A.

Saída USB

Se desejar carregar ou alimentar um dispositivo como smartphones, tablets, etc., pode fazê-lo utilizando a sua saída USB 5V/1A.

Saída jack de 3,5 mm

Ligue um auscultador à saída jack de 3,5 mm do monitor para ouvir áudio diretamente a partir desta saída.

FUNÇÕES DOS BOTÕES

Botão MENU: O menu OSD é exibido na tela. Uma vez no interior, tem também a função de aceitar ou aceder às funções interiores.

Botão UP: O botão UP permite que você se mova entre menus e altere valores.

Botão DOWN: O botão para baixo permite que você se mova entre menus e altere valores.

Botão SAIR: Sai do menu atual ou sai do menu OSD.

Botão POWER: Se você quiser ligar o monitor pressione o botão on / off, se você quiser desligar o monitor pressione-o novamente.

Nota: Para aceder às opções do monitor, tem de ter uma fonte ligada a uma das entradas do monitor.

OSD MENU

O menu OSD do monitor fornece várias configurações para o monitor, como cor, brilho e contraste, etc.

<i>Cardápio</i>	<i>Opções</i>	<i>Valores</i>
<i>Fonte de entrada</i>	<i>HDMI (2.0)</i>	
	<i>PD 1 (1.4)</i>	
	<i>PD 2 (1.4)</i>	
<i>Brilho/Contraste</i>	<i>Brilho</i>	<i>1 a 100</i>
	<i>Contraste</i>	<i>1 a 100</i>
	<i>DCR</i>	<i>desligado/ligado</i>
<i>Ajuste de cor</i>	<i>Gama</i>	<i>1.8/2.0/2.2/2.4/2.8</i>
	<i>Modo de imagem</i>	<i>Padrão/Imagem/Filme/Jogo</i>
	<i>Temperatura de cor</i>	<i>Normal/Temperado/Frio/Usuário</i>
	<i>Filtro azul baixo</i>	<i>Ligado/Desligado</i>
	<i>Cor</i>	<i>1 a 100</i>
	<i>Saturação</i>	<i>1 a 100</i>
<i>Ajuste de qualidade de imagem</i>	<i>Definição</i>	<i>1 a 100</i>
	<i>Tempo de resposta</i>	<i>Desligamento/Alto/Médio/Baixo</i>
	<i>Redução de ruído</i>	<i>Desligamento/Alto/Médio/Baixo</i>
	<i>Resolução</i>	<i>Desligamento/Alto/Médio/Baixo</i>
	<i>Controlo luminoso dinâmico</i>	<i>desligado/ligado</i>
<i>Ajuste do ecrã</i>	<i>Relação de aspeto</i>	<i>Ecrã inteiro</i>
<i>Ajustar o áudio</i>	<i>Mudo</i>	<i>desligado/ligado</i>
	<i>Volume</i>	<i>1 a 100</i>
<i>OSD</i>	<i>Idioma</i>	<i>Espanhol/Inglês/Frances/etc.</i>
	<i>OSD Posição H</i>	<i>1 a 100</i>
	<i>OSD V-Posição</i>	<i>1 a 100</i>
	<i>Transparência OSD</i>	<i>1 a 100</i>
	<i>Tempo limite do OSD</i>	<i>1 a 100</i>
	<i>Rotação OSD</i>	<i>Normal/90/180/270</i>
<i>Outras configurações</i>	<i>FreeSync (sincronização adaptável)</i>	<i>Ligado/Desligado</i>
	<i>Recomeçar</i>	

ESPECIFICAÇÕES FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA

Nome ou marca comercial	KEEP OUT
Número de registo comercial	B-91202499
Endereço do fabricante	C/Tecnología, 5 Gelves, Sevilha, Espanha
Identificador do modelo	DC-838-1204000V
Descrição Identificador do modelo	Adaptador AC/DC para XGM27PROX+
Tensão de entrada	100-240 VCA, 1,5 A
Frequência AC de entrada	50/60Hz
Tensão de saída	12VDC
Corrente de saída máxima	4A
Potência máxima de saída	48W
Eficiência ativa média	87.91%
Eficiência em baixa carga (10%)	85.76%
Consumo de energia sem carga	0,08W

SUPORTE TÉCNICO

Para mais informações sobre a instalação deste produto, ou em caso de quaisquer problemas durante a sua utilização, visite o nosso site www.keepoutgaming.com ou escreva um e-mail para support@keep-out.eu


RECICLAGEM

AEE RII-RAEE 5548. Neste manual, o símbolo do contentor riscado indica que o produto está sujeito a uma diretiva europeia, 2012/19/UE, os produtos elétricos ou eletrónicos, pilhas e acumuladores e outros acessórios devem necessariamente ser sujeitos a recolha seletiva.

No final da vida útil do dispositivo, faça uso dos recipientes de reciclagem. Este gesto ajudará a reduzir os riscos para a saúde e a preservar o ambiente.

Câmaras municipais e distribuidores irão fornecer-lhe os detalhes essenciais sobre a reciclagem do seu dispositivo antigo. Se este dispositivo tiver uma bateria interna, deve ser removido e depositado separadamente para uma gestão adequada.

Por favor, recicle, a embalagem deste produto é reciclável. A caixa do produto é feita de cartão e deve ser reciclada no recipiente azul ou destinada a cartão e as proteções internas e sacos são feitos de plástico e devem ser reciclados no recipiente amarelo ou destinados a plástico. Podemos ajudar a conservar o planeta.





Keep Out es una marca registrada de Approx Iberia S.L. con domicilio en C/Tecnología 5, 41120 Gelves, Sevilla (Spain). Keep Out no está asociado a ningún fabricante. Todos los nombres de marca y marcas registradas que aparecen en este producto son propiedad de sus respectivos propietarios y sólo son usados con fines descriptivos. Fabricado en China.

Keep Out is a registred brand of Approx Iberia. S.L. C/Tecnología 5, 41120 Gelves, Sevilla (Spain). Keep Out is not associated to any manufacturer. All brands and registered trademarks are the property of their respective owners and are used for descriptive purposes only. Made in China.

Keep Out est une marque déposée de Approx Iberia S.L. C/Tecnología 5, PO, 41120 Gelves, Sevilla (Espagne). Keep Out est pas associé à aucun fabricant. Toutes les marques et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et sont utilisés uniquement à des fins descriptives. Made in China.

Keep Out ist eine eingetragene Marke von Approx Iberia. S.L. C / Tecnología 5, 41120 Gelves, Sevilla (Spanien). Keep Out ist keinem Hersteller zugeordnet. Alle Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden nur zu beschreibenden Zwecken verwendet. In China hergestellt.

Soporte técnico
Technical support
Support technique
Technischer Support:
support@keep-out.eu.

El contenido de esta guía está sujeto a errores tipográficos.
The content of this guide is subject to typographical errors.
Le contenu de ce guide est sujette à des erreurs typographiques.
Der Inhalt dieses Handbuchs unterliegt Tippfehlern.

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Importado por
Imported by
Importé par
Eingeführt von:
APPROX IBERIA S.L.
CIF: B-91202499