



- Introduzca las rebanadas en el portapán (1).
- Gire el selector de temperatura (6) a la posición deseada. Utilice los valores más altos para que las rebanadas queden más tostadas.
- Presione el asa cargador (2) hasta que se bloquee para que comience el proceso de tostado.
- Cuando el ciclo de tostado se complete, el portapán (1) se levantará automáticamente. Si desea parar el proceso antes de que termine, simplemente presione el botón "STOP" (3).

■ BOTÓN CALENTAR

El botón "CALENTAR" (4) es útil cuando las rebanadas, ya tostadas, se hayan quedado frías. Este proceso es breve y no sirve para tostar.

- Introduzca las rebanadas ya tostadas.
- Gire el selector de temperatura (6) a la posición deseada. Los valores más altos calentarán más las rebanadas.
- Presione el asa cargador (2) hasta que se bloquee.
- Pulse el botón "CALENTAR" (4).
- Cuando el ciclo esté completo, el portapán (1) subirá automáticamente.

■ BOTÓN DESCONGELAR

El botón "DESCONGELAR" (5) está diseñado, primero, para descongelar las rebanadas, y después, para tostarlas; por lo tanto, se alarga el proceso de tostado.



- Introduzca las rebanadas refrigeradas o congeladas.
- Gire el selector de temperatura (6) a la posición que necesite:
 - Posición 1-2: pan refrigerado o suavemente congelado.
 - Posición 3-4: pasteles, gofres, tostadas francesas y bollos refrigerados.
 - Posición 5-7: rebanadas gruesas congeladas como bollos, pan cortado a mano o tostadas francesas gruesas.
- Presione el asa cargador (2) hasta que se bloquee.
- Pulse el botón "DESCONGELAR" (5).
- Cuando el ciclo esté completo, el portapán (1) subirá automáticamente.

■ NOTAS DE TOSTADO

El tostado es una combinación para calentar y secar el pan. Los niveles de humedad difieren de un pan a otro, por lo cual, puede haber una variación en el tiempo de tostado.

- Para tostar pan muy seco, sitúe el selector de temperatura (6) en posiciones bajas. Utilice posiciones altas para tostar pan fresco o de trigo entero. Los panes cuya superficie no es uniforme (como los bollos ingleses) requerirán posiciones altas.
- Los alimentos cortados en trozos muy gruesos deberían tener un proceso de tostado largo. Algunos trozos muy gruesos requerirán dos ciclos.
- Cuando quiera tostar una sola rebanada, ponga el selector de temperatura (6) en una posición más baja de lo normal. El tostador está diseñado para tostar dos rebanadas a la vez.



- Selector de temperatura:
 - Posición 1-3: rebanada fina.
 - Posición 3-4: rebanada normal.
 - Posición 5-7: pan congelado.

■ LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Antes de comenzar la limpieza asegúrese de desenchufar el tostador de la corriente eléctrica y de dejar que se enfríe.
- Limpe la parte exterior con un trapo húmedo y seque bien la superficie.
- Extraiga la bandeja recoge-migas (7), deseche las migas y lave la bandeja con agua templada y jabón. Limpie las manchas difíciles con un estropajo no metálico. Séquela antes de volver a insertarla en el tostador. La bandeja recoge-migas no es apta para su uso en el lavavajillas.
- Vacíe cualquier resto de pan del tostador y sacúdalo bien. Nunca introduzca ningún instrumento duro o afilado ya que podría dañar el tostador.

■ RECICLAJE

Al final de la vida del aparato, no lo tire junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.



Instrucciones de uso



Tostador



■ ATENCIÓN

Lea atentamente las instrucciones antes de usar el aparato y guárdelas junto con el justificante de compra y, a ser posible, con el embalaje.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Retire cualquier embalaje y pegatinas promocionales antes de utilizar el aparato por primera vez. Este material (plásticos, espumas, bolsas, etc.) puede ser peligroso para los niños. Para evitar riesgo de asfixia mantenga estos embalajes lejos del alcance de los menores.
2. Antes de enchufar el aparato a la red eléctrica, compruebe que el voltaje de la toma de corriente corresponde con el que está indicado en la placa de características. Si el dispositivo no es de Clase II (II) debe conectar el producto solo a enchufes con toma de tierra. Es un requisito obligatorio para la protección contra choques eléctricos.
3. Desenchufe el aparato de la corriente eléctrica después de usarlo y/o antes de limpiarlo o si tiene que poner o quitar algún accesorio. Para esto, nunca tire del cable, hágalo desde la clavija.
4. Mantenga el aparato desenchufado para su almacenaje o mientras no se encuentre en uso.
5. No permita que el aparato, sus accesorios o su cable de conexión entren en contacto con superficies calientes o con fuentes de calor.
6. Nunca sumerja el aparato, su cable o enchufe en agua ni en ningún otro líquido. Proteja el cable de conexión contra la humedad.
7. Se proporciona un cable de conexión corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezar con él. Desenrolle completamente el cable antes de usarlo. No deje que el cable cuelgue ni sobresalga del borde de la mesa para evitar tropiezos o enganchones. Si el cable de alimentación está dañado debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio postventa o por un servicio técnico autorizado.
8. No use el aparato si cree que está dañado. En caso de avería o mal funcionamiento no trate de repararlo usted mismo. Lleve el aparato a un servicio técnico autorizado para su revisión y/o reparación.

9. Nunca intente reparar, desmontar o modificar los componentes del aparato. Ante cualquier avería póngase en contacto con Magefesa o el servicio técnico autorizado más cercano.
10. Este aparato debe utilizarse únicamente con los accesorios proporcionados por el fabricante y de acuerdo con los propósitos descritos en este manual.
11. El aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado. Si utiliza dispositivos o cables alargadores asegúrese que estos cumplen con las normas de seguridad, no están dañados y que son compatibles con el voltaje y potencia del producto.
12. Solo para Europa: Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas a falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión. Para regiones fuera de Europa: Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que sean instruidos o supervisados por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato.
13. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños y no deje el aparato desatendido durante su funcionamiento.
14. Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico, no comercial o industrial.
15. No toque las superficies calientes. Las superficies cromadas puede estar extremadamente calientes.
16. No debe insertar en el tostador alimentos de gran tamaño, utensilios metálicos o de plástico ya que hay riesgo de fuego o cortocircuito.

17. No quite los alimentos cuando el tostador está encendido.
18. Para evitar un posible fuego, no deje el tostador desatendido durante su uso. No lo use cerca de materiales inflamables como cortinas, papel de pared, etc.
19. Saque las migas acumuladas frecuentemente para evitar riesgos. No use alimentos que se deshagan cuando se calienten.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS



■ DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. Portapán. | 5. Botón "DESCONGELAR" ❄️❄️❄️. |
| 2. Asa cargador. | 6. Selector de temperatura. |
| 3. Botón "STOP". | 7. Bandeja recoge-migas. |
| 4. Botón "CALENTAR" 🔥. | 8. Pies antideslizantes. |

■ MODELO

MGF 3365 Tostador multifunción con capacidad para 2 tostadas.

MGF 3355 Tostador multifunción con capacidad para 4 tostadas.

■ PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA

1. Para evitar quemaduras no toque las superficies calientes. Las partes cromadas pueden estar demasiado calientes durante el funcionamiento del aparato.
2. No extraiga los alimentos cuando el tostador esté encendido.
3. No use el tostador cerca de materiales inflamables como cortinas, ni lo deje desatendido durante su uso.
4. No tueste alimentos que se deshagan al ser calentados.
5. No introduzca alimentos demasiado grandes de manera forzada, no deben sobresalir por las rejillas que los protegen.

■ ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todo el material de embalaje y, si es posible, consérvelo durante un tiempo antes de tirarlo. Compruebe que en el interior del portapán (1) no queden restos del embalaje.
2. Antes del primer uso se recomienda limpiar todas las piezas (vea el apartado "Limpieza y mantenimiento").
3. Antes de usar el tostador por primera vez, enchufe el aparato con el portapán (1) vacío, gire el selector de temperatura (6) hasta la posición "3" y presione el asa cargador (2) hasta que se bloquee. Debido al polvo o suciedad que se pueda haber acumulado durante el ensamblado del aparato, es posible que salga algo de humo. Espere a que se enfríe antes del primer uso.

■ FUNCIONAMIENTO

1. Asegúrese de que la bandeja recoge-migas (7) está en su sitio.
2. Coloque el tostador en una superficie firme y plana.
3. Enchufe el aparato a una toma de corriente cercana.