

ESPAÑOL

Guía de uso	3
Primer uso	3
Preguntas frecuentes (FAQ)	3
Especificaciones técnicas	3
AUDIO	3
ACTIVE NOISE CANCELLING (ANC)	3
TRANSPARENCY MODE	3
CONECTIVIDAD	3
MICRÓFONO MANOS LIBRES	3
BATERÍA	3
Cuidado y mantenimiento	4
Garantía	4

ENERGY♥SYSTEM



Gracias por confiar en nosotros y adquirir tus nuevos *Display ANC earphones*. Esperamos que lo disfrutes.

Guía de uso

Consulta la guía rápida de uso pulsando [aquí](#).

Primer uso

Retira las tiras protectoras que hay en cada uno de los auriculares, vuelve a introducirlos en el case y realiza una carga completa del dispositivo. Con este gesto se desactivará el modo de protección que incluimos por defecto para evitar la degradación de las baterías y se calibrará la misma para poder obtener el máximo rendimiento de ella.

Preguntas frecuentes (FAQ)

- **¿Cómo puedo restablecer los auriculares?** Desconéctalos de cualquier fuente de sonido Bluetooth, colocalos en el case, desbloquea la pantalla y pulsa 3 veces seguidas el botón que hay en la parte de abajo del mismo, justo al lado del conector de carga. Introdúcelos en el estuche y al sacarlos de nuevo ya puedes volver a conectarlos por Bluetooth.

En el caso de que quieras desconectarlos del último dispositivo al que lo has vinculado, colócalos en tus oídos y pulsa 10 veces cualquiera de los dos auriculares. Oirás un bip, mételos en el case, cierra la tapa y cuando la vuelva a abrir ya podrás volverlos a enlazar.

Especificaciones técnicas

AUDIO

- Respuesta en frecuencia: 20 Hz ~ 20 kHz
- Diámetro del driver: 10 mm
- Potencia máxima: 5 mW
- Diseño: intrauditivo
- Tipo: dinámico

ACTIVE NOISE CANCELLING (ANC)

- Reducción de hasta -30 dB entre 20 y 1000 Hz

TRANSPARENCY MODE

- Modo transparencia para escuchar sonidos exteriores

CONECTIVIDAD

- Bluetooth versión 5.4, clase 2
- Codecs de audio soportados: SBC / AAC
- Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz
- Potencia máxima de la señal: < 20,00 dBm
- Soporta perfiles Bluetooth HSP / HFP / A2DP / AVRCP
- Hasta 20 metros de alcance
- Función True Wireless con sincronización automática
- Función manos libres
- Asistente de voz compatible con Google/Siri

MICRÓFONO MANOS LIBRES

- Tipo: integrado
- Sensibilidad: -38 dB ± 3 dB (@1 kHz)
- Rango de frecuencia: 100 Hz ~ 10 kHz

BATERÍA

AURICULAR

- Capacidad: 40 mAh por auricular
- Tipo: polímero de litio

- Autonomía con ANC activo: 5 horas*
- Autonomía con ANC desactivado: 6 horas*
- Tiempo de carga: 1 horas
- Sistema de carga: estuche de carga

Estuche de carga

- Capacidad: 500 mAh
- Tipo: polímero de litio
- Autonomía extra con ANC activo: 20 horas*
- Autonomía extra con ANC desactivado: 24 horas*
- Tiempo de carga: 2 horas
- Sistema de carga: USB tipo C

*Este dato es aproximado. La autonomía depende del volumen seleccionado y del tipo de música reproducida.

Cuidado y mantenimiento

- No expongas el dispositivo a golpes, polvo, humedad o altas temperaturas.
- No uses productos de limpieza corrosivos o abrasivos.
- No lo desmontes. Cualquier reparación debe hacerla exclusivamente personal cualificado de Energy Sistem Technology, S.A.
- Asegúrate de mantener tu dispositivo apagado cuando no esté en uso y no lo dejes durante un largo periodo de tiempo con la batería completamente descargada.

Garantía

Consulta las condiciones de la garantía [aquí](#).