

ESPAÑOL

Guía de uso 3

Preguntas frecuentes (FAQ) 3

Especificaciones técnicas 3

 AUDIO 3

 CONECTIVIDAD 3

 MICRÓFONO MANOS LIBRES 3


 BATERÍA AURICULAR 3

 BATERÍA ESTUCHE DE CARGA 3

Cuidado y mantenimiento 3

Garantía 4

ENERGY♥SISTEM



Gracias por confiar en nosotros y adquirir tus nuevos *Streetmusic earphones*. Esperamos que lo disfrutes.

Guía de uso

Consulta la guía rápida de uso pulsando [aquí](#).

Preguntas frecuentes (FAQ)

- **¿Cómo puedo restablecer los auriculares?** Desconéctalos de cualquier fuente de sonido Bluetooth, colócalos en los oídos y pulsa 10 veces el control táctil de ambos auriculares simultáneamente, escucharás un sonido "bip" y se apagará automáticamente. Introdúcelos en el estuche y al sacarlos de nuevo ya puedes volver a conectarlos por Bluetooth.

Especificaciones técnicas

AUDIO

- Respuesta en frecuencia: 20 Hz ~ 20 kHz
- Diámetro del driver: 13 mm
- Diseño: botón
- Tipo: dinámico

CONECTIVIDAD

- Bluetooth versión 5.3, clase 2
- Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz
- Potencia máxima de la señal: < 20,00 dBm
- Soporta perfiles Bluetooth HSP / HFP / A2DP / AVRCP
- Compatible con códecs SBC
- Hasta 20 metros de alcance
- Función True Wireless con sincronización automática
- Función manos libres
- Asistente de voz compatible con Google/Siri

MICRÓFONO MANOS LIBRES

- Tipo: integrado
- Sensibilidad: -42 dB ± 3 dB (@1 kHz)
- Rango de frecuencia: 100 Hz ~ 10 kHz

BATERÍA AURICULAR

- Capacidad: 25 mAh / 3,7 V
- Tipo: polímero de litio
- Autonomía a volumen medio: 4 horas
- Tiempo de carga: 1 hora
- Sistema de carga: charging case

BATERÍA ESTUCHE DE CARGA

- Capacidad: 300 mAh / 3,7 V
- Tipo: polímero de litio
- Autonomía extra: 16 horas
- Tiempo de carga: 1,5 horas
- Sistema de carga: USB tipo C

*Este dato es aproximado. La autonomía depende del volumen seleccionado y del tipo de música reproducida.

Cuidado y mantenimiento

- No expongas el dispositivo a golpes, polvo, humedad o altas temperaturas.

- No uses productos de limpieza corrosivos o abrasivos.
- No lo desmontes. Cualquier reparación debe hacerla exclusivamente personal cualificado de Energy Sistem Technology, S.A.
- Asegúrate de mantener tu dispositivo apagado cuando no esté en uso y no lo dejes durante un largo periodo de tiempo con la batería completamente descargada.

Garantía

Puedes consultar las condiciones de garantía [aquí](#).