

P20 mini -PA-60说明书

尺寸：70*98.9mm

材质工艺:128g双铜，单张单面四色印刷,风琴折

98.9mm

70mm

MANUAL DE INSTRUCCIONES



ALTAVOZ CON RADIO Y BLUETOOTH

MODELO: PA-60



Por favor lea atentamente este manual antes de su uso.

Estimado Cliente:

Le damos las gracias por adquirir este producto de la marca ELCO. La calidad y facilidad de uso son nuestras principales prioridades. Para que usted pueda disfrutar enteramente de este producto, lo hemos fabricado con estándares, materiales y componentes de alta calidad.

Nota:

Este manual del usuario ha sido impreso previo al desarrollo del producto. Cuando sea necesario variar las especificaciones del producto con la finalidad de mejorar su funcionalidad, se dará prioridad a las propias especificaciones del producto. En dichos casos, el manual de instrucciones podría no coincidir plenamente con todas las funciones del producto comprado. Por lo tanto, el producto comprado y su empaquetado, así como los nombres e ilustraciones, podría diferir de los del manual.

Precauciones de seguridad

- Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida. Las personas que no hayan leído este manual no deben utilizar este dispositivo, a menos que hayan recibido las explicaciones oportunas por parte de una persona responsable de su seguridad y estén supervisados.
- Debe vigilarse que los niños no jueguen con el dispositivo.
- El dispositivo debe ser siempre fácilmente accesible.
- No debe mojarse ni exponerse a las salpicaduras de agua.
- No deben colocarse sobre el dispositivo objetos que contengan líquidos, como por ejemplo jarrones.
- Deje siempre alrededor una separación mínima de 10 cm para garantizar una ventilación suficiente.
- No deben colocarse encima del dispositivo fuentes de llamas abiertas, como por ejemplo velas.
- Este dispositivo está diseñado para utilizarse únicamente en un ambiente templado.
- Una escucha prolongada del aparato de audio portátil a pleno volumen puede dañar el oído del usuario y causar problemas auditivos (sordera temporal o permanente, zumbidos en los oídos, acúfenos, hiperacusia). Por lo que recomendamos no escuchar el dispositivo de audio portátil a un volumen demasiado alto y no más de una hora al día a un volumen medio.
- La batería no debe exponerse a un calor excesivo, como por ejemplo al sol, el fuego o similar.
- La batería debe eliminarse de manera segura. Utilice siempre los depósitos de recogida existentes (consulte con su comerciante) para proteger el medio ambiente.
- La batería no puede ser reemplazada por el usuario, sino únicamente por el fabricante del producto, el departamento post-venta o por una persona cualificada.


Características principales

- Altavoz bluetooth: sonido estéreo con un rango de recepción de línea de máximo 10 m.
- Comunicación inalámbrica: proporciona un sonido claro mediante el uso de un chip inalámbrico de alta fidelidad.
- Función TF: Reproduce la música en formato MP3 que esté dentro de la tarjeta de memoria Micro-SD una vez insertada la tarjeta micro-sd en su ranura correspondiente detrás del altavoz.
- Función USB: Reproduce la música en formato MP3 que esté dentro de un pendrive una vez insertado en el puerto USB del altavoz.
- Entrada auxiliar: fácil de conectar con un ordenador portátil, un teléfono móvil y otros dispositivos con un cable de audio de 3,5 mm.
- Función TWS (True Wireless): el reproductor A y el reproductor B pueden reproducir la misma fuente de música al mismo tiempo SÓLO en el modo Bluetooth.
- Función Radio FM

Contenido:

- 1 Altavoz Bluetooth modelo PA-60,
- 1 Cable de carga tipo C
- 1 Cable de audio de 3,5 mm
- 1 Manual de Usuario

Presentación del altavoz:



Controles / Funciones:

1. Botón +: Pulsación corta aumenta el nivel del volumen, Pulsación larga salta a la siguiente canción.
2. Botón -: Pulsación corta reduce el nivel del volumen, Pulsación larga salta a la canción anterior.
3. Botón de luz:
 - Una pulsación: Cambia entre los diferentes modos de iluminación.
 - Pulsación larga: enciende / apaga el altavoz bluetooth.
 - Pulsación corta: Play / pausa.
 - Pulsación doble: extirreconectar la conexión inalámbrica.
4. Botón de Power:
 - Pulsación larga: Enciende / apaga el altavoz bluetooth.
 - Pulsación corta: Play / pausa.
 - Pulsación doble en modo radio: sale de la emisora.
5. Botón de serie.
 - Pulse para series / salir de series
 - Mantenga pulsado para cambiar de función; pulse dos veces: función de llamada en modo inalámbrico.
 - Pulse para responder/cargar el teléfono, mantenga pulsado 2 segundos para rechazar una llamada en modo llamada
6. Entrada tipo C.
 - Cuando se introduzca el cable de datos por defecto carga el altavoz.
 - En modo radio introduzca el cable de datos para que haga de antena y obtenga una mejor recepción de emisoras.
7. Ranura para tarjeta TF (micro-SD).
 - Cuando se introduce una tarjeta TF por defecto reproduce el audio de la tarjeta (siempre que sea compatible)
8. USB: Cuando introduzca un dispositivo USB, por defecto reproduce el audio del dispositivo USB (siempre que sea compatible).
9. Interfaz AUX: Salida auxiliar para cable de 3,5mm.

Instrucciones de uso

1. Conectar dispositivo
 - 1.1 Encienda el dispositivo en el modo inalámbrico predeterminado.
 - 1.2 Active el dispositivo inalámbrico, busque el modelo PA-60 y conecte, reproduzca música cuando la conexión sea correcta.
2. Adecuado para todo tipo de teléfonos con tecnología inalámbrica, adaptador inalámbrico y reproductores inalámbricos.
3. Indicación por voz
 - 3.1. Se emite un aviso de voz al encender/apagar.
 - 3.2. Aviso de voz con baja energía 3 veces, se apaga pasados 15 s.
4. Cambio de modo
 - 4.1. Accede a inalámbrico por defecto al encender, la secuencia de cambio es la siguiente:
modo inalámbrico - modo radio - modo tarjeta TF - modo USB - modo AUX.

En modo radio para pasar hacia delante de una emisora a otra pulsar el botón + durante dos segundos, Para pasar hacia atrás de una emisora a otra pulsar el botón - durante dos segundos, Para buscar las emisoras una vez conectado el cable auxiliar, ir a modo radio y pulsar el botón de series durante varios segundos.

4.2. Modo: prioridad después de insertar,

5. Luz LED:

- Estado de búsqueda inalámbrica: el testigo blanco parpadea rápidamente, aproximadamente 0,5 segundos/vez;
- Estado de emparejamiento inalámbrico: testigo blanco encendido fijo.
- Estado de reproducción: El testigo blanco parpadea lentamente aproximadamente 1,5 segundos/ves; el testigo rojo se enciende fijo durante la carga, y se apagará cuando la carga esté completa.

6. Carga para uso
El aparato tiene un circuito de protección de sobrecarga integrado, puede conectarse a un ordenador o cargador durante mucho tiempo, tardando aproximadamente cuatro horas en cargarse por completo. El tiempo de reproducción de la batería variará según el uso de distintos niveles de volumen.

7. volumen
El volumen predeterminado del altavoz es del 70% al encender.

8. Si no está en estado funcional, se apagará pasados 15 minutos.

Solución de problemas

1. Apagado automático: la protección de batería se activa automáticamente cuando la batería está baja. Úselo tras cargarlo durante 5 horas.
2. No puede reproducir música: la ruta de almacenamiento del archivo de música no se reconoce, guarde el archivo en el directorio raíz del dispositivo extraíble.
3. Conexión al ordenador sin sonido: error de conexión de la interfaz del ordenador, seleccione el puerto de salida audio correcto.
4. Sin función o teclas de función incorrectas: inténtelo de nuevo después de apagar.
5. Si el aparato parece anómalo, pulse el botón de encendido 8 segundos para restablecerlo.

Parámetros Técnicos:

- Potencia de salida: 10W
- Voltaje de funcionamiento: DC 3,7 V
- Batería incorporada: 2400mAh.
- Versión de Bluetooth: 5.1
- Rango de operación BT: 10 m (sin obstáculos)
- SNR: > 80 dB

La Directiva Europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) dispone que los aparatos eléctricos usados procedentes de uso doméstico deben eliminarse separadamente de los residuos municipales normales. Los aparatos usados deben recogerse de forma separada para optimizar la recuperación y el reciclaje de los materiales que contienen y reducir de este modo el impacto en la salud humana y en el medio ambiente. El símbolo del contenedor de basura tachado sobre el producto le recuerda su obligación de que cuando elimine el aparato, debe recogerse por separado.



No se exponga a volúmenes altos durante periodos prolongados de tiempo para evitar posibles daños auditivos.

Importado por Proco-Dis, S.L.
C/ Rufino González, 6
28037 - Madrid
ESPAÑA

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre : PROCO-DIS, S.L. (B-80063068)
Dirección : C/ RUFINO GONZALEZ Nº 6 **28037 MADRID

Declara bajo la responsabilidad la conformidad del producto al que se refiere
Esta declaración bajo las NORMAS:

2004/108/EC Electromagnetic Compatibility – EMC
2011/65/EU - RoHS

Información adicional:
Este producto ha sido comprobado de acuerdo a los códigos estándar:

EN 60950-1:2006 +A2:2013
EN 62479:2010
Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)
ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

TIPO DE ARTÍCULO: ALTAVOZ BLUETOOTH
MARCA: ELCO
MODELO: PA-60
FABRICANTE: PROCO-DIS, S.L.

Todo de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 99/05/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, (transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre de 2000).

En Madrid a 29 de Septiembre de 2022

TARJETA DE GARANTIA

MODELO: _____ FECHA DE COMPRA: _____
Nº DE SERIE: _____ FECHA DE CADUCIDAD: _____
NOMBRE DEL CLIENTE: _____

Este artículo está garantizado durante tres años.

Sello del Distribuidor

La presente garantía quedara anulada si el producto ha sufrido daño por accidente, suftatación de la pila, ó utilización indebida.
En caso de avería, durante el periodo de garantía, es indispensable la presentación de esta tarjeta debidamente cumplimentada, para que el producto sea reparado en garantía a su distribuidor

Proco-Dis, S.L.
C/ Rufino González Nº6
28037 Madrid
Telf: 91 304 47 47

El consumidor tiene derecho a la reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios.

Asimismo, el consumidor tiene derecho, en caso de que la reparación no fuera satisfactoria, a la sustitución del producto por otro igual o de idénticas características.