



FS1151M-B

Manual de usuario

SOPORTE DE SUELO CON RUEDAS




























PARA PANTALLA 37"- 70"

VESA: 100x100, 200x200, 300x200, 300x300,
400x200, 400x300, 400x400, 600x400



17"- 32" |  2-9 kg

Contenido

										
A (x2)	B (x2)	C (x1)	D (x2)	E (x2)	F (x1)	G (x2)	M-A (x4) M6x14	M-B (x4) M8x16		
										
P (x8) M6x55	Q (x8) D6	R (x4) M6	S (x1) 4 mm	T (x1) 10-14 mm	U (x1)	V (x1)	N (x4) M4x6	O (x20) M6x12	M-C (x4) M6x30	M-D (x4) M8x35
										
							W (x2) M5x8	M-E (x4) D8	M-F (x4) Ø15xØ8x5	M-G (x4) Ø15xØ8x15



Antes de comenzar la instalación



- Lea el manual de instrucciones, si tiene alguna duda respecto a las instrucciones o advertencias, comuníquese con su distribuidor local.
- Asegúrese de haber recibido todas las piezas según la lista de verificación de componentes para la instalación. Si falta alguna pieza o es defectuosa comuníquese con su distribuidor local.



- La instalación de productos de mayor peso al indicado puede ocasionar inestabilidad y posibles lesiones personales.
- Los soportes deben ensamblarse tal como se especifica en las instrucciones de montaje. Una instalación incorrecta puede ocasionar fallos en el producto y serias lesiones personales.
- Se debe usar material de seguridad y herramientas adecuadas. Este producto solo debe ser instalado por profesionales.
- Asegúrese de que la superficie de fijación puede aguantar de manera segura el peso total del equipo y todos sus componentes.
- Use los tornillos de montaje suministrados y NO LOS APRIETE DEMASIADO.
- Este producto contiene piezas pequeñas que podrían ser un peligro de asfixia si se ingiere. Mantenga estos productos lejos de los niños.
- Este producto está destinado solo para uso en interiores. Su uso en el exterior no solo dañará el producto sino que también puede ocasionar lesiones personales.
- Consulte [aquí](#) la garantía del producto.

Instalación


Nota: Monte la base **(E)** en el lateral del conector **(C)** con los orificios para tornillos, tal y como se muestra.



Instalación

2



Instale los tornillos **(O)**, pero no los apriete completamente.



Una vez que las columnas estén bien fijadas a la base, apriete los tornillos **(O)** con la llave Allen **(S)** para fijar la barra transversal **(J)**.


Instalación

Nota: no apriete demasiado los tornillos.




Instalación

Instale los tornillos **(P)**, pero no los apriete completamente.




Una vez que el estante para dispositivos audiovisuales **(F)** esté bien fijado con los tornillos **(N)**, apriete los tornillos (P) con la llave Allen **(S)**.




Instalación

5





Instalación

6



Instalación



Nota: Si las ruedas no tocan el suelo, afloje las tuercas, ajuste las ruedas a la posición adecuada y, a continuación, apriete las tuercas como se muestra.



7a

Instalación

Nota: Afloje las perillas antes de inclinar el televisor. Vuelva a apretarlas después de ajustarlo al ángulo deseado.



7b



Información sobre la garantía

TooQ desde el 1 de Enero de 2022, ofrece una garantía de 3 años desde el momento de la compra, por ello es necesario disponer del ticket o factura donde figure la fecha. El distribuidor o vendedor donde compró el producto atenderá su reclamación y ofrecerá su servicio técnico mientras esté en vigor la garantía.

Fuera de garantía

La garantía no cubre los daños o defectos provocados en los productos debido a:

- No seguir el manual de uso.
- Modificaciones o alteraciones de cualquier índole.
- Altas y bajas temperaturas, humedad o el contacto con líquidos.
- Desgaste y rayaduras producidos en el uso cotidiano. La garantía no cubre los daños o defectos producidos en el disco duro por el uso indebido de este o de la caja externa.
- Suministro de voltaje incorrecto en los productos que lo requieran.
- La utilización del producto con otro dispositivo que no sea el indicado para su uso.

FAQ

Puede consultar las preguntas frecuentes desde nuestra página web www.tooq.com en el enlace del producto. Los productos pueden sufrir variaciones por cambio de stock, mejora de producto o error de impresión. En caso de duda, consulte con nosotros.



¡Entérate de todas nuestras novedades!

Síguenos en redes sociales



©2025 by TooQ Technology, S.L.
All Rights Reserved.

tooq.com