



Mini Proyector MP720p HDMI WiFi Bluetooth Android 14

IGG318973



Guía de instalación rápida
www.iggual.com




ATENCIÓN




- 1.El mini proyector no es resistente al polvo ni al agua.
- 2.No utilice el mini proyector en entornos húmedos, polvorientos, grasientos o con humo. Los aceites o productos químicos pueden dañarlo o provocar un mal funcionamiento.
- 3.No exponga nunca el mini proyector a la lluvia ni a la niebla, ya que sufriría riesgo de descargas eléctricas y podría llegar a incendiarse.
- 4.Utilice el cable de alimentación original. Conecte el proyector a una toma de corriente de pared. Desconéctelo de la pared si no va a usarlo en mucho tiempo.
- 5.Nunca cubra la rejilla de ventilación trasera ni la entrada de aire delantera, ya que el mini proyector podría calentarse en exceso, dañarse, incendiarse o reducir su vida útil.
- 6.Limpie regularmente con la ayuda de un espray de aire comprimido las aberturas del mini proyector. El polvo acumulado podría perjudicar la refrigeración del mini proyector.
- 7.Maneje con cuidado el mini proyector. Sujete firmemente la base cuando vaya a girarlo y no lo fuerce (puede girar de 0° a 180°).
- 8.Nunca mire directamente a la luz mientras está en funcionamiento el mini proyector. La luz intensa podría dañar sus ojos y provocar un ligero dolor.
- 9.Este dispositivo no es un juguete. Manténgalo alejado del alcance de los niños. Un adulto debe estar presente siempre supervisando a los niños mientras se usa el mini proyector.
- 10.No intente desmontar, manipular ni arreglar el mini proyector bajo ningún concepto usted mismo. Contacte con el servicio técnico de iggual a través del correo

info@iggual.com.

Proyector



Mando de control remoto




Iconos de la barra de estado de la pantalla principal

- Acceso directo para limpiar la memoria.**
Cuando el sistema se queda bloqueado o hay demasiadas aplicaciones abiertas, pulse este icono para liberar memoria y limpiar los procesos en segundo plano.
- Acceso directo al fondo de pantalla.**
Permite cambiar la imagen de fondo.
- Acceso directo a Bluetooth.**
Accede a la configuración de Bluetooth.
- Acceso directo a Red.**
Accede a la configuración de red.




Gestión de archivos

Inserte la memoria USB y pulse File Manager en la pantalla principal. Se podrá acceder al contenido de la memoria USB, como videos, audio, imágenes, etc.




Configuración de red

Ajustes > Configuración de red > Interruptor WiFi
Active el interruptor WiFi, seleccione la red e introduzca la contraseña para conectarse.





Configuración de bluetooth

Ajustes > Bluetooth > Configuración de Bluetooth
Active el interruptor Bluetooth, pulse Buscar dispositivos Bluetooth y empareje el dispositivo que desee conectar.




Configuración de proyección

Ajustes > Configuración de proyección
Permite configurar los ajustes de visualización, el modo de instalación, el zoom digital, la corrección trapezoidal automática, la corrección trapezoidal manual, la corrección del ángulo inicial y el restablecimiento de la corrección trapezoidal.




Idioma y teclado

Ajustes > Idioma y teclado
Permite cambiar el idioma y el teclado de entrada.




Otros ajustes

Ajustes > Otros ajustes
Permite configurar la entrada externa al iniciar, el sonido de los botones, el protector de pantalla, el apagado programado, la restauración de los ajustes de fábrica y la gestión de la cuenta.




Configuración de fecha y hora

Ajustes > Configuración de fecha y hora
Permite ajustar la fecha, la hora, la zona horaria y el formato de hora.



Configuración de aplicaciones

Ajustes > Configuración de aplicaciones
Permite consultar la información de la aplicación y borrar los datos de la aplicación.




Duplicación inalámbrica Android (Mirroring)

Abra la aplicación Transcreen en el teléfono móvil y asegúrese de que el móvil y el proyector estén conectados a la misma red.

Busque el nombre del dispositivo del proyector en el teléfono y pulse Conectar para compartir la pantalla.



Siga las instrucciones que aparecen en pantalla, acceda a <https://transcreen.app> y descargue la aplicación Transcreen.





Duplicación Miracast

Pulse "START" en la pantalla para acceder a la interfaz de duplicación Miracast.

Asegúrese de que el teléfono móvil y el proyector estén conectados a la misma red.

Siga las indicaciones que aparecen en pantalla y, desde la función de duplicación de su teléfono, busque el dispositivo para compartir la pantalla.



Duplicación por cable Android


Conecte el teléfono móvil Android al puerto USB del proyector mediante un cable USB.

En la primera conexión, el teléfono mostrará un aviso para descargar la aplicación de duplicación.

Tras la instalación, acepte la solicitud de duplicación en la ventana emergente y comparta la pantalla.




Escanee el código QR o descargue la aplicación desde la siguiente URL: <https://transcreen.app/linedisplay>



Duplicación AirPlay

Asegúrese de que el teléfono móvil y el proyector estén conectados a la misma red.


Pulse "Duplicar pantalla" en el teléfono, busque el nombre del dispositivo del proyector y comparta la pantalla.



Duplicación por cable Apple

Conecte el dispositivo iOS al puerto USB del proyector mediante un cable USB.

Tras la conexión, introduzca la contraseña y comparta la pantalla.



Declaración de Conformidad CE

El fabricante declara bajo su responsabilidad que este proyector cumple con las Directivas de la Unión Europea aplicables:

- Baja Tensión (LVD) 2014/35/UE
- Compatibilidad Electromagnética (EMC) 2014/30/UE
- Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS) 2011/65/UE

El dispositivo ha sido diseñado y probado conforme a las normas armonizadas:
EN 55032, EN 55035, EN 62368-1

Nota: Este equipo no debe desecharse como residuo doméstico. Siga la normativa local de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.



Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la imagen comercial (trade dress) de HDMI y los logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Atención:

Por favor, no mires directamente hacia la lente en ningún caso una vez encendido el proyector y/o durante la proyección para evitar que la luz intensa dañe tus ojos.

Los niños deben usar el proyector bajo la supervisión de un adulto.

IGG318973

Importado y fabricado por Infotisa S.L.
Calle del Pozo 1, 46115 Alfara del Patriarca, Valencia (Spain)
MADE IN CHINA



8 435 364 318973 >