

DCU

TECNOLOGIC

Powerbank

Gracias por adquirir productos **DCU Tecnologic**. Por favor, lea estas instrucciones detenidamente antes de usar este dispositivo:

Utilidades y característica del Power Bank:


1. Satisfacer las necesidades de carga móvil y de emergencia
2. Adecuado para casi todo tipo de teléfonos móviles y dispositivos digitales con conector USB
3. Incorpora circuitos integrados de protección para evitar sobrecargas, descargas excesivas, sobre corriente y cortocircuitos
4. Solución inteligente de administración de energía para una mayor estabilidad y alta eficiencia.

Estándar: GB31241-2014

Instrucciones de funcionamiento:

Para cargar su dispositivo:

Conecte su dispositivo a la salida del Power Bank, usando el cable de carga de su dispositivo (vea la imagen a continuación).



Para cargar el Power Bank:

Método I: conecte la entrada del Power Bank a un adaptador USB de corriente, usando el cable USB incluido (vea la imagen 1)

Método II: conecte la entrada del Power Bank a un ordenador, usando el cable USB




Imagen 1




Imagen 2

Solución de problemas:

P: No se puede cargar el Power Bank.

R1: Compruebe si el adaptador de corriente USB es el correcto y si el cable y el conector funcionan correctamente.

R2: Se recomiendan adaptadores de corriente USB DCU u otra marca de 5V/2A máx. para cargar el Power Bank.

P: El Power Bank no puede cargar su dispositivo.

R1: La carga del Power Bank es demasiado baja, cárguelo primero.

R2: El voltaje de su dispositivo no es compatible con la salida del voltaje del Power Bank, verifique el voltaje de su dispositivo.

R3: Conexión incorrecta entre su dispositivo y el Power Bank, o el cable de conexión y el conector no funcionan correctamente, por favor revíselos y utilice cables originales.

R4: Fallo del Power Bank, comuníquese con DCU o su distribuidor local.

Consejos:

1. Cargue el Power Bank una vez al menos cada 3 meses si no lo usa durante mucho tiempo.
2. Cuando se usa, el Power Bank se calienta un poco. Es normal si la temperatura no supera los 60 grados centígrados.
3. Mantenga el Power Bank seco, no lo limpie con limpiadores químicos.
4. Cuide el medio ambiente, recicle el Power Bank en un lugar designado, no lo deseche al azar.

Precauciones:

1. Mantenga a los niños y a las personas no calificadas fuera del alcance del banco de energía, salvo que estén acompañados y guiados por personas calificadas.
2. No de golpes, desmonte, moje o presione el Power Bank.
3. Evite el uso de su batería en lugares muy húmedos o lugares con elevadas temperaturas.
4. No introduzca papel u otros objetos que tapen o cubran el producto durante la carga y no permitan su correcta ventilación.
5. No cargue su dispositivo si no es compatible con el Power Bank, de lo contrario, podría provocar un fallo o un incendio.
6. No exceda de las 6h de carga

Garantía:

1. Garantía de 36 meses desde la fecha de compra.
2. Si tiene algún defecto durante el período de garantía, comuníquese con DCU o con el distribuidor presentando el recibo de compra con la fecha.

Excepciones a la garantía:

Si el producto está fuera del período de garantía.

No presentar el recibo de compra.

Daños provocados por un uso inadecuado.

Daños de apariencia causados por factores artificiales.

Daños causados por fuerza mayor.

Para más información acceda a

www.dcutec.com o escriba a **info@dcutec.com**

Gràcies per adquirir productes **DCU Tecnologic**. Llegiu aquestes instruccions detingudament abans d'utilitzar aquest dispositiu:

Utilitats i característiques del Power Bank:


1. Satisfer les necessitats de càrrega mòbil i d'emergència
2. Adequat per a gairebé tot tipus de telèfons mòbils i dispositius digitals amb connector USB
3. Incorpora circuits integrats de protecció per evitar sobrecàrregues, descàrregues excessives, sobre corrent i curtcircuits
4. Solució intel·ligent d'administració d'energia per a més estabilitat i alta eficiència.

Estàndard: GB31241-2014

Instruccions de funcionament:

Per carregar el dispositiu:


Connecteu el dispositiu a la sortida del Power Bank, utilitzant el cable de càrrega del dispositiu (vegeu la imatge a continuació).




Per carregar el Power Bank:

Mètode I: connecteu l'entrada del Power Bank a un adaptador USB de corrent, utilitzant el cable USB inclòs (vegeu la imatge 1)

Mètode II: connecteu l'entrada del Power Bank a un ordinador, utilitzant el cable USB inclòs (vegeu la imatge 2)



Imatge 1



Imatge 2

Solució de problemes:

P: No es pot carregar el Power Bank.

R1: Comproveu si l'adaptador de corrent USB és correcte i si el cable i el connector funcionen correctament.

R2: Es recomanen adaptadors de corrent USB DCU o una altra marca de 5V/2A màx. per carregar el Power Bank.

P: El Power Bank no pot carregar el dispositiu.

R1: La càrrega del Power Bank és massa baixa, carregueu-lo primer.

R2: El voltatge del dispositiu no és compatible amb la sortida del voltatge del Power Bank, verifiqueu el voltatge del dispositiu.

R3: Connexió incorrecta entre el dispositiu i el Power Bank, o el cable de connexió o el connector no funcionen correctament, si us plau reviseu-los i utilitzeu cables originals.

R4: Fallada del Power Bank, poseu-vos en contacte amb DCU o amb el vostre distribuïdor local.

Consells:

1. Carregueu el Power Bank una vegada almenys cada 3 mesos si no l'utilitzeu durant molt de temps.
2. Quan es fa servir, el Power Bank s'escalfa una mica. És normal si la temperatura no supera els 60 graus centígrads.
3. Mantingueu el Power Bank sec, no ho netegeu amb netejadors químics.
4. Tingueu cura del medi ambient, recicleu el Power Bank en un lloc designat, no el rebuteu a l'atzar.

Precaucions:

1. Mantingueu els nens i les persones no qualificades fora de l'abast del Power Bank, llevat que estiguin acompanyats i guiats per persones qualificades.
2. No doni cops, desmunti, muli o premeu el Power Bank.
3. Eviteu l'ús de la bateria en llocs molt humits o llocs amb elevades temperatures.
4. No introduïu paper o altres objectes que tapin o cobreixin el producte durant la càrrega i no permetin la seva correcta ventilació.
5. No carregueu el dispositiu si no és compatible amb el Power Bank, en cas contrari, podria provocar una fallada o un incendi.
6. No excedeixi de les 6h de càrrega

Garantia:

1. Garantia de 36 mesos des de la data de compra.
2. Si trobeu algun defecte durant el període de garantia, poseu-vos amb DCU o amb el distribuïdor presentant el rebut de compra amb la data.

Excepcions a la garantia:

Si el producte és fora del període de garantia.

No presentar el rebut de compra.

Danys provocats per un ús inadequat.

Danys d'aparença causats per factors artificials.

Danys causats per força major.

Per a més informació accediu a

www.dcutec.com o escribiu a **info@dcutec.com**

Thank you for purchasing **DCU Tecnologic** products. Please read these instructions carefully before using this device:

Utilities and specs of Power Bank:


1. Meeting your emergency and mobile charging needs
2. Suitable for almost all kinds of mobile phones and digital devices with USB connector
3. It incorporates integrated protection circuits to avoid overloads, excessive discharges, over current and short circuits
4. Intelligent power management solution for higher stability and high efficiency.

Standard: GB31241-2014

Operating instructions:

To charge your device:


Connect your device to the Power Bank outlet, using your device's charging cable (see image below).




To charge the Power Bank:

Method I: connect the Power Bank input to a USB power adapter, using the included USB cable (see picture 1)

Method II: connect the Power Bank input to a computer, using the included USB cable (see picture 2)



Picture 1



Picture 2

Problem solving:

Q: The Power Bank cannot be charged.

A1: Please check if the USB power adapter is correct and if the cable and connector are working properly.

R2: USB DCU or other brand 5V / 2A max power adapters are recommended. to charge the Power Bank.

Q: The Power Bank cannot charge your device.

A1: The Power Bank charge is too low, please charge it first.

R2: The voltage of your device is not compatible with the voltage output of the Power Bank, please check the voltage of your device.

A3: Wrong connection between your device and Power Bank, or the connection cable and connector do not work properly, please check them and use original cables.

A4: Power Bank failure, contact DCU or your local distributor.

Advise:

1. Charge the Power Bank once at least every 3 months if you don't use it for a long time.
2. When used, the Power Bank gets a little hot. It is normal if the temperature does not exceed 60 degrees centigrade.
3. Keep the Power Bank dry, do not clean it with chemical cleaners.
4. Take care of the environment, recycle the Power Bank in a designated place, do not dispose of it randomly.

Precautions:

1. Keep children and unqualified persons out of reach of the power bank, unless accompanied and guided by qualified persons.
2. Do not bump, disassemble, wet or press the Power Bank.
3. Avoid using your battery in very humid places or places with high temperatures.
4. Do not insert paper or other objects that cover or cover the product during loading and do not allow proper ventilation.
5. Do not charge your device if it is not compatible with the Power Bank, otherwise it may cause a failure or fire.
6. Do not exceed 6 hours of charge

Warranty:

1. 36-month warranty from the date of purchase.
2. If defective during warranty period, contact DCU or dealer with dated sales receipt.

Exceptions of the warranty:

If the product is out of the warranty period.

Failure to present the purchase receipt.

Damage caused by improper use.

Appearance damage caused by artificial factors.

Damage caused by force majeure.

For more information visit us at **www.dcutec.com**, and find details about the warranty of our products.

Merci d'avoir acheté les produits **DCU Tecnologic**. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser cet appareil :

Utilitaires et caractéristiques de la Batterie Externe:


1. Répondre aux besoins de charge mobile et d'urgence
2. Convient à presque tous les types de téléphones mobiles et d'appareils numériques avec connecteur USB
3. Il intègre des circuits de protection intégrés pour éviter les surcharges, les décharges excessives, les surintensités et les courts-circuits
4. Solution de gestion de l'alimentation intelligente pour une stabilité plus élevée et une efficacité élevée.

Norme : GB31241-2014

Mode d'emploi:

Pour charger votre appareil:

Connectez votre appareil à la sortie de la Batterie Externe à l'aide du câble de charge de votre appareil (voir l'image ci-dessous).



Pour charger la Batterie Externe:

Méthode I : connectez l'entrée de la Batterie Externe à un chargeur USB, à l'aide du câble USB inclus (voir image 1)

Méthode II : connectez l'entrée du Batterie Externe à un ordinateur, en utilisant le câble USB inclus (voir image 2)




Image 1




Image 2

Solution de problèmes:

Q : La Batterie Externe ne peut pas être chargée.

A1 : Veuillez vérifier si l'adaptateur d'alimentation USB est correct et si le câble et le connecteur fonctionnent correctement.

R2 : les adaptateurs d'alimentation USB DCU ou d'autres marques 5 V/2 A max sont recommandés pour charger la Batterie Externe.

Q : La Batterie Externe ne peut pas charger votre appareil.

A1 : La charge de la Batterie Externe est trop faible, veuillez d'abord la charger.

R2 : La tension de votre appareil n'est pas compatible avec la tension de sortie de la Batterie Externe, veuillez vérifier la tension de votre appareil.

A3 : Mauvaise connexion entre votre appareil et la Batterie Externe, ou le câble de connexion et le connecteur ne fonctionnent pas correctement, veuillez les vérifier et utiliser les câbles d'origine.

A4 : Panne de la Batterie Externe, contactez DCU ou votre distributeur local.

Conseil:

1. Chargez la Batterie Externe une fois au moins tous les 3 mois si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
2. Lorsqu'il est utilisé, la Batterie Externe chauffe un peu. Il est normal que la température ne dépasse pas 60 degrés centigrades.
3. Gardez la Batterie Externe au sec, ne le nettoyez pas avec des nettoyeurs chimiques.
4. Prenez soin de l'environnement, recyclez la Batterie Externe dans un endroit désigné, ne le jetez pas au hasard.

Précautions:

1. Gardez les enfants et les personnes non qualifiées hors de portée de la batterie externe, à moins qu'ils ne soient accompagnés et guidés par des personnes qualifiées.
2. Ne pas heurter, démonter, mouiller ou appuyer sur la Batterie Externe.
3. Évitez d'utiliser votre batterie dans des endroits très humides ou avec des températures élevées.
4. N'insérez pas de papier ou d'autres objets qui recouvrent le produit pendant le chargement et ne permettent pas une ventilation adéquate.
5. Ne chargez pas votre appareil s'il n'est pas compatible avec la Batterie Externe, sinon cela pourrait provoquer une panne ou un incendie.
6. Ne pas dépasser 6 heures de charge

Garantie:

1. Garantie de 36 mois à compter de la date d'achat.
2. S'il est défectueux pendant la période de garantie, contactez DCU ou un revendeur avec un reçu de vente daté.

Exceptions à la garantie :

Si le produit est hors de la période de garantie.

Défaut de présentation du reçu d'achat.

Dommages causés par une mauvaise utilisation.

Dommages à l'apparence causés par des facteurs artificiels.

Dommages causés par un cas de force majeure.

Pour plus d'informations ou plus détails sur la garantie de nos produits:

www.dcutec.com

PORT

Obrigado por adquirir os produtos **DCU Tecnologic**. Leia estas instruções cuidadosamente antes de usar este dispositivo:

Utilitários e características do Power Bank:


1. Atender às necessidades de carregamento móvel e de emergência
2. Adequado para quase todos os tipos de telefones celulares e dispositivos digitais com conector USB
3. Incorpora circuitos de proteção integrados para evitar sobrecargas, descargas excessivas, sobre corrente e curtos-circuitos
4. Solução de gerenciamento de energia inteligente para maior estabilidade e alta eficiência.

Padrão: GB31241-2014

Instruções de operação:

Para carregar o seu dispositivo:

Conecte seu dispositivo à tomada Power Bank, usando o cabo de carregamento do dispositivo (veja a imagem abaixo).



Para carregar o Power Bank:

Método I: conecte a entrada Power Bank a um adaptador de alimentação USB, usando o cabo USB incluído (veja a imagem 1)

Método II: conecte a entrada Power Bank a um computador, usando o cabo USB incluído (veja a imagem 2)




Imagem 1




Imagem 2

Solução de problemas:

Q: O Power Bank não pode ser carregado.

R1: Verifique se o adaptador de alimentação USB está correto e se o cabo e o conector estão funcionando corretamente.

R2: Adaptadores USB DCU ou outra marca de 5V/2A máx. são recomendados para carregar o Power Bank.

P: O Power Bank não pode carregar seu dispositivo.

A1: A carga do Power Bank está muito baixa, carregue-a primeiro.

R2: A tensão do seu dispositivo não é compatível com a saída de tensão do Power Bank, verifique a tensão do seu dispositivo.

A3: Conexão errada entre seu dispositivo e Power Bank, ou o cabo de conexão e o conector não funcionam corretamente, verifique-os e use cabos originais.

A4: Falha de Power Bank, entre em contato com DCU ou seu distribuidor local.

Adendo:

1. Carregue o Power Bank pelo menos uma vez a cada 3 meses se não o usar por

muito tempo.

2. Quando usado, o Power Bank fica um pouco quente. É normal que a temperatura não ultrapasse 60 graus centígrados.
3. Mantenha o Power Bank seco, não o limpe com produtos de limpeza químicos.
4. Cuide do meio ambiente, recicle o Power Bank em local designado, não descarte aleatoriamente.

Precauções:

1. Mantenha crianças e pessoas não qualificadas fora do alcance do banco de potência, a menos que acompanhadas e guiadas por pessoas qualificadas.
2. Não bata, desmonte, molhe ou pressione o Power Bank.
3. Evite usar a bateria em locais muito úmidos ou com altas temperaturas.
4. Não insira papel ou outros objetos que cubra ou cubra o produto durante o carregamento e não permita a ventilação adequada.
5. Não carregue o seu dispositivo se não for compatível com o Power Bank, caso contrário, pode causar uma falha ou incêndio.
6. Não exceda 6 horas de carga

Garantia:

1. Garantia de 36 meses a partir da data de compra.
2. Se houver defeito durante o período de garantia, entre em contato com a DCU ou o revendedor com o recibo de venda datado.

Exceções à garantia:

Se o produto estiver fora do período de garantia.
Ausência de apresentação do comprovante de compra.
Danos causados por uso impróprio.
Danos na aparência causados por fatores artificiais.
Danos causados por força maior.

Para obter mais informações, visite-nos em **www.dcutec.com** e encontre detalhes sobre a garantia de nossos produtos.

DCU

TECNOLOGIC



www.dcutec.com