



T-121说明书：78*105mm

三折页

78mm 105mm	INFINITON K8 speaker  MADE IN CHINA	INSTRUCCIONES Todas las instrucciones deben leerse cuidadosamente antes de operar y seguir las instrucciones. • El altavoz debe mantenerse alejado de fuentes de calor como radiadores, y no lo exponga en situaciones de viento y/o humedad alta • El altavoz debe estar conectado a una fuente de alimentación solo del tipo descrito en las instrucciones de funcionamiento • No intente reparar el altavoz si no es un profesional cualificado . • Cuando limpie la unidad, solo use un paño suave y no use abrasivos fuertes o productos químicos para limpiar, ya que dañará el acabado de la superficie. • El interruptor de encendido debe estar apagado cuando no se usa durante un período prolongado. - 2 -	CONTENIDO DEL INTERIOR 1. Altavoz1pcs 2. Manual de usuario1pcs 3. Cable de audio stereo y cable de carga USB1pcs 4. Mando a distancia.....1pcs 5. Micrófono1pcs      - 3 -	正面
	  OFF/ON 1. "OFF" significa Apagado, "ON" significa Encendido, el altavoz entrará en el modo de reproducción cuando la pestaña se ponga en posición de encendido 2. Inserte el cable USB en "LINE IN" DC 5.0V y el otro cable USB para recargar la batería incorporada Play/Pause/Mode 1. Inserte el equipo de audio en la ranura "LINE IN" usando el enchufe USB y presione Mode para cambiar a la función AUX y el altavoz reproducirá música desde el teléfono móvil, MP3, ordenador... 2. Función de MP3 Tarjeta SD / USB: inserte la tarjeta SD en "SD / MMC", reproducirá música desde la tarjeta SD. Insertar USB, reproducirá música desde USB. 3. FM: Presione "Mode" por un tiempo prolongado, entra al modo FM después de que la luz se vuelva roja. MODE/PLAY 1. MODE/ M : Modo MP3: pulsación corta para reproducir / pausa MOD0 FM: Pulsación corta para buscar y guardar la función de canal Insertar audio: presione brevemente para pausar Pulsación corta, puede elegir la función SD / USB / FM / AUX	2. FM-/ M /V-: Presione brevemente y reproducirá la canción anterior, manténgala presionada para bajar el volumen; Modo FM, presione brevemente para guardar el canal, mantenga presionado para bajar el volumen; El modo de audio no tiene función. 3. FM+/ M /V+: MP3 MODE, presione brevemente para reproducir la canción NEXT, mantenga presionado el botón para subir el volumen. Modo FM, presione brevemente su canal de guardado; mantenga presionado para subir el volumen. El modo de audio no tiene función. CONTROL REMOTO 1. Tecla "POWER": presione la tecla "Encendido", se apagará; presione una vez más, se encenderá. 2. Tecla "MODE": presione la tecla "Mode", puede elegir el modo SD / USB / FM / AUX. 3. Tecla "NEXT": en modo MP3, presione brevemente para ir a la siguiente canción; mantenga presionado para avanzar rápidamente. En el modo FM, presione brevemente para guardar el canal, mantenga presionado para buscar el canal FM. 4. Tecla "ANTERIOR": en modo MP3, presione brevemente la canción ANTERIOR; mantenga presionado para retroceder rápidamente. 5. Tecla "VOLUME -": Presione "VOLUME-" para bajar de volumen, y "VOLUME +" para subir de volumen 6. Tecla "EQ": presiónela, puede elegir un modo diferente (Jazz, Rock, Bass, Normal y Class). 7. Tecla "USB / SD": elija la función USB o SD. 8. Función de repetición: presione la tecla "Repetir" por una vez para repetir una sola canción, mientras lo presiona una vez más, para que todas las canciones se repitan. 9. Tecla "0-9 número": Para FM, su número de canal FM; Para MP3, es su número de canción. BLUETOOTH Presione el botón "M" para seleccionar la función inalámbrica, luego empareje el dispositivo con su teléfono móvil. Debería mostrar el número de modelo K-8 en su teléfono móvil - 5 -	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Potencia de salida: RMS 5W Frecuencia: 80HZ --- 199KHZ Unidad de accionamiento: 4 "x 1 / 4Ω S / N: ≥ 85db Fuente de alimentación: - 5 -USB 3.5 cabeza de buey Batería de litio: 3.7V 800mAh Material: madera Tamaño de la caja: 160 * 135 * 300 mm Tamaño del cartón: 695 * 335 * 620 mm 8pcs / carton     - 6 -	反面

SERVICIO TÉCNICO (SAT)
Si tiene alguna pregunta más acerca del dispositivo, por favor contáctenos a través de: info@infiniton.es

Y en nuestra página web www.infiniton.es

También puede contactar con nuestro servicio técnico oficial (SAT) - MEGAEXIT, S.L
tel: (+34) 954 087 169
REPARACIONES: rma@megaexit.com
www.megaexit.com

2017-10