



● REC


1



2



3



4



# PARTYBOX

PORTABLE KARAOKE SPEAKER

ALTAVOZ PORTÁTIL KARAOKE  
ENCEINTE PORTABLE KARAOKÉ  
ALTIFALANTE PORTÁTIL KARAOKE



QUICK START GUIDE/GUÍA RÁPIDA/  
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE/GUIA RÁPIDO

## FONESTAR

For more information, please visit our website at web [www.fonestar.com](http://www.fonestar.com)  
Para más información, visite nuestra web [www.fonestar.com](http://www.fonestar.com)  
Pour plus d'information, visitez notre page web [www.fonestar.com](http://www.fonestar.com)  
Para mais informações, consulte a nossa página web [www.fonestar.com](http://www.fonestar.com)

### DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION/DESCRIÇÃO

#### EN

- Karaoke function volume controls which are independent from that of the music and microphones, and selectable echo function
- LED lighting effects
- Rechargeable Li-ion battery, 1.800 mAh 7'4 V  
Battery life: up to 6 h\*  
Charging time: 3 h

\*Battery life at 50% of volume. Depending on the type of music and volume, battery life may be reduced

#### ES

- Función karaoke con controles de volumen independientes de la música y de los micrófonos y función eco seleccionable
- Efectos luminosos LED
- Batería recargable Li-ion, 1.800 mAh 7'4 V  
Autonomía: hasta 6 h\*  
Tiempo de carga: 3 h

\*Autonomía al 50% del volumen. Dependiendo del tipo de música y del volumen, la autonomía puede verse reducida

#### FR

- Fonction karaoké avec contrôles de volume indépendants de la musique et des microphones et fonction écho sélectionnable
- Effets lumineux LED.
- Batterie rechargeable Li-ion, 1.800 mAh 7'4 V  
Autonomie : jusqu'à 6 h\*  
Temps de charge : 3 h

\*Autonomie à 50% du volume. Dépendant du type de musique et du volume, l'autonomie peut être réduite

#### PT

- Função karaoke com controlos de volume independentes da música e dos microfones e função eco selecionável
- Efeitos luminosos LED
- Bateria recarregável Li-ion, 1.800 mAh 7'4 V  
Autonomia: até 6 h\*  
Tempo de carga: 3 h

\*Autonomia com volume a 50%. Dependendo do tipo de música e do volume, a autonomia pode diminuir


**EN**  
FONESTAR SISTEMAS S.A. hereby declares that the speaker PARTYBOX complies with the Directive 2014/53/EU.  
The complete text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: [fonestar.com/ES/PARTYBOX](http://fonestar.com/ES/PARTYBOX)

**ES**  
Por la presente, FONESTAR SISTEMAS S.A. declara que el altavoz PARTYBOX es conforme con la Directiva 2014/53/EU.  
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección internet siguiente: [fonestar.com/ES/PARTYBOX](http://fonestar.com/ES/PARTYBOX)



**FR**  
FONESTAR SISTEMAS S.A. déclare que le haut-parleur PARTYBOX est conforme à la Directive 2014/53/EU.  
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: [fonestar.com/ES/PARTYBOX](http://fonestar.com/ES/PARTYBOX)

**PT**  
A abaixo assinada, FONESTAR SISTEMAS S.A. declara que o altifalante PARTYBOX está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU.  
O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de internet: [fonestar.com/ES/PARTYBOX](http://fonestar.com/ES/PARTYBOX)

## CONNECTIONS



## CONTROLS



ON/OFF PLAY PAUSE PREVIOUS NEXT REWIND FORWARD VOL- VOL+

MASTER VOL MUTE AUDIO MODE MIC MIC FX MIC VOL PRIORITY MIC

RADIO MEMO START REC STOP REC EQ REPEAT ALL CHARGE LIGHT FX



GREEN / VERDE / VERT / VERDE RED / ROJO / ROUGE / VERMELHO





● ON / ENCENDIDO / ALLUMÉ / LIGADO  
○ OFF / APAGADO / ÉTEINT / DESLIGADO

## BT MODE

BT ID: PARTYBOX



## USB/MicroSD MODES



## FM MODE

