User Guide

MM-T3
TRI-MODE MOUSE

EN User manual /ES Manual de usuario / PT Manual do usuário / FR Manuel de l'Utilisateur / IT Manuale d'uso / DE Benutzerhandbuch / PL Instrukcja obsługi / NL Handleiding / دليل الاستخدام

CONTENT / Contenido / Conteúdo / Contenuto / Contenu /Inhalt / Zawartość / Inhoud / محتوى



SPECIFICATIONS / Especificaciones / Especificações / Specifiche / Spécifications / Spezifikationen / Specyfikacje / Specificaties / المواصفات

- 5V / 0.2A
- Bluetooth 5.0
- 3.7V Li-Po 500mAh
- PixArt PAW3104FRD 800/1600/2400/3600/7200DPI(Software 14400DPI)
- 118x64x40mm / 63g

SOFTWARE

El ratón incluye un software de control para personalizar la iluminación, los botones y el rendimiento. Solo es compatible con Windows.
1. Descarga el software de www.marsgaming.eu e instálalo.
2. Conecte el ratón al ordenador mediante el modo Cable o 2.4G. El software no es compatible cuando se conecta mediante el modo Bluetooth.
3. Realice los ajustes en el software y aplíquelos. Los cambios se almacenarán en la memoria del ratón.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Conexión Bluetooth fallida:
1. Asegúrese de que el ratón esté en modo Bluetooth y que no esté ya conectado a otro dispositivo.
2. Verifique si la conexión Bluetooth del dispositivo está habilitada.
3. Si el problema persiste, mantenga presionado el botón de emparejamiento durante 5 segundos y luego reinicie el dispositivo Bluetooth.
4. Vaya a la lista de dispositivos Bluetooth y elimine los dispositivos emparejados.
5. Intente emparejar el ratón nuevamente.
Conexión 2.4G fallida:
1. Asegúrese de que el receptor inalámbrico USB esté conectado al dispositivo y que el ratón esté en modo de conexión 2.4G.
2. Conecte el receptor inalámbrico USB a un puerto USB diferente del dispositivo.
3. Si el problema persiste, mantenga presionado el botón de emparejamiento durante 5 segundos y reinicie el dispositivo.
El ratón no se enciende:
1. Cargue completamente el ratón asegurándose de que esté correctamente colocado en el soporte de carga.
2. Mueva el interruptor inferior a la posición 2.4G o Bluetooth para encenderlo.
3. Verifique si los contactos de carga del ratón y del soporte están limpios.
4. Si el problema persiste, intente conectar el cable de carga USB directamente al puerto USB-C del ratón.
Desconexiones:
1. Cargue completamente el ratón.
2. Verifique si el dispositivo está demasiado lejos del ratón o si hay muchos obstáculos entre el dispositivo y el ratón.
3. Si hay muchas conexiones ocasionales o interferencias si hay muchas señales electromagnéticas en el entorno o si se ha excedido el rango inalámbrico.
Movimiento erático del puntero del ratón:
Asegúrese de que la superficie debajo del ratón esté limpia. Utilice una almohadilla para evitar superficies reflectantes o irregulares.
Verifique si hay suciedad en el sensor óptico.
Puntero del ratón demasiado rápido o lento:
Aumente o disminuya la velocidad del puntero presionando el botón DPI. Ajuste la velocidad del puntero en el software de control del ratón o en la configuración del sistema operativo.

GARANTÍA

La factura original será necesaria para utilizar el servicio de garantía. Manipulaciones no autorizadas, modificaciones técnicas o daños externos anularán la garantía. Consulte los términos en es.marsgaming.eu/es/terms.

CUMPLIMIENTO

La Declaración de Conformidad de la Unión Europea está disponible en www.marsgaming.eu/en/conformity.

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Al finalizar la vida útil del producto, no lo deseche con los residuos domésticos. Llévelo a un punto de recogida y reciclaje designado.

CONTACTO

Para cualquier consulta o asistencia: attcliente@biomag.es / +34 945 124 598

PT

LEMBRETES DE SEGURANÇA

- Não exponha o dispositivo à luz solar direta.
-Desligue o cabo de carregamento quando não estiver a ser utilizado,
- Não utilize o produto em zonas com humidade elevada ou perto de água.
-Antes de limpar, desligue o cabo de carregamento e desligue o rato..
-Limpe o aparelho com um pano macio e seco. Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou solventes.
- Não desmonte, modifique ou repare o dispositivo o rato, caso contrário, pode perder a garantia.
- Não utilize o rato se este apresentar danos visíveis ou não estiver a funcionar corretamente.
- Não tente abrir, desmontar ou reparar o dispositivo ou o cabo, pois pode resultar em choque elétrico ou danos no produto.
- Aviso importante: Caso detete danos ou irregularidades no produto, não prossiga com a instalação e contacte imediatamente o nosso serviço de apoio ao cliente. Ignorar estas instruções pode resultar em ferimentos ou danos adicionais.

BATERIA

-Ligue o cabo USB ao computador e a outra extremidade ao suporte de carregamento, Carregue totalmente a bateria antes de utilizar o rato pela primeira vez, Utilize apenas o cabo USB-A para USB-C incluído e ligue-o a uma porta USB do computador que ofereça 0,5 A ou 2,5 W para atingir a velocidade máxima de carregamento.
- O indicador LED de carregamento do rato acenderá a vermelho durante o carregamento e ficará verde quando estiver totalmente carregado, O tempo de carregamento pode chegar às 2-3 horas.
- O tempo de utilização é de até 100 horas com a iluminação RGB desligada e de 40 horas com a iluminação ligada. Pode variar dependendo do dispositivo, do modo de ligação e das definições de iluminação.

SOFTWARE

O rato inclui um software de controlo para personalizar a iluminação, os botões e o desempenho. Compatível apenas com Windows.
1.* Descarregue o software em www.marsgaming.eu e instale-o.
2. Ligue o rato ao computador através do cabo ou modo 2.4G. O software não é suportado quando ligado através do modo Bluetooth.
3.* Faça as configurações no software e aplique-as. As alterações serão armazenadas na memória do rato.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Falha na ligação Bluetooth:
1. Certifique-se de que o rato está no modo Bluetooth e não está ligado a outro dispositivo.
2.* Verifique se a ligação Bluetooth do dispositivo está ativada.
3.Se o problema persistir, prima e mantenha premido o botão de emparelhamento durante 5 segundos e reinicie o dispositivo Bluetooth.
4.* Vá para a lista de dispositivos Bluetooth e apague os dispositivos emparelhados.
5.* Tente emparelhar o rato novamente.
Falha na ligação 2.4G:
1. Certifique-se de que o recetor sem fios USB está ligado ao dispositivo e que o rato está no modo de ligação 2.4G.
2. Ligue o recetor sem fios USB a uma porta USB diferente do dispositivo.
3.Se o problema persistir, pressione e mantenha pressionado o botão de emparelhamento durante 5 segundos e reinicie o dispositivo.
O rato não liga:
1.* Carregue totalmente o rato, certificando-se de que está corretamente colocado no suporte de carregamento.
2.* Mova o botão inferior para a posição 2.4G ou Bluetooth para ligar.
3.* Verifique se os contactos de carregamento do rato e do suporte estão limpos.
4.Se o problema persistir, tente ligar o cabo de carregamento USB diretamente à porta USB-C do rato.
Desligações:
1.* Carregue totalmente o rato.
2.* Verifique se o dispositivo está demasiado longe do rato ou se existem demasiados obstáculos entre o dispositivo e o rato.
3. Muitas ligações ocasionais ou interferências ocasionais se existirem muitos sinais eletromagnéticos no ambiente não ou se a alcance sem fios for excedido.
Movimento erático do ponteiro do rato:
Certifique-se de que a superfície por baixo do rato está limpa, Utilize um tapete para evitar superfícies refletoras ou irregulares, Verifique se existe sujidade no sensor ótico.

GARANTIA

A fatura original será necessária para utilizar o serviço de garantia. Manipulações não autorizadas, modificações técnicas ou danos externos anularão a garantia, Consulte os termos em es.marsgaming.eu/es/terms.

CONFORMIDADE

A Declaração de Conformidade da União Europeia está disponível em www.marsgaming.eu/en/conformity.

ELIMINAÇÃO E RECICLAGEM

No final da vida útil do produto, não o elimine juntamente com o lixo doméstico, Leve-o a um ponto de recolha e reciclagem designado.

CONTATO

Para qualquer dúvida ou assistência: attcliente@biomag.es / +34 945 124 598

IT

PROMEMORIA DI SICUREZZA

-Non esponete il dispositivo alla luce solare diretta.
-Scollegare il cavo di ricarica quando non è in uso.
-Non utilizzare il prodotto in aree con elevata umidità o vicino all'acqua.
-Prima della pulizia, scollegare il cavo di ricarica e spegnere il mouse.
-Pulire il dispositivo con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare detergenti abrasivi o solventi.
-Inserire i cavi USB con attenzione ed evitare di piegarli poiché ciò potrebbe causare danni o malfunzionamenti.
- Non tentare di aprire, smontare o riparare il dispositivo o il cavo poiché ciò potrebbe causare scosse elettriche o danni al prodotto.
- Non tentare di aprire, smontare o riparare il dispositivo o il cavo poiché ciò potrebbe causare scosse elettriche o danni al prodotto.
-Avviso importante: se si riscontrano danni o irregolarità nel prodotto, non procedere con l'installazione e contattare immediatamente il nostro servizio clienti. Ignorare queste istruzioni potrebbe causare ulteriori lesioni o danni.

BATTERIA

- Collegare il cavo USB al computer e l'altra estremità al supporto di ricarica, caricare completamente la batteria prima di utilizzare il mouse per la prima volta. Utilizzare solo il cavo USB-A a USB-C incluso e collegarlo a una porta USB del computer che offra 0,5 A o 2,5 W per ottenere la massima velocità di ricarica.
- L'indicatore LED di carica del mouse si illuminerà di rosso durante la carica e diventerà verde quando la carica sarà completamente carica, Il tempo di ricarica può raggiungere le 2-3 ore.
- La durata di utilizzo è fino a 100 ore con l'illuminazione RGB spenta e 40 ore con l'illuminazione accesa. Può variare a seconda del dispositivo, della modalità di connessione e delle impostazioni di illuminazione.

GARANZIA

La fattura originale sarà necessaria per utilizzare il servizio di garanzia, Le manipolazioni non autorizzate, le modificazioni tecniche o le danneggiamenti esteriori annulleranno la garanzia. Vi vuole consultare le condizioni su es.marsgaming.eu/es/terms.

CONFORMITÉ

La dichiarazione di conformità dell'Unione europeenne est disponible sur www.marsgaming.eu/en/conformity.

ÉLIMINATION ET RECYCLAGE

À la fin de la durée de vie utile du produit, ne le jetez pas avec les ordures ménagères, Apportez-le à un point de collecte et de recyclage désigné.

CONTACT

Pour toute question ou assistance : attcliente@biomag.es / +34 945 124 598

NL

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.
- Haal de oplaadkabel uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt.
- Gebruik het product niet op plekken met een hoge luchtvochtigheid of in de buurt van water.
- Haal de oplaadkabel uit het stopcontact en schakel de muis uit voordat u hem schoonmaakt.
- Gebruik een zacht droog doek om de muis schoon te maken. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of oplosmiddelen.
- Sluit de USB-kabels voorzichtig aan en zorg dat ze niet gebogen zijn. Dit kan schade of storingen veroorzaken.
- Gebruik de muis niet als deze zichtbare schade vertoont of niet goed functioneert.
- Probeer het apparaat of de kabel niet te openen, te demonteren of te repareren. Dit kan leiden tot een elektrische schok of schade aan het product.
-Belangrijke mededeling: Breng u schade of onregelmatigheden aan het product constateert, ga dan niet verder met de installatie en neem onmiddellijk contact op met onze klantenservice. Als u deze instructies negeert, kan dit leiden tot extra letsel of schade.

BATTERIJ

- Sluit de USB-kabel aan op de computer en het andere uiteinde op de oplaadstandaard, Laad de batterij volledig op voordat u de muis voor de eerste keer gebruikt, Gebruik alleen de meegeleverde USB-A naar USB-C-kabel en sluit deze aan op een USB-poort op een computer die 0,5 A of 2,5 W levert om de maximale oplaadsnelheid te bereiken.
- De oplaad-LED-indicator van de muis licht rood op tijdens het opladen en wordt groen wanneer de muis volledig is opgeladen, De oplaadtijd kan 2-3 uur bedragen.
- Gebruiksduur is maximaal 100 uur met RGB-verlichting uit en 40 uur met verlichting aan. Kan variëren afhankelijk van het apparaat, de verbindingsmodus en de lichtinstellingen.

VERBINDINGSMODI

BLUETOOTH
1. Schakel de Bluetooth-verbinding in op uw computer of apparaat.
2. Zet de schakelaar aan de onderkant van de muis op de BT-positie, De modus-LED-indicator begint groen of blauw te knipperen, afhankelijk van het geselecteerde Bluetooth-kanaal. U kunt van kanaal wisselen door op de koppelingsknop (knop 1) te drukken.
Als de verbinding niet tot stand komt of als u de muis wilt koppelen van een eerder gekoppeld Bluetooth-apparaat, houdt u de koppelingsknop 5 seconden ingedrukt.
3. Zoek naar "MMT3" in de lijst met Bluetooth-apparaten, maak verbinding en de modus-LED-indicator gaat uit zodra de koppeling is voltooid.

2.4GPRO
1. Sluit de ontvanger van de muis aan op de USB-poort van uw computer, De modus-LED-indicator licht rood op.
2. Zet de schakelaar aan de onderkant van de muis op de 2.4G-positie, De modus-LED-indicator licht 2 seconden rood op en gaat vervolgens uit, Dit geeft aan dat de verbinding succesvol is.
Als de verbinding niet tot stand is gebracht, houdt u de koppelingsknop 5 seconden ingedrukt en sluit u de draadloze ontvanger aan op een andere USB-poort.

DRAAD
1. Sluit de USB-C-kabel aan op de muis.
2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de USB-poort van uw computer, De modus-LED-indicator licht rood op.

SOFTWARE

De muis wordt geleverd met besturingssoftware waarmee u de verlichting, knoppen en prestaties kunt aanpassen, Alleen compatibel met Windows.
1. Download de software van www.marsgaming.eu en installeer deze.
2. Verbind de muis met de computer via een kabel of via de 2.4G-modus, De software wordt niet ondersteund bij verbinding via Bluetooth-modus.
3. Maak instellingen in de software en pas deze toe, De wijzigingen worden opgeslagen in het geheugen van de muis.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Bluetooth-verbinding mislukt:
1. Zorg ervoor dat de muis in de Bluetooth-modus staat en nog niet met een ander apparaat is verbonden.
2. Controleer of de Bluetooth-verbinding van het apparaat is ingeschakeld.
3. Als het problem zich blijft voordoen, houdt u de koppelingsknop 5 seconden ingedrukt en start u het Bluetooth-apparaat opnieuw op.
4. Ga naar de lijst met Bluetooth-apparaten en verwijder gekoppelde apparaten.
5. Probeer de muis opnieuw te koppelen.
2.4G-verbinding mislukt:
1. Zorg ervoor dat de draadloze USB-ontvanger is aangesloten op het apparaat en dat de muis in de 2.4G-verbindingsmodus staat.
2. Sluit de draadloze USB-ontvanger aan op een andere USB-poort op het apparaat.
3. Als het problem zich blijft voordoen, houdt u de koppelingsknop 5 seconden ingedrukt en start u het apparaat opnieuw op.
De muis werkt niet:
1. Laad de muis volledig op door ervoor te zorgen dat deze goed in de oplaadstandaard staat.
2. Zet de onderste schakelaar op de 2.4G- of Bluetooth-positie om het apparaat in te schakelen.
3. Controleer of de oplaadcontacten op de muis en de standaard schoon zijn.
4. Als het problem zich blijft voordoen, probeer dan de USB-oplaadkabel rechtstreeks op de USB-C-poort van de muis aan te sluiten.
Verbindingen verbreken:
1. Laad de muis volledig op.
2. Controleer of het apparaat te ver van de muis staat of dat er zich veel obstakels tussen het apparaat en de muis bevinden.

EN

SECURITY REMINDERS

-Do not expose to direct sunlight.
-Disconnect the charging cable when not in use.
-Do not use the product in areas with high humidity or near water.
-Clean the device with a soft, dry cloth. Do not use abrasive cleaners or solvents.
-Use a soft, dry cloth to clean the device. Do not use abrasive cleaners or solvents.
- Please insert gently and do not bend the USB cable and USB ports otherwise they might get damaged and malfunction.
-Do not use the mouse if there is visible damage or if it malfunctions.
-Do not attempt to open, disassemble, or repair the device or cable yourself, This may result in risk of electric shock or damage to the mouse.
-Important Notice: If you notice any damage or irregularities in the product, please do not proceed with the installation and contact our customer service immediately. Failure to follow these instructions may result in injury or further damage.

BATTERY

-Connect the USB cable to the PC and the other end to the charging stand and fully charge the battery before using the mouse for the first time, Only use the included USB-A to USB-C cable to charge the device, connect it to a computer USB port a 0.5A or 2.5W to achieve the maximum charging speed.
-The mouse charging LED indicator will light in red color when battery is being charged and will turn to green when battery has finished charging, Charging time might take up to 2 hours.
-Use time up to 100 hours with RGB OFF and 40 hours with RGB ON. Use time might vary depending on the device, connection mode and RGB lighting of the product.

CONNECTION MODES

BLUETOOTH
1. Enable Bluetooth connection on your computer or device.
2. Slide the switch located at the bottom of the mouse to the BT position, The mode LED indicator will start blinking in green or blue depending on which of the two Bluetooth channels is selected, You can change the Bluetooth channel by pressing the pairing button (Button 1).
If connection has not been successful or you want to disconnect the mouse from the previous paired Bluetooth device, press the pairing button (Button 1) for 5 seconds and the mode LED indicator will start blinking indicating that the mouse has entered pairing mode.
3. Open the Bluetooth device list and search MMT3 then connect it. The light of the mode LED indicator will turn OFF when the mouse has been paired correctly.

2.4GPRO
1.* Retire o receptor USB localizado na parte inferior do rato e ligue-o a porta USB do seu computador,
2.* Mova o interruptor para a parte inferior do rato para a posição 2.4G, O indicador LED do modo acenderá a vermelho durante 2 segundos e depois desligará, indicando que a ligação foi bem-sucedida.
Se a ligação não tiver sido feita, pressione e mantenha pressionado o botão de emparelhamento durante 5 segundos e ligue o recetor sem fios a outra porta USB.



ARAME
1.Ligue o cabo USB-C ao rato.
2. Ligue a outra extremidade do cabo à porta USB do seu computador, O indicador LED do modo acenderá a vermelho.

MODOS DE LIGAÇÃO

BLUETOOTH
1.* Ativar a ligação Bluetooth no seu computador ou dispositivo.
2.* Mova o interruptor na parte inferior do rato para a posição BT, O indicador LED do modo começará a piscar a verde ou azul, dependendo do canal Bluetooth selecionado, Pode mudar de canal premindo o botão de emparelhamento (Botão 1).
Se a ligação não for bem-sucedida ou se pretender desligar o rato de um dispositivo Bluetooth emparelhado anteriormente, prima e mantenha premido o botão de emparelhamento (Botão 1) durante 5 segundos.
3.* Procure por "MMT3" na lista de dispositivos Bluetooth, ligue-o e o indicador LED do modo desligar-se-á quando o emparelhamento estiver concluído.

PROGRAMAS

O rato inclui software de controlo para personalizar a iluminação, os botões e o desempenho. Compatível apenas com Windows.
1.* Descarregue o software em www.marsgaming.eu e instale-o.
2. Ligue o rato ao computador através do cabo ou modo 2.4G. O software não é suportado quando ligado através do modo Bluetooth.
3.* Faça as configurações no software e aplique-as. As alterações serão armazenadas na memória do rato.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Falha na ligação Bluetooth:
1. Certifique-se de que o rato está no modo Bluetooth e não está ligado a outro dispositivo.
2.* Verifique se a ligação Bluetooth do dispositivo está ativada.
3.Se o problema persistir, prima e mantenha premido o botão de emparelhamento durante 5 segundos e reinicie o dispositivo Bluetooth.
4.* Vá para a lista de dispositivos Bluetooth e apague os dispositivos emparelhados.
5.* Tente emparelhar o rato novamente.
Falha na ligação 2.4G:
1. Certifique-se de que o recetor sem fios USB está ligado ao dispositivo e que o rato está no modo de ligação 2.4G.
2. Ligue o recetor sem fios USB a uma porta USB diferente do dispositivo.
3.Se o problema persistir, pressione e mantenha pressionado o botão de emparelhamento durante 5 segundos e reinicie o dispositivo.
O rato não liga:
1.* Carregue totalmente o rato, certificando-se de que está corretamente colocado no suporte de carregamento.
2.* Mova o botão inferior para a posição 2.4G ou Bluetooth para ligar.
3.* Verifique se os contactos de carregamento do rato e do suporte estão limpos.
4.Se o problema persistir, tente ligar o cabo de carregamento USB diretamente à porta USB-C do rato.
Desligações:
1.* Carregue totalmente o rato.
2.* Verifique se o dispositivo está demasiado longe do rato ou se existem demasiados obstáculos entre o dispositivo e o rato.
3. Muitas ligações ocasionais ou interferências ocasionais se existirem muitos sinais eletromagnéticos no ambiente não ou se a alcance sem fios for excedido.
Movimento erático do ponteiro do rato:
Certifique-se de que a superfície por baixo do rato está limpa, Utilize um tapete para evitar superfícies refletoras ou irregulares, Verifique se existe sujidade no sensor ótico.

GARANTIA

A fatura original será necessária para utilizar o serviço de garantia. Manipulações não autorizadas, modificações técnicas ou danos externos anularão a garantia, Consulte os termos em es.marsgaming.eu/es/terms.

CONFORMIDADE

A Declaração de Conformidade da União Europeia está disponível em www.marsgaming.eu/en/conformity.

ELIMINAÇÃO E RECICLAGEM

No final da vida útil do produto, não o elimine juntamente com o lixo doméstico, Leve-o a um ponto de recolha e reciclagem designado.

CONTATO

Para qualquer dúvida ou assistência: attcliente@biomag.es / +34 945 124 598

FR

RAPPELS DE SÉCURITÉ

-Exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil.
-Débranchez le câble de charge lorsqu'il n'est pas utilisé.
-Ne pas utiliser le produit dans des zones à forte humidité ou à proximité de l'eau.
-Avant le nettoyage, débranchez le câble de chargement et éteignez la souris.
-Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec et doux. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ni de solvants.
-Insérez les câbles USB avec précaution et évitez de les plier car cela pourrait provoquer des dommages ou un dysfonctionnement.
-N'utilisez pas la souris si elle présente des dommages visibles ou ne fonctionne pas correctement.
-Ne essayez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer l'appareil ou le câble car cela pourrait entraîner un choc électrique ou endommager la souris.
-Avis important : Si vous détectez des dommages ou des irrégularités dans le produit, ne procédez pas à l'installation et contactez immédiatement notre service client. Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner des blessures ou des dommages supplémentaires.

BATTERIE

-Veuillez connecter le câble USB à l'ordinateur et l'autre extrémité au support de charge, chargez complètement la batterie avant d'utiliser la souris pour la première fois, Utilisez uniquement le câble USB-A vers USB-C fourni et connectez-le à un port USB d'ordinateur offrant 0,5 A ou 2,5 W pour atteindre une vitesse de charge maximale.
-L'indicateur LED de charge de la souris s'allume en rouge pendant la charge et devient vert lorsqu'il est complètement chargé, Le temps de charge peut atteindre 2 à 3 heures.
-La durée d'utilisation peut atteindre 100 heures avec l'éclairage RVB éteint et 40 heures avec l'éclairage allumé. Peut varier en fonction de l'appareil, du mode de connexion et des paramètres d'éclairage.

CONTACT

Pour toute question ou assistance : attcliente@biomag.es / +34 945 124 598

DE

SICHERHEITSHINWEISE

-Setzen Sie das Gerät nicht dem direkten Sonnenlicht aus.
- Ziehen Sie das Ladekabel ab, wenn Sie es nicht verwenden.
-Verwenden Sie das Produkt nicht in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder in der Nähe von Wasser.
- Ziehen Sie vor der Reinigung das Ladekabel ab und schalten Sie die Maus aus.
-Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch, Keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden.
- Stecken Sie USB-Kabel vorsichtig ein und vermeiden Sie es, sie zu verbiegen, da dies zu Schäden oder Funktionsstörungen führen kann.
-Verwenden Sie die Maus nicht mehr, wenn sie sichtbare Schäden aufweist oder nicht richtig funktioniert.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät oder das Kabel zu öffnen, zu zerlegen oder zu reparieren, da dies zu einem Stromschlag oder einer Beschädigung des Produkts führen kann.
-Wichtiger Hinweis: Sollten Sie Beschädigungen oder Unregelmäßigkeiten am Produkt feststellen, führen Sie die Installation nicht durch und kontaktieren Sie umgehend unseren Kundenservice. Das Nichtbeachten dieser Anweisungen kann zu weiteren Verletzungen oder Schäden führen.

BATTERIE

- Bitte schließen Sie das USB-Kabel an den Computer und das andere Ende an die Ladestation an, Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie die Maus zum ersten Mal verwenden, Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-A-auf-USB-C-Kabel und schließen Sie es an einen USB-Anschluss Ihres Computers an, der 0,5 A oder 2,5 W bietet, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.
- Die LED-Ladeanzeige der Maus leuchtet während des Ladevorgangs rot und wird grün, wenn der Ladevorgang vollständig abgeschlossen ist, Die Ladezeit kann 2–3 Stunden betragen.
- Die Nutzungsdauer beträgt bis zu 100 Stunden bei ausgeschalteter RGB-Beleuchtung und 40 Stunden bei eingeschalteter Beleuchtung. Kann je nach Gerät, Verbindungsmodus und Beleuchtungseinstellungen variieren.

VERBINDUNGSMODI

BLUETOOTH
1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung auf Ihrem Computer oder Gerät.
2. Bewegen Sie den Schalter an der Unterseite der Maus in die Position BT, Die Modus-LED-Anzeige beginnt je nach ausgewähltem Bluetooth-Kanal grün oder blau zu blinken, Sie können den Kanal durch Drücken der Pairing-Taste (Taste 1) ändern.
Wenn die Verbindung nicht erfolgreich ist oder Sie die Maus von einem zuvor gekoppelten Bluetooth-Gerät trennen möchten, halten Sie die Pairing-Taste 5 Sekunden lang gedrückt.
3. Suchen Sie in der Bluetooth-Geräteliste nach „MMT3", verbinden Sie es und die Modus-LED-Anzeige erlischt, wenn die Kopplung abgeschlossen ist.

2.4GPRO
1. Nehmen Sie den USB-Empfänger an der Unterseite der Maus heraus und stecken Sie ihn in den USB-Anschluss Ihres Computers.
2. Bewegen Sie den Schalter an der Unterseite der Maus auf die Position 2.4G, Die Modus-LED-Anzeige beginnt 2 Sekunden lang rot und erlischt dann, um anzuzeigen, dass die Verbindung erfolgreich war.
Sollte keine Verbindung zustande kommen, halten Die Pairing-Taste 5 Sekunden lang gedrückt und stecke den Funkempfänger in einen anderen USB-Port.

DRAHT
1. Verbinden Sie das USB-C-Kabel mit der Maus.
2. Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem USB-Anschluss Ihres Computers, Die Modus-LED-Anzeige leuchtet rot.

SOFTWARE

Die Maus enthält eine Steuerungssoftware zum Anpassen von Beleuchtung, Tasten und Leistung. Nur mit Windows kompatibel.
1. Laden Sie die Software von www.marsgaming.eu herunter und installieren Sie sie.
2. Verbinden Sie die Maus per Kabel oder im 2.4G-Modus mit dem Computer, Die Software wird bei einer Verbindung über Bluetooth nicht unterstützt.
3. Einstellungen in der Software vornehmen und anwenden, Die Änderungen werden im Speicher der Maus gespeichert.

FEHLERBEHEBUNG

Bluetooth-Verbindung fehlgeschlagen:
1. Stellen Sie sicher, dass sich die Maus im Bluetooth-Modus befindet und nicht bereits mit einem anderen Gerät verbunden ist.
2. Überprüfen Sie, ob die Bluetooth-Verbindung des Geräts aktiviert ist.
3. Wenn das Problem weiterhin besteht, halten Sie die Pairing-Taste 5 Sekunden lang gedrückt und starten Sie dann das Bluetooth-Gerät neu.
4. Gehen Sie zur Bluetooth-Geräteliste und löschen Sie gekoppelte Geräte.
5. Versuchen Sie erneut, die Maus zu koppeln.
2.4G-Verbindung fehlgeschlagen:
1. Stellen Sie sicher, dass der drahtlose USB-Empfänger mit dem Gerät verbunden ist und sich die Maus im 2.4G-Verbindungsmodus befindet.
2. Schließen Sie den USB-Funkempfänger an einen anderen USB-Anschluss des Geräts an.
3. Wenn das Problem weiterhin besteht, halten Sie die Pairing-Taste 5 Sekunden lang gedrückt und starten Sie das Gerät neu.
Maus lässt sich nicht einschalten:
1. Laden Sie die Maus vollständig auf, indem Sie sicherstellen, dass sie ordnungsgemäß in der Ladestation platziert ist.
2. Schieben Sie den unteren Schalter in die Position 2.4G oder Bluetooth, um ihn einzuschalten.
3. Überprüfen Sie, ob die Ladekontakte an der Maus und am Ständer sauber sind.
4. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuchen Sie, das USB-Ladekabel direkt an den USB-C-Anschluss der Maus anzuschließen.
Unterbrechungen:
1. Laden Sie die Maus vollständig auf.
2. Überprüfen Sie, ob das Gerät zu weit von der Maus entfernt ist oder ob sich viele Hindernisse zwischen dem Gerät und der Maus befinden.
3. Es kann gelegentlich zu Verbindungsabbrüchen oder Störungen kommen, wenn in der Umgebung viele elektromagnetische Signale

PL

PRZYPOMNIENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych,
- Odłączaj kabel ładujący, gdy nie jest używany.
- Nie należy używać produktu w miejscach o dużej wilgotności lub w pobliżu wody,
- Przed czyszczeniem odłącz kabel ładujący i wyłącz mysz,
- Urządzenie należy czyścić miękką, suchą ściereczką, Nie należy używać środków czyszczących o właściwościach ściernych ani rozpuszczalników.
-Podłączając kable USB należy zachować ostrożność i unikać ich zginania, ponieważ może to spowodować ich uszkodzenie lub awarię,
- Nie używaj myszy, jeśli nosi widoczne ślady uszkodzeń lub nie działa prawidłowo.
- Nie należy podejmować prób otwierania, rozmontowywania lub naprawy urządzenia lub kabla, gdyż może to spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie produktu,
- Ważna informacja: Jeśli zauważysz uszkodzenie lub nieprawidłowości w produkcie, nie kontynuuj instalacji, lecz natychmiast skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, Zignorowanie tych instrukcji może spowodować dodatkowe obrażenia lub szkody.

BATERIA

- Podłącz kabel USB do komputera, a drugi koniec do stacji ładującej i naładuj baterię do pełna przed pierwszym użyciem myszy, Aby uzyskać maksymalną prędkość ładowania, należy używać wyłącznie dołączonego kabla USB-A do USB-C i podłączyć go do portu USB komputera oferującego natężenie 0,5 A lub 2,5 W.
- Podczas ładowania wskaźnik LED ładowania myszy będzie świecił na czerwono, a po pełnym naładowaniu zmieni kolor na zielony, Czas ładowania może wynosić 2-3 godziny.
- Czas użytkowania wynosi do 100 godzin przy wyłączonym oświetleniu RGB i 40 godzin przy włączonym oświetleniu, Może się różnić w zależności od urządzenia, trybu połączenia i ustawień oświetlenia,

NL

BATERIJ

- Sluit de USB-kabel aan op de computer en het andere uiteinde op de oplaadstandaard, Laad de batterij volledig op voordat u de muis voor de eerste keer gebruikt, Gebruik alleen de meegeleverde USB-A naar USB-C-kabel en sluit deze aan op een USB-poort op een computer die 0,5 A of 2,5 W levert om de maximale oplaadsnelheid te bereiken.
- De oplaad-LED-indicator van de muis licht rood op tijdens het opladen en wordt groen wanneer de muis volledig is opgeladen, De oplaadtijd kan 2-3 uur bedragen.
- Gebruiksduur is maximaal 100 uur met RGB-verlichting uit en 40 uur met verlichting aan. Kan variëren afhankelijk van het apparaat, de verbindingsmodus en de lichtinstellingen.

VERBINDINGSMODI

BLUETOOTH
1. Schakel de Bluetooth-verbinding in op uw computer of apparaat.
2. Zet de schakelaar aan de onderkant van de muis op de BT-positie, De modus-LED-indicator begint groen of blauw te knipperen, afhankelijk van het geselecteerde Bluetooth-kanaal. U kunt van kanaal wisselen door op de koppelingsknop (knop 1) te drukken.
Als de verbinding niet tot stand komt of als u de muis wilt loskoppelen van een eerder gekoppeld Bluetooth-apparaat, houdt u de koppelingsknop 5 seconden ingedrukt.
3. Zoek naar "MMT3" in de lijst met Bluetooth-apparaten, maak verbinding en de modus-LED-indicator gaat uit zodra de koppeling is voltooid.

2.4GPRO
1. Extrageti receptorul USB situat în partea inferioară a mouse-ului și conectați-l la portul USB al computerului.
2. Glisați comutatorul de pe partea inferioară a mouse-ului în poziția 2.4G, Indicatorul LED al modului va clipi roșu timp de 2 secunde și apoi va rămâne aprins, indicând faptul că conexiunea a fost realizată cu succes.
Dacă conexiunea nu a fost reușită, țineți butonul de împerechere timp de 5 secunde, iar indicatorul LED al modului va clipi, indicând faptul că mouse-ul a intrat în modul de împerechere.
3. Deschideți lista de dispozitive Bluetooth și căutați MMT3 pentru a vă conecta la acesta, Lumina indicatorului LED al modului se va stinge odată ce mouse-ul este conectat cu succes.

CABLU
1. Conectați cablul USB-C la mouse.
2. Conectați celălalt capăt al cablului la portul USB al computerului, Indicatorul LED al modului se va aprinde roșu.

SOFTWARE

Mouse-ul este livrat cu un software de control care permite personalizarea iluminației, a butoanelor și a performanței, Este compatibil numai cu Windows.
1. Descărcați software-ul de pe www.marsgaming.eu și instalați-l.
2. Conectați mouse-ul la computer prin intermediul modului Cablu sau 2.4G, Software-ul nu este compatibil atunci când este conectat prin modul Bluetooth.
3. Efectuați reglajele în software și aplicați-le, Modificările vor fi salvate în memoria mouse-ului.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Connessione Bluetooth fallita:
1. Assicurati che il mouse sia in modalità Bluetooth e non sia già connesso a un altro dispositivo.
2. Verificare che la connessione Bluetooth del disposit