




MICROONDAS ENCASTRE 21 LITROS y GRILL

MANUAL DE INSTRUCCIONES



NVR-6320MEGS

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
LEA DETENIDAMENTE Y GUÁRDELA PARA FUTURAS REFERENCIA

SOLO PARA USO DOMESTICO

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Si las gomas de la puerta o la puerta están dañados, el microondas no debe funcionar hasta que haya sido reparado por un servicio técnico oficial de NEVIR. La manipulación por personal ajeno a NEVIR supondrá la pérdida de garantía del aparato.

ADVERTENCIA: Es peligroso para cualquier persona que no sea una persona capacitada llevar a cabo cualquier operación de servicio o reparación, que implica la eliminación de cualquier cubierta, lo que brinda protección contra la exposición a la energía de microondas.

ADVERTENCIA: Los líquidos u otros alimentos no deben calentarse en recipientes sellados/cerrados, ya que pueden explotar.

1. Solo use utensilios que sean adecuados para su uso en microondas.
2. Los recipientes metálicos para alimentos y bebidas no están permitidos durante la cocción en microondas.
3. Al calentar alimentos en recipientes de plástico o papel, vigile el microondas debido a la posibilidad de ignición.
4. El microondas está destinado a calentar alimentos y bebidas. El secado de alimentos o ropa y el calentamiento de almohadillas de calentamiento, zapatillas, esponjas, tela húmeda y similares pueden conducir al riesgo de lesiones, ignición o incendio.
5. Si se observa humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar cualquier llama. El calentamiento por microondas de las bebidas puede provocar un retraso en la ebullición eruptiva, por lo tanto, se debe tener cuidado al manipular el recipiente.
6. El contenido de los biberones y frascos de comida para bebés debe agitarse y la temperatura debe verificarse antes del consumo, para evitar quemaduras.
7. Los huevos con cáscara y los huevos duros enteros no se calentarán en microondas, ya que pueden explotar, incluso después de que haya finalizado el calentamiento.



8. La falta de mantenimiento del microondas en condiciones limpias podría provocar un deterioro de la superficie que podría afectar negativamente la vida útil del aparato y posiblemente dar lugar a una situación peligrosa y la pérdida de garantía.
9. El aparato no debe colocarse en un armario cerrado.
10. Se debe tener cuidado de no desplazar la plataforma giratoria al retirar el embalaje interno del aparato.
11. El aparato no se limpiará con un limpiador a vapor.
12. El aparato no debe instalarse igual o superior a 900 mm por encima del suelo. Altura mínima de espacio libre necesaria sobre la superficie superior del microondas: 100mm.

Advertencia: Cuando el aparato funciona en el modo combinado, los niños solo deben usar el microondas bajo la supervisión de un adulto debido a las temperaturas generadas.



PRECAUCIÓN: SUPERFICIE CALIENTE

13. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio técnico oficial para evitar un peligro y la pérdida de garantía.
14. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de una manera segura y entienden los peligros involucrados. Recomendamos siempre bajo supervisión de un adulto.
15. Los niños no deben jugar con el aparato.
16. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión por un adulto.
17. No coloque directamente la placa de vidrio en agua fría después de su uso. Debe reposar la placa de vidrio durante al menos 20 minutos y luego ponerla en el agua para evitar que se agriete o se rompa.
18. Aparato de clase B del grupo 2

Equipos ISM del grupo 2: el grupo 2 contiene todos los equipos ISM en los que la energía de radiofrecuencia se genera y/o utiliza intencionalmente en forma de radiación

electromagnética para el tratamiento de materiales, y equipos de electroerosión y soldadura por arco.

Los equipos de clase B son equipos adecuados para su uso en establecimientos domésticos y en establecimientos conectados directamente a una red de suministro de energía de baja tensión que abastece a los edificios utilizados para fines domésticos.

INSTALACIÓN

1. Retire todo el embalaje. Si hay una película segura sobre el horno, quítela antes de usarla. Revise cuidadosamente si hay daños. Si lo hay, notifique inmediatamente al distribuidor o envíelo al centro de servicio del fabricante.
2. Los hornos de microondas deben colocarse en ambientes secos y no corrosivos, manteniéndose alejados del calor y la humedad, como el quemador de gas o el tanque de agua.
3. Para garantizar una ventilación suficiente, la distancia de la parte posterior del microondas a la pared debe ser de al menos 10 cm, el lado de la pared debe ser de al menos 5 cm, la distancia libre por encima de la superficie superior debe ser de al menos 20 cm. la distancia del microondas al suelo debe ser de al menos 85 cm.
4. La posición del horno será tal que esté lejos del televisor, la radio o la antena, ya que puede producirse una perturbación de la imagen o un ruido. La distancia debe ser superior a 5 m.
5. El aparato debe colocarse de manera que el enchufe sea accesible, y debe garantizar una buena conexión a tierra en caso de fuga, se puede formar un bucle de tierra para evitar descargas eléctricas.
6. El horno microondas debe funcionar con la puerta cerrada.
7. El horno microondas no debe colocarse en un gabinete. El horno de microondas está destinado a ser utilizado de forma independiente.
8. Como hay residuos de fabricación o aceite que quedan en la cavidad del horno o elemento de calor, por lo general olería el olor, incluso un ligero humo, es el caso normal y no ocurriría después de varias veces de uso, mantenga la puerta o ventana abierta para garantizar una buena ventilación. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente colocar una taza de agua en la cavidad, establecer a alta potencia y operar varias veces.

INSTALACIÓN:

a) Coloque el horno de microondas en el gabinete incorporado y empuje hacia adelante hasta el final. (Fig.1)




Figura 1

b) Empuje el horno de microondas hasta el final. (Fig.2)




Figura 2

c) Mueva el producto en paralelo en el gabinete de la cocina de acuerdo con la dirección de la flecha en la figura y manténgalo centrado. (Fig.3)




Figura 3

d) Utilice los tornillos del embalaje de piezas para asegurar el horno de microondas en el gabinete. (Fig.4)




Figura 4

Detalles del gabinete:

Tamaño del producto: (W)595x(H)385x(D)377(mm)

Tamaño de apertura: (D)560±2 x (E)360±2 x (F)550±2 (mm) como se muestra en la Fig. 5 "D", "E", "F".

G (El grosor del tablero): 20mm

I (El grosor de la placa): 20 mm

H (La profundidad de la capa): 20 mm




Figura 5

LIMPIEZA

CUIDADO DEL HORNO MICROONDAS

⚠ CAUTION

El microondas debe limpiarse regularmente y eliminarse cualquier depósito de alimentos.

⚠ WARNING

- a. Retire el cable de alimentación de la toma de corriente de la pared antes de limpiar. Después de enfriar los productos. No sumerja el aparato en agua u otros líquidos al limpiar.
- b. La falta de mantenimiento del microondas en condiciones no limpias podría provocar un deterioro de la superficie que podría afectar negativamente la vida útil del aparato y posiblemente dar lugar a una situación peligrosa y la pérdida de garantía.
- c. Nunca use detergente duro, gasolina, polvo abrasivo o cepillo de metal para limpiar ninguna parte del aparato.
- d. No retire la cubierta de la guía de ondas.
- e. Cuando el microondas se ha utilizado durante mucho tiempo, puede haber algunos olores extraños en el microondas, puede seguir estos 3 métodos puede deshacerse de ellos:
 - 1) Coloque varias rodajas de limón en una taza, luego caliente con alto Micro Power durante 2-3 min.
 - 2) Coloque una taza de té rojo en el microondas, luego caliente con potencia alta en el micro.
 - 3) Ponga un poco de cáscara de naranja en el microondas y luego caliéntelos con alta potencia durante 1 minuto.
- f. Cuando el producto no se utiliza, debe colocarse en áreas ventiladas lo mejor posible.

WARNING

Detalles sobre cómo limpiar superficies en contacto con alimentos:

Después de su uso, limpie la cubierta de la guía de ondas con un paño húmedo, seguido de un paño seco para eliminar las salpicaduras de alimentos y la grasa. La grasa acumulada puede sobrecalentarse y comenzar a causar humo o incendiarse.

CONSEJOS PARA LA LIMPIEZA

Detalles para la limpieza de sellos de puertas, cavidades y partes adyacentes:

Exterior:

Limpie el recinto con un paño suave humedecido.

A través de:

Con un paño suave y humedecido, limpie la puerta y la ventana.

Limpie los sellos de las puertas y las partes adyacentes para eliminar cualquier derrame o salpicadura.

Limpie el panel de control con un paño suave ligeramente humedecido.

Paredes interiores:

Limpie las superficies interiores con un paño suave humedecido.

Limpie la cubierta de la guía de ondas para eliminar cualquier alimento salpicado.


Plataforma giratoria / Anillo de rotación / Eje de rotación:

Lavar con agua jabonosa suave.

Enjuague con agua limpia y deje secar bien.



DESCRIPCIÓN



1.Cerradura de la puerta

La puerta del horno microondas debe estar bien cerrada para que funcione. Nunca use con la puerta abierta.

2.Ventana de visualización

Permitir que el usuario vea el estado de cocción

3. Anillo giratorio

El plato de cristal se asienta sobre sus ruedas; sostiene el plato giratorio y lo ayuda a equilibrarse cuando gira

4. Eje giratorio

El plato giratorio de vidrio se asienta sobre el eje; el motor debajo impulsa la plataforma para hacerlo girar

5.Plato giratorio

La comida se asienta en el plato giratorio, su rotación durante el funcionamiento ayuda a cocinar los alimentos de manera uniforme

⚠ CAUTION

- Coloque primero el anillo giratorio
- Coloque la plataforma giratoria en el eje giratorio y asegúrese de que esté engranada correctamente

6. Panel de control

Vea a continuación en detalles (el panel de control está sujeto a cambios sin previo aviso)

7. Rejilla

Utilizar para colocar los alimentos asados.


8. Cubierta de guía de onda

Está dentro del horno microondas, junto a la pared del panel de control.

WARNING

Nunca retire la cubierta de la guía de ondas.

FUNCIONAMIENTO DEL PANEL DE CONTROL



1. CONFIGURACIÓN DEL RELOJ

La configuración máxima es de 35 minutos, hay un tono de llamada al final y la perilla vuelve a la posición "0".

2. FUNCIÓN DE COMBINACIÓN DE MICROONDAS Y GRILL

Hay cinco niveles de potencia de fuego:

FUEGO	Relación de salida de microondas	Relación de salida de la parrilla
BAJO	17% de potencia de salida	/
M.Bajo	30% de potencia de salida	/
Con	55% de potencia de salida	/
M.Alto	80% de potencia de salida	/
ALTO	100% de potencia de salida	/
M2+G8	20% de potencia de salida	80% de potencia de salida
M3+G7	30% de potencia de salida	70% de potencia de salida
M4+G6	40% de potencia de salida	60% de potencia de salida
GRILL	/	100% de potencia de salida

A continuación se presentan algunos consejos sobre el tiempo de descongelación de alimentos:

No.	Peso	Tiempo de descongelación
1	200g	Unos 4 minutos
2	400g	Unos 8 minutos
3	600g	Unos 12 minutos

FUNCIONAMIENTO

1) Conecte el cable

: antes de conectar el cable, asegúrese de que el temporizador esté configurado en la posición "0".

- No bloquee la ventilación.

2) Coloque la comida en el tocadiscos de vidrio y cierre la puerta

: la comida debe estar contenida en un utensilio.

3) Seleccione el nivel de potencia deseado

4) Una vez que se establece el tiempo deseado, comienza la cocción. Si es necesario hacer una pausa en el medio, simplemente abra la puerta en cualquier momento y ciérrela para reanudar la operación.

5) Cuando se agota el tiempo de espera y termina la cocción, el horno de microondas produce un toque de campana, la lámpara interior también se apagará automáticamente.

Si los alimentos se retiran antes del tiempo de espera, asegúrese de retroceder el temporizador a la posición "0", esto evita que el horno de microondas funcione con carga vacía.

6) Al manipular o voltear los alimentos, se recomienda encarecidamente usar guantes y tener cuidado de no tocar la pared de la cavidad .

GUÍA DE UTENSILIOS

Se recomienda encarecidamente utilizar los recipientes que son adecuados y seguros para cocinar en el microondas. En términos generales, los recipientes que están hechos de cerámica, vidrio o plástico resistentes al calor son adecuados para cocinar en microondas. Nunca use los recipientes de metal para cocinar en microondas y cocinar en combinación o Grill, ya que es probable que se produzca una chispa. Puede tomar la referencia de la tabla a continuación.

Material de contenedor		Microonda	Parrilla	Combi	Notas
Cerámica resistente al calor		Sí	Sí	Sí	Nunca use la cerámica que está decorada con borde de metal o vidriada
Plástico resistente al calor		Sí	No	No	No se puede utilizar para cocinar en microondas durante mucho tiempo
Vidrio resistente al calor		Sí	Sí	Sí	
Película plástica		Sí	No	No	No debe usarse al cocinar carne o chuletas, ya que la sobret temperatura puede dañar la película.
Rejilla		No	Sí	Sí	El bastidor de parrilla solo se puede usar en modo Grill.

Contenedor metálico	No	No	No	No debe usarse en microondas. El microondas no puede penetrar a través del metal.
laca	No	No	No	Pobre resistencia al calor. No se puede utilizar para cocinar a alta temperatura
Madera y papel de bambú	No	No	No	Pobre resistencia al calor. No se puede utilizar para cocinar a alta temperatura

CONSEJOS DE COCINA

Los siguientes factores pueden afectar el resultado de la cocción:

Disposición alimentaria

Coloque las áreas más gruesas hacia el exterior del plato, la parte más delgada hacia el centro y extiéndala uniformemente. No se superponga si es posible.

Duración del tiempo de cocción

Comience a cocinar con un ajuste de tiempo corto, evalúelo después de que se agote el tiempo de espera y extiéndalo de acuerdo con la necesidad real. La cocción excesiva puede provocar humo y quemaduras.

Cocinar los alimentos de manera uniforme

Los alimentos como el pollo, la hamburguesa o el bistec deben girarse una vez durante la cocción. Dependiendo del tipo de alimento, si corresponde, revuelva de afuera al centro del plato una o dos veces durante la cocción.

Reposo de alimentos

Después de agotar el tiempo de cocción, deje los alimentos en el microondas durante un período de tiempo adecuado, esto le permite completar su ciclo de cocción y enfriarlo de manera gradual.

Si la comida está hecha

El color y la dureza de los alimentos ayudan a determinar si se hace, estos incluyen:

- Vapor que sale de todas las partes de los alimentos, no solo del borde
- Las articulaciones de las aves de corral se pueden mover fácilmente
- La carne de cerdo o de aves de corral no muestra signos de sangre
- El pescado es opaco y se puede cortar fácilmente con un tenedor

Plato de dorar

Cuando use un plato para dorar o un recipiente autocalentado, siempre coloque un aislante resistente al calor, como una placa de porcelana debajo de él, para evitar daños en la plataforma giratoria y el anillo giratorio.

Envoltura de plástico apta para microondas

Al cocinar alimentos con alto contenido de grasa, no permita que la envoltura de plástico entre en contacto con los alimentos, ya que puede derretirse.

Utensilios de cocina de plástico aptos para microondas

Algunos utensilios de cocina de plástico aptos para microondas pueden no ser adecuados para cocinar alimentos con alto contenido de grasa y azúcar. Además, no se debe exceder el tiempo de precalentamiento especificado en el manual de instrucciones del plato.

MANTENIMIENTO

SERVICIO

Por favor, compruebe lo siguiente antes de llamar para al servicio técnico.

1. Coloque una taza de agua (aprox. 150 ml) en una medida de vidrio en el microondas y cierre la puerta de forma segura. La lámpara del microondas debe apagarse si la puerta está cerrada correctamente. Deje que el microondas funcione durante 1 min.

2. ¿La lámpara del microondas se enciende?

3. ¿Funciona el ventilador de refrigeración?

(Coloque la mano sobre las aberturas de ventilación traseras).

4. ¿Gira el plato giratorio?

(El plato giratorio puede girar en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj. Esto es bastante normal).

5. ¿El agua dentro del microondas está caliente?

Si "NO" es la respuesta a cualquiera de las preguntas anteriores, verifique su enchufe de pared y el fusible en la caja de su medidor.

Si tanto el enchufe de pared como el fusible funcionan correctamente, PÓNGASE EN CONTACTO CON SU CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO OFICIAL MÁS CERCANO APROBADO POR NEVIR.

MANTENIMIENTO

Precaución: RADIACIÓN DE MICROONDAS

1. El condensador de alto voltaje permanece cargado después de la desconexión; cortocircuite el terminal negativo del condensador H. V al chasis del microondas (use un destornillador) para descargar antes de tocarlo.

2. Durante el mantenimiento, las piezas enumeradas a continuación pueden ser retiradas y dar acceso a potenciales superiores a 250V a tierra.

- Microondas



- Transformador de alta tensión
- Condensador de alto voltaje
- Diodo de alto voltaje
- Fusible de alto voltaje

3. Las siguientes condiciones pueden causar una exposición indebida a las microondas durante el mantenimiento.

- Ajuste inadecuado del magnetrón;
 - Coincidencia incorrecta del enclavamiento de la puerta, la bisagra de la puerta y la puerta;
 - Instalación incorrecta del soporte del interruptor ;
- La puerta, el sello de la puerta o el recinto han sido dañados.

Eliminación correcta de este producto




Según la directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los residuos AEE han de recogerse y tratarse por separado. Si en un futuro necesita desprenderse de este producto NO lo ponga en los residuos domésticos, envíelo a los puntos de recogida de residuos existentes en su área. De igual manera debe extraer los residuos de pilas y/o acumuladores antes de la entrega del RAEE a través de los canales de recogida separada habilitados al efecto (distribuidores y/o instalaciones de las Entidades Locales)

nevir[®]

21L BUILT-IN MICROWAVE OVEN

USER MANUAL



NVR-6320MEGS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

Household use only

SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFEGUARDS

WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a trained person.

WARNING: It is hazardous for anyone other than a trained person to carry out any service or repair operation, which involves the removal of any cover, which gives protection against exposure to microwave energy. **WARNING:** Liquids or other food must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.

1. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
2. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.
3. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
4. The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
5. If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care has to be taken when handling the container.
6. The contents of feeding bottles and baby food jars are to be stirred or shaken and the temperature is to be checked before consumption, in order to avoid burns.
7. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs shall not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
8. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
9. The appliance must not be placed in a cabinet.

10. Care should be taken not to displace the turntable when removing containers from the appliance.

11. The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.

12. The appliance must not be installed equal or higher than 900 mm above the floor.

Minimum height of free space necessary above the top surface of the oven: 100mm.

Warning: When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.



CAUTION: HOT SURFACE

13. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

14. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

15. Children shall not play with the appliance.

16. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

17. Do not directly put the glass plate into cold water after use. It needs to place the glass plate for at least 20 minutes, and then put it into the water to avoid cracking.

18. Group 2 Class B appliance

Group 2 ISM equipment: group 2 contains all ISM equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and EDM and arc welding equipment.

Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purposes.

19. This product internal light source LED light on <60lm.

20. “To be in compliance EN 61000-3-11, the product shall be connected only to a supply of the system impedance: $|Z_{sys}| = 0.40089$ ohms or less. Before connect the product to public power network, please consult your local power supply authority to ensure the power network meet above requirement.”

INSTALLATION

1. Take out all the packing. If there is a safe film over the oven, tear it off before use. Check carefully for damage. If any, immediately notify dealer or send to the manufacturer's service center.
2. Microwave ovens must be placed under dry and non-corrosiveness environments, kept away from heat and humidity, such as gas burner or water tank.
3. To ensure sufficient ventilation, the distance of the back of microwave to the wall should be at least 10 cm, the side to the wall should be at least 5 cm, the free distance above the top surface at least 20 cm. the distance of the microwave to the ground should be at least 85 cm.
4. The position of the oven shall be such that it is far from the TV, Radio or antenna as picture disturbance, or noise may occur. The distance should be more than 5m.
5. The appliance must be positioned so that the plug is accessible, and must ensure a good grounding in case leakage, ground loop can be formed to avoid electric shock.
6. The microwave oven must be operated with the door closed.
7. The microwave oven must not be placed in a cabinet. The microwave oven is intended to be used freestanding.
8. As there is manufacturing residue or oil remained on the oven cavity or heat element, it usually would smell the odor, even a slight smoke, It is normal case and would not occur after several times use, keep the door or window open to ensure good ventilation. So it is strongly recommended to place a cup of water in the cavity, setting at high power and operate for several times.

INSTALLATION:

a) Put the microwave oven into built-in cabinet and push it forward to the end. (Fig.1)




Fig.1

b) Push the microwave oven till to the end. (Fig.2)




Fig.2

c) Move the product in parallel in the kitchen cabinet according to the direction of the arrow in the figure, and keep it centered. (Fig.3)




Fig.3

d) Use the screws of parts packing to secure the microwave oven in the cabinet. (Fig.4)




Fig.4

Cabinet details:

Product size: (W)595x(H)385x(D)377(mm)

Opening size: (D)560±2 x (E)360±2 x (F)550±2 (mm) as shown in Fig.5 “D”, “E”, “F”.

G (The thickness of board): 20mm

I (The thickness of board):20mm

H (The deepness of wrong layer): 20mm




Fig.5

CLEANING

MICROWAVE OVEN CARE

⚠ CAUTION

The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.

⚠ WARNING

- Remove the power cord from the wall outlet before cleaning. After cooling products. Don't immerse the appliance in water or other fluids when cleaning.
- Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

- c. Never use hard detergent, gasoline, abrasive powder or metal brush to clean any part of the appliance.
- d. Do not remove the waveguide cover.
- e. When the microwave oven has been used for a long time, there may be some strange odors exist in oven, following 3 methods can get rid of them:
 - 1) Place several lemon slices in a cup, then heat with high Micro Power for 2-3 min.
 - 2) Place a cup of red tea in oven, then heat with high micro power.
 - 3) Put some orange peel into oven, and then heat them with high Micro Power for 1 minute.
- f. When the product is not used, it should be placed in dry and ventilated areas as well as possible.

WARNING

Details how to clean surfaces in contact with food:

After use wipe the waveguide cover with a damp cloth, followed by dry cloth to remove any food splashes and grease. Built-up grease may overheat and begin to cause smoke or catch fire.

TIPS FOR CLEANING

Details for cleaning door seals, cavity and adjacent parts:

Exterior:

Wipe the enclosure with a dampened soft cloth.

Door:

Using a dampened soft cloth, wipe clean the door and window.

Wipe the door seals and adjacent parts to remove any spill or spatter.

Wipe the control panel with a slightly dampened soft cloth.

Interior walls:

Wipe clean the interior surfaces with a dampened soft cloth.


Wipe clean the waveguide cover to remove any food splashed.

Turntable / Rotation ring / Rotation axis:

Wash with mild soap water.

Rinse with clean water and allow drying thoroughly.

PRODUCT INSTRUCTION



1. Door lock

Microwave oven door must be properly closed in order for it to operate

2. Viewing window

Allow user to see the cooking status

3. Rotating ring

The glass turntable sits on its wheels; it supports the turntable and helps it to balance when rotating

4. Rotating axis

The glass turntable sits on the axis; the motor underneath it drives the turntable to rotate

5. Turntable

The food sits on the turntable, its rotation during operation helps to cook food evenly

⚠ CAUTION

- Place the rotating ring first
- Fit the turntable onto the rotating axis and make sure that it is geared in properly

6. Control panel

See below in details (the control panel is subject to change without prior notice)

7. Grill rack

Use to place the roasting food.




8. Waveguide cover

It is inside the microwave oven, next to the wall of control panel.

WARNING

Never remove the waveguide cover.

OPERATION OF CONTROL PANEL



1. CLOCK SETTING

The maximum setting is 35 minutes, there is a ringtone at the end, and the knob returns to the “0” position.

2. MICROWAVE and GRILL COMBINATION FUNCTION

There are five firepower levels:

FIREPOWER	Microwave output ratio	Grill output ratio
LOW	17% power output	/
M.Low	30% power output	/
Med	55% power output	/
M.High	80% power output	/
HIGH	100% power output	/
M2+G8	20% power output	80% power output
M3+G7	30% power output	70% power output
M4+G6	40% power output	60% power output
GRILL	/	100% power output

Below is some food defrosting time advice:

No.	Weight	Defrost time
1	200g	About 4 minutes
2	400g	About 8 minutes
3	600g	About 12 minutes

OPERATION

1) Connect the cord

- Before connecting the cord, make sure the timer is set to “0” position.
- Do not block the ventilation.

2) Place the food on the glass turntable and close the door

- Food must be contained in a utensil

3) Select the desired power level

4) Once the desired time is set, the cooking begins. If pausing in between is needed, just open the door at any time, and close it to resume operation.

5) When it times out and cooking ends, the microwave oven produces a bell ring, the inside lamp will also be automatically turned off.

If food is removed before time out, make sure to set back the timer to “0” position, this avoids the microwave oven from operating in empty load.

6) When handling or turning food over, it is strongly recommended to use gloves and be careful not to touch the cavity wall.



UTENSILS GUIDELINE

It is strongly recommended to use the containers which are suitable and safe for microwave cooking. Generally speaking, the containers which are made of heat-resistant ceramic, glass or plastic are suitable for microwave cooking. Never use the metal containers for microwave cooking and combination cooking as spark is likely to occur. You can take the reference of below table.

Material of container	Microwave	grill	Combi	Notes
Heat-resistant ceramic	Yes	Yes	Yes	Never use the ceramics which are decorated with metal rim or glazed
Heat-resistant plastic	Yes	No	No	Can not be used for long time microwave cooking
Heat-resistant glass	Yes	Yes	Yes	
Plastic film	Yes	No	No	It should not be used when cooking meat or chops as the over-temperature may do damage to the film
Grill rack	No	Yes	Yes	
Metal container	No	No	No	It should not be used in microwave oven. Microwave can not penetrate through metal.
lacquer	No	No	No	Poor heat-resistant. Can not be used for High-temperature cooking
Bamboo wood and paper	No	No	No	Poor heat-resistant. Can not be used for High-temperature cooking

COOKING TIPS

The following factors may affect the cooking result:

Food arrangement

Place thicker areas towards outside of dish, the thinner part towards the centre and spread it evenly. Do not overlap if possible.

Cooking time length

Start cooking with a short time setting, evaluate it after it times out and extend it according to the actual need. Over cooking may result in smoke and burns.

Cooking food evenly

Food such as chicken, hamburger or steak should be turned once during cooking.

Depending on the type of food, if applicable, stir it from outside to centre of dish once or twice during cooking

Allow standing time

After cooking times out, leave the food in the oven for an adequate length of time, this allows it to complete its cooking cycle and cooling it down in a gradual manner

Whether the food is done

Color and hardness of food help to determine if it is done, these include:

- Steam coming out from all parts of food, not just the edge
- Joints of poultry can be moved easily
- Pork or poultry shows no signs of blood
- Fish is opaque and can be sliced easily with a fork

Browning dish

When using a browning dish or self-heating container, always place a heat-resistant insulator such as a porcelain plate under it to prevent damage to the turntable and rotating ring.

Microwave safe plastic wrap

When cooking food with high fat content, do not allow the plastic wrap come into contact with food as it may melt

Microwave safe plastic cookware

Some microwave safe plastic cookware might not be suitable for cooking foods with high fat and sugar content. Also, the preheating time specified in the dish instruction manual must not be exceeded.

MAINTENANCE

SERVICING

Please check the following before calling for services.

1. Place one cup of water (approx.150ml) in a glass measure in the oven and close the door securely. Oven lamp should go off if the door is closed properly. Let the oven work for 1 min.
2. Does the oven lamp light?
3. Does the cooling fan work?

(Put your hand over the rear ventilation openings.)

4. Does the turntable rotate?

(The turntable can rotate clockwise or counter clockwise. This is quite normal.)



5. Is the water inside the oven hot?

If "NO" is the answer to any of the above questions, please check your wall socket and the fuse in your meter box.

If both the wall socket and the fuse are functioning properly, CONTACT YOUR NEAREST SERVICE CENTER APPROVED.

SERVICING SAFEGUARDS

Caution: MICROWAVE RADIATION

1. The high voltage capacitor remains charge after disconnection; short the negative terminal of H. V capacitor to the oven chassis (use a screwdriver) to discharge before touching.
2. During servicing below listed parts are liable to be removed and give access to potentials above 250V to earth.

- Magnetron
- High voltage transformer
- High voltage capacitor
- High voltage diode
- High voltage fuse

3. The following conditions may cause undue microwave exposure during servicing.

- Improper fitting of magnetron;
- Improper matching of door interlock, door hinge and door;
- Improper fitting of switch support;
- Door, door seal or enclosure has been damaged.

Correct disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

NEVIR, S.A. declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVA EMC

EN55011:2016+A2:2021
ENIEC55014-1:2021
ENIEC55014-2:2021
ENIEC61000-3-2:2019+A1:2021
EN61000-3-3:2013+A1:2019

LOW VOLTAGE DIRECTIVA (LVD=

EN 60335-2-25: 2012 + A1: 2015 + A2: 2016
EN60335-2-6: 2015+A1: 2020 +A11: 2020
EN60335-1: 2012 + A11:2014+A13: 2017+ A1:
2019 + A14: 2019 +A2: 2019+ A15: 2021
EN 62233: 2008

DIRECTIVA RoHS

2011/65/EU

Descripciones del aparato: Microondas de Encastre de 21 litros
y Grill

Modelo NEVIR: **NVR-6320MEGS**

Importador: **NEVIR, S.A.**

Dirección del importador: **C/ Margarita Nelken, 12
Polígono Industrial El Triángulo
28830 San Fernando de Henares , Madrid, España
Tel.: 917 372 777**

