



TR-63

www.denver.eu

09/2024



FR

Cet appareil
est recyclable

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Información de seguridad

Lea atentamente las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto por primera vez.
y conserve las instrucciones para futuras consultas.

1. Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
2. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y los animales domésticos para evitar que lo mastiquen y lo ingieran.
3. No utilice nunca juntas pilas nuevas y usadas o pilas de distinto tipo. Retire las pilas cuando no vaya a utilizar el sistema durante un periodo prolongado. Compruebe la polaridad (+/-) de las pilas al insertarlas en el producto. Una colocación incorrecta puede provocar una explosión. Las pilas no están incluidas.
4. La temperatura de funcionamiento y almacenamiento del producto oscila entre 0 y 40 grados centígrados. Por debajo o por encima de esta temperatura podría afectar al funcionamiento.
5. No abra nunca el producto. Tocar los componentes eléctricos internos puede provocar una descarga eléctrica. Las reparaciones o el mantenimiento sólo deben ser realizados por personal cualificado.
6. No exponer al calor, al agua, a la humedad ni a la luz solar directa.
7. Proteja sus oídos del volumen alto. El volumen alto puede dañar los oídos y provocar pérdida de audición.
8. La unidad no es impermeable. Si entra agua o algún objeto extraño en la unidad, puede producirse un incendio o una descarga eléctrica. Si entra agua o algún objeto extraño en la unidad, deje de utilizarla inmediatamente.
9. Si se utiliza un cable de conexión directa como dispositivo de desconexión, éste deberá permanecer fácilmente accesible. Por lo tanto, asegúrese de que haya espacio alrededor de la toma de corriente para facilitar el acceso.
10. No utilice accesorios no originales junto con el producto, ya que esto puede hacer que la funcionalidad del producto anormal.

Alimentación

Suministro

Es necesario alimentar el aparato conectando el cable de alimentación al producto. Conecte el cable de alimentación a una toma eléctrica de 230 ~ / 50Hz.

¡Atención!

El cable de alimentación sólo puede ser sustituido por una persona autorizada en un taller autorizado. El aparato está bajo tensión constante cuando el cable de alimentación está enchufado, aunque el propio aparato esté apagado.

Elementos de control

1. Altavoz
2. Antena telescópica
3. Conmutador AUX/FM/AM
4. Escala de afinación
5. Sintonice
6. Ajusta el volumen (Volume) con el botón de encendido
7. Abertura de ventilación
8. Conexión del cable de alimentación (AC IN)
9. Conector para señal de entrada externa (AUX)
10. Compartimento para pilas (pilas de tamaño 4 x AA no incluidas)



Radiocontrol

1. Conecte el cable de alimentación de CA (8) a una toma de corriente específica.
2. Ponga el conmutador AUX / FM / AM (3) en FM o AM.
3. Gire el botón de volumen (6) para encender el aparato y ajustar el volumen.
4. Gire el control de sintonización (5) para sintonizar la emisora deseada.
5. Gire el botón de volumen (6) para ajustar el volumen de la emisora sintonizada.

Al escuchar la radio

Deslice la antena telescópica (2) hasta su máxima longitud, enderécela y ajuste su dirección para que la recepción de emisoras FM sea lo mejor posible.

Cuando se recibe AM, se utiliza una antena de ferrita incorporada. Para obtener la mejor recepción AM, gire toda la unidad horizontalmente hasta que la recepción sea de la máxima calidad.

Apagar el aparato

Ponga el botón de volumen (6) en OFF.

Escuchar una fuente de audio externa

1. Conecte el cable de alimentación de CA (8) a una toma de corriente específica.
2. A la toma de fuente de entrada externa (AUX) (9) conecte el cable AUX (no incluido) así como la toma de salida (etc. para auriculares) de un reproductor de audio portátil o un teléfono móvil.
3. Coloque el interruptor AUX/FM/AM (3) en AUX.
4. Reproduce música en el dispositivo de audio conectado.
5. Gire el botón de volumen (6) para encender el aparato y ajustar el volumen.

Apagar el aparato

Ponga el botón de volumen (6) en OFF.

Mantenimiento

Limpieza de la superficie del aparato

Utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua para limpiar la superficie del dispositivo, el panel y los controles. No utilice paños abrasivos, polvos de limpieza ni disolventes como diluyente, bencina o alcohol.

Aviso: - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser nocivas para su salud y el medioambiente si no se maneja correctamente el material de desecho (equipo eléctrico y electrónico desechado).

Los equipos eléctricos y electrónicos aparecen marcados con un símbolo de cubo de basura tachado; véase arriba. Este símbolo significa que los equipos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse de forma separada.

Todas las ciudades disponen de puntos de recogida establecidos, donde bien se puede enviar los equipos eléctricos y electrónicos de forma gratuita en las estaciones de reciclaje u otros puntos de reciclaje, o que se le recojan de sus domicilios. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Denver A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico tipo TR-63 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: denver.eu y posteriormente busque el ICONO situado en la línea superior de la página. Escriba el número de modelo: TR-63. Ahora entre en la página del producto y la directiva RED se encuentra bajo descargas/otras descargas.
Rango de funcionamiento del alcance de frecuencia: FM: 87.5-108 MHz AM: 530-1600 KHz
Potencia de salida máxima: 1X15W/1X1.5W RMS

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu